

DELHI UNIVERSITY LIBRARY

DELHI UNIVERSITY LIBRARY

Cl. No. DI

168N32_

Ac. No. 1-4317

Date of release for loan

This book should be returned on or before the date last stamped below. An overdue charge of one anna will be charged for each day the book is kept overtime.



المُن فَى آئَة تَعَاقِينَة النَّهِ النَّهِ الْمُنْ فَى آئَة تَعَاقِينَة النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالَةُ النَّا النَّهُ النَّائِحُولُ النَّهُ النَّائِحُولُ النَّائِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّائِعُ النَّائِعُ اللَّائِعُ النَّائِعُ النّ

امنیا <u>در تعمیر</u> نظر<u>ٹان</u>از

سى اى وى گومان سى ايس آئى + ايم آئى سى اي ساترچنية منبروسته محكه تعرات ملائضة از ساترچنية منبروسته محكه تعرات ملائضة از

ماه ۱۳ مر مرسیسین مرسیسین

المالية المالي

یر کتاب حکومت موبوات متحدہ کی اجازت سے ارد ویں ترجم کرکے طبع وتنائع کی گئی ہے۔

فهرست صنامین «نهه اشائه تعمیر باب اول

	باب اول	
الماليا بالماليا		مخهون تهید
	باب دوم	
lo	<i>p</i> .	تعمیرے بیے پیمر کا انتخاب بوریا
14		نشکل وصورت ارادی
. 14		بإيداري
1^		توت رينه
14		سنحتی آسان گھڑائی کی قالبیت قدر تی نشست
y-		آسان تطرواتی کی قالمیت
¥1		قدر تی نشست
ĽΥ		تقسيم

1.4

فإرست معنايين	4	اشائحتمير
(Para)		مضمون
141	عاتیں	منصمون هندوستان کی مجده
144-144	تصفير يحكوك بمثيول بي	بوینے کی کیدھات کا
Iro		بيژ
14144	ت	وه في كامنعه
144	لولإ	چتی دار فرصلا
141		ومعلائي ساينج
Irr		وْهلائي كا امتّحان
Ith	تعب	پٹواں لوھے کی صنع
14/2		رِصِغائی
150		كُفُّلُ لِمَا بِي
144	,	ببيلنا
اسر	فولاد کے نقائ <i>ص</i>	پٹواں نوپے اورٹرم
144	يمنواص	عدہ بٹوال اوہے سے
100-14	ب السكال جوبازار مي <u> المت</u> ين	بٹواں نوہیے کے مختلف
141	يمنعمت	فولاد- تركيب اورا
IPT		صنعت على وصلى
Írr		نرم فولأدكى صنعت
166		طرتفة بنيسيم رم
180	پولیے کا طریقہ	سمن مارئن تم كھيلے
104	·	بيلنا
165	آب دمینا	تباجدانا سطيختانا
184		فولا وكي خصوصيات
184	یں جو بازار میں کتی تبیں لمت	فولاد کی محتلف صور آ
10.	لمت	نوہے اور فولاد کی خفا

(Para)	مضمون ریے اور فولاد کی قوت اور عدگی سے امتحان
104-101	
101	والمسلالو إ
161	يطوال نوغ
100	· رُم فياد
14101	سائبا
141	يحريك
175	تلعي
1414	سيسا
141 140'	بحفرت
170	ر آدیب دیمات
144	فالفرنخاس
144	پیتل
•	ki ja
144	97 <i>c</i>
	باب مشتم متفرق سامان
161 -144	أصباغ ياردعني تك _ عامريان
145	آصْباغ یار دغنی مرانگ - عام بیان اصْباغ کے اساس (میندور مینداج - بوجے کے اساس (میندور مینداج - بوجے کے اساس
1494	انسى كايتل
140	حاريين
146	مُرده منتُك يا حُرتِك
144	روغنى كون
<i>44</i> :	تاربین مُر دوسنگ پاهریک دوغنی تون وارنش

(Para) عن الم	مضمون
144	کلیبی دنگ
149	دیوار کے کا غذ
14.	خيشه
IAI	اسلفظ
IAT	الم امر 18 امر

صيمه جات

سِمِلاً مِنْ الْحَدِّلِ الْحَدِّلِيَّةِ مِنْ الْحَدِّلِيَّةِ مِنْ الْحَدِّلِيَّةِ مِنْ الْحَدِّلِيَّةِ مِنْ الْ باب اقل تحمید

معورت اختیار کی - اِس سُرخ گرم گردش کرنے والے مادی کرم کی حیارت کم ہوتی گئی اور ہمارے نظام شمسی سے بیرون ترین سیتیارے کا ظہور مبوا سبخارات

کے بادل کی نکشیف سے کیے بعد دیگرے مختلف سیارے پیدا ہوئے اور جوں جوں زمان*ے گزرتا گیا*ان میں مطنٹرک اس تعدر پیدا ہوئی کہ اُگلاسا بذر باقی ر رہا۔ اور موجودہ حالت اختیا رکی ۔ بیماری زمین منجماران ستی*ارو*ل کے ایب سیّارہ ہے اورمورج اسی بادل کا باتیما ندہ حصبہ اس نظام سے مُرّز پر ہے اوریه مهنوز رشدت مسے دیکتا ہوا روشنی اور حسرارست کانتبع سیٹے ۔ سیارے بجائے خود غیر منور ہیں لیکن الن کی مطحول سے مورج کی روشنی منعکس بہوتی ہے بجائے وربیر رریاں۔ تو یہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں ۔ سا۔ ہمارے نظامِ شمسی میں صرف آٹھ میتارے ہیں۔ یمختلفہ سا۔ ہمارے بیں ۔ بھ فاصلوں برُمورج کے اطراف لہلیجی مراروں میں گردش کرتے ہیں - بقیب مرئی سنتارے جو آسمان میں نظرا سے بیں نظامت بہلاتے ہیں - اِن میں کا ہرایک بداتِ خودمنورے آوربہت مکن ہے کہ ہمارے سورج ى طرح أين أيين نظام كا مركز بو- وه لوا بت صرف إن معنول مين بيب كم

بُعَدِمسافت سے باعث ہمارے سیاروں کے مقابلہ میں وہ اپنی جگر قب ائم معلوم هوتے هیں کیونکہ ہمارے سیّارے توہمارے ساتھ نہایت تیزی سے مورج سے اطراف گردش کررہے ہیں اورسلسل اسمان میں اسسے مقامات برلتے دکھائی دیتے ہیں۔

بهار سمورج اورسیار حقیقت مین ثابت کائم کے معنول مین ی ہیں ۔ ہئیت دا توں کا خیال ہے کہ یہ فضار میں نہایت برعث سسے رواں ہیں لیکن ابھی مک ہم کو اُن قوانین سے بہت کم یا بالکل آئمی نہیں ہے تحت اِن کی پروازے - ستاروں کے علاوہ ماسان میں آوربہت سی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جیسے تھے اسا سے بستاروں سے جُمُرمٹ مِ مرار تها رسے شہاریہ وغیرہ ۔ جن سے بیان کی اِس اجالی صنمون میں خبائث

۔ یا ہم ۔ بیض چوٹی کے ہیمت وانوں کا قیاس سے کہ تھا جن سے اشنے نظام سمسى بيدا بموسئ وه فصناءيس غطيم رفتارست روال بموسن واسك سما بی ما دیمیں بدل دیتی ہے اس تھا ہی ہو کا بھی اقفاق ہو تاہیے کہ دفراجسام مرابر کردی۔ ست بن نمز نہیں کھاتے بلکہ ایک کا شانہ دوسرے کے شانہ سے لڑجا تاہیے جس کی

وجرسے سحابی اقدیس طوشنے کا ببلان بیدا ہوتا ہے ۔سما بایات کی گروشی مرکت

، سے ایک دلجسی بات یہ معلوم ہوئی سبنے کہ سورج

ہ ہمارا کرہ مایی صورت اُضتیار کر لینے سے بعد بھی جیسا کہ اوپر ذکر کمیا

بالبيريط نذا بوتا اور سكرته آكياء اور رفته رفته اس وسينع اليي كرنے برايك نتخت یا پیرای بن گنی ۔ ایک نیا نه تک زمین کی سطح اس درجرگرم رہی کا اس

يَ اجزارت بإني كي تشكيل محال تقي - ييكن حبب تصندَّك كافي مع

منگلاخ روسئے زین برایس نط ب پری مب یک بتلی اور نرم رہی مزیر سنگرااؤے سے جاہجا ا بب و زاز دقتاً فوقتاً بیدا بر سے سنے ۔ اس سے بعض مصلے بلہ

ريبار أوزشكى سے ميدان سنے-اوربعض حصے دب

اور آن سے زخارسمندر اور جبیلیں بنیں۔ یہ قویس اِب بھی آپنا کام کررنبی لیکن ایک طرف توریز کرکات تدریجی اور دهیمی رو کئیں اور دوسمری طرف

بیٹری موٹی ہو کئی اس لیے شاذہی اس کاحیاس ہوتا ہے۔

ے ۔ جب سطح زمین بزشکی اور تری سے جدا جدا جصے ہو گئے تو مختلف مسرى إثرات في اس كالموجودة روب بدلف كالهيم كيا ، موجزر اسمندر کی رُونیں ، دریا، ندیاں ، بارش ، بوا رسب کے ل کرسطے زین کو

ابتدائي جنا لول بروهاوي شروع سكيه اوران كومسل سل كران لوجد اكرسي جبنسي تركيب سي سائع شمندركي لذيس مجيعا ناشروع كيا - استع

طبق دار جٹانیں بنیں جن سے آغوش میں اُن حیوانی اور نہاتی ہے تیسوں کی ت اس امر کے موجود ہیں کہ جن پیسط اون میں طبق ہیں سيك ل كاليتجرين ليعني ميكرجن اجزاك عنده وه بيني بين ومسي زماند یں یانی میں تھلے کے تقے اور تبدریج سمندر یا جھیلوں کی ترمین جم کئے۔ بيمريا توياني منكے بهت جانے سے يا تبض ايسے وجوہ سسے خود تہ سکے آبھہ نے سے جن کا اور ذکر کیا گیا بسطے پر مو دار ہوئے۔ ٨ - زمين كي نطح اورية إنير بفالبًا دوش برد مشس بن بي اس ا ہرین ار منیات نے مناسب منیال کیاکہ ترتیب زبانی سے اعتبار سے مختلف طبق والی جٹ اوس کی تقتیم کی جائے۔ کیکن سی خاص طبق سے تَى قران كى تعيين ميں يہ امور قابل تحاظيں: (١) انطباق كى ترتيب المياتي ما قيات جوال يس مرفون تيول جن كو ريكاز تسكيت*ي بإر* **9** - حمر دوهبت ایک پر ایک یا شمیح جائیں توہم آسران پیڈیتجو کال ہیں کہ سیمچے کا طبق اوپر کے طبق سے بیٹیز جا ہے اِکٹیا فی معنوں میں یے لیکن بیر^{' '} بہتیہ درست نہیں ہرسکتی کر سیچے کا طبق جنتے ہی كے طبق كا جناؤ سروع ہوگیا ہو كيونكه اس كا دارو مراراً أن مختلف حالات ربي جن كى وجه سع جَاوً يا أبها رختا في مقامات يربهو تا ربهتا بدع - أكثر الساهبي ہنوا ہونگا کہ کہیں تو ایک خاص و قصر میں کئی درسیانی طبق جم سیننے اور کہ ہت*ا ہومے لیکن* اس ہے بہوتا ہوعام طور پر رائے قائم کرنے میں مرد د۔ ار کا زہیں ۔گوایک، یی وضع کے رکاز متعدد اورمتعا بہ طبقوں میں کے جائیں لیکن طبق میں صروربعض ایسے رکاز سلینگے جو خاص اسی سے سے معا اس طبق کے حقیقی مقام داضح ہوجاتے ہیں

اس بیے ماہرارصنیات کے لیے رکازیا سنٹ کاعلم از حدصروری۔ ۱۲- المنی مینانین نین کی اصلی بیری سیسر آگ و نریا کی جائیں اس سنے بیمعنی پیر کہ ان پرجوفمبق داریشانیں ب سے نقوس احماس سر ب نکلنے کی ایماندروی اندر مغ سے نیجے وراڑول ے اجتزا قلمی بن طبخہ اور مادہ تھوس قلمی ط (حلبنی مثی سلیٹ)؛ و **مرمر** شامل ہ**یں اور دو**م ہر ہکایا بدل گروہ کی د دبڑی تنا یال تسمیں مرم ۔ فالایس سے اجزا سے مرکب ۔

ایرک فیلب ار (Felspar) اورگارلیکن اس سے اجزا میں محم و بیش پر تدا منظیم سیے۔ اس کے برخلاف سینگِ خِارا ٹھوس اوز محبس سیے۔ سلیٹ ست رمویی سے کیو کو تم کر۔ ۔ بوصل میں اور اس سے اصلی طبق سے نشان مث کراس سے على القوائم نن طبق بيدا بوئے بن كُونْرُكُ كے متوى كتے ہیں۔ کا یا بدل نظام سے ہمیں بہت قبیتی ما دے دستیاب ہوتے ہیں یمرا سط رسخار ، بخفتی معدتی کویلا ، یا نبآ ، سیسا ادر قلبی اسی نظام میں با۔ جاتے ہیں۔ سونا[،] چانڈی ، بہت سے بہتی *بنیفر حتیٰ کہ بیزا بھی*اسی سے آنوش میں ہوستے ہیں ۔ حالت میں ابتک محفوظ میں البتہ اندرونی ناری عوامل کے ذرا سا ان کو ب جھکا دیا یا اُبعار ویاہے۔ بیطبق رسیتلے مپھردل ، هجو نے کیے۔ نہ اور شیل (Shales) سے بیٹے ہوئے ہیں جن پر تیب ه اور کوری جم کرمنظم میدا بهوگئی سبے - ان میں رکا زیر نے ہیں اور ہا ہارتا ان كى نذكى و ما رئست، وغيرة كم متعلق تقصير بحبث كى جائم طلب كو ، آورمغد نیات کے نُصاب سے تنذکرۂ بالاسعلہ مات عاصب (Geology of India by Medlictot and Blandford) اشاعت گورنمندنی أف المراكامطالعمقيدي-

باسب دوم پتھر

اد بایداری - بیتوکی بایداری اس کی کیمیائی ترکیب اورطبیعی ساخت برخصرت ایر بیتوکی بایداری اس کی کیمیائی ترکیب اورطبیعی ساخت برخصرت ایرجس مدیک عظر است برخص بایداد برگا - کیمیائی ترکیب ایسی بمونی است بخصر بایداد برگا - کیمیائی ترکیب ایسی بمونی جاری که بروا در اُن مصر است با بخصر اثر بذیر د بروجوناص کر برسے شہرول جاری کر شدے میں - مرطوب بروا یا بارش ان مصراست بی میں کر شد سے بروا یا بارش ان مصراست بی میں - مرطوب بروا یا بارش ان مصراست ایک میں است است است ایک است است است ایک ایک میں کر شد سے بروا میں برو نے میں - مرطوب بروا یا بارش ان مصراست است است ایک میں کر شد سے بروا میں برو سے میں - مرطوب بروا یا بارش ان مصراست ایک میں کر شد سے بروا میں بروا م

غدب کرلیتے ہیں اور پیھو کے مسامات *ناب بینجا دیتے ہیں۔ایک ایسا* چقر جو دیہات کی صاف ہوائیں خاصہ موسہ مہار ہوتا ہے بہت جار بڑے مغہر سے دھوئیں میں خراب ہوجا تاہے ۔ سلفیولیٹ الیٹ ڈ' کار بانک الیڈ (Carbonic acid) بائیسٹروکلورک النائم (Hydrochloric acid)' ائیوک السطر (Nitric acid) جوعمو ماً برئے شہرون کی دمعنیا پیوا میں شامل ہوستے ہیں خاص کر ان پیخروں سے لیے مضرین جن کی ترکیب میں کاربونیٹ اُف (Carbonate of lime) یا کاربونیٹ اٹ میگنیٹیا (Carbonate of magnesia) کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔ نیزرنگ کٹا، ور و گر مختلف کارخاد کے مُرخان اُن ہِتھروں کوجلد تباہ کردیتے ہیں جن کے اجزا اُن تَرشول بنوالے ہوئے ہیں جوان کے مُوخان میں ہوتے ہیں ۔ پیجے فست بھی یا ما لی کی روک تھام میں بڑی جیزے ۔ ایسے پھر جن _{کی ن}ما قلمی یا مخانس ہوتی ہے اور بہترین جوڑنے دالے اور سے سے س بوشے ہیں اُن میں مزائمت کی قوت اُن تیمروں سے سبینہ زیادہ تر ن میں مسا ات ہوئے ہیں یاجن کے کچھ حصے یا دھاریاں نرم ہوتی ہیں سیسی نوشک تمسطے کا فرونبین سے معانند کرنے اِ ورصلی یا کیسیٹ فانات کی روئدار سے چھرکی یا بداری کا ایاب صدیک اندازہ ہو ، لیکین حبب تبھی موقع سلے قرب وجوار کی یا ایسے مق**ا بات ک**ے ہیاں مباب بیدا ہوں بران عارقوں کا جن میں اسی مسم <u>س</u>ے بقرسك بهول بغوراس نظرسه معائمذ كرنا جاسيه كرموسمي اترات نس حدیک ان کی ہا مالی کی ہے۔ یہ نہا بہت مینداورسبق آموزمعائن ۱۸- **فرت** - اگراُوربېلو ژ**ل سے پنجرمناسب ب**و تواس تى كيونكه معمونى عارتول ين جونجيكا وُ المسس برعامُه وہ اتنا نہسیں ہوتا کر کچل جائے کا اندلیتہ ہو۔ تاہم اگر بہرت زیادہ غیر عمر دباؤاس پر پڑنے والاسے تو بخربہ کرسے دیمہ لینا سنا سب ہے۔عام ام یہ ہے کہ عارت میں پتھر*پر پیچ*کا ؤیڑنے والا ہے وہ 'اس کمجل ہوجو کا دسوال تصد ہوجو تجربہ سے با یا جاسئے۔ عام عارتوں میں پتھرعمو مائیج کا ڈین رموتے ہیں ي مي*ں عمودي فسادان پرموتا ہے ليکن تناؤکي حا*لت ان ميں ، ئ دیں ، دی ۔ **9** استحتی - اگر تیجنہ پر بہت رکڑیا استعال کی دجہ سے فرسر دگی ہونے، ال ہے جیسے کفر تول پر ہا ہمو نون گومٹوں اور حارشیوں کے موقعوں پر جہاں خاص طور پر ہا رسما اور تنیز کونوں اور دھیاربوں کی صرورت ہوتی ۔ ہے تو ہنھر کی سختی نہایت و تیع جیزے ۔ بوچھر سلک کی روؤی سے کام یں آتا ہے اس میں تی اور وتمبي بن دونول جائييں _ يانی سے بہاؤ کئے موقعوں پرجھی شخت ہے بخیت ترین فسم کا زہوگا تو پانی سے ے اس کی سطح ہوت جلوگس جائے گئے۔ ۲۰ - آسان گھٹرائی کی قالمیسٹ کے سایت شعاری سے - اہم بات یہ ہے کہ بہتر من جن شکلوں میں صرف ہونے سانت کی تیسایست اور خلو، شکاف میوراخ سے نہ ہونے پہیے یے لیے پھر نہایت سخنت مایرندار نہ ہونا چاہیے ۔ سنجلاف اس سے ت بتیم کی تہیں زیادہ دبیر نہسیں ہوتیں اور حو آسانی سے توزا جاسکتا یمعمولی گنگری بندسش سے لیے بالکلِ موروں سبھے۔ شب طبق دار خفر که دیوارول میں من بر استصر و بأو براسي قدرتي نست بربطها نا چاسيد ليني وه إسى طرح ريبي جس ط وه انتدا میں بنا تھا۔اگروہ اس طور سنے رکھا گیا کہ اس کی قدرتی نشست دلوا، سے چہرہ سے متوازی ہو تو تری اور کہر سے اٹر سے اسٹ کی پرتیں جھط بڑیگی ادر بہرت جلد ہتھ کٹ جائیگا۔ تحانوں یں پچھر کی قدرتی نشست راہوً ئ سنت مست على القوائم مردني چاہيے -جس بيھري قدر تي نشست دباوگي

سمت کے عادی سمت پرہوگی وہ بہت زیادہ بچکا ڈکو سرسکینگا ہنسبست اس بچھرسے جس سے طبقوں کی شمت کمان کے جوڑ دں سے عسلی القوائم لنگنیوں میں جن سے نیچے حاشیے تراشے ہوں پتھر کی ^{تر} سے : أَكَّنى ، كايا بدل ، طبق وار . (Basalt) كَالْأَيْحِمْ (Trap) مَر رُ تعمیس (Gneiss) مسلیت فی (Slate) بین طبق دار الما بيتقرا ورخو سيخ كآلبيتقربين - ان بين سنع سرايك سيح حالات نن**آ**ب خ**ارا - یه نهایت مضبوط اور یابدار پخفرسیے گی**ؤخت اعلى جِلا كِين كَي قا مِليت بموتى سبه - يه زياده زر كارً اوزياسا سے مِرکب ہوتا ہے جس میں ابرک سکے ذرّات بھی سٹ مل ، اس سیم رنگ کادارومرار اس سے جزو غالب بینی فلیسیار (Felspar) برہے۔ بِمُواتِنَّهُمْ فِي إِمْرِي أَكُل بادا في رنگ كابوتا جه الحِيفَ سَنَّك خارا بين فيلسيار (Felspar) ے کا نہیں ہو تا بلکہ قلمی اور حیکدار ہوتا ہے ۔ گارسخت کانے کاسا کما یا توسرمنی ربگ کا ہمو اسبے یا با نکل بے ربگ ۔ ابرک میں میر شفاف منكيك يتربوكة بين ن كارنگ بيابى أل مرئى يا با دا مى بوتايت-يوتكر مختلف شككول مين سنكك منا را كالحطرنا دقت طمله اس سليے اس كا استعمال مرت اليسير مواقع بركياً جا" اسيے جہاں ہے حد قدت اور بایداری مرنظر برتی سے درلاگٹ سنے کوئی سبٹ مہیں ہوتی عارتوں میں زینت کے نما مان سے سلیے رمحضوص سے جیسے پاکش

کیے ہوئے متون ، وزنی کُرسیال ،مجبمہ ا) مبیٹھ کم ، جو رُز کی کا کج پیر یے) جبنونی سند میں اس تجھر کی جند عمدہ کانیں ہیں۔ اً الله المسلط (Basalt) أور كالالبخصر (Trap)-يه وسطوينه برت بن اوران کی گھا ایم شکل اوله لانگ دُھندلا من م فرح الوت أي - ليكن ال سع ارمروتی ہے اور اگریہ ان سے جو ارول سے توارے ر_ يرعم ماً خالص كاربونيسٹ آ ٺ لائمُ (Carbonate of lime) سنے مرکب مہدیا ہے۔ پر مہبت مختلف دروں کی ہوتی سرمے۔اس کی اعلی تسمیں اپنی کجیمها ب^{رو} و دکش کے حصول ، منبت کا ری برمیر تی بنیں ہوتی کہ دور دراز مقامات کولیجائیں تعمه ہوتی ہے پینگ مرمر کا دنگ عموماً سفید ہوتا ہے سیاه رنگ کے بھی ہوتے ہیں۔ ہندوستان ں کے عمرہ منو نے ہیں جورڈ کی کالج کی غلام کر دسٹر ہیں ہیں ا _ (Gneiss) شبه رطبق دار بوتا سب بع عارتول مين پہ شاذہی لگایا جاسائے ہے۔ اس کی ترركتيس تبعن وقت موتى دلوار ول لگائی جاتی ہیں جن سے جہر۔ تے ہیں۔ سٹرک کی روڑی کے کام بھی آتا ہے۔ ہنداؤ س بنگال مدراس اورسمالیہ سے خاص خاص مقابات میں یا یا

يتمقر

رمیک واند دار بهوگی اور انگلی پاسلیر بهتور التَّصِيكَي - ربَّك إس كِي مُحتلف بهوتتے بين ليكن عمو باً سرمًى ما كَهراً ا علاوہ چھوتی بیٹ سلیٹ سے جڑھیت کی پوتٹ كانوں ميں بڑى بڑى موٹی سلیٹیں بھی ملتی ہیں جوسخ م ہو تی ہیں فرمنس کی بڑی بڑی سلوں ، سیڑھیوں منزلول چهجوں ، " دربحول اور دروازدل کی د ہلبزو نن ، بینتاب خانوں کی اوٹون حاموں اور خوصنوں ٔ دعیرۂ میں وہ سیمیے نا ب سسے گائی جامسکتی اور کار آمریوتی ہیں۔ مِنْدُوسَتَانِ مِنْ سَلِمُكِ رَاجْمُوتَانَهُ ، حَبِيبِهُ ، وادى كَانْكُرُهُ اور دَمْلَى منے کا پیضر۔ اس پھر کی خالفر بکار

(Magnesian lime stone) تك متعدد قسمير بيس - اخرالذكر مين نع عصه کاربونیٹ آن لائم (Carbonate of lime) کا او رنصف جیمتہ (Carbonate of magnesia) ہواً کسی قدر رسیت باچکنی مٹی (Clay) اِن میں شامل ہو تی ہے۔ میخ هم بوت بن اسفید از دو سرش گرسه اسمانی یا چنتی و ا نے کا بتھر جو خالص کا ربونریٹ آٹ لائم (-Carbonate of ں میں طینی شی (Clay) کی مقدار زیادہ ہو توجلانے پر اس سے سے جو یانی میں بہت ہوجا "اسے ۔ گھٹ بیٹوسٹے سے میٹھ*و"* كاربونيث أف لائم (Carbonate of lime) بيور ياان ی رہیت اور سطنی ٹی (Clay) کسیٰ قدر سلے ہموسئے ہموں فرینٹو ل کی سلو*ل* یرکوں کی روڑی کے لیے کام آتے ہیں جن پرسبکہ جِعِكَرِ مُحْمِثِيُّ ، رَبُّكُ كُتْ دِلْمُعْتِ لِيا ورُصْنِعْتِي كامول مِينِ اس-ئے تعمیر کے سامے مو زوں ہوتا ہے ۔ گونٹرنشئ وان دار سيون في الخيريس كاراد منيك آف لايم (Carbonate of lime) کے وانے ہوتے ہیں جویا تو اسی مارے کسے پاکارپونیسٹ اَدُلَامٌ (Carbonate of lime) اور ليكا (Silica) يا الومينا سے المیزہ سیے جڑے ہوئے ہوستے ہیں۔ دانوں کی جسامت مختلف تی ہے یہاں بہب کہ بعض متمہ ل میں مٹر کے دانہ کے بر ابریہ۔ بوتی ك عموماً سفيد، زرو يا بلكا باداكى بواليه والدوري ہے اور باسسانی کسی شکل میں ترا شاجا سکتا ہے ۔ اگر ر کا از اس پر نه بیوتو یا برارجی بهوتا سرے - بیت نرم اگر ندیوتا تو

تعميرسے سليے خاصه كارآبد موتا كانسيے نو برآ مرتجر بہت نرم ہوتا سيم ليكن ہوا تھا نے سیے اس میں ختی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ مسکنیشین (Magnesian) چور نے کا بیجر کا ابونیت آن لائم (-Carbonate) کے (of lime) اور کاربونیٹ آف سیکنیٹیا (of lime) کے زياده تناسب مصحب مي سيليكا (Silica) اور الومينا (Alumina) نسی فدر سلے ہوئے ہیں بناسیے ۔ اگر حوسنے اور میکنیشا (Magnesia) کم ب تقریباً مساوی بوتوا س کوڈویوائیٹ (Dolomite) کینتے ہیں۔ ر*نگ* عمواً زردیا بلکا با دامی ہونا ہے۔ اس کی تخیت نسیس تعمیری کاموں سے یہ ں ہیں کبٹنے طبیکہ ان میں کا ربونیٹ آف میکنیشیا 💎 (Carbonate of magnesia) کا تناسب زیاده ا دربیلیکا (Silica) کا تناسب کم بوران میں خرابی اگر ہے تویہ ہے کہ ہوا میں اگر گندگ کا تیزاب ہوتو ان کاعجیب تجزیر ہوتا ہے جس سے حل زیرِ الفیائے سی سیکنیٹ ا اس یقر کے نگانے میں بڑی احتیاط پارسے۔ بوکے کا چھر ہندوستان میں ہر جگہ یباڑی مقابات میں یا یا جا آپا ٢٩ - رتبيلانبقر - بوكر رستك بخفرى العليت خالص رسوبي به اس يع اس مے طبق وارض طور ر عا مال میں ۔ برگار سے والول بینی رہت سے بنا مراع جربوسيك المسكنينيا (Magnesia) رمليكا (Silica) الومينا (Alumina) لونی نسمے آکسائیڈ (Oxide of Iron)پائن سب سمے آمیزوں سے بچمنے ہوستے ہیں علاوہ گارے دانوں سے ابرک کے بُرزے یا ہونے کے بچھ سے مکٹرے اور مٹی اور کارین (Carbon) کے ادّ سے اس میں <u>ملے تبطے ہو</u> ا بس - چونکه کار سے دانے عملاً سبلے اثر بھوستے ہیں اس سلیے اسس فتمول شنمة توسم سهار نواص أسى حديمك بهويينكي حبب حديثك كيرخاص حالات میں ان کے جوڑنے والے اوے کی قوتِ مزاحمت ہوگی میردنی تنمیر سے لیے بادیک وانول رينلا يتعرمو انے دانول والے بتحر برمرج بسے اس ليے كرزيا ده مصنبوط ہوتا

مے - ریسکے بچھر جو نہایت بخت او بہترین ہوتے ہیں تواشے بچھر کی تعمیر کے کام اتے ہیں ۔ باریک وانول والے تھر تراش کاری اور حاشیوں کے کامول میں س كا معمولي تشركندكي شائي مي للتي ہے تے ہیں اس کی بڑی کملیں نبتی ہیں۔ اس ن مطرکوں کی روٹری ریتلے بیتھر کی ہوتی۔ ربیوں میں بہت گرد ہوتی سبے -عاد توں میں رینتلے نبیٹھ ت پررنکفے جالیں ۔ آنگ اس کے مختلف ہوتے ہیں مرمنی' بادائ مسرخ 'گبراآسانی۔ مجرف بحر بحري طرح بندوستان مين برجكه بباري مقاات بي ، مع ۔ کنکر – یہ روڑی اور *جلا کر*آ بی ٹیونا بنانے کے لیے مب کنگرامل میں جو نے اور کینی ٹی (Clay) کے زمبوب سے بنا ہے۔ بنی برونا بسیر ستمانی مهند کی دریا برآرزمین میں سطح بسسے جند فسٹ ہے۔ اس کا رنگ خاکی اور ساخت ئى كى فىشە تىڭ موتى بوقى بىرى دوسرى فىسرداددائكروں كى يېخىس كى آ مع تحتلف كمرائرول يسلمتي بين - اس تسم كي كنكريس نی منی (Clay) کا زیادہ حصہ ہوتا ہے اور صرف روڑی یا جلا کر جونا بنانے م آتا ہے لیکن جوکسکر بڑے بڑے وہیلوں کی شکل میں ہوتا ہے ت بوتو اجها فاصا بإيد ارموا استية يعض دند بنيا دوس من سكايا جاتا ۔۔ رسٹرک کی روڈری کے لیے سخت '' صاف '' انچھوٹاک کنگر جا ہیے۔ دل میں منٹی کا بہت حصہ بہونا ہے اس کیے وہ ایسی *بطرکوں سے کیے* الموزول سب محن بروزنی بیبیه دار آمرورفت کشرت سے ہوتی سیے ۔

يرار سقيم إورا بيشر كام بين لا تي جايم ه منه مند مبر مبائیس اور پیھر ناگزارین جائے۔ تاکہ ہوا سنمے مص (Sczerelmy's liquid) أُرلِمُيْرِلَكُوطُ ار، وه تقر کمی مفاظت سے زیادہ حاذب پتھے و مِيمننوعي يَحْرِي لأكت اس قدر زيا ده بوتي ز با دہ کفایت ہوگی ۔ اکثر مصنوعی ہتے سنگر بخول میں علیٰ ہو یا حود اس جگہ جہاں نگامے جائے نكربيث براس كوصرف اتنا لفوق يهيئه اس كاسامان لیا جاتا اور ملایا جاملاہے۔ اس کے بنانے کے لیے *ورت ہے ۔بعین کا دخا*نہ والے سلیس ڈھل جا نے *شعبے* بعد (Silicate of Soda) (Victoria) وسطوريس (Hansome's) (Imperial) اسطوار السيت (Stuart's) كذا وليته (Granolithic) بتحريس - يومكن نهيس كم ان مير، سسه برايك كاحال

اس کتاب، میں درج ہولیکن وکٹوریہ تفیر کا ذلل نیں ڈکر کیا جا ٹینگاجس سے عام مروجه طريقة ساخت كامرسرى الداره بوسكتا سي -وكلودين تخنز وتصكر بوتت سنتك خاراكم أركية بقوف تنده فكطول اوربهتر اور نہایت منبوط پورٹ کینٹر سیمنٹ (l'orola voi cement) مستعظم بنایا جا اسرے بے چار سعصے سنگ فارا کا مفوٹ اورا کیسے بھیریمنٹ کا آمیسنرہ تين دن يمكب كبيتكم سے سيے سابند بن ركھ جيوڙ سنے ہيں آكد اس كالمخت وُنقبلابي عِلْمُ عَدِيمِوا س كوسات آنچه مِفته كاسليكييث آن بوڈا (Silicate of soda) سے محلول میں ڈبور کھتے ہیں ۔ پرمحکول پیسے ہوئے فار نہام (Cream Caustic Soda) سے تھرکو کریم کا متاک سوڈے (Farnham) سائق جوش دينے سے تيار لموتا ہے سيمنط ميں بريُرا ہوتا ہے اسكيكيك (Silicate) سے ال كريكيكيدے أف لائم (Silicate of lime) بنتا سبت اور اسی سیسے تمام ماقدہ یس متی بیدا ہوتی ہے۔ ئىرى صىنوعى تىجىرائىلىت الن يىس عام طور يەنرسىنىس، د*رىچى* ب كى چوكھىشو**ن** سے نیچیئمنڈ پر سے بیتھ وں ، پایوں کی ٹو پہوں ، سٹے تھیوں نم سٹ پیلاہوں ج حوصنوں '"الابول بی*ں لگائے جاسیتے ہیں* ۔ مندوستان یر بھی اب رس سے لیے نہابیت عدہ مصنوعی تھ (Indian patent stone Company) انٹرین بیٹرینسٹ میٹون کمپنی تيار آرتى سب - طامنطه بو استيات تعمير (Building Construction) كل فقره (۱۱) ۔ موسیا کے اب ان میں ہے کہ ہندوستان میں انجینی ایسی جگر ہوکہ اپنی ضرورت سے لیے مراہ میں انجینی اس میں انداز اس سے مصر المار تا میں انداز اس سے مصر المار تا میں میں انداز اس سے مصر المار تا بتحدول کی کھنگائی خوداس کو کرنی بیرے مصناین ذیل اس سے بیے کار آمر ہو تگے۔ اگر کام مہتم بالشان ہے توسب سے بہلے بڑے بیان پر ایک نقشہ تیار کرلینا چاہیے جس میں دصاحت ہے ساتھ یہ امور د کھاسٹے جائیں کھمدان کی جگه ؑ وہ متعام جہاں برآ مرہ مبخبرزں کی مو بی گھٹرائی ہوا ور جہاں مِقسام لیرکو بھیجنے سے بتل جمع کیے جائیں ' فاکتوڑھیروں کامفام جہاں کھدان

يتحفر

مے بیکار چیمروں کا فضیرہ رسب ' مرکس یا دیگر رسل و رسائل سے ذرائع جو کاردار ك مختلف رقبه جات يمك بيون -جس جينان كون المايي الروام في ما فريسيل بقرول ست طرعكي وي بوتو کھدائی سے قبل ان کوا ، رکز ہا جا۔ ہیں۔ اس کے نیے مناسب ہے کہ پہاڑ کے چرو کے تریب شدر بھر ن پر ہادوت سکے برے اُڑائے جائیں ماکہ مٹی یا فر علیلے چھرال کر ٹوٹ بابس اور سہولت سے نکال دیے جاسکیں اِس غرض سے بہاڑے بہلو پر راستے تھودے جانے ہیں جو اسے کشادہ کی آمرورفت آسانی۔ ہوسکے۔ان کے مرب پختصرسیے موڑ بنائے کا مين اوران مين باروست کے باد مجھرتے ہیں ۔ موڑ یں بار بھرنے کی دجسہ یہ ہے کہ دھا کے کا اثر مس ماده پربروس کوملانا د فرسے - باریمودینے کے بعد مورا ورمجه فاصله مك رامته كا أخرى حصه إلى ديا جاتا بيم. الرخيان مے تھلے ہرہ یا جہاں سے ملی بخوصاف کر دیے ملئے ہوا كام كا أغازِ بونے والاہے تو لينك مبنور يه وتكيما جائے ثر قدرتي بور "تكاف ياتوك کی آگیس آگرہیں توکہاں کہاں ہیں۔ متا مطبق دار جٹانوں میں جوٹریانتگاف یائے جا کینگے جہال بخدیس قدرتی جیاب ابہت کم ہرتی ہے یا بالک ہوتی ہی نہیں اورجہاں سے باسانی اس سے بڑے بڑے حصے حدا کیےجاسکتے

ہیں۔ کام شروع یوں کیا جائے کہ بڑا گہرا طاقچہ حیّان کے چہرہ میں بنایا جا ا کہ اس کے شیکھے جو جوڑا ور سگاف ہموں دکھائی ہیں اور قریب سے جربیھر مُدا ہموسکتے ہوں اُن کی جسامیت اور مواقع نظر آئیں۔اس کے بعد دو نوْن جانب سے بیتھے برآ مرکر سکتے ہیں ۔ اگر میٹان بہت سخت نہیں اس کے طبق اور شکاف بخولی منایاں ہیں توبہت حکن ہے کہ پہتھ میل اورکوه کنول *کے مہتواڑو*ں سے منکل ائیں ۔ سخ ے اور تھرٹ ہے اور یوں آسانی سے توڑی نہیں جام تلول پر کیے جائیں اور الیوں میں گندفانے یاشوراخوں میں مزوطی ر کھ کرمبتوڑے منصلسل اتنا ہیٹیں کہتھ کھیٹ جائے اور نہ سے ایک ، ں ،۔۔ مهم چر باروت کی آڑائی۔اگر بھر کے بڑے جیم حصے کالنے ہوں اور چٹان گھٹ ما دہ کی ہو یا پہ کہ اسٹس کی تہیں بہت مو ٹی ہیں توشک اُڑائی لازمی ہے گرجب سر جگ اُڑائی سے مرد کی جائے تراس کا صرور خیال رہے مقصد باقته تو ہلادینا اور توڑنا ہے تاکہ کام میں سہولت ہو رہر اچھے ضاصے یتھ کو تباہ کرنا اور بیکار اس کے پُرزے اُڑا تا ہے۔ ' مُرَنَّکُ اُرْائِی کے اوزار نہایت سادہ اور یہ ہیں ؛ یومالہ ' کھڑچنی ' ۔ سُوئی' کھولی سلامنے ۔ بومالدہ سے برنے سے سُوراخ بناتے ہیں۔ یہ نوہے سے بنے ہوئے سبل سے مشاہ ہونا ہے جس کا طول اور فعط لے بہرور اخ کی مناسبت سے مختلف ہوتے ہیں ۔ اِس کے سروں پر فولاد کی تیز دھ آر بنی ہوتی ہے۔ گئی چنی ارے کی سینج ہے جس کا ایک میرایبیٹ کراس طرح چیٹاا ورمنینی بنایا جا 'ما ہے جیسے مسی خالی اُسطوانہ کا نصف ہو۔اس کے نیچے سے سرے بڑھف دائرہ کا قرص لگا ہوتا ہے سی ار یک محروں اور گردگو جو بر مالہ کی ذریسے سوراخ میں جمع ہوتے بیں اس سے نکالے ہیں۔ می بجک سوئی اوے کی بہلی سلاخ

ہوتی ہے جس کا قطر اللہ اپنج ہوتا ہے ۔ سوراخ میں بار محرفے سے بعدیہ کھونیدی جاتی ہے اورجب یک موراخ مٹی سے بند نہ کر دیا جائے یہ اسی ظرے رکھی رہتی ہے۔ اور جب بکال لی جاتی ہے تو باروت سے لے ا دیریک ایک سُوراخ رہ جا تاہے ۔ اس سے ایک سِرے پرحلقہ ٹا دستہ مرا سرا بُوكيا إبو اب مفوك سلاخ بيئتا في أيم وزني ہے جس کا قطر برمے کے سور اخ سے سی قدر میوما ہوتا ہے تے رونوں سرے کسی قَدرُ کا وُرم ہوتے ہیں جن سے ایک بارونالی جب برتے کے سراراخ میں رنجک سوئی مکھی ہواس من المرعل براكرين بارجرف ادراك دكھانے کے يس كفكراتي بين سوراخ براله سي مكيه جات بين - اگركام وسيع بياز ت أوروقت كى الهميت مرنظر وتوجيان برسف سے کام لیا جا اسے جو بھاپ اور ہوائی دباؤ۔ سے فیتی ہے ری کھلی کھیدانوں میں بیشینیر ہنمیر ، نگائی جاتیں صرف کی تھدائی سے لیے یہ مخصوص میں جہاں جگہ کی تنگی ہوتی وراخ بنانے دمٹوار ہوتے ہیں۔ اس لیے اس شین س کتاب میں نظرا ندا ذکریا جا تا ہے ۔ ِ جن طلب ہر ق مزید معلوات کی منورت مواسسانن دکشندی آف انجیند از (Spon's Dictionary of Engineering) کے صنیر پر تفضیل بر السبے درشخص مل کر کام کرتے ہیں۔ ایک تو انجیمی طرح جٹمان پر من جا ایسے اور بر ادکو نینے سے انہنگی سے پکو کر اس ظرح قب ادین رکھتا ہے کہ اس کی ہر زدسور اخ میں پڑتی رہے ۔ دوسرا کھڑا ہوتا ہے اور بر اکر زمین سے ایک فیٹ آٹھا اسٹا کرسور اُخ میں زو رسنے اڑا جاتا ب مرجمة كمجه وتفرست مُوراخ من مغورًا ساباني والتقط القيم الك

بتعركسي قدر نرم برُجائے اور گرد وغیرہ جو بوراخ میں ہوامسس كا گاڑھا ماوره بن جائي جو كرم چني سے وقتاً فو قتاً باساني سكال ليا جا است جب سُور اخ کا بی گہرا ہو جا تا ہے تو اس میں آبار بھر کر رہنجک شو کی کھونج دیتے ہیں اور مرطوب جکنی مٹی سے بند کر کے محوکن سلاخ سے نوب بطوشکتے ہیں تاکہ دھیا سے کی قوتوں کی مکند مزاحمت ہوسکے ادرام ه الركوكمة وين من احمت كي خط كي طرف في جائي مرين مزاحمت كاخط بار مے وسط سے چلان کی قریب ترین سطح کسنے فاصلہ کو کہتے ہیں ۔شوراخ ایک وم نه بند کرنا چاہیے بلکہ و تعتِ و احدیس ڈیٹرھ ایج سسے زیادہ نه بند کرنا چاہیے اور بب یر طور کا جا چکے تو جر مجریں ۔ مناتسب یہ ہے کہ طور کینا شروع کرنے سے قبل رنجک ہوئی کو برنی لگائیں اور مھو نکتے وقت اس کو گھاتے جائیں تا کہ بعد میں اسانی ہے۔ تا کہ بعد میں اسانی ہے۔ ریجک موٹی نکال لیسنے کے بعد سوراخ میں بار کیس بار دیت بھر دیتے یا بعض دقت پرال کی نلی پائے میں بھرکر رکھ دسیتے ہیں اور آہستہ طلنے والے نتیل کے ذریعہ اُڑاتے ہیں۔ تنینلہ کافذیا لمل کا بنا ہوااور شورسے یا باروت کے تیز محلول میں ڈبویا تہوا ہوتا ہے۔ فنتیلہ ایسا اور اتنا لمبا مونا چاہیے کر آگ دکھا سے والے کو اتنی جہلت ملے کہ وہ رصا کے سے پہلے اتنی دُورنکل جائے کرکوئی خطرہ ندرہے۔ بلفوس ڈ (Bickford) کے بیٹنٹ فیٹلے نہایت کھروسہ کے ہوتے ہیں اور عام طورپریپی تعل ہیں -المرجنان ببهت سخت ہے اور عجلت بھی ہے تربیفن و قت محتص برقی فتیلوں اور نُقل پندیر مورچوں کے در دیبہ آگ دکھائی جاتی ہے۔ ان کا اگر كتاب مين ذكرورج نه موكاً اس بيليد كه أن سيدعمواً سرَّمُول من كام لميا جاتا ہے اور معمولی کھدان میں ان کا کوئی مصرف نہیں ہوتا ۔ برقی طرایقہ کسے کئی گئی موراخ ایک دم از اسے جا سکتے ہیں جس میں دفت ادر محنت کی بہت كفايت بيم - الس طريقه سع أك وكهاسك كالفصيلي ذكر مياتزو كشنرى

(Spon's Dictionary of Engineering) برے اُڑا نے سے بہترین نتائج اُسی وقت بکل سکتے ہیں جب کہ ہے کے سورانوں سے نیے تجگہ کا انتخاب نہا بت معقول ہو۔ اگر یہ کام سے جہرہ سے بہت فاصلہ پر نگائے جائیں ٹو بجائے اس کے ا تین منا احمیت سے خط سے جہرہ کی جانب ٹوٹے دھا کے کانیتجہ صرف یہی لرباً روت بحفک سے مور اخ میں سے اڑ جائیگی ۔ كمنتوين من احمت كأخطوه بي وسر خط سے بار كا دهما كا كمة ہے ہوا میں ہنتے جائے ۔ یہ صرو ری نہیں کر شکح سسے یہ کمترین خط ہو۔ م ما نرم حیثان میں ایب بڑا خط بہنست سخت سیتھر سے چھو لئے خطا سے م ر میں اور کا اور کا اور کی حالت مرسمت میں کیساں ہے توباروت سکے مشاہ نتائج ہید اکرنے کے لیے ان کے خطوط ممترین مزاحمت کے مكعب بونتك منشأ أكرس اونس باروت أيك جِنّان *سَرَّعُ*وس جس کی موٹائی جہرہ سے ۲ فٹ ہے ایک خاص میتجر*بیب داکر*تی ہے تو سِی بیا س کے اونس ہاروٹ اس جٹال کے اور سے کیے کوٹائی ۳ فٹ سیسے وہی میتجہ پیدا کرنے سے لیے در کار ہوگی۔اگرما اڑانے کی معمولی باروتیکا استعمال ہوتومنمولی حیان سے کیے رمفدار کافی ہوگی لیکن مناسب یہ ہے کہ ہر خانس صورت میں میند تخرے کیے عِائِیں اور ایک خاص حیّان سے لي جس كى اكيك فاص موطائي س س قدرمقدار کی عنرورت ہے۔ ت کے ساتھ معلوم کر لی جائے ا در رئير اسي چشان مين اور موايمون

کے لیے جس مقدار کی صرورت ہے حساب لگا لیا جائے ۔مثلاً اگرخاطرخواہ نيتجدم - اونسسي ٢ فك كمرسي مزاتست عنظ (١ ب) كي صورت من طاہر بہوتا ہے توس فط مے خط سے لیے ۱۴ ال ادس کی صرورت ہوگی۔ آگرا - اولس م فٹ خط کے لیے ورکار سیمے توہم فٹ سے خط سے سیانیے (ميل ١٨٠) يا ٢٨ ارتسس كي صرورت بروكي - وغيره -متذكرة بالاامور كانتلق برمول كي معمولي بار درت سنه بي ليكن مناسب ر دوبرل سے دگیر رحماکو ما دوں برمھی حا دی ہیں بعض و تسیت بھک زُوئی اور ڈائنا ائیٹ برمے اُڑا نے کے لیے استعمال -جاتے ہیں۔ ہاروت سینے میر زیا دہ قیمتی ہوستے ہیں لیکن موٹر بھی بہر زياده بين ميم تقدار باروت المجمك روئي الحائنا ميم سط كي اضب قوت: ٢٠٠ الم مح على الترتيب تناسب ميں ہے --وسا - دھماكو مادول كى تركميب - برماأدا نے كى باروت ليحاجبلي آميزه بيخ جوه ۲۰:۲۰: ۱۵ سيعلى الترتيب سأت سے بنایا جاتا ہیں ۔ بھاک روٹی ^{کا} رہن ^م اپٹیڈروجن^{م م} السیجن ^م باٹیٹروجن نیائی مرکب سیم میس کا ضابط ۵ (NO_e) و (C_eH₇O₂) ب نامیرش کران رشه (Nitric acid) اورسلفيورك ترشد (Sulphuric acid) كے مميرہ يس ر وٹی کوتر کر کے امن کو بناتے ہیں۔ ڈائنا مائیٹ میں دے فی صند بھاکو يل سيع جس كو الميشرو كلسين (CgH5(NO2)3(Nitroglycerene) بث (Silicate) مثى من جذب كيا يوا براج اب اسى بجھاك أو في عباك روني كے ليے برم كى باروت كى ں(بینی بخلاف مفاهر اس سمے حرف موماهم) فولادی ہتوارے سے بعض تو اس میں آگے لگ سکتی ہے۔ ور اگر کیلی مالت میں ہوتوسخت چوٹ سے بھی وهما کا نہیں ہوسکتا کیلی عالمت میں فرف زور سے تراقے سے

دهاکا ہوسکتا سے سی سیلی ہوتی ہے تومشتعل نبیس ہوتی - بھیب روئی کے بھیکے گندے میں دہمتے ہوئے سرخ اوسے سے سبے سکف اول تئے بیسلیگائے موراخ کرسکتے ہیں ۔ یہ ایسی صفیت ہے کہ اس کی وجہ سے نمام دھاکواسٹیاءیں پرسب سے زیادہ بے نظر شنے ہے - اور کسلی نمام دھاکواسٹیاءیں پرسب سے زیادہ بے نظر شنے ہے - اور کسلی حزورت خشک کر سکته بین اسونهمی بیکسیار و نی شنیه خیوست ر یں اس کو کھکی جگر حبلاؤ تو ٹریسے زور سے جلتی سینے لیکن دھما کا تہیں ہوتا رُوائَی تھے کیے بھیکمی ہوئی جھک روئی اور اس سے ساتھ ٹرا تو نتیارے کام ليت مي جس من فلمينيط آف مرسري (Fulminate of mexeury) برتائي يهكب روني غيرفائم مركب بوف سے اگر تيز اور اچا بك تراقا اس میں یا اس کے قریب ہو تو جدردانہ ارتعاش اس میں بیدا ہوا سے جس کا میتبجه اس کی نوری تحلیل یا دھا کا ہے۔ تبھک رو ئی گا تھل شدت ہے میں سے بنفر کے بڑے بڑے بڑے اکرے محدا زون سے بجائے نیادہ آ ے اڑھائے ہیں اس لیعے کھدائی سے لیے یہ اتنی موزول نہیں جتنی کہ اُڑائی کی اِرود ۔ ِ لیکن عمولی کان کے کامول اور سرنگوں سے کیے شه مفهد لیکاری چان کا تواز امقصو براس کا مفاریکل زما كار آمرہے كيونكه اس سے بند حيوب يا جيمو سائلکوط ول بين منطقا سے بو أسانى سے كان كے باہرے بأئے جاسكتے ہيں۔ اس واننا مایشن - جنان کے بڑے بڑے سے صد مدارے ہول تو بیک رقو کی کی بیسبت یہ دھاکو ہاؤہ اس اعتبار سے کہ اس کا على تدريرتر بيتاع ورسيتمرك مكريد أران بي من مورثر تيه الديعي ناموزون ہے کیکں اگر شان ہے حد انچھو کاک ہو اور اس موصرت توڑ دینا مقصور ہو يرنسية بهريت زياره بتجد خيريه - يه أن جنانون سيريمي يرزم أزاريكا جويفك روئي مصحبنش مك مذكهائيس - ياني كافوائينا مائيس بركوئي از نبيس

ہوتا انسس کیے وہ بانی میں یا شکیلے سورا خوں میں بھی کام دے سکتاہے مٹی کے بجائے سوراخ یں ڈائنا ایٹٹ پریانی بھردیتے ہیں لیکن سوراخ آگراویرہو ں بانی عظہر سیکے تو بغیراس سے بھی اُڑا یا جا سکتا ہے کیو کم معرت ر اس کو سبی شے کا محتاج نہیں رکھتی -دُ اعْنا ایمٹ کو ہمیشہ ترا اقو سے اڑا تے ہیں جس میں ۲-مرکری (Fulminate of mercury) سیانید کے حجیوراتہ - ترا الوكورا تواجمة جلنه والع لمير فتلي سد يابرت سع بال د کھائی جاتی ہے۔ ڈاننا میمنٹ جو تکہ زم ہو ناہے اس بیسے اس کو تھالے۔ ہے پر ہائسانی مور اخواں کتے ٹاہموار بازووں میں انجھی طرح کھی بیشفت جاتا ہے۔ اسی نرمی کی وجرست وہ بی شطر شنے بھی سیے کیو کہ سسی مینرکی أكرزه شك توبشكل اس مين إتني حرارت ببيدا بهوتي مسين كم رها كالهو -اس کی ذراسی مقدار کو اگراو ہے کے کندے پررکھ کر زور سے بسیس نو دهما کا برگالیکن زیا ده مقدار سیسے دعما کا نہیں برگا کیونیکہ جاذب مٹی ا پنی نرحی سے تکمید کا کام ویتی ہے۔ اس کی ذراسی مقدار اگر تھگی ہوا میں بلائی جاسئے تو بغیر دھا گئے کے جلتی ہے۔ ملائی جاسئے تو بغیر دھا گئے ما ترول کا و خیرہ ۔ دھاکو ما دوں کا ذخیر مرینے میں بےصدا حتیباط جاہتیتے ۔ خاص آئیس عثنی می بوزن ہو آبادی یا دیگرا ہم ^عالاً ل سے دور الگ بھلگ رہے ہنا نا با سیے ۔ گرتی دور طاکو اوے ایک صندوق میں مزاسکھے جائیں - اور جن دھماکو اور کوٹڑا قو کتے ہیں وہ صرور ک بیش اسنے بھر ان ہے بائش الگ رئیں ۔ ۳۹ - گھٹرانی ۔ بڑے لیے ہے نے دول بچیروں کوجوکھ ال سے برامر توتے ہیں صرور توں کے لحاظ سے خاص خاص شکل وجہامت میر گھونا بڑتا ہیں۔ جن اوزاروں کی سنگ ترانس کو اکثر صرورت بڑتی ہے وہھینی^ا ہتو را اور کلہ اُلری ہیں۔ کالیج کے عما نب خانہ میں ان کا کمل سنط موجود میں طلبہ دیکھ سکتے ہیں۔ معمولی گنٹ کری کینائی سے سیاستے ہیں۔ معمولی گنٹ کری کینائی سے سیاستے ہیں۔ معمولی گنٹ کری کینائی سے سیاستے

مسامت کے بیھرکائے جانے ہیں جن کی نشست جیٹی اور پہلو تقریباً انتھابی ہوتے ہیں چہرے کھرورے بھوڑو ہے ۔ اورچہرے صحت کے ساتھ مربع بھرکی تغریب ہے لیے صاف سلح عزو دی ہے ۔ اورچہرے صحت کے ساتھ مربع اورسطح ہونے جاہییں ۔ بھرکوصاف اورسطے گھونے کا عام طریقہ یہ ہے کھیٹی اورتیجا سے چہرے پر تتعدد فالیاں بنائی جاتی ہیں ۔ اس کے بعد نیچ کا حصد نالیوں عادی سمت ہو آرے سے اورتے ہیں ۔ اس کے بعد نیچ کا حصد نالیوں کی گھرائی کے برابر کرتے ہیں سخت بھر عموماً سم اس سے بعد بیچ کا حصد نالیوں کے فشافات ان سے جہروں بر دہ جاسے ہیں ۔ اگر یو نشافات عدگی سے موالی فرطوط میں بنائے جائیں تو اس کومس اچھا تھے ہیں اوراگر ہے تربیبی سے ہوں فوطوط میں بنائے جائیں تو اس کومس اچھا تھے ہیں اوراگر ہے تربیبی سے ہوں فوطوط میں بنائے جائیں تو اس کومس اچھا تھے ہیں اوراگر ہے تربیبی سے ہوں فوشنا بنائے ہیں جن کا ذکر یہاں غیرضروری ہے اس لیے کہ یہ اوراار مختلف مقالمت میں ختلف ہوتے ہیں۔ اگر سطح بہدت ہی صاف مطلوب ہوا در بھر بہت سخت نہ ہوتو اس کے چہرہ پر دیت سے دگو تے ہیں۔ إسب سوم ائنٹ

ا (٠٠ ـ اینٹیں کمائی ہوئی مٹی سےمناسب را دُتُصالی ا ور دھو ب میسکھا ئی جاتی ہیں۔ ان کو دھو ن میں نجی اینٹ کہتے ہیں۔ یہ بالکل سمبو کی اور عارضی عل یہں۔مشتقل عمارتوں سے لیے اینبٹوں کوجلا کرسخت کرتے تان مِن تَى المينْك كِيتِهِ بن - جِنَّا طُيِّك مْرْسِلْكُ [وراس میں حرارت سب جگہ کیسال نہ میہینے کی وجہسے شاذرہی دیکھا جائیگا کرسب اینٹیں کیساں طور پرجلی ہوں ۔ نبعض جو پوری طور سے نہیں طبتیں اُن کا رنگ ببلاموتا ہے اور اسی وجہ سے ان کوبیلی امنیٹ کہتے ہیں بجلاف اس کے تعصٰ ضرو رت سے زیادہ جل جاتی ا در رنگڑ جاتی ہیں۔ آگربہت ہی زیادہ جل گئیں تو ایک حد تک بگیسل کران کے بڑے بڑے بڑے وُ <u>طیالے بن جا</u> ' مٹی میں ریاوہ حصہ رست کا ہے تو ہا ترہ سی حالت کا بنج کی سی بوحاتی ہے اور اليك عده إور الجيمي طرح جلي بموئي الينتط اس قدرسخ کہ ناخن سے اس کی سلم برکھ وچا یا نشان نہیں بڑسکتا او رہجائے سے صاف کھی ہوگی۔ رئگ زیادہ کا مان کھی ہوگی۔ رئگ زیادہ کم مان کھی موگی۔ رئگ زیادہ کم می اور مجھی ہوگی۔ رئگ زیادہ کم می اور مجھی موٹی سے یہ بنائی اور حبلائی جاتی ہے۔ مہرے سرخ رنگ کی ایشٹ عمر ماا چھی ہم تی ہے۔ جاتی ہے۔

نی کی اُر کی متحل ہے اس نیسے آبی کامول یا مرطوب مقاات سے لیے نآموزد ا ٹریڈریہ ہوتی ہے جو قلما کراس کو جُورہ نچورہ کر دیتے ہیں ۔ اجھی جلی ہموئی (یٹنٹ جھ سِگھنٹے یانی میں رہتنے کے بعد سرکھی حالیے: اس کی مجل مزاصت کی طاقت فی مربع ایج (۴۰۰) سے (۵۰۰) سیر مک بعد گی ٹ کی منٹی سکے اُجزا۔ ہماً جومٹی اینٹ بنانے سے ريس عام طورير إلومينا (Alumina) اورسليكا (Silica) ے پُرِ اُمِیکنیشیا (Magnesia) کوکیے وغیرہ سے ب مائے ہوئے ہوتے ہیں ۔ کیمیائی بہلو سے تفصیلی سجت کیے بغہ لم بمو گاکران میں سے ہرایک ہزوکا اینٹ کی ڈھلائی اور حلائی پر جو اثر براتا سبے اس کو مختصر طور پر بیان کردیں ۔ ہے۔ اس سے مٹی زم ہوتی ہے لیکن جب سوکھتا ہے توسکا اہمٹ اور تراک بیدا کرتا ہے۔ اس میں حرارت سے اثر سے ایکٹس اور بے صریحی بھی رسلِیکا (Silica) ایپ مدیک سرقسم کی مٹی میں یا تو انومییہ (Alumina) کے ساتھ کیمیائی ترکیب یا کرسلیکلیٹ آف کی صورت میں یا بے ترکیب بائی رسیت (Silicate of Alumina) کی صورت میں یا بے ترکیب بائی رسیت کی سکل میں ہوتا ہے۔ سیالیکا خواہ نہا ہویا الدینا کے ساتھ ترکیب بایا ہوا وہ بجز ہے صد بیش کے نہیں بجھلتا۔ آگرسِلیکا (Silica) اور الومینا (Alumina) برای برابر مقدارین بون اور نوسبے کا آکسائیڈ (Oxide) بھی شامل ہرتوننبہ نم بیش سے به نکیفل مباتے ہیں۔ خالص سلیکیٹ آف الومینا (Silicate of Alumina) نزم ہوتا ہے لیکن سوکھ کر سکٹیتا اور شدید حوارت سے این طبقتا ہے ۔ ربیت سکٹرا آو' ترکرے' انبیٹھن کا النیداد کرتی ہے۔لیکن ضرور

سے زیادہ ہوتو اینٹ کو میمولک بنا دینی ہے۔ مجونا اگر مٹی میں شامل ہے تو اس کا دوگوند انز ہوتا ہے۔ موسکھتے

وقت سکڑاؤکو کم کرتا اور جلتے وقت گداز مرہ ہو کر سِلیکا (Silica) کو گجھلاتا سپے جس سسے رست کے ذرّات ایک دوسرے سے مجڑجاتے ہیں ۔ تاہم جُونا بہت باریک ہونا چاہیے ۔ بڑے بڑے بڑے ڈیسلے بہت

معترین کیونکہ جل کریہ کلی کا چونا بن جائے ہیں اور رطوبت کو جذب کرے مے اینٹ کے اہمر پھولتے اور تجزیہ کا باعث ہوتے ہیں۔ رائی سے وانے کے

برابر کلی سے چوکے کے محرات اینٹ کو نوٹرے اور ریزہ ریزہ کرتے ٹابت ہوئے ہیں -

ہوئے ہیں -قلیال جسس مٹی میں زیادہ مقداد میں ہوتی ہیں وہ ایٹٹ سمے لیسے سرسر سم و سمائماں میں میں میان میں میں میں سمائماں اس کامین

ناموزول سبے کیوبکہ وہ گراز ندہ کا کام دیتی ہیں اور مٹی کو گیصلا کراس کی سور بدل دیتی میں میمولی منک کا بھی یہی اثر ہوتا ہے۔ برح (ناپیٹر پیٹ اف سوڑا (Vistance of Soda نیاص کا کا رہت نہ سب ساتھ نہ است کا ساتھ کا معرفہ ا

Nitrate of Soda) خاص کر تا بل احتراز ہے ۔ اگریہ زیادہ مقدار میں ہو تو اس کاسفوف بن کرمرطوب مقامات میں بسیج پیدا ہوتی ہے جس سے علیہ میں بنا یہ جات

عارت بدنما برجاتی ہے۔

اورت سے اکسائیر (Oxide) کاید الزہوتا سب کرسلیکا (Silica) اور الومینا (Alumina) کا دور الومینا (Alumina) اگر برابر برابرمقدار میں ہوں الومینا کی موجودگی میں دہ بگھیل جاتے ہیں۔ اسی سے اِٹرست اینٹ کے مختلف ریک سطانے میں۔

بھل جائے ہیں۔ اس سے افریسے ایرٹ سے فتلف رہاں سھل سرور سے کے کرمنا رہنجی اور سُرخ رنگ تک بنتے ہیں اور یہ ربگ کو ہے کا جو تنا سب جانی می (Clay) میں ہوگا اُس کھاظ سے کہرے ہونگے۔ اگر

لو لا زیاده مقدار مین (فی صد ۸ سے ۱۰ کاس) ہوا اور ایڈٹ شدت سے جلی ولوسب کا سرخ اکسائیڈ (Black oxide) تغیر باکر میاہ آکسائیڈ (Black oxide)

بن جاما ہے اور پیلیکا (Silica) سے ل کر انٹٹ کا رنگ گیرا آسمانی کردتیا ہے ۔ بوہے کے ساتھ اگر ذراسی مقدار مینگینینر (Manganese) کی ہو تو اینٹ اور گرے رنگ کی یا بالکل کالی ہوجاتی ہے سیگنیٹیا (Magnesia) کو بیدا سردیتا ہے ۔ جزاکرے کے ساتھ مختلف ربھ کا مائی کے رنگ سے سے کے کر بادامی رنگ سک

پیدا کرتا ہے۔ ۱ ماہ – اینٹ کی مٹی کا تیار کرنا۔ ایٹ بنانے میں مٹی کا تیار اس بہلا کام سے ۔ مٹی نہبت سخت ہوا در نہ بی ادر رہتی ہو۔ آر بہت خت ہوئی تواینٹ موسطنے پر ٹرک جائیگی ادر اس کے ناقص طور پر جلنے کا بھی افتال ہے ۔ اگر بولی ادر رہتلی ہوئی تواینٹ نرم اور تیونک ہوگی ادر جلنے میں تمکیل جانے کا اندلیٹے سے ۔ کنکر بچھر والی مٹی اصولاً اچھی نہیں ہوتی ۔ اگر

اس کے سوا جارہ نہ ہوتو ہلینوں میں خوب میں لینا جائیے تاکہ کئی آٹا ہوجاگ جیسا کہ اوپر ہیان کیا گیا جونے کے کنگراگرائٹنٹ میں جلیس توبود میں جل کرریکھتے ہیں اورائٹنٹ تو توڑڑا لیتے ہیں معمولی کنگراگر دوجود ہوں تو ایٹنٹ بے تعطف

بنائی اور کائی ہنیں جاسکتی ۔ بنائی اور کائی ہنیں جاسکتی ۔

اینٹ ڈھانے سے بیشترمٹی کو بنا نا نہا یت اہم اور خاصی مگرانی کا محتاج ہے کیونکو اینٹ کے کام میں کامیابی کا دادومداد اسی برہے انگلتان میں اینٹ بنانے سے قبل مٹی کو کھو دکر مہینوں تک اس کے ڈھیرڈال رکھتے ہیں تاکہ دھوب ' بوا' بارش کے افرسے یہ خوب ریتاجائے ۔
ار کھتے ہیں تاکہ دھوب ' بوا' بارش کے افرسے یہ خوب ریتاجائے ۔
ایندوستان میں یہ شاذہ ی مکن ہے ادر نہ اس کی ایسی صرورت ہی ہے اینٹ صرف کیونکہ صروری احتیاط سے کام لیا جائے تواعلی سے اعلی قسم کی اینٹ صرف بیندونول پیشتر کی کھوری ہوئی مٹی سے تیاد ہوسکتی ہے میہال کا عام طریقہ بیندونول پیشتر کی کھوری ہوئی مٹی سے تیاد ہوسکتی ہے میہال کا عام طریقہ بیندونول پیشتر کی کھوری ہوئی مٹی سے تیاد ہوسکتی ہے میہال کا عام طریقہ بیندونول پیشتر کی کھوری ہوئی مٹی سے تیاد ہوسکتی ہوئی کھروری وصیلے وغیرائی کی میں اینٹ بنانے سے کوئی بیند عشرہ قبل میں کھروری وصیلے وغیرائی

طورسے تو السیتے ہیں۔ بھر بانی وال کر اتناکر وندھے ہیں کہ مکذات مادہ ، بن جائے۔ اس کے بعد کیرے یا بورسے سے وجانک کراس وقت کک

بمدرى موسكف ويت بن كربب وه وها لن كر قابل بوجائ كالول ستونوں محاشیوں کے بیلے بہت اعلیٰ امنٹیں ورکار ہوں تو ان کے لیے ول جکیوں میں مٹی بنائی جاتی ہے جن کا بیان کھیرے سے باب میں آئیگا۔

٢٢ - وصلائي - جب سني مسب منذكرة بالدائيمي طرح تيار بوجائ


ى قدر كم بونا چاہيے ناكراگر ديوار كى لمبائى يں ايك

وہ د*وعرهنوں پرمبنگھے* اور مینچ میں جوڑ کے سیلے نضل رہے۔ سندوال

توعد گی سے جلا نامشکل مقعا د ونسرے جسامت بڑی ہوسنے سیے معار کو ایک المقويد ألماني وقت على اس يد ابعمواً (و مراج مراج مي الم

ناب كى مبتى بير جن كواكب أتقر سي سبولت ست سائقه أتلفأ سكتے بيل ومرا با تفر تھائی سے بیلے رہ سکتاہے جھوٹی اینٹوں کا جب لانا نسبید

أسان ترسِّه ليكن ان مين مج كا زياده صرفه سبي جو اينك سيه نسبيُّ زياده ميتي ہے۔ ان کی تقمیر می مخت بھی ریادہ لکتی ہے۔



نلاقی پروپیک*را و کیے بیے* ابعا دیجے دی حصے کی رعابیت رکھی کے دکھے لینا چاہیے کہ کوئنی

منى مركسس قدر دعامت كي

صرورت ہے۔ سابخہ کوڈ مفکن اور بیندا نہیں ہوتا جیسا کر نقشہ میں و کھا یا گیا ہے۔ یہ نکوئری یا لوہ ہے کا بنا ہوا ہوتا ہے اگر نکڑی کا ہوتو ہیلی مٹیاں بیار

ں۔ لیلوں سے کنا روں پرنگا دیتے ہیں ^اکد کنا رے تحفیظ رہیں - ککٹری نہا عدہ وتنائی ہوئی برنی جانب - اس سے لمب بازو آ سے کو تکلے ہوئے موں تاکہ سابخہ کو اُنتھانے ہمھانے میں رستوں کا کام دیں -النَّفْ بنانے والا و الله على كے ليے ساپخ كونين يريا ميزير وكد وتيا ہے۔ کمائی موٹی مٹی سے تھوڑی منی لے کرا بنٹ کی ٹنکل کا لیکن شم ہے تعدر بڑا کولا بنالیتا ہے اور اس کو دونوں ہ مقول ہے سے سرسے اونچا اسٹیا کم زور مع ما پخهیں دے مارتا ہے تاکہ جہال تک مکن ہو اُس کٹے سرے كونول مين منى بهنيج جائے - بير اس بر محوضيد ارتاسي اور أكر صنروات مِولُو لِم تَصُول سيك كولوال مِن مَنَّى كو د إنا سب منه بني زياده بهوا و إساليني سے با سرنکلی ر سے اس کو تا ر سند کاٹ کرنگال دیتا ہے یہ تارفریم میں تنا **ہوا لگاہیے۔ اس کے بعد سابخہ اٹھا لیا جاسا ہے اور اینٹ نرمین یا سیزیر** رہ جاتی ہے ۔ سِرائِیٹ بنائے دقت سائجے کے اندرونی مصول پر انی لَكَاتِے بَمْنَ يَا بِارْئِکَ ربیت چھٹوک دیسے بنی تاکہ مٹی سابٹی کو چمپیٹ جائے اگر با بی نگا با ج سے تواہنٹ کو آسے ڈھلی (Slop-moulded) ورا گررہت ۔ کام بیاجائے تو ریست ڈھلی (Sand-moulded) کہتنے ہیں۔ موخرا لذکر قابل تربا کیونگہ اسس سے نمایا ل کنا روں والی ہیترا پینط ڈھلتی ہے۔ ا ينتبط مين عمويًا اويركي سطح مين تمريط أركها جا" المسيح جن كوهيب فأك مرکھتے ہیں اکر مج کے جوڑیں روک رسیتے۔ انجينيركو چا ہميم كړخود جمي بعض وقت بني موني اينٹوں كو د كيمها بھالا ارے کہ آیا عدم خمائی ہوئی مٹی سے تیا رکی گئی میں یا نہیں ۔ اگرا تینٹ توزي جائے توسطح سکستر نہایت ہموار ہو اور ادبخ پنیج یا سور اخ نہ دکھائی دیں ۔ دیم اینٹ کی اعلیٰ تعمیر سے لیے یا اُن مقا ات سے پیے جہال عمیر میں میں میں ا ربا و پرنے والا ہے وعلی مسمر کی آیندسی ورکار ہوں تو وصل میلنے سے بنگشین مِن وَ ہائی جاتی ہیں ۔معمولی شیح اِنتنٹ جب قریب قریب نفشاک مروجاتی

ہے تو آہنی سابخہ میں رکھ کرفشارہ کے نیچے شدید بچکاؤسے وا بنتے ہیں ۔ یہ عمل یا تو رستی براسیوں یا جھاب کی قوت سے خلنے والی مشینوں سے كيا جاتام - ان انيٹول كوندائى أينظيى "كيف بيں-ان كے جيرے صاف وركناري مودار برست بي ان كرسكمات اور جلاف ين أرياده احتياط كى ضرورت ہے كونكر تكرين اور تبرين كا زيادہ احتال ہے۔ 80 _ ایک ہی مقام پرزیادہ تعداد میں عجلت کے ساتھ آفیٹیں بنانی ہوں توخاص متینوں سے سکام کینے میں فائدہ بیے متعینیں متعدراور ختلف وصنع کی ہیں۔ اس کتاب میں اتنی کبی نش نہرسیں کہ عام ترین مسم کا بھی ذکر کیا جا سکے ۔ لیکن ساخت میں بیسب کھیرے ڈھیا گنے کی مشینوں ۔ بہرت مشاہ ہیں جن کا ذکر متعاقب باب میں کیا جائیگا۔ اِن مشینوں کے ذر تیعہ مٹی نوب ملاکر نرم کرنی جاتی ہے ۔مشین میں ایک دیانہ ہوتا ہے جس کا طول وعرض اینٹ سے طول وعرض سے برابر ہوتا ہے۔جب مٹی بر دباؤیرتا ہے تو اِس کا تا نتا اُس رائتہ سے مسل نکلتا جاتا ہے جس میں سے مطلوبہ ہوٹا ہے کی اٹیٹیں ایب تار سے کاط بی جاتی ہیں جو ایب فریم میں تناہوا لگا ہوتا ہے۔ ایسی مشینیں ہندوستان میں شاذ ہی سیطمل میں اس کیے کہ بیرساں ند مزدوروں کی قلت ہے اور نہ اُجرت گراں ہے۔ إن مشينوں كا ابت دائى صرفه اور روز مره خرج دونوں مقابلةً أن سے زياده يي -ہم ۔ عام طور پر بہتھ وصلائی رائج بےجس کا صراحت سے فیل

المام - عام حور پر بھ دھلای دائے ہے ہی کا صرافت سے میں میں ذکر کیا جاتا ہے: -جہاں کمیں کشاوہ میدان اس کام کے لیے بل سکتا ہے اینٹیں

جہاں اہیں کشادہ میدان اس کام نے لیے کل سکتا ہے ایسیں عموماً زمین رہی پر ڈھالی جاتی ہیں جب ایسیں عموماً زمین دہی میں دہیں شکھائی جاتی ہیں جب زمین بر ڈھلائی کی جانے والی ہو اس کو ہمواد کرنے مٹی سے بوت ویتے اور رہت جھڑک دیتے ہیں۔ اینٹ بنانے والا پہلی اینٹ اس میدان سے ایک کو نہر بناتا ہے۔ پھر سانچہ کو اُٹھا کہ بہلی اٹینٹ سے جسس قسدر ایک کو نہر بناتا ہے۔ پھر سانچہ کو اُٹھا کہ بہلی اٹینٹ سے جسس قسدر

قریب مکن ہورکہ دیتا ہے اور اس کے بازو دوسری اینٹ طھالتا ہے۔
وعلی بذا اس نمین کے اخیر سرے کا انیٹیں طھالتا جاتا ہے۔ جب
وہ اخیر کک بہنچ جاتا ہے تو کوٹ کر پہلی اینٹوں کی قطار کے ننچے ایک
اور قطار شروع سرتا ہے وعلی بذا یہاں یک کہ متمام میں دان انیٹوں سے
محرجاتا ہے ۔ البتہ سانچے کے درابر جگہ اینٹوں کے بیچ
میں دہتی ہے ۔ اس طریقہ یس نقص یہ ہے کہ زین کتنی ہی ہموار
کیوں نہ ہو اینٹ کی بیٹے کھروری رہ جاتی ہے اور وہ زمین سے جبک
کیوں نہ ہو اینٹ کی بیٹے کھروری رہ جاتی ہے اور وہ زمین سے جبک

بہترطریقہ ککڑی کے شختے ہر وُھالنے کا ہے جس کے بیچ کا حصہ یاؤ ایج اعبرا بوا اور طول وعرض میں سابخہ کے اندرونی طول وعرض سے مساوی ہوتا ہے۔ سابخہ کی گہرائی اینٹ کی مطلوبہ گہرائی سے باؤ اپنج زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس سختہ سے بیج کے اُبھرے ہوئے حصر کے اطراف جم كر بينضائي - أبھرے برے حصد كے كناروں برميتل يا اوب کی بیٹیاں اِس غرض سے جڑئ ہوتی ہیں کہ وہ محفوظ رہیں۔ جونفش یا گڑھا اینے پر درکار ہو اُسی کے مطابق اس سختہ کی سطح پر اُمجمرا ہوا نشان بنا دیتے میں تاکہ اینٹ کے جمرہ پر اس کا جواب آثر آئے۔ وصالنے والا سایخ کو ایجرے ہوئے حصہ کے اطراف بٹھا دیتا ہے اورجیا کہ اوربیان لیا گیا کمائی مٹی کو زور سے اس میں دے ارتا ہے اور جو مٹی ضرورت سے زاید ہو اس کو کاٹ کر نکال دیتاہے لیکن اس سے بعد سائیٹ ہر کو المُعالِينِ كے بجائے ايك بتلي در بلٹ تختی جو سابخہ كے تختہ سے نسى قدر بر می ہوتی ہے اس بر رکھ وستا ہے اور سایخہ سختی کا اینٹ وغیرہ تھے برسے بنایت مجھرتی سے اٹھا لیتاہے اور اٹھانے میں اُن کو اُلط دیتا ب - اینے کو سابخہ سے چھڑانے کے لیے ذرا سا کھٹاکھٹا تاہے۔ اب «أُ بِيطْ تَخْتِي " نِنْجَ بِوتَى بِ - بِهُرِسابِخَهُ وَغِيْرِهُ كُو مِيزِيا دُهِا لِينَ كَيْ هُكِرِ رَكُهُ كم سابخه كوأتها ليتاب - اور اينط وبيط تختى برره جاتى م يتب ايك الكا

ایک اُورلیٹ شختی اینٹ پر مرکھ ویتاہے اور دونوں شختیوں میں انتیہ ہے کو سبنهائے دوئے سکھانے کی جگدے جاتا ہے جہاں وہ انبٹ کو اس کے بازو يرميكا كرشخنيال نكال لاتاسي يحب أور أيك اينك تيار بوطاقي رہے او بیلی ایننٹ کے بازو بیٹ سختی کے موٹا کے برابر حبار مجار مجور کہ رکھ دی جاتی ہے وعلیٰ بزا یہاں کک کہ سب خبّگہ اینٹوں سے ڈھک جائے ۔ اِن دو طریقوں میں فرق یہ ہے کہ کیشت سے سجائے انٹیس بازود برر کھی جاتی ہیں - اس سے وہ بہتر اور جار ترسد فعتی ہیں ادر کم جگہ کی مھی ضرورت ہوتی ہے۔

ومعالنے والا روزانہ ۲۰۰ سے کے کہ ۸۰۰ یکٹ انیٹیں ڈھال سکتا ہے۔ پیونکہ ڈھلائی ہنر مندی کا کام ہے اس لیے اَور متسام کاموں کا جیسے منی کا تیار کرنا کا اینٹوں کی اُکٹھائی وغیرہ کا موازنہ ڈھلائی کی بناویر

ہے۔ یہ - سکھائی - ڈھلی انیٹوں کو اوّل تو بازووں پر**الٹ بھی**ر كرك اور بعد كو كھلى لمبى قطاروں يا منديوں ين رك كرسكجاتے ہيں -سب سے بہتر منڈی وہ ہے جس کا عرض اتنا بروکہ دو اینٹیں کچھ فصل سے لمبی رکھی جائیں ۔ تمام اینٹیں بازوؤں پر رکھی جاتی ہیں ۔ ہر دوسری تہ میں ا بنٹیں بہلی یہ کی انتظوں سے عادی روتی ہیں۔ ۳ فٹ کا فاصلہ دے کرانیٹوں ی آٹھ دس تہیں جائی جاسکتی ہیں ۔ مناسب تو یہ ہے کہ تہام منڈیوں کا طول اورِ بلندی ایک ہی ہوتا کہ سیدان میں جس قدر ڈھلی انیٹین تیارہوں اُن کے کینے میں سپولت رہیے۔

اینْمٹیں جب تک اچھی طرح سوکھ نہ لیں منڈیوں بھی میں رہیں. اً گرمنی کی حالت میں مجھتے میں رکھی گئیں تو شدید حرارت سے ترک اور

گرو جائینگی -مسلحیائی کا مقام اطراف وجوانب سے ذرا بلندرہے اوراس پر مسلحیائی کا مقام اطراف وجوانب سے ذرا بلندرہے اوراس پر

سال ہوتو اینٹوں کے میدان میں باٹس کے شبک فریم اور گھاس کی ٹیمان جو منڈیوں کے برابر اونجی ہوں تیار میں تاکہ جب یانی برسنے سکتے تو مینڈیول ے طول بازووں پر کھوری کر دی جسائیں ۔ اِسی طسم منڈیوں کے اور بھی گھاس سنے کھنے یا بورسیہ اور حیثا نیاں ڈال دی جائیں اور ان پر وزنی سفتے رکھ دیے جاتے ہیں "اگر ہوا سے اُڑے نہ پائیں ۔ مندوستان میں عموماً بارش سے موسم میں اینٹ بنانا ملتوی کر دسیتے بہی سے رمیوں میں انبٹیں تین دن سو کھنے کے بعد عملانے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ عابل

میں آمڈ دن چاہیے ۔ مرم - این ط کی جول ٹی ۔ اس کے لیے بڑی مہنرمندی اور بویشیاری کی ضرورت ہے ۔ اگر الینٹیں بھٹے میں مفیک طورسے نہ جاتی جأنين يا الله مناسب طريقه سے يز دي جائے تو جو اينٹين آگ سے قريب بولگی وه حدست زیاده جل حب ایننگی اور پونکه ان بر اور بربت سی اینطون کا

بوجه ہوتا ہے اس کے بگر جائینگی - سخلاف اس کے جو انیٹیں آگ سے

بہت دُور بُرونگی وہ محم جلینگی اور ''مبیلی'' ہوجائینگی۔ م انیٹیں دوطریقوں سے جلائی جاتی ہیں: یا تو (۱) پزادے میں یا (۲) شعلے کے بھٹے میں ۔ بیٹے طریقہ س آنیٹول اور آندھن کی ایک پرایک تتبادل تبيس ہوتی ہیں۔ اور دوسرے طریقہ میں انیدهن سے بغیر پیلے آنیٹوں کوجا کہتے ہیں اور اینٹول کے بیٹے بولے کی جگہ چھوٹر ویتے این جمال أكُ سلكائي جاتى ب اور وقتاً فوقتاً ايندهن والت جات مي عاكد مجتفا اس وقت یک جلتا رہے جب یک انتظی بورے طور سے جبل نہ جائیں ۔ پرزادے کے اطراف کوئی محیط دیوار نہمیں ہوتی ۔ ایکٹول اور انندهن کی ایک بر ایک متبادل تبین بوتی بین - اور اس کی بیرونی سطح یر گلادا کر دیتے ہیں - بخلاف اس کے بھٹوں کے اطراف دیوار ہوئی ہے ليكن جهت بنيس بوقى - اسى ميس اينتيس جلائي جاتي بي -

۹ م - يراوه - بندوستاني معمولي بزاده كي جلائي يون بوتي

ي: ايك ذوادبة الاضلاع وهلوال ميدان تياركيا جاما مع جسك دو صلع متواذی ہوتے ہیں گرایاب دوسرے سے نصف کے برابر ہوتا ہے۔ جھوٹے صناح کے باس سے تقریباً ۱۵ درج کے زاویہ سے میدان میں جڑھاؤ شروع برتا ہے ۔خِصو مے صلع سے یاس کا عصد زین میں گفسا ہوا ہوتا یے اور برنے صلع کے پاس کا عصر زین سے بتدریج بلند ہوتاجاتا ہے ٣٠ النج مِوفَى تَرَكُّهُ مُسسَ ، أُبلِيول أُدِر كُورٌ ... بُرِي ميدان برُجِها في جاتي يهيه-اس بر اینٹوں کی حار پانچ تیس ان جائے ہیں - ایکٹول سے درمیان م کھے کچھ فاصلہ ہوتا ہے اور یہ بازووں بر بھی جاتی ہیں - اب **تہوں بر** ایندهن کی ته بروی ہے جو البنٹون کی ترسے ۱ انج زیادہ موثی بوتی ہے۔ المُدِهِن يركرد أينول كي بان يهين ركهي جاتي يب - يه أيتين بهي باندول يررهمي بوتي بين وعلى بِزا ينس قدر النيتين حلانا بون ان كي أيب ملت تعداد حب رکھ جِلَتِ ہیں تو جھو۔ نُر سرے کی طرف سے آگ شلگا ویتے ہیں اب پزاوہ بھی جلنا رہتا ہے اور آئینٹیں بھی جاتے جاتے ہیں۔ اس خاص طرز عمل سے مقصود یہ ہے کہ اینٹوں کے درمیان سے جو ہوا ك جهوسك اوير نكلت رسيت بي وه ايندس كوجلاف سك سي كافي بول الكنيح كى تبين أن سے جل سكيں -سب تبون سوسلكا دينے سے بعد سراوه خود بخود جل كرمهنارًا ہو جاتا ہے ۔ البتہ أكر كسى جگہ شطعے زيادہ بجركنے نگيس توويان فوراً مثى يا راكه والكر أن كو دهيما كرديت بين -



نقشهسك

ایک بڑے بڑاوے کے لیے جس میں دویوں لاکھ انینٹی ہوں جلنے اور مھنڈا ہونے کے لیے جس میں دویوں لاکھ انینٹی ہوں جلنے ہوتو بڑاوہ امونے کے لیے جھ مینے چاہیاں ۔ اس لیے اگرانیٹول کی جلدی ہوتو بڑاوہ اموزوں ہے ۔ اس کے علاوہ بونکہ اس کی جلائی پر بورا قابو نہیں بوتا سب ائیٹیں کیسال نہیں جلتی ہیں ۔ بعض ضرورت سے ذیادہ اور نبیض ضرورت سے محم جلتی ہیں ۔ ایک اور نقص اس طریقہ کا یہ ہول جول جول جول ایندھن جلتا جاتا ہے بورا مادہ نیچے بیٹھتا جاتا ہے درال حالیکہ اینٹیں بہنوز نرم اور گرم ہوتی ہیں جس کا نیچے یہ ہوتا ہے کہ انگول کی ایک بڑی تعداد گرا اور ترک جاتی ہے۔

بنراوہ کی جلائی میں فوائد یہ بنی : (۱) کوٹواکرکٹ جو ایندس کے کام آتا ہے اگر ارزاں اور کشرت سے مل سکے تو کفاست ضرور ہے (۲) اکس طریقہ سے ملکی انتیا بنانے والے بخوبی واقف ہیں (۳) چو کہ انتیابیں بتدریج جلتی اور شھنڈری ہوتی ہیں اس نیے بزاوہ کی جلی ہوئی اینٹیں شعلے کے بتدریج جلتی اور شھنڈری ہوتی ہیں اس نیے بزاوہ کی جلی ہوئی اینٹیں شعلے کے

بندیج جنتی اور تھندی ہوتی ہیں اس لیے بڑاوہ ٹی جلی ہوتی ایسکیں مسلطے کے بھٹے کی جلی ہوئی انینٹوں سے نسبتم زیادہ اپنھوم کک ہوتی ہیں۔

• و - مجھنے کی جہائی - انیٹوں سے جلانے سے بیے مختلف وضع کے بھٹول سے کام بیا جاتا ہے لیکن اس کتاب میں صرف انہنیں کا ذکرکیا جائیگا جن سے خاص کاموں کے لیے انیٹیں تیاد کرنے کے لیے ہندوسا

میں عام طور پر انجینبیر کام لیتے ہیں ۔ مثما کے تحویل نے مدہ تھ

شعفے کے بھیے کئے شدھی سیفے سے لے کر الدآبادی اور بل کے تقل بھتے کک مختلف زینے ہندد ستان میں سلے کیے۔ علا سندھی بھٹا اس وقت مفقود ہے اس لیے آیندہ اس کا ذکر نہیں کیا جائیگا۔ الدآبادی اور بل کے بھٹے میں بو لیے نیچے بنے ہوتے ہیں اور حلانے کی انینٹیں ان برکھلی ترمیب میں ایک خاص طریقہ سے رکھی جاتی ہیں۔

اھ - الد آبادی بھٹا گویا ہے جھت کی ایک جار دیواری ہے جس کا اندرونی عرض مرافث اور لمبندی ۱۲ فٹ ہوتی سبہ سے یہ طول اسٹ ہوتا ہے کہ ایکٹول کی مطسلوبہ تعسداد اسس میں سمسا سسکے۔

ملاحظہ بولیریٹ اسپار دیواری کے اندرونی حیصت میں ایک فٹ گہری ک ا فٹ پوڑی الیاں کھودی جاتی ہیں ۔ ایک الی کے وسط سے روسری الی کے رسط کے الے م فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے اور دو الیوں کے درمیان یہ سے سے فٹ کی بٹیاں جھٹھی ہوتی ہیں۔ اِن بٹیوں پر اینٹوں کی مندُيال جَائَى جَاتَى بين - المُنتُينِ إنوول برركهي بوئي ببوتي بين اور أن سم ورمیان ذرافراسا فاصله بھی ہوتا ہے اکر متصل چو ابروں سے شعلے اور حرارت ان یں سے گزرسے ۔ دونوں جانب سے اللہویں ادیں اورس ورسے باؤ باؤ اینٹ کے اندازسے آگے کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں جو الیول سے اوپرال جاتے ہیں ۔ بڑی گدیا چو لیے ہیں - ان سے مقابل دیوار میں دونوں جانب جھوٹے كمأندار راستے ہوتے ہیں جن میں ہے آگ ڈالتے اور اس كوتيزيا دهيما كرتے ہيں. ایندھن عمواً لکڑی کا ہوتاہے۔ الیول کے پہنے یں ان ہی اند طول سے بردے کی دیوار انتھاتے ہیں جس کی انیٹیں ایک دوسری سے بالکل می ہوتی نہیں ہویں اکد دونوں طرف کے ہوا کے جھونکوں کائن بھٹے یں اوپر کی جانب رہے۔ ابتداء کمانوں کے نیچے ویسی آگ جلاتے ہیں اک آنیٹیں اس سے اچھ طرح مُسوكه جائيں ۔ دو تين گھنٽوں سے بعد بھٹے کے دونوں جانب سے بتدريج چولېول مِن آگ بهنچا ديتے ہيں ۔ إور تبن دن يک معشاخوب دم کائے رکھتے ہیں - ہوا نے جھونکوں کی مظیم کے لیے کانوں میں اوج کی چاور کی تحتیاں کئٹکتی رہتی ہیں جن کو خاسہٰ کہتے ہیں ۔ اُن کو اُٹار نے چرا صانے اور بولہوں میں ایندھن کی مقدار کو گھٹانے برمعانے سے ترایت کی مظیم ہوتی ہے۔ یہ کاندار راستے جھا مکیوں کا کام بھی دیتے ہیں جن میں سے جلانے اوالا وقتاً فوقتاً اندرونی حالت کا معائنہ کرسکتا ہے تاکہ ایندهن اور جوا کے جھوٹھوں کی منظیم ہوتی رہے ۔ جب تمام انٹین خوب جل حکیتی ہیں تو راستول كو ياك كران برگلاد اكردسيت بين - بهنا بندريج كوتي دس دن مين مُعْندُا ہوا ہے ۔ یہ نہایت صروری ہے کہ اینیں بھتے سے بینتر بتدریج تفندی ہوں - آگرایسی حالت میں نکالی جائیں کہ جنوز گرم جون

تو ان کی بڑی تعداد ہوا کھاتے ہی تراکس جائیگی ۔ بھٹا خالی بوت ہی اسس کو بھر ائیٹوں سے بھردیتے اور اگ جلا دیستے

d.

بھتے میں انیٹیں رکھنے اور جلانے میں بہت سی باتوں کا خیال

ر گھنا پڑتا ہے تا کہ حرارت اس طور پر بہنیجے کہ چولہوں سے جو اٹیٹی بہت دور ہوں وہ بھی خوب جلیس اور چر بالنکل ان کے پاس یا خود جو اہوں کی اٹیٹیس ہوں وہ بھی حدسے زیادہ خجلیں اور پچھل نہ جائیں ۔ یہ باتیں انسان زیادہ تر تجربہ سے سیکھتا ہے ۔ اِس کتاب میں اِس کی صاحت و تنہ سے نہ اِس کی صاحت و

تشریح بے سودیے۔

اللہ منذکرہ بالا شعلے کے بھٹے میں یہ ہوتا ہے کہ اوپر کے ورسے

بو ککہ جلانے ہوتے ہیں اس لیے ہیت سی حرارت اُن سے جلانے کے

بعد بیکار ہوا میں چلی جاتی ہے۔ اِس نقص کو جل صاحب نے دُورکیا۔اور

ایسا بھٹا بنایا جس میں اِس بی نکلنے والی حرارت سے بڑرے صدہ سے

دوبارہ کام لیا جاسکے ۔ ظاہر ہے کہ اس میں ایندھن کی کفایت سے۔

أُوبِدُكَا خصہ بھى ملى اور داكھ سے وصكا ہوتا ہے اور آك مسلسل ايك مرے سے دوسرے سرے كى جانب لگائى جاتى ہے ۔ جس سے حرارت بھٹے ہيں بجائے انتصابى سمت سے افقى سمت ہيں گزرنے لگتى ہمت ہيں جائے انتصابى سمت سے افقى سمت ہيں گزرنے لگتى ہمت ہيں جائے انتصابى سمت سے افقى سمت ہيں جاتا ہے ۔ ان

کے درمیان ۱ انج کا فاصلہ ہوتا ہے ۔ اس جگہ ہوا کے لیے اینٹ کی منگریاں دودکش کی نکل میں لگائی جاتی ہیں ۔جب یک ایک حصد جلتا رہتا ہے تو اس کی حرارت بہلو کے حصے میں پنجتی ہے اور وہاں کی اینٹوں کو گرم کرتی ہوئی دودکش میں سے نکل جاتی ہے ۔ جلتے ہوئے اینٹوں کو گرم کرتی ہوئی دودکش میں سے نکل جاتی ہے ۔ جلتے ہوئے

گرخ سے چلا کرتی ہے آگ کی تنظیم مشکیل جتی ۔ اب اس کی دجہ سے یہ دقت بھی رفع ہوگئی ۔ اس وضع کے سیسٹے میں ائیندھن ڈالنے کے لیے چو ابوں سے پاس جاما اس وجہ سے حکن نہیں کہ وہ نٹیب میں ہوتے ہیں کیکن اِس غرض سے چھوٹے چھوٹے سور اخ سین مین فرٹ سے فاصلہ سے چواہوں یر انیٹیں جاتے وقت جھوڑ دیے جاتے ہیں جن میں سے اُنیرھن ڈالاجا تاہے۔

سود -إس تعقة كابل صاحب نے توقعیلی ذكركيات نيل میں درج كيا جاتا ہے:

(Bull's Patent Trench Kiln) على المنافق المنا

(پلیٹ ۲-۳)۔ یہ بھٹا گویا ایک کمرہ یا خندق کھندی ہوئی ہے جس کی گہرسرائی پلیٹ ۲۱) میں دکھائی گئی ہے ۔ اس کے اندر کے باروول اور اُوپر کے کنارول کی سطح ہموار ہموتی ہے ۔اس کی تعمیر میں اٹینٹ وغیرہ کی مطلق صرورت نہیں ۔ راستے ، چولیے راکھ کے گڑھے ' سوراخ ' فرش' کچھ نہیں رکھے جاتے۔جب مناسب گہرائی تک زمین کھود

له فقره دوسے دارتک کی صاحب کی تحریر کا اقتباس ہے بوعلنیدہ دستیاب ہوسکتی ہے۔

لیتے ہیں اور جھیل کرصاف کر دیتے ہیں تو ہازووں پرمٹی اور گوبر سے بوت دیتے ہیں تاک سطح صاف جمی ہوئی رہے۔

4 P - اس كى كوئى خاص بورائى مقرر نبيس بوقى -بس اتنى بوك بعقا أمانى سے سلکا اِ جا سکے ۔ یرسیدها اورجھوٹا ہوسکتا ہے جس سے وقف وقف سے کام لیا المستليد بالمستقيم بهي بوسكتاب بونيمسلسل طوب ركام دے سك يا مرقد معن كبيفوى ا درمتنطیا شکلوں میں بنا سکتے ہیں جن سے سلسل کام لیا جا سکتاہے ۔طریقے سب میں أيك بي بي - البير فخلف منه المنه يري ماس خاص خاص خاص ملحيي اور فوائد والبسته ہوتے ، بیں لیکن ہرصورت ڈن ذیل کی ہدایات سے کام لینا نہایت آیمان ہے۔ عد تنظیم کارے اعتبارے بہترین قسم دور بھٹا ہے لیکن آگرانیٹوں کی تعداد محم بوتوز إده كفأيت اسي يس ب كم تميناً مستنقيم اور اتنا لمبا بنايا جائے كه مطلوب اینشوں کی تعداد سے سا مناسب مو . مثلاً تین لاکھ کے سیمتنقیم اوراس سے زیاوہ کے لیے مدور مجملاً ہونا چاہیے ۔ دونوں میں فرق بجر اس کے نہیں اوراک مور بھٹے اندرونی اور بیرونی چونہوں کے وسطسے وسط کے فاصلے کم بیش بوت بي انْيْشِ بالكل اكي بى طرح جائى جاتى بير، - دونون صورتون يس فاصل جس قدار نیا ہو دکھ لو۔ تھٹے کی وضع اور انبطوں کی جسائی میں کوئی بات ایسی نہیں جو اس کے مانع ہو۔ ایک قسم کی مٹی کے سامے جو بات موزوں ہو مکن ہے کہ دوسرق مم کی مٹی کے لیے موزوں نہ ہو۔ جیب دویا دوسے زیادہ بھٹے ایک بی جگد د کاربول تو اگر ددمتقیم سوروفٹ کمیے محصول سے نصف دائروں کو ملائیں بن کا نصف قطر شكل (١) ين ديا بمواسب تو إن سست دوم را عبقًا بن جائمًا - جب كه ٣٠٠ فث سے زیادہ لمبے عصفے سے مسلسل کام لینا مقصود نہ ہو۔ ایسے علقہ سےجس کی اوسط لبائی .. س فش رو اس قدر کم دور میں کام نہیں سے سکتے کیو ککہ جوابوں سے وسط

ور ط تک کے فاصلوں میں نمبتہ بہت فرق بر جاتا ہے۔ ۹۸ ۔ بے ترتیب طویل اینٹ کے میدان میں ایک ہی ستقیم بھٹا زیادہ موزوں ہوگا۔ بھٹا یا توتمامتر بالکل زین کے اندر جو یا زین سے کسی فکدر بلند ہوتا کہ مزدور بھٹے کو بھرتے اور خالی کرتے وقت اس پر بے کملف جل بھر سکیں ۔ دو کمیے متقیم سینے جو تریب قریب داقع ہوں اور جن کے مددر سرے بہت چھوٹے نصف قطرسے ملے ہوئے ہوں علم طور پر اب رائج ہیں ۔ (٢) اور (٣) بليمول يي المعظم بوليت (٣) نقشر (١) مسلسل كام كرف وال

(نقشه (۲) (أويركا نصف اسطى نقشه كا ايك حصد بيم بي مي الميثول کے جانے کا ابتدائی طریقہ اور آگ لگائے کے لیے عارضی دیوار دکھائی گئی ہے۔

نقشه (٣) (اوبر كا نصف) سطى نقشه كا أيب حصد مي جس مي انتمون

کا آخری وور اور جھو بی موراخوں کے رکھنے کا طریقہ وکھایا گیاہے۔ نقشد (٣) دو كمل ويفك بوئ كمرول كا نصف سطى نقشه ب بوجلائي ك

قابل ہیں ۔

نقشہ جات (۵ و ۲۷) ایک کمل وورکش کا پورا اور ایک کے محصد کا طولی تراشی رُدکار بین - نقشه (٦) جھونک موراخوں کی دیواروں کو ظاہر کرتا سیے اور

نقشه (۵) بردے کی ویواروں اور دودکش کی جگہ کو دکھا-اسیے۔

نقشہ (۷) جھو کک مورانوں کی قطاروں کے درمیان کی نصف عمودی تراش

نقشہ (^) جمونک سور انوں اور پولہوں کی نصف عمودی تراش ہے۔ نقشہ (۹) متنقیم بھٹے یں چواہوں کی چواٹائی اور چواہوں کے درمیان ابتدائی اینٹوں کے رکھنے کے شکلہ کوظا برکرا ہے۔

نقشه جات (۱۰- ۱۱- ۱۲- ۱۳) قامرون کی تقصیل بس ۔

نقشه جات (۱۲ - ۱۵ - ۱۹) دود کشول کی صراحت کوظامر کرتے ہیں ۔

نقشہ (۱۱) میں مور بھتے کے لیے جس کا نصف قطرنقشہ (۱۱) میں رکھایا گیاہے ابتدائی ایموں کی ترتیب کا شکلہ دکھایا گیاہے۔

بھٹے کی جگہ سے لیے اگر ہموار مقام تجویز کیا جائے تو بہت سی سپولتیں بیدا ہوتی ہیں گو اس کی خاص احتیاج نہیں کیو کہ اس کے بازووں کے مجیم کو مٹی یا کچی اینٹول سے بلندکر ای پڑتا ہے ۔ اگر زمین ایسی ہے کہ اس کی

مٹی انیٹوں کے کام آسکتی ہے تو بھٹا بوری گہرائی کہ کھدوا ڈالنا بہتر ہے درت مہرا منورہ یہ ہے کہ بھٹا ذمین سے افٹ بند رہے اور تکملہ ذمین کے اندر ہو۔
کھدائی میں جس قدر مٹی نکلے بھٹے کے متوازی بچھا کر صلہ چوٹری ہموار کھٹے کی دیوارو اسے آتنی بمند کردینا جائے کہ اس پر کلڑیوں کی منڈ اِلْ لگائی جاسکیں ۔ مزدوروں کے جڑھنے اُرنے کے ایم کی کلڑی کی بنی ہوئی سیڑھیوں کے دو جوڑ بھی ضردری کے جڑھنے اُرنے کے لیے آم کی کلڑی کی بنی ہوئی سیڑھیوں سے دو جوڑ بھی ضردری میں ۔ بھٹے کے کناروں سے زمین کسی قدر ڈھلواں ہوتا کہ بادش کا یانی اندر نہ ہوگا کہ اِرش کا یانی

جب ٥٠ فظ الس سے زیادہ حصد کھد جائے اور تد اور بازو تیاد ہو جائیں جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا تو انیٹوں کی جائی سشروع کی جائی ہے۔ بھٹے کے جولہا ١١ اپنج پوٹرا اور درسیانی فاصلہ ٢ فٹ ٩ اپنج ہوتا ہے۔ بھٹے کے ہر حصے بیں پہلے چولیے سے جو دیوار نزدیک ہوگی وہ صرف افٹ ١١ اپنج کی بوگی لیکن افیر پولے کے اس کی دیرار افٹ ١١ اپنج دہیں کیونکہ شعلوں کی بوگی لیکن افیر پولے کے اس میں بیٹھ جانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تام کی لیک اور رُو کے سبب اِس میں بیٹھ جانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تام دووکٹوں سے درسیان کا فاصلہ یا تھے بالکل کیساں ہیں اور ہر حصے میں ١١ اپنج کا فاصلہ یا تھے بالکل کیساں ہیں اور ہر حصے میں ١١ اپنج کا فاصلہ یا تو قامروں کو ڈالنے کے لیے اس میں گنجائش رہے فاصلہ دکھنا چاہیے تاکہ ایک تو قامروں کو ڈالنے کے لیے اس میں گنجائش رہے اور دوسرے دعونیں کے کمرہ بر دورکش رکھنے کی جگہ رہے جبونیک روزن اور دوسرے دعونیں سے کم ورحت سے دکھائے گئے ہیں ۔ جن کے بالائی حصوں کی دورکشوں سے کی جائے۔

جھونکوں کے لیے لوب کی جادر سے حرکت بنیر دودکشوں سے کام لینا بہترہے - ان کے سلمی نقشے دکھائے گئے ہیں ۔لیکن اگرید میسرنہ اٹیس توعارضی دودکش جیسا کہ بیان کیا گیا بنالیے جا سکتے ہیں جن کے س فطے سے زیادہ بلند ہونے کی کوئی ضرورت بنیں ۔

بُوُں بُوُں ایک ایک کمرہ اینٹوں سے لد جائے اس برسوکھی مٹی یا داکھ کی مفہوط تہ جو 1 اپنج سے کم نہ بوبچھا دی جائے اور یہ جھوبمک روزوں کے داکھ کی مفہوط تہ جو 1 اپنج سے کم نہ بوبچھا دی جائے اور یہ جھوبمک روزوں کے برابر اوبخی بو ۔ جاؤوں یں چند پہلی انیٹیں وودکش سے نیچے رکھی جائیں تو

مفیدے - یہ بھاپ کے تقاطرکو جذب کرلینگی ۔ بھٹے میں اٹینٹیں بالکل سوکھی رکھی جائیں ۔ اس ہوایت کا بار بار اعادہ بے ضرورت ہے ۔ دیواروں کی اٹینٹوں کو بالکل ایک دوسری اور نہ بخر اخیر کی تین اٹیٹوں کے بالکل مختصا دینا بھی مناسب نہیں اور نہ بخر اخیر کی تین اٹیٹوں کے خاص طورسے ان میں فصل رکھنا ہی مناسب ۔ ہے ۔ دوسرے اور تعیم دروں کی اٹیٹوں میں آوھے آوھے اپنے کا فاصلہ رہی اور آخری ورسہ میں دو دوطولے بین مین انہے کے انہوں میں آوھے جائیں ۔ دلوارول میں فاصلہ اپنے سے نہ کم رہے انہے کے فاصلہ سے درکھے جائیں بلیٹ (ا) نہ زیادہ ۔ اور بیرونی دلوالہ اور بین قریم اس مناسبت سے جوڑا اور گہرا میں دکھائی بلوئی انہوں سے بڑی ہیں قریم اس مناسبت سے جوڑا اور گہرا

دو دود کشوں کے فاصلہ سے کچھ زیادہ حصر تیار ہوجانے پر عارضی عمودی ولوارجس مسيمتصل سات چھوٹے بولیے ہونگے بولی اینٹی رکھ کر اٹھا دینا جابي اور اس برمني كا كلاوا بهي كردينا چاري - نوي كي جادرون كي قاسرو كود الخط بونقشه جات ١١ - ١٢ - ١١٧ دوسرے دودكش كے دائے بر اتار دينا چاہیے اور اس عارضی دیوار کے پاس جیسا کہ نقشہ (۲) میں دکھایا گیا ہے آگ سلگا دی جائے ۔ قاسروں کے اُٹارنے کے یہ معنی ہیں کہ وہ باہم ملا کررکھ دیے جائیں اور کہنجی یا درمیانی مکرا ان میں مجنسا دیا جائے ۔ ان کے بازووں براور اورِدُ منی سے بیب کر در زوں کو بند کر دینا چاہیے ۔ بگوں بگوں جموب ک روزوں كى قطاد سے سلنله بسلسله بحاب نكلنا يون بروان برچند انيمين يا موالے مربع کھیرے دکھ کر بند کر دیں ۔ آیسے کھیرے خاص اسی غوض سے کئی ہزاد بنائے اور جلائے جائیں ۔ جلائی مفروع کرنے سے بوہیں کھنٹے بعد تعیسرا مرہ بورے طور سے محمر دیا جائے اور قامروں کو دوسرے دہانے سے نکال کرتبیرے برلگادیں. وورکش دوسرے دیانے پر رکھ دیے جائیں اور پہلے دیانے کومع تمام جھویک روزنوں کے بند کردیں ۔اور اچھی طرح سے بند کریں کہ دووکشوں کی مشش بوری طرح کام کرسکے ۔ دوو کشوں کی تاسے پاس 4 یا 9 ایج خشک مٹی یاراکھ ئی ترمجھا دینی چاہیے تا کہ مکتف بھاپ کو جذب کرنے کیو بکہ ورود کٹوں کی

بناوٹ یی ایسی بموتی ہے کہ کمنف جھاہ (گو پوری مقدار میں بنیں) ان کی تہ کہ باس سے بمیشہ لکا کرتی ہے ۔ تہ کے پاس سے بمیشہ لکا کرتی ہے ۔ جب بھتے یں آگ اتنی تیز بوجائے کہ دورکش نے جھوا جا سکے توحسب سابق اس کو آگے نمقل کرنے سے لیے بہ سابق اس کو آگے نمقل کر دینا جاہیے ۔ دورکشوں کو نمتقل کرنے سے لیے بہ

سابق اس کو آگے معقل کر دینا چاہیے ۔ ڈودکشوں کو معقل کرنے سے ہیں اصول ہمیشہ درست ہے ۔ اور اس کا بار بار اعادہ غیرضروری ہے۔ اس اشاء یس بہلے چو بلے کی ائینٹیں سرخ انگارا جی شینگی ہے اب جبوبک روزنوں کی بہلی قطار سے افلارست ایندھن ویا جائے ۔ اس کے تین چار گھنٹے بعد دو مری قطار سے بھی دے سکتے ہیں وعلی ندا تیسری قطار سے بھی دے سکتے ہیں وعلی ندا تیسری قطار سے بائیل کام کے ملے یہ طریقہ الحینائی شی میں درمیانی جھونک روزنوں کی قطاریں بند کر دیے جانے کے بعد موزنوں کی قطاری بند کر دیے جانے کے بعد موزنوں کی قطاری جو ایک دفعہ سگ لینے بک دیوار سے باس کے جھونک روزنوں می ایندھن دینا جاری رہے اور یہ ضروری ہے ۔ جب آگ جل مربی ہوتو

سے ایندھن دینا جاری رہے اور یہ ضروری ہے ۔ جب آک جل رہی ہوگو جھوبمہ روزنوں کے سروں پر ڈھا کئنے کے لیے ڈھلواں وہے کی ٹوسپاں بھی درکار ہیں۔ اگر یہ ٹو پیاں مٹی کی بنی ہوئی بردگی تو یقیناً ٹوٹ جائینگی ۔

بھٹا اب فاصا جل رہا ہوگا ۔ جب یک کہ پہلے چو لیے سے پاکس کی انیش اچھی طرح جل نہ جائیں بھٹے کے نیجے اوب سے بمرابر ایندھن بنجینا جائے ۔ اچھی طرح جل چکنے کا اندازہ انیٹوں کی عالت اور ان سے بیٹھ جانے سے ہوسکتا ہو ۔ جب یہ نوبت بہنج جائے تو نیجے سے ایندھن دینا کم کر دیا جائے لیکن موتوف اُس وقت یک ند کریں جب کک کہ چھ بولیے بند نہ ہو جائیس ۔ اس سے بعد ایمندھن روک دیا جا سکتا ہے اور پھولہوں کے دہانے انیٹیں بولی بولی رکھے کریا ہے دیے جاسکتے ہیں ۔ گر ان پر گلاوا نہ کیا جائے۔ انیٹوں بولی بولی رکھے کریا ہے دیے جاسکتے ہیں ۔ گر ان پر گلاوا نہ کیا جائے۔ انیٹوں

کا بھر جاما 'اگ ڈگانا ' ڈودکشوں کا نمتقل کرنا ' سب اسی طرح جاری ہے۔ جب بندرہ بولیے سب رہو جائیں ترجمونک روزنوں کی بہلی قطار کو کسی تدر کھول کر زیادہ ہوا جھٹے میں داخل کی جائے ۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ دھواں جھت کے راکستوں سے واپس نہ لوٹ سکے ۔ جب یہ جولے بہند ہو جائیں تو بہلی قطار پورے طور سے کھول دی جائے اوراس

بعد ہر پانخویں قطار نینی جہال آگ د کہ رہی ہو وہاں سے بجیسوی یا تیسویں قطار سے مشروع کرکے ہوا داخل کرسکتے ہیں ۔ اِن کے اور قائب روں کے درمیان بوجھونک روزن ہوں ہر ایک بورے طور سے بند کر دیا جائے۔ البته ان کی تین قطاریں ایندهن دینے! جلائی کا اندازہ کرنے کے لیے کھیے ره سكتى ين - جلائى كاكام نهايت أسان سيت ادر ايك يوشاد مزدور ايك مِفت مِر مِن مَخْ بِي سيكه سكتالي - لكوى صف اتنى دى جائے بو فاصى جل سك اورجی سے کوئلا نہ جمع ہو۔ ع یا ہر روراخ میں سرادھ کھنٹے میں لکڑی کا ايك مكورا والاجائ توكافي سي - طريقة معمرة بالايسال حرارت ببنجان كابورى طرح سے ضامن ہے اور اس سے بہترے بہتر جلائی ہوسکتی ہے ۔ بخ سب سے منیجے کی اینٹ کے ہر اینٹ بخوتی جلیگی ۔ سٹی عدہ ہو اور ہوٹ بیاری مسے کام ليا جاسة توحد سے زيادہ جل بانے كاموقع بھى ندآ يُكا ۔ بو كل بروقت مرجكم کا مہولت سے معامّنہ حکن ہے ظاہر ہے کہ اس کام کے چلانے پر پوری قدریت حاصل ہے۔ دُود کش کے منتقل کرتے ،ای جُعو کے کسی قدر سست بڑ جا عینکے اور دھواں جھونک روزنوں کی طرف لوٹے لگیگا ہو ہوا کے لیے تھے رتھے ہوں - اسس کو روکنے کے لیے ہر دفعسہ صرف ایک قطار جلائي جائے اور جلائي أس وقت حكب دهيمي رسيے جب تك كه جيمؤيكا دوباره قايم نه بو جائے۔

جُن جن قسول کی اینیس دیواروں پس لگائی جاسکتی ہیں وہ سب
اس طریقہ سے جلائی جاسکتی ہیں ۔ ہوسٹیاری سے کام لیاجائے تواس کا
بھی اندلینہ نہرسیں کہ اینیس صد سے زیادہ یا تم جلیں ۔ جب ہم یا ہ چولیے
بند کر دیے جائیں قب ابت ا بیں سُلگایا بڑوا حصہ خالی کرنے کے قابل ہو
جائیگا ۔ جب یہ ہو تو عادضی دیواریں ڈھاوی جاسکتی ہیں۔ چارچر لیے جو
جائیگا ۔ جب یہ ہو تو عادض دیواریں ڈھاوی جاسکتی ہیں۔ چارچر لیے جو
دور میں بانچ کیونکہ اب بھٹا بالکل حشک ہوچکتا ہے ایندھن کا اوسط خرح ایک
دور میں بانچ کیونکہ اب بھٹا بالکل حشک ہوچکتا ہے ایندھن کا اوسط خرح ایک
لاکھ (ا جہ لے ساتھ بیس نے ایندھن کا اوسط خرح ایک

المعب فن بول کی کوئی سے ذاید نہونا جاہیے۔ ککوئی کی جس مقداد کی خرودت ہواس کی متحدالمرکز منڈی جھتے سے اندرونی کنارے سے دو فط کے فاصلہ پر لگا دی جائے ۔ منڈی اتنی چوٹری ادر اویجی پو کہ جائی سے دوش بروش کام دے نکے ۔ اِس تدبیر سے ناب تول کی تحکیف سے بڑی سب بروش ہوئی اور جلائی برخاصی نگرانی کی محرانی رہیگی ۔ موسم کے اخیر پر حب کام ضم ہونے کوہوتا اور جلائی برخاصی نگرانی کی محرانی رہیگی ۔ موسم کے اخیر پر حب کام ضم ہونے کوہوتا ہے ایک اور عادمی دیوار کی محرانی دیور کا معمول سے جگر اس کی وجہ سے نکل آئے اُس بر دودکش دیو جائیں کیونکہ معمول سے خگر اس کی وجہ سے نکل آئے اُس بر دودکش دیو جائیں کیونکہ معمول سے زیادہ دیر تک دودکش ایک جگر دینا چاہیے اور ان کی جگر اینٹوں کے دودکش میا منظول کے دودکش میا ماضی میں میں تک دودکش میا ہوئے بنا دیے جائیں تو کافی ہے ۔

اگردو سرے درجہ کی بھی ایک مناسب تعداد درکاریے تو بھٹے کو دو اُنیٹو کے اندازسے پیلے کی برنسبت زیادہ برزی تک بھر سکتے ہیں لیکن اسس کا ممانا رہے کہ آخری پابخوں تہوں کی ایکٹوں میں ذرا زیادہ جگہ رکھی جائے۔ یہ بلندی کی انتہاہے ۔ اس سے زیادہ اونجا جشّاً اچھی طرح کفایت سے نہیں جل سکتا۔

الات سے متعلق ہ کہ ہو شکلے نقتہ جات ہ اور ا ایس دکھائے گئے ہیں اہرت کاد آبد ناہت ہونگے کو نکہ ان سے نہ صرف اہرت دائی آیموں کا مقام بخوز کیا جا سکتا ہے بلکہ ہو لہوں کی ہوڑائی بھی قائم کی جا سکتی ہے اس طح کہ مقابل کی دیوادیں اس کے آ کے سے کنارے کا نشان نگایا جائے اور پھر مقابل کی دیوادیں اس کے آ کے سے کنارے کا نشان نگایا جائے اور پھر اس سے بیچھے کا کنارہ اس مقام پر ہڑا کر دکھ دیں۔ دودکش کی گرسی ہ اپنے زیادہ ہوتی ہے ۔ قاسروں سے کام لینے سے بیلے ان پر خوب ڈائس بھیر دینا جا ہیے لیکن ان کی گئی پر ڈام رند لگایا جائے ۔ اگر موخوالذکر زنگ آلود بھیر دینا جا ہیے تو اس پر ذرا ساشیل بل دینے سے تھیںک ہوجائی ادر سے کام لیا جائے ۔ اگر موخوالذکر زنگ آلود اور سے کام لیا جائے ۔ اگر احتمال سکتا ہے ۔ بھیلے کے ادر سے کام کی ایک کمل قاسرے لیے جاد درسیانی اور دو بیرونی (جس کا بیان کیا گیا) ایک کمل قاسرے لیے جاد درسیانی اور دو بیرونی (جس کا بیان کیا گیا) ایک کمل قاسرے لیے جاد درسیانی اور دو بیرونی

چا دریں اور پانچ کنجیاں ہوتی ہیں ۔ جو ژووکش پاچمنیاں نقشہ میں دکھا گی گئی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لہمی ہیں جو بغيرالگ کيے ايک جگه سے دومسري جگه نتقل كرسكتے ہيں اور اگر ملح نقتْ سے مطابق بنائی جائیں تومضبوط بانسوں سمے سیادے بڑی اسسانی سسے نتقل کی جاسکتی ہیں ۔ بناوط کی سپولیت سے فیال سے ان کی صحیح اصولی تراش کا لحاظ نہسیں کیا گیا۔ اور لوہے کی قطع وبرید اس میں مم ہے ۔ اوپر سے حصے کے لیے اگر حادد کے چاڑ محراب راوٹائ بے جائیں تو اسانی سے اسس کو بده كرك ادرر وٹاكربر سے تل كاحصہ بنا سكتے ہيں وعلیٰ بذا دو سراحصہ منیجے کا چھوٹا مصد بھی جا در کے جارط بحراس سرے دو سرے مصول کی طرح بنایا جاسکتابی - ان حصول کو یول الاتے ہیں کہ نیجے کا چھوٹا ل اُدر کے اُل میں بہنا دیا جائے ۔ اگر اس سے او پر کے کنا رو ل کوکنسی قدر موڈویں تو آور بھی اچھا ہے اکہ کمنف بھاپ باہر خارج ہوجائے اور بجائے اس کے کہ سبز انیموں پر ٹیک ٹیک کر ان کو بگا ڈ دے دُو وکش کی تا سے یاس جوشنگ ملی یا را کھ کی تہ ہیے اُس یں اُتر آئے ۔ اگر اُدر زیادہ اصلیاط منظور ہیے تو وو کرٹش سے طول کے بیموں میسج اندر دنی سطھ کے اطراف ایک عبھوٹی سی بٹی ہڑا دی جا وُدوكُشُ سع، ينفي كر حصديس اور أندروني سطح برخاص كردام روتين دفعه ايهي طرح بهيراجات ورنه جوكيس ادر بهاب ايندهن سي مكلتي سب آناً فاناً ووكتش كو كها جائيك في - رودكتول كونتقل كرنے سے بہلے وہ اس قدر كرم ند ہونے چاہیںں کے چھونا محال ہو ورند جل جانے کا احتمال ہے ۔ ان کے فاصلے کموسم کے بارسے مختلف ہر شکے بعنی جلائی کے مقام سے ۸ سے ۱۵ چواہوں کم رَضْ خَنَى مِرَ سَصْفَ كَى جِرجِورُاكُ دَكُمَا تَنْ كُنْمَى ہِمِ الْمُسْسِ مِين رو دُود کشول كى ضر*ور ت* ہے۔مضبوط بانسوں کے بہادے سے ان کوتحفوظ دکھیں درنہ ہواسے گرڈرنیکے جھن کے روزوں کی تینوں قطاروں سے لیے 10 اور م زاید جملہ اوصلوال لوہے کی ٹومیوں کی ضرورت ہے۔ ایک نہایت بہتر تدہیریہ مبی کر جھونک روزنوں کی قطاروں سے بیج

یم و نت فاصله سع تین اتمنیم بھی کے عمودی سمت میں اور کنارے کی انیٹول کی بندی کے برابر رکھی جائیں تاکہ جلانے والا ہروقت اس کا اندازہ کر سسکے کم لمال كمال جلائى كافى مويكى ب وه اس طرح كر أكرال برس خط كمينياجات ، سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بھٹا کہاں کہا گئس قدر د ہا ہیں۔ مختلف مٹی کی اینٹی مختلف درجہ رنبینگی کیکن عسام طور برم اینج اور بند سرنے سے بعد ہا۔ ایج بعی جسانا بہتر جلائی کی علامت کیے۔ مگر ائینی شافری اس سے زیادہ دہتی ہیں۔ اکٹراس سے محم دہتی ہیں ۔ جیسا بھٹا سختی میں دکھایا گیا ہے، ولیسے بھٹے سے اخراجات کی برا ورد ذیل میں ورج سے:-دویے کمنے پائی مِنْ کاکام ۵۰۰۰ سمعی نث رحماب اروبیه - ۱۸خ- - - م نوشت کار'- نہ اور ہازووں کی جیلائی تھے لیے ۔" ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ، د و کشوں اور قامروں کے رسمت سے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ فوسال (دُھلوال لو في) -ا جوقوآم کی لکڑی کی سٹر حیبال ۔۔۔۔۔۔۔ ، اتفاتی خچ مظاہر سے کے محض مجھٹے کی قیمت صرف روبیہ ۲۷ ۔ ۸ ۔ . یا اُک قایم وصنع مح بعثول من تمت كا جعشاً معدب بوبهست معايت سے تيسار سليم جائيں - اس سليم بلا استنتها يوسب سيے سستا اور ليفيناً سب مبل ماخت کا بھٹا ہے لیکن اس سے طریق عمل پرنظر پرنے رفوائد بانکلیمنی این کیونکه اس میں اینمٹ کومرد ہوا ذرائجی نبسیں عیوسکتی جسسے اینٹ منائع برو - إسى وم سع إس بن نهايت اعلى تسمري مضبوط النِّيط تهاد بوسكتى سب - اور بوكرمتعلى مرادت سے دوباره كام لياجا اسب بے حدكفايت

میرے خیال میں یہ طاہر کر دینا ضروری ہے کہ عقابجائے بروا وراورہ سے ایندھن دینے کے هافن (Hoffmann) سے طریقہ سے اس کا ملاہ اور

نیز میرے ایجاد کردہ دیگرامور کان سب سے سند ایجاد کے لیے جدا گا برفسوت

پیدا ہوگئی۔ سوئلا جلانے کے قابل بل کا بیٹنٹ خندقی ہوٹ

-: (Buil's Patent Trench Kiln)

مِحلًّا زمین کے اندرہونے سے جھوکوں میں جو اہمسم اصراح ہوتی اس نے اس میں کوئیے سے کام سیٹنے کی اہلیت بیدا کر دی -انید میں سے

جلنے دالے کسی آور سکھٹے میں یہ بات مکن نہیں -لِكُرِّي بِسے جلنے والے خندتی تجھتے میں جن عام امور كا بيان كيا كيا ہے

اِن میں کے اکثر کو کیا سے جلنے والے مجھتے میں بھی رائج ہیں کطریقی ساخت دونوں کا الكل كيسان ہے - سواتے اس كے كريص اكب اينت كے برابر زادہ كرا ہوتا ہے-اس کا خاکہ وہی ہے جس کا رُدُ کی کے پروفیشنل بیپرد آن اندین انجینیر مگ (Professional Papers on Indian Engineering) ر CLXIV سلسار في من بيان ہے - بلكه يه شاركره" فيكم سلسل كويل كور شعار بيعية" ك صلاَح ہے۔ وُدو کشوں اور قامروں کاعمل اِلک اِسی طرح ہے جس کا اعادہ غیرضروری ملوم ہوتا ہے۔ البتہ جھونک روزنوں کے فاصلے تھم ہونے کی وجہ سے وو و کش تراش میں کسی قدر جھوٹے ہیں ۔ اوپر سے ڈالنے اے ایندسن سے لیے معمولی جھولا كوئلا بنواننٹ كى جلائى كے ليے لمتا ہے كام أما ہے - أكر اسس يس مبوتر کے اہر ہے سے بڑے کھوے ہوں توان کو توڑلینا چاہیے -بور کوئلا جس یں چھوٹے مکروں کا مناسب جصد ملا بھوا ہو اچھا بوتا ہے لیکن تازہ ہونا چاہیے ۔ بڑانے ، خواب ، جلے برے ، کوئے سے خلائی کی کوشش کرنا ، کامی

کا بعث ہے کو لیے کی منڈیاں (Stacks) لگانے میں صفائی ضرور بائی جاتی ہے اور سرولت اس میں ہے کہ مزاراں و فط بور کری ہم مرکز ہوں۔ اور حسب ضرورت

ایک نٹ یا ایک فٹ سے زیادہ او پنی ہوں۔ اور سجھتے کے اندرونی چہرے سے
ایک فٹ اندر رہیں۔ ان کے اطراف بیلی اینٹ کی دیوار کا احاطم ہوتو
ایک فٹ اندر رہیں۔ ان کے اطراف بیلی اینٹ کی دیوار کا احاطم ہوتو
ایک فریا اندازہ ہوسکتا ہے کہ مجھٹا دھیما تو نہیں جل رہا متھا۔ بھٹے ہر سے
فریا اندازہ ہوسکتا ہے کہ مجھٹا دھیما تو نہیں جل رہا متھا۔ بھٹے ہر سے
ہے ضرورت آمدورفت کا الندادیوں ہو سکتا ہے کہ چار پی کی نائیس جھو
دوروں کی قطاروں کے بیچ میں رکھ دی جائیں جن میں ایک ایک می کولا

جس طرح ککڑی سے جلائی سنسروع کی جاتی ہے اکن اسی طرح اس کی حبلائی شروع کرتے ہیں یا اینٹول کو جا کر چولہا بناکر (طاحنہ ہو نقشہ) صاف کو لئے سے وصیلے حبلاتے ہیں ۔ عارضی عمودی نیواد میں جو چولہے کا وہانہ ہے اُس کو نفشہ میں نقط وارخطوط ظاہر کرتے ہیں جب کہ آئیس اُس کو نفشہ میں نقط وارخطوط ظاہر کرتے ہیں جب کہ آئیس جمونک روزنوں کی دور مری مطاری سے کو کلا دینے لگتے ٹمرخ انگار ا ہو جائیس تو ہولی تعلامیں سے کو کلا دینے لگتے ہیں اور جیسے جیسے قطاروں میں یا سیفیت بیدا ہوتی جا


ایک ایک تطار سے کوئل دینا شروع کرتے ہیں یہاں تک کہ جملہ آنی قطاروں سے
کوئل دیاجائے۔ و اپنج کی اینٹوں سے لیے کوئلا اٹھانے کے واسطے جو کرچھا ہوگائس
ا پر اپنٹر کوئلا ساسکیگا اور جو ۱۰ اپنج کی اینٹوں کے لیے ہوگا اُسس میں
ا پر اپنٹر کوئلا آئیکا - ہر قطار ہیں جلائی مشروع کرتے وقت ہر روزن میں چھ
کرچھے بھر کوئلا ڈالا جائیگا ۔ بعد میں فی طعنہ تین یا جار کرچھے بھر کوئلا کی ہے۔
ہورگی ہروقت کو کیلے کی مقدار مقررہ دی جاتی ہے اس لیے جلائی بالکل باصابط
ہورگی - احتراق سے محمرہ میں خود اینٹیس اس شرح دکھی ہوتی ہیں کہ کوملا ڈالوتو بچطون
کیساں ازخود بھر کرگر اے ۔ اگر انتظام معقول ہوتو جلائی بھی آجھی ہوگی ۔
ہورگ مقام سے متعل کریں اُس سے نزدیک کوئلا جھو بھے درکار ہیں اس لیے درکار ہیں اس سے نزدیک کوئلا جھو بھتے رہنے کی صرورت ہے۔

زدی کا اندازہ ایک بوسٹیارجلانے والاخودکرسکناہے۔ اگر وودکش ابنی جگہ سے بہت جلد متقل کیا جائے توجھو کے کے دو بارہ قابم بوسفے ہیں "افیربوگی اور وطواں کچھ دیریک واپس توسٹے گلیگا ۔ اس لیے دھیمے طورسے جلاتے رہنا صردری ہے۔ اور اگر وورکش اپن جگہ پرزیادہ دیریک رکھا ایت تواس کے باعث جبت سے شور افول میں سے جہال سے کوئلا دیا جا رہ برور وبرانہا تندی سے افر کھنچ آئیگی اور اس سے علادہ وورکشوں کے جل جانے کا بھی افریش رہیگا۔ لہذا متقل کرنے میں زہرت افیری جائے اور نہرہت جملت افریش ہے۔ رکھائی اور وجلئی کے جو اختلافات بیان کے گئے ہیں ان سے موا اور سے جلنے والے بھٹے ہیں ان سے موا اور سب باتیں اس میں دری ہیں جو لکوی سے جلنے والے بھٹے ہیں ہیں۔



باب جہارم کھیرے مرکا ۔ رکین نیٹ مجلا ایٹ مٹی کے پا

مم ٥ - كيرے بالكل اينٹ كى طرح بنائے جاتے ہيں ليكن چو مكدر میں بُو ہتے اس لیے ان کے بنا نے میں زبادہ احتیاط کی صرورت ہے ۔ نٹوسکھنے اور جولنے میں ان سمے توک جاسنے اور مجر خواجا ت اندکیشہ ہے ۔ ان کی مٹی اینٹ کی مٹی سے کسی فدر شخعت ہوتی ہے ۔اوراس میں رست بہت محم شائل کی جاتی ہے اور یہ بھی اگر مٹی بہت الائم ہوتی ما نیست کی منرورت ہے اسی غرص سسے اس کو میرے بنانے سے بینترعمواً ارکب کر لیتے اور آل حکی میں بیس لینے رِ تَرَامُتُ مُنْ تَحْتَى مِ سُنِ وَصَحَ بِينَ - مَكَى اوْرِ سِنِ وَالْيَ مَاتَى الكريف كم ليه كافي مقدار مِن مِانی دسیتے ہین ۔جنی بھی اس ات بچھرے میخول سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔جن میں جھیر ہم اپنج گوے اور 4م روج کے زاویہ سے لگے ہوستے ہیں۔ان میں غیرمساوی فاصلول پر دنداسنے ہوتے ہیں۔ ساتوال ایوری چھالا اليج و را اور مورك ما عده درج ك ذاويرسى لكا بوتاب على و نف زین میں گرای ہوتی ہوتی ہے تاکہ اس میں مٹی باسانی اُو پرسے ڈالسکیں۔
اس کے ایک جانب بینچے کو نالی ہوتی ہے اور اس سے لیے راستہ
بھی بنا ہُوا ہوتا ہے شروع کرنے وقت نالی کو بند کرسے مٹی ڈالتے
ہیں اور بہلی گھانی اچھی طرح پیس چکنے تک ڈاٹ لگائے دھتے ہیں۔
اس کے بعد جب چکی سلسل جلتی ہے تو نالی کا منہ کھگا رہتا ہے۔
اس کے بعد جب چکی سلسل جلتی ہے تو نالی کا منہ کھگا رہتا ہے۔
(ملاحظہ ہونقشہ مل) باریک کرلی جائے اور بھر رکل چکی سے کام لیرلیکین



نقشيك

اعلیٰ قسم کے کھپرے کے لیے مٹی خشک دسیسے ۔ اس کو باریاب سرلیس اور پھر حوض میں ڈال کرخوب پانی طائیں ۔ اگرخوب ہلانے سے بعد اِس کو اِس کی حالت پر حبور ڈویں تو وزنی ذرات ڈشین ہوجائینگے اور باریک مٹی پانی میں گھٹل بل کرسطے پر سسے دوسر سے حوض میں بدائیگی۔ یہ حوض بہلے حوض سے کسی قدر نسیب میں ہوتا ہے ۔ اس میں بہنے کر پانی تبخیر سے اُروجا تا ہے اور عمرہ ڈھلائی سے قابل مٹی باقی رہ جاتی ہے۔ پانی تبخیر سے اُروجا تا ہے اور عمرہ ڈھلائی سے قابل مٹی باقی رہ جاتی ہے۔ فرنشی کھپرے مجھنت کھپرے ' مالی کھپرے ۔ فرنشی کھپرا اگر معمولی ڈس فرنشی کھپرا اگر معمولی ڈس

سے لیے درکار ہوتوجیٹا عمواً ۱۲ ایخ مربع اور ایک ایخ سے اے کر له الديخ تك موالم بوالسب - الكريزنك برغمي آرائش سب يب دركار بروتو مجوفاً اور مختلف شکلوں میں بنایا جاتا ہے۔ چھت کھیرا کی آتو چپٹائختی نما بنتا ہے یا مختلف وضع کا جیسے نصف مدوّر کی مدّر کا الد آبادی کا بدار وغیرہ۔ الی کھیرا عموماً لمبالمنمنی تراش کا کا ور باعتبالہ صرورت مختلف مسکل اور ناپ کا ہُوتا ہے ۔ ۵۸ ۔ وصلا کی ۔۔۔ ہندوستان میں عمویاً دُھلائی سے تین طریقے مر رج ہیں :۔(۱) کھیرا پہلے جیٹا بنا کر بعد کو لکڑی سمے ہنو نوں پڑسب نمرورت اس میں انتخا پیداکیا جائے ۔ (۲) میلی ذرائع سے دباؤڈال رمٹی سوراخول سے نکالی جائے ۔ (۳) کمہار کے چاک سے بالکل مردر سے تھپرے کی ڈھلائی۔ جس کھپرے کی پوری طولی تراسٹس بالکل کیساں نہ ہو اُسس منونوں کی مردسے وقعالتے ہیں۔ بداءيس جبياكهيرا بنايلية ترانس - جب ره کسی قدر شوکه جساتا " ر ہے تو لکروی کے موافرال میں داب رمطلوبرتسكل بناليت بن-. جب کھیرے کی کا آل طولی تراش ماں ہوتی ہے تو آد رطریقے و کام کیتے ہیں ۔ تیار کی ہوئی ندولی میں بہند ہوتی ہے۔ اس میں ایک فشارہ بھی ہوتا ہے س برحیلی ذرائع سے بے صدوماؤ کڑتا م صندوق سے پیچے یا پہلوس ب منه بنا بُوا بوتا ہے جس کی

34 تراش مطلوبہ کھیرے کی تراش جیسی ہوتی ہے ۔ دباؤسسے مملی کا طویل ادّه اس میں سے ہوکر زور سے امر نکلتا ہے۔ ایک تار سے جو ریم میں نگا ہوتا ہے مطلوبہ طول مسم فیکڑ سے کا ٹ لیسے جاتے ہیں۔اگر وراخ مستطیل ہے تواس سے اینٹ یا جیٹے کھیرے ڈھلینگے۔ اگر مدور اور اس سے بیج یس لکوی کا رص حائل کے جس سے اطراف ہے رحسب نقشہ ہم) تو اس سے ئل کی تراش پیدا ہو کی وعلیٰ ہرا مٹی سوراخ سے نگل کرایک متحرک جبورے بر آئی ہے ۔ اینک یا تھیرے آگر بن رہے ہول يه حيوترا چھوٹے جھوٹے چاکوں پر انقی تختے کا بنا ہُوا ہوتا ہے اور اگر مرقد یا دیگر تراش سے کھے سے بن رہے ہوں توترازد کا ایک پُرِاگر یا جہورا ہے جو درن سے ایسا ملا ہوا ہوتا

ہے کہ جہال کھیرے کا ایک حصہ کاٹ کر اُٹھا لیا گیا پیڑا اور اُٹھ ماً تا ب اكد تكلت بوئ اده كوسهارك -تمیسرا طرتیہ صرف ایسے ہنونوں سے بیے کار آمر ہے کہ جاک پر بن سکے اور جس کی سرافقی تراش آیب ممل دائرہ کی صورت بروثواہ دائروں کا قطراس کے طول میں ہر جگہ منتلف ہو ۔ سمبار کا جاک

ایک وزنی مخورس مردر تخنه یا تسرس ہوتا ہے۔ یہ اُفقی سطح میں انتصابی محور سے اطراف گومتا ہے۔ مور سے لیے زمین میں گھر بنا ہوا ہوتا ہے۔ کمہار کے اعتصابی ایک چھوٹا سامصنبوط ڈیڈا ہوتاہے اس کا ایب سراجاک کے بازو اور مرکز سے کسی قدر فاصلہ بررکھ سر

زور سے مُعُما ا باتا ہے ۔جب جاک میں اتنی زیادہ رفتار آ جاتی ہے کہ

كھيرے

نود کخو گھو سنے سیکے تو ڈنڈا نکال لیتا ہے۔ اور تیار کی ہوئی مٹی کے حاک کے مرکز کے اطراف رکھ دیتا ہے۔ چاک گھرمتا رہتاہے اور ر ایسے اِتھوں یا لکڑی سے سونوں کی دو سے شکل بنا ا جا تا سے کام لیا جائے تو یقیناً اس طریقہ ۔ ہونا جا سکیسے تاکہ یہ ٹیڑھے ہوکر نگڑ نہائیں ۔ اگر ایٹسط ے ساتھ ساتھ بن رہیے ہوں تو بھٹے کیے اور کاحصت سے ایک ساتھ لگائے جائیں توچونکہ یہ ازک ہو۔ میں دباؤے سے ٹوسٹنے اور بھو جانے کا احتال ہے۔ اگریہ انیٹوں ئے جائیں بلکہ خاص طور سسے الگ بن ر۔ و کے تھوٹوں میں احتیاط سے جلائے جا نے کی ابتدا یول کی جاتی سب*ے کہ چواپو*ں سے اوپر ترجه تحمه فاصلے سے رکھ ب جا كرمناليال لكا ديتي بن خلائ عمواً كوري سيد بوق سے - استيداين عفید مجالی نظتی رہے اینٹول کے سبھٹے کی طرح اس میں بھی آگے۔ وهيى ركفت مين - بيمرأتني تيزكر دينة بي كرجو له مسرخ انكادا بن جائين -اس

یراعلیٰ قسم ہے ۔ اس کو اینٹ اور کھبرے ہی کی طرح بناتے ادرسی ارکزتے ہیں ۔ جلائی بھی خاص طورسے کی جاتی ہے۔ رنگ برنگی فرشی کھیرے اور دیگر مختلف آرائشی کام مثلاً کنگنی سے حاشیے کا فاوف کم مجسے وغیرہ کے لیے اٹکاستان میں اس کا عام دواج ہے۔ ٹرکٹنا میں جمیشر کانچ یا مٹی کے ظروف بیس کر یا رونوں کی شنہ کارٹر میں جمیشر کانچ یا مٹی کے طروف بیس کر یا دونوں کی شنہ مناسب مقدار سال کی جاتی سے اکد جلائی میں مم سکڑنے بائے اور ا م يكي مثى لممكيين أنينك

بهت سخت ، یائداد ، راوست سے نیے اگزار بنے ۔مٹی کے ظروف الدوره دیزه کرسے شامل کرتے ہیں سیسے بنین لیکن بخلاف اس مع كانج كونوب إركب بيس كر المات بيس - أميزه سع المشياء كا عام تناسب برے ۸ حصے چھنی ہوئی خشک سٹی مس حصے سکط رموسے ظروف کر احصدلیسی ہوئی کا عجم اور م حصے صاف مفیدرست خشك منى كوجيمان بيت اور خوب يان وال كرملا سيت بين. بعدین کانے افروف اور رہیت شائل کرتے ہیں۔ اس سے بعد بعادُد سے سے اچھی طرح ان سب کو ملاکر آمیزہ بنایا جا ا بہتے۔ اس کو صندوق میں وال دیتے ہیں۔صندوقوں سے جوڑعداً و حصیلے اور نکھکے رہنمے جاتے ہیں تاکہ بان بر سنکلے ۔جب سب پانی نتھر جاتا سب تو گل چکی میں اس کو کئی دفعہ بھیر لیتے ہیں -اب یدمنی و صلائی سے قابل ہو جاتی ہے ۔ و صلائی سے قابل ہو جاتی ہے۔ رکٹا کی جلائی میں سربیلوسے بڑی احتیاط کی صرورت ہے۔ جب مک ایک فاص طریقہ سے کام ند نیا جائے اِن پر رجگ کیساں نہیں چڑھ سکتا ۔ بھٹے کے اندر الشی اینٹوں سے بنا ہموا خول ہوتا ہے جس میں کھیرے اِس طرح محفوظ ہوتے ہیں کہ آگ ان کو جھو ہنیں سکتی۔خول اور شخصط کی ربواروں سے ورمیان تھی جگہ ہوتی ہے۔ملاظ موريلييط ۵ ۱۱ - زگین اینٹ ب اینٹ کی رنگائی دو طریقیوں سے ہوتی ہے: ایک طریقہ یہ سے کو جلائی سے بیٹتر مٹی میں زملین سفے ملا دی جائے اور دوسرا یا کرجلائی سکے بعد انیٹوں کو ربائے میں ولو دس سيح أس وقت كام ليتة بين حبب رئيبن ستيدارزال اورببتات سبب تربید سند با دست با سیسای جب ریسات اردن سے اردن اور ہبات سنے دستیاب ہوسکتی ہے۔ قیمتی انگول کی صورت میں ڈوسے اطلب کیقہ موزول ہے۔ اس سے سنتے رامول میں مختلف رنگے۔ کی رنگائی ہوسکتی ہے۔اور دکوئی دقت ہے اور رئسی قسم کا جو کھم ہے۔

يبلے طريقہ ميں جن رنگين اسٹياء سے کام ليا جا"ا ہے وہ رُكُى بِينَ مِنْ شَلًّا لمَنَّا فِي مِنْ يَأْكَيُرُو ۖ سَرْخِ النِّمْكَ يَا تَسْرَخِي مُ (Manganese) یا الرامرین (Ultramarine) وغیرہ ۔ ۱۲ - ووسراطریقدی تک میں ڈبوسنے کا بہت سارہ ٹ یا کھیرے کا رئیک بھی یا تکدار ہوتا ہے خواہ کتنے ہی کی زدمیں نیوں نہ رہے ۔ آلسی سارمین کاتیل محرود سنگ تے ہیں ۔ جو رنگ درکار ہوں آئ کو اِن میں حل کر لیتے ، یا کھیرے کوا ول پوہے کی تختی پر دکھ کرجے ہ سر کیتے ہیں گر صرف اسنے گرم کیے جاتے ہیں کہ اٹھ سے مجھود سکیں بہت گرم ذکرنا چاہیے ۔ بھر ایک ایک اینٹ جند کھوں سک رنگ ، ڈبور بیتے ہیں اورمیز ہر دکھ کرخشےک کرلیتے ہیں ۔ سوکھ جانے پر میں تھنڈے یا نی کسے ہاتھ یا کیرے سے وهو کرصاف کر۔ ہیں۔ یہی رنگائی کاعل ہے۔ ہیں۔ یہی دنگائی کاعل ہے۔ ۱۳۷ - محیلا اینسٹ یا کھیرا ۔ بعض دقت ہوا موریوں ے غلیظ مانیٰ یا رنگر تباہ کُن اسٹیا ہ سے اثر سے محفوظ رکھنے ہے۔ ۔ مناسب یہ ہر تاہیے کہ اینٹ یا تھیرے یا سفسالی نل کی سطیح ی جائے۔ تھبتی میں جب ان کی تبش خاصی لبند ہو تو م*نگ جھٹر کنے تسے* یہ بات عمل ہوتی ہے تھ بھی کی حارت سے کلورائیٹر (Chloride) ارت جا تا ہے اور ولربيم (Sodium) بسليكا (Silica) كاليومينا (Alumina) بيحونا (Lime) یا لدیے سے بوسٹی میں شامل ہوتے ہیں مل جاتا ہے اور سطح برکایج کی سی چکب بیدا کرویتا ہے یہ روغن سطی مسامات سے اندر محف جاتاب اور شنے پائدار ہوجانی ہے -سف الی لیے سیر اسی معمولی مٹی سے بنائے جاتے ہیں جو تھیرے بنانے میں کام آتی ہے مٹی کو خوب او کیک بیس ک چھانتے وقو تے املا تے اور بحر مثین سے ذرابیہ دباؤ سے ساتھ سانچہ سے

نکالتے ہیں جیسا کہ کھیرے کے بیان میں ذکر کیا گیا۔ کھیرے ہی کی طح ان کوسکھاتے اور ہلاتے ہیں۔ برائدی الیول سکے لیے اُمتوافہ منا بغیر سلطے کے نل نروشتہ تعبیرات عامہ شاخ آبیا شی میں کثرت سے متعمل ہیں۔ گند آب سے لیے ان کا استعمال کیا جائے تو ان کو جلا دینا چاہیے تاکہ وُنٹول کے تباہ کئ الٹرسے محفوظ دیں۔ بلیٹ علا کے نقشوں میں ان نلول کے ختلیف اشکال معمولی اور خاص سکتے ہیں دکھائے گئے ہوا کو اور اس کے نواز ان جو امور سروشتہ معنائی سے لیے کا دائد ہو سکتے ہیں دکھائے گئے ہوا ہوا ور ہیں۔ موری سے نلول کہ زمینی دباؤ اور ان صد بات سے محل ہول ہوان پر ان جو ان پر طور کی تعمیم میں موری ہوان پر کر سکتے ہیں میخت بہم جنسی کو ناگر اور کیسال مومائی سے جو بح متمان کی طور پر مجان کی سات سے جو بحد کے اندرون کے دیا دون سطح مساوی طور پر مجان آ تشی تروک اور دیں۔ در پر دنی سطح مساوی طور پر مجان آ تشی تروک اور دیں۔ در پر دنی سطح مساوی طور پر مجان آ واز دیں۔

باب ينجم بجونا سيمنك - كياريك - استر

90 - دواد کے بچھول اور ایسٹول کو آئیس میں جوٹونے یا اسس کی استرکادی سے لیے جس سے صاف شخت سطے پیدا ہو سے کام آتی ہے ۔
کفایت کی نظرے بہندوس خان میں عارضی عارتول یا اندرو نی دیوادول یر گئی کا کلاوا کر یہ گئی ہوئی مٹی کا کلاوا کر دستے ہیں ۔ گلاوس کی کھائی ہوئی مٹی کا کلاوا کر دستے ہیں ۔ گلاوس کی مٹی میں اتصال برائے نام ہواہ بید ہوتا ہی اس کے ملا ہوتا ہی انتصابی دباؤ ہوتا ہے اس کے ملادول سے سے مٹی سوکھ کر کا فی سخت یا ہوتا ہے اس سے ملادول سے سے مٹی سوکھ کر کا فی سخت یا ہوتا ہے ایسٹ یا بوجس تی ہو خوان سے ایسٹ یا تھر کی مناسب نشست سے ملادوگیا مٹی کا تھر کی بین جو خوان کی دیوارول سے ایسٹ یا بوجس نے ایسٹ یا بیتھر کی مناسب نشست سے ملے بہوار سطح بھی بین جو خوان کی سے ایسٹ یا بیتھر کی مناسب نشست سے لیے بہوار سطح بھی بین جو خوان کی دوستے منافظ نہ ہوں کیجے سے کام کو ایسٹ یا ایسٹ کی دوستے منافظ نہ ہوں کیجے سے کام کیسٹ یا ہوئی کی دوستے منافظ نہ ہوں کیجے سے کام کیسٹ پہایت صروری ہیں ہے۔ لیکن بائدار وستی کام کیسٹ سے بہا ہوں کیجے سے بہیں کسی ایسٹ جی سے جس سے بہا ہوئی کی دوست میں ہیں گئی گئی کے منہوں کیجے سے بہیں کسی ایسٹ جی کی منہوں کیجے سے بہیں کسی ایسٹ جی کے سے بہیں کسی ایسٹ جی کے سے بہیں کسی ایسٹ جینر کی دخرورت سے جس سے بہا ہوئی کی دوست ہیں جو بہیں کسی ایسٹ جینر کی دخرورت سے جس سے بہا

۱۶ تی کے لیے ہمیں کسی ایسی چیز کی دنرورت ہے جس سے ہم کبلی حالت میں کام لے سکیں گر اس سے بچوری دیر بعد وہ پتھے ریا ڈیٹوں سے اس طرح چہاب ہائے کہ نمارت کے تمام بتھریا انڈٹیں لکل ایک جم بروجائیں ۔ بچونے میں یہ خاص بات حاصل سہے جو

ر کی تج کا جزو اصلی ہے ۔ اس کو پیسس کر پانی سے گیلا کرلیس اور یں تو یہ لیٹی منسا نرم مادتہ رفتہ رفعہ ہوا میں سسے کارہا کے۔ ایس تو یہ لیٹی منسا نرم مادتہ رفعہ رفعہ ہوا میں سسے کارہا کے۔ ۔ (Carbonic acid) کو جذب کر نبیگا اور تھوڑی دیر بعد اس کا ٹھوس مَكُ مَا رَّهُ بِنِ جَالِيكًا _ ٤٧ - يَحُونا - يُون ع تدرتي بيخد اصل مين كيلسيَّ كا رادنيك (Calcium Carbonate, Ca CO3) بيجركم وبيش مثى سے ملا بروا برزاب سَنَّكُ مَرْمُراورُكُمْرا بُحِينَے كَى خالص تعميں ہيں جن ميں كتيب لمبيرُكا ربونىيە (Calcium Carbonate, Ca CO₃) کے علاوہ مشکل سے کوئی آور شے نشامل ہے۔ رنگ ان کا مفید ہوتا ہے ۔ غیرخانص بُونے کے یں مختلف استیاء جلسے ریب ، می ، میکند ک استیاء جلسے ریب است اور اوے کے آکسائیڈ (Oxide) مختلف تناسب میں شامل موتے ہیں اور اسی اِعتبار سے ایسے بیتھر کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً سفید مسلکجا میلا مسری به علی بزا ان کی ساخت بھی مختلف ہوتی ہے جسے فلی دانہ دار کھئٹ مٹی کے مشاہ ۔ عجونے سے پچھرکو اگر ہے حار گرم کریں ایکلسائیں تو کیلسئم کا دا (Ca CO₃) سے کاریا بک ترشہ (Carbonic acid CO₂) خارج ہو کر ہوا میں اُڑجا تا ہے إور کیاسیر آکسائیر (Calcium oxide, CaO) رہ جا مَا ہے جس كو أَ بَجْهَا جُونا كِيتِ بِينَ - أَكُر الْبِجَهُ يُونِي رِيانِي وْ اليس تو اس میں اتبال بیدا ہوتا ہے اور انی کوجذب کرے مقداد میں بڑھ جا تاہے۔ ساتھ ہی حرارت بھی تکلتی ہے اور اس کے ڈیصیلے خور بخود سفوف بن طبقے ہیں ۔ گر! اب بیالسیم ایطریط (Calcium hydrate) (Ca (OH)2) بو گریا ہو عسام طور کسے بچھا چونا کہلا اے۔ عمل مساوات یہ ہے: - $CaO+H_2O=Ca(OH)_2$

اگر چوکے نے کا بیم خالص کمیسا ہے کا رابزیل (Calcium Carbonate)

جزا

سِ اَنْجُكُمْ يُحُدُ لِي مُونِا إِرُّهَا فَي لَنَا بَهَا بِهِ المَّاصَلِ مِولًا ے تیجریس رست مٹی میگنیشیا (Magnesia) إوباشال سے بچھے چوکے کی مقدار میں اسس قدر اصافہ نہیں بقرون میں ان کی تثیر قدار ہوتی ہے اُن سے اُسے اُسے چُے نے میں مذتوعل کی شدت ہوتی ہے اور ند مقدار میں کوئی اصنام ہوتا ہے۔ اصافہ ہوتا بھی ہے تو بالکاخ فیف ۔ ہوتا ہے چکے چڑنے کواگر بانی کی مناسب مقدار سے گیلا کرے روایس ركه دين توبتدريج اس بين مبتلكي سيدا بهوگي - إس ستگي كي اصلي وخب سے ہنوز اہرین سائنس پوری طرح سسے واقف نہیں کیک خیال یہ ہے کرتھے توخشک ہوکر اور کھے ہوا میں سسے کا رہا گا۔ ال (Carbonic acid) کو خدب کرکے دویارہ یم کیاسینے کا ربونیا ف Carbonate) بن جاسا ہے اور اسی سے بنتگی پیدا ہوتی ہے۔ يمي يا إليا كمعن بجم حُرف سے سائى بوئى تج لورى طرح سے بستہ نہیں ہوتی میچھ عرصہ سے بعد سطح توسخت ہوجاتی سبے لیکن موٹے جورو يا بيرائي من سبتكي نبيل بوتى- اس استبار سد جُراني كي عرض سد يكوني كارآكم شي نهيس - باريك جوڙون اورجن جگهون پرسنديد د باؤبوتا ج و ال صرف كسى قدر كتاكمي بائي جائيكي اور ان طلات بن هي جورُ نے والى سفتے سم اگر فانص بچرف وکسی جا مشے مثلاً ریت سے ملاکر پچم بنائیں تو اس سے مبتلکی بڑھ جائیگی کیکن اب بھی منایاں طور پرنہیں بڑھ ربت کی دجہ سے بموا ایک حدیک جُونے سے درّات یک پہنے جائے۔ جس کا بینجہ یہ ہو گا کہ پیٹری تسی قدرزیا دہ سوٹی ہو جائیگی تا ہم اس قتمہ کی تے بھی جوڑنے والی شے سے اعتبار سے بھے زیادہ مفیدنہیں۔ یہ **بوا**میں دیر ملے بستہ ہوتی ہے اور یانی میں توب سے موتی ہی نہیں ۔ قدرتی محرف میں مرن رتبة شال بوتواس كوعيرخالص جُوال مجته بين -

چُرنے میں جب اَو رمینیریں خصوصاً ملی او خِفیف سی مقدار میں سیگنیشا (Magnesia) اور لویت کا اگسائیڈ (Oxide) سلے ہوسئے ہوں تو اس کی بتنگی کے خواص میں منایاں ترقی ہوجاتی ہے خاص کرتھے ہے او رِجلی ہوئی مٹی کے صلی امیزہ سے نہایت عدہ نتائج پیدا ہوئے ہیں۔اور جج جو اس سے بنائی جائے ہو اور بانی دونوں توقعوں پر*نسبتگی خوسب* بیدائرتی ہے ۔ اگر مٹی میگنیشیا (Magnesia) کو ہا قدرتی چونے کے بتھروں میں اس سے جلانے سے بینینر شامل رہے ہوں توالیے بیٹھرو سے بوٹونا تیار ہوگا وہ نسبتہ جلد ترب تد ہوگا اور ذراسی مہلت میں زياده مفنبوط بوجائيگا - بيسے چُرف كو آتى چُونا كتِت بين كيونك بواكى بسبت ده بانی من را ده عدگی سی بسته مو اسب -ونخفيف آبي چونا ومسيجسيس عسس ١١ ني مٹی مکاربوشیٹ آن لاکم (Carbonate of lime) سے لی ہوئی ياكاربونيث آت لائم (Carbonate of lime) اوركاربونيث آف میگنیٹیا (Carbonate of Magnesia) رونوں کے ساتھ کی ہوئی ہو۔ اوسط آنی مونا اس وقت کمینی جب اس می داسے ۲۰ فی صدمتی ہر اور مشک یا آبی اس وقت جب اس کی مقسدار ۲۰سے ۳۰ نی صدیک ہو۔ خنیف ابی مجونا بانی میطر کئے کے جند کھے بعد رہی بجھنے لگتا ہے رجھاؤ حرارت ، مجھاپ اورا ال کے ساتھ ہوتا ہے ۔ ١٥ سے ٢٠ دن سكم عصب مين ياني يس لبسته موكر مصبوط بروجاتا ساع - اور یارہ مہینوں کی مدت میں صابون کے ہر ابرسخن ہو جاتیا ہے ۔ واوسط آنی بخرے کے بحقنے سے لیے دو تھنٹے سے زیادہ مہلت چاہیے۔ اس وقفہ میں اس کے ڈیٹھیلے خنیف سے ڈھان کے سائھ چیج جاتے میں اور جرارت کلتی ہے۔ إنى كے اندر بفتہ جريس اس قدرك بلكي آ جاتی ہے کہ آنگلی سے دہاؤ تو نشان نہیں پڑتا۔ اور بارہ موسینوں کی مرت

- عمواً منه اس كى كليان چىختى بمن ادر نه سفوف بنتا ہے - پانى ميں ايك ته بروجاتا کے اس جاروں میں خوت نر انکے مہیندیں ورجيه مهينهني اتناسخت بوجاتا يء كرسيم كيطح اس ر ہا لکل وہی ہوگی ہوعمدہ قدرتی آبی ٹیے سنے سنتھر کی ترکمیہ _ دونول کو انجھی طرح لا کر مناسب حدیث حلا۔ جیسی زم چیزسے کام کیا جائے تو اس کوبیس لینے سے بیٹیشرمٹی سے طالینے کی ضرورت ہے سیخلاف اس ررزش سے پُھرنے کا بیخم اگر گھوٹ ہے توعمو آپیلے اس کو جلاتے اور بجبالیتے ہیں بھر مٹی کے ساتھ ملاکر دو ہارہ جلانے ہیں ۔ اس کورد وو نا مجھٹا یا '' لى أبي جُولِي كا قدرتي بتحرشمالي بهند مع ميدانول من اِسْ كُوكَنَكُمْ سِلِيتَةِ بِينَ - اسْ مِن اكثرِ ٨ سِمِ ٣٠ في ص (Clay). ہوتی ہے اور اس سے بنیایت عمدہ آبی ٹیوٹا تیار موتا لیکر بعض شمول میں رہیت اور دیگر انسٹیاء کا تنا س ریا دہ ہوتا ہے اس لیے یہ اس قابل نہیں ہوتیں کہ ٹیڑنے کی خاطم ان کوجلائیں ۔جب بُنونا تیار کرنے کی ضرورت بو اور اس کے چُونے کا بیمفرخریزنا یونے تومناسب یہ سبے کہ خریدنے سے بینیترتیم کا امتحان اچھی طرح مرلیں ۔ اس سے علاوہ اس بربھی نظررہے کر اگر پیھم بْراوے میں قبلایا جائے توکوئیکے یا معدنی کوئیلے کا ایندھن کام دے سکتاہے

ار بکہ ان سے راکھ بالکل محمر لمبکہ مطلق نہیں بمتی ۔ اُلیمیوں یا ے کرکٹ سے جلانے میں راکہ بہت ہوتی ہے اور برجو کے سے مل کر اس کی طاقت بہت گھٹا دیتی ہے۔ ۱۸ سیمنٹ کئی کھاظ سے سیمنسٹ عدہ آبی بجرنے سے مشا ہے البتہ اس میں ابی خواص بتقابلة بهت زیارہ ہیں ۔ جلا کر مفکر ما خا تویه د مجھنا ہے د مجھنتا ہے ۔ کیلی نبیا روں اور ایسے گرے مقامات یں جہاں چینے ہون ، اہم اور سفتی عارتوں ، آب بند دیواروں ، نبروں یا پُن خزانوں سے فرسول کو اعلیٰ ورنبندی کے استرکام ی وغیرہ میں یہ كأم أواب - عموة اس مين السيسة . ه في صلا بك منتى (Clay) نٹ کی تعتیم دوستمول میں ہوسکتی ہے:۔ ۱) قدرتی 49 - قدري أسيمنط - يه قدرتي يتجرون سے ماصل بروا رہے جس میں مس سے بہم فی صد تک منی (Clay) اور باقی کارڈونیڈ آفهاامُ (Carbonate of lime) يا كاربونبيط آف لاتمر(Carbonate of lime) سے ساتھ کاربزنیط آف سیکنیشیا (Carbonate of Magnesia) ملا ہوا ہوتا ہے۔ انگلستان میں بہترین سیمنٹ ورومن سیمنٹ کا Cement) سجمعا جا ا ہے ۔ اس کا بتھر لندن کی سٹی میں یا یا جا تا ہے اور گول ہوتا ہے۔ یہ کلساؤ سے بپیشتر کنجان دانہ دارا ورزم معلوم ہوتا ہے۔ مڑک کے میتوی (مشکستگی کے مقام) میگو کے سے صاف چکنے لمعام ہو۔ ہیں - رنگ سفید سرعی ہو اسمے ۔ جلانے پر ایک نلث وزن کھیل جاتاً اور ربک مجمورا بر جاتا ہے ۔ عموماً محروطی مصطوّل میں اس کو صرف اتنا جلاتے ہیں کہ کار بابک ایسٹر (Carbonic acid) مکل جاسے۔ بطے ہوئے ہتم کو پھر مفوف کر لیتے اور بند بیبوں میں بھر کر فروخست

لیے رکھ چھوڑ ہتے ہیں ۔ یہ بہت جلد کب یہ ہوتا ہے لیکن مصنہ ع بورطين السينط (Portland Cement) كا مقا بدنوسين كرسكتا نسٹ کا پتھر نا یاب ہے اس کیے عمواً مصنوعی نئٹ خیال کیا جاتا ہے ۔ بندور میں کثرت ہے اس کی درآمہ ہوتی سریے ۔ اس کی ترکیب ہے۔ حصے کھریا^ن ۲ حصے مٹی جس میں ،، فی صب م الوہیمیہ (Alumina) اور مس بن صدر سليكا (Silica) بهرًا سب - كويا اورمكي دونوں دریائے میں وہے کے قریب سے بوتے ہیں ۔ ان دولول کو تور علی میں نمچل لیتے ہیں ۔ چکی سسے پانی ان کو حوصنوں میں بہالاتا ۔ ے ہیں ہونے ۔ رسوب جو تانشین ہوتا ہے کڑھ ھا می*وں می* لیا جا تا ہے ۔ پھر بھٹے میں اس کی ہرتہ کے بیج میں کوک دے کہ درج بیش بینجا نے ہیں کرمیت یکنے لکے بے حدیث اس عل ہیپوں میں بھر دسیتے ہیں ۔ ہیپوں میں بھرنے سے ہیٹیتر اس محم سنون كو تقلى جُدُّ حشك فرش يرجي لا كرچند دن يكب مُعندُلا بوسف المواجها في أيت (اس سے بوكونے كے دہ درات مفید نابت ہوئی ہے ۔ اگرید نہ کی جائے تواس کی سجے سے کام لینے نٹ بیٹول جائیگا اور تعمیر کو نقصان پہنچیگا ۔ بیرونی استرکاری اور جو عمارت بانی کی زومیں ہو اس کے لیے پورٹلینڈ سیمنٹ نہایت موزول ہے - براستہ بور کر نہا ہت سخت ہوجا ما ہے ۔ اس میں نباتاتی المشياري مونسيس بوسكتى - يه بات قدرتى سيمنه كو ماسل نبيس ہے۔ یہ ساکت بانی میں برنسبت ہوا کے زیادہ سخت بستہ ہونا سے۔

رے مقایات میں اس سے کام لیا جائے جہاں ہے میں یا نی کی رَوست اس یُو محفوظ کرنا چاہیے ۔البتہ دوا ب کام لیں تو کیلا کرتے ہی استعال کرنا لا طریقہ نیمزر اور میرا**ڑوے** کے درمائڈ (A Practical Treatise on the Manufacture of Portland Cement by Reid ماريكشكا منوفيكي أف (Practical Manufacture of Cement) ونی (Lipowitz) سے ماصل ہوسکتے ہیں ندوستان میں ایسا چوسفے کا ہتھر اور مٹی (Clay) ، لیے موزوں ہوں ہی*ت تمیاب ہیں اس لیے ب*ہال وریں ہوں، اِ جا اے سعمولی اِی تقمیر سے لیے گئار سے بہت مر لیک خاص کا مواں کے لیے انگلٹ

مَرَّاسِ اورکلکته کے ساختہ سینٹ بازار میں ارہے ہیں ۔ صنف کوعلم ہے ہنوزان کی الیب شمالی ہندمیں کھوزیادہ نہیں ہے British - منیمه (نیس برطش الجینیزیک استانگردژ کمینگی (-British) کی قرار داده سیمنط مختصیص (Engineering Standard Committee درج ہے ۔ عام طور سے انگلستان کے انجینیراس پر کا رہند ہیں۔ " اے ۔ مجویاتے کی جلائی ۔ بوسے کو اندوں کی طرح بزادے ا کے ۔ اگر حرکے کی مقدار اس قدرقلیل مے کمتنقل بھٹے کی لاکت اس سے وصول مہرسیں ہوسکتی تریزا وے ہی سے کاملینا مناسب ہے ۔ ہندوستان میں اینٹیے خلانے والے عموماً پزاوئے ہی سے کام لیتے بیں ۔ بیسٹے شاذہمی رکھائی دسینگے ۔ پزادسے کی تفصیل زمین کا ایک گول حصیب کا قطر ۱۹ فسط ہوصاف کر لیا جا تا ہے ۔ یُونے کے بیخر کو توڑ کر اس کی نہیں جیا ہیتے میں ۔اگر کلڑی کا ایندهن سے تو متبادل تہوں میں ایندش رکھتے جاتے ہیں اور اگر کوٹار کا سے تو يتق سمي مكوس اوركو ينك حرب الماكر بجما اسية بي -كونى ١١ نك اونجا ڈھیبر اس کا لگے ج^{ا ہا} ہے جس سے اطراف سے فیصلو ا*ل کنا دے م*ٹی سے پُوت دیے جاہتے ہیں ۔ علائی کا طریقہ بالکل ایڈوں سے پُراوس سے اندے جس کی تفصیل انبٹوں کے اب میں دی تئی سے -بزاوسے میں فقس یا سیم کر اس میں حرارت اور ایندهن وونوں ہیت صنائع ہوئے ہیں ۔ اس کے ملاوہ توٹا جل کرایک حديك باركيب سفوف مجى بن جاتات اور ايندهن كى داكد يسم مل جاما بيد - اس كو بعد مين الك كرنا مشكل سبت - أكر ايندهن كوسيك يا معدنى كوسيكما ہوتو دوسرے نقص كا احدمثیہ نہیں ہوتا كيو كله ان سست راکھ بہت ہی مم بیدا ہوتی ہے -

س ہے ۔ جب چُوسنے کی کشیرمقدارکسی، بڑسے کام سے لیے مظلوب ہو تو بہتریہ ہے کہ ایک محیط دیوار مرورائشائی جائے جس کے اندر محوظ مرس أي مسلسل سيفتح بين (الماضطر بو محتى >) ديوار دى جيمو يى محانيس بهرتى بين تاكه جلاقموا يُحزا إن سے خارج کیا جائے ساتھ ہی ساتھ زیادہ چُونا اور ایندھن ادر سے جیو جکتے جاتے ہیں ۔ گو! اس طرح کام میں تساسل تائم رہمتاً سے وقت اور ایندھن کی ہے صد کفا یت اس وجہ سے ہمونی کہ بھٹے کو طالی کر کے بھر بھرسے یہ " غیرسلسل بھٹے "کی طرح مے دھیر پر وال دیمیے جانے بیں جس طرح اینٹ سے متعلم معملوں ئیس بینی پر محوالی زود را ہیں جلائی سے لیے ہوتی ہیں ویسی سی ان میں بھنی ہوتی ہیں یا پہر ے تقر سے کواے مجھنے کے زش پر ڈھیر سے ڈھیر پڑے جلتے ہیں۔ ۔ و *ر مرے طریقہ کی عمدہ مثال ڈبیرہ دون کا بھ*ٹا ہے جو شختی ۸ میں وکھیا یا ل تعبتوں میں مموباً لکڑی جلائی جاتی ہیں بخلاف اس کے بہٹول میں کوشیکے یا معدنی کوئیلے سیکام لینا زیادہ موروں ہے۔ دے ۔ بونے سے سخفر کی عام جلائی سے کیے ایدون کانرے اور نے کے جمراور درن کا اندازہ لگانے کے لیے ذیل سے تخیینی اعداد جرب صلے میں جلا عب جائیں -امن معدتی کوئیلہ یا ۲۳ من خشک لکڑی درکا، ہے - اس سے محمعب نٹ یا تقریباً ، م من (م میرکامن) تُونے کا جلا بتقرمامیل ہوتا ہے۔ بجھانے میں جلے بتھر کا جسبہ اگر پتھ خانص يا تقريبًا خانص كاربزنيث أف لائم (Carbonate of lime)

سنے تو و کونا ہو گا۔ نی (Clay) کی مقدار جس قدر زیادہ ہو گی تجہ کے بعد تُوسنے کا جسسہ اسی مناسبت سے مم برصیگا ۔ ایک ٹ خانص سفید بھُرنا وزن میں ۲۴ سیرچڑھتاہے۔ آیک تمعب فٹ آبی ہُونامٹی نی مفدار می آمیزش سمے اُعتبار سے ۲۰<u>س</u>ے دہ رسی ۔ مجھائی ۔ بیسائی ۔خالص جلے چونے پر اگر بھی طرح ئە تومغاً وە بھے چائگا ئېنى سفوف بن جائيگا – 1 ورقو د مس ۔ لاکر مجم بنانے کے قال ہوجائیگا ۔ لیکن غیر خانص یا لی ٹھڑا اکٹر نہیں مجبتا ہے اور جلانے سے بعد اس کو بار کیب بیسینا پڑتا ہے ، کام 'آسکے ۔ تم مقدار ہو تولکڑی کے وزنی ڈنڈوں نے ے کر سکتے ہیں ۔مقدار زیارہ ہوتی ہے توعمو ما بھو عب على ميست بين جو بيل يا ومفاتي توت ی سبع ۔ تعض وقت مجزی مشین سے بھی کام لیتے ہیں۔ یہ لوپنے کرورخول سی ہوتی ہے جس کے بیچوں بیچ موطری ہوتی ہے۔ ی کو فولادی بازوسلکے ہوتے ہیں ۔ اور اسس کونیزرفت ارسے لے کیے ایک انجن مع اس سے لوازمات سے خروری ہے نولادی بازوچونے کو پیٹ کر باریک سفو**ف سب** وسیتے ہیں یسفوف جھلنیوں سے گزر کر اسی خول میں ایک طرف گرتا جاتا ہے جہاں تک ہوسکے چونے کی بجھائی ادربیبائی مو قع تعمیر ریب رسی ہونی چاہیے تا کہ حلائی سے بعد جلد سے جلاخر ب السدّ (Carbonic acid) اور رطوست كوخذب رئيكا دیریک اس کا ذخیرہ رکھا رہے تو اس میں سنگی پیدا ہونے لگتی۔ ٤٤ - يُوك كالجزيه - الجينيون كوبه بع كريون بيتم إكثر كاكال طدسية وأاشى تجزيه نبات فود ریں کئیں ذیل القرب اکثر منید ہے انوز کوکوٹ کراریک جھالیمیں۔

اس میں سے ۔ ۱۵ گرین ایک بیالی میں نے کراس پر کمکا! ایمٹارو لمورک ترشه (Hydrochloric acid) بتدریج ڈ الے جائیں اورلکٹری الرائے سے بلانے جانیں تنی کہ آبال موقوف ہوجائے میں ری کاغذسے اس کوحیان لیں اور ایک کوارٹ (Quart) بانی لقطيري كاغذيرسير بهائيس "أكه خرب يُرصل جائے _تقطيري كانفذير مٹی (Clay) یا رہت یا دونوں رہ جائینگے ۔ ان کوبڑی احتیاط سے انٹھا کرنے مشک کرلیں اور تول لیں ۔۔ اس کمے وزن کو • ھاگرن یں سے منہاکر نے کے بعد جو وزن رہ جائیگا وہ گویا کا ولوینیط آف لا تم (Carbonate of lime) سے -اس تفل کو احتیاط سے آیانی یس إربار ملا پانی آہستہ ایستہوں بہائے جائیں کہ صرف رست سے وزنی ذرات ترکنتین رہی ادر مٹی (Clay) کیر طبک ذرات یانی میں تکفل مل ریکس يُعرَّنَّهُ كُوْسُكُ كُرِكُ تُول ليس - اگر ،حا تُرين جونے بحے بتھر ہيں اً الرَّبِينَ كاربونيتُ أن لائم (Carbonate of lime) أركن أربن (Clay) اور ۳۰ گرین رہیت ہوں توعبام تعمیر کے کاموں شمے لیے ایسے بتھرست خاص جونا تیار ہوسکتا سبے ۔ اگر مملی (Clay) کا تناسب اس سے تھم ہوگا توجو سے میں بہتگی اور مضبوطی بھی تھم ہوگی ۔ تول میں - پھر اس کو کوئی چار گھنٹہ کھلی جگہ آگ پر اتنا گرم کریں کہ سم ہوجائے اور تمام کار بائک آلیسٹر (Carbonic acid) ظارج ہوجا۔ اس کے بعد تھنڈا کر کے بیتھ کو دوبارہ تول لیں۔ جننا وزن گھنٹیکا کار بابک السٹر (Carbonic acid) کا بھوگا۔ اس سے پڑو نے کی مقدار کا حساب نگایا جا سکتارے کیو کہ کا ربونیٹ اف لام (Carbonate of lime) کے ہرموحصول میں او حصے بوے کے اور اہم حصے ے ہوتے ہیں۔ (Carbonic acid) کے ہوتے ہیں۔ ۸ ٤ - انجينير كواگر مواقع اور سيا لمان حاصت ل بين تو

و کہ بھیشہ علی تجزیہ سے کام ہے۔ ڈاکٹوق ہے تھا مسن ت بو درج ویل بی مج اور پُوسنے کے بیتر دونوں ایک آیک متھی رعجے لے کرسب نِقريباً ٢ اوتن عج كراكب یں رکھیں جو اچھی طرح بند ہوسکے ۔ اگر امتحال چونے کے یتھ تو برقسم کے چند مکرسے لینا چاہیں-تجريه سنم كيم اليه مون في تياري منون كويل والماورية باريك بيسيس كرسفوف الرحيكي مين الإجامي تو کے کرمسی ڈامٹ والی ہوتل میں رکھ دیں اور اس پر اس مزونہ سے ام سے کہ تقریباً ہاتی کا اندازہ ۔ یہ کا نی ہے کہ تقریباً ہا گرام سفونسے کو ۱۰ مٹی تبہشس پر اتنی دیز حشکے سمریں کہ وزن کا گھٹنا موتوف ہوجائے وزن صلی سے جس قدر وزن مصلے اس کوطریقہ بجزید میں دم یانی "سے موسوم مریں - بخر کے یہ بھر ہیں باتی کی مقدار کا اندازہ اگر زیارہ محت سے کڑنا ہمو اور عام عملِ تجسنہ یہ کے متعلق مزید معام ات در کار ہموں تو ٹریزینیس (Fresenius) کے کمی تجسنریہ (-Quantitative Quantitative-) analysis) (طِبع نما لت صفحه ۲ ۵ م) كاسطا لدم فيدسي -

(Chemical Examiner) سرکارصوبه میات سمال مغربی ب

م - رست كا اندازه - تقريباً با كرام منونه ايك طيشه ك منقاره مي ليس أور أس من صرف اس قدر كشيد كيا بوا ياني ملائيس کہ آدِھا اپنج اُس پر پانی کھڑا رہے۔ بھرمنقارہ کو ۲۰ درجہ کے زاویہ سے جھکا رکھیں تاکہ آنال آئے سے یہ اسٹیاءصنائع نہ ہونے یائیں۔ پھر خالص بائیڈر وکلورک ترشہ (Hydrochloric acid) کی وروسی مقدار اس میں مائیں ۔جب اُہال موقوف برمائے تو آور ذرا سا ترمشہ لائیں ۔ اس کے بعد ہنچہ سے ذریعہ ان کوخشک کریں ۔ تبخیرکا آخری عمل گرم ہوا کے جنتر پر کیا جائے ۔ امیرہ بالکل خشک ہونے پر تقریباً آومقا اونس شید کا یانی اور چند قطرے اپٹیڈرو ککورک ٹرشہ (Hydrochloric acid) کے اس میں اُور ملائمیں اور امیرہ کو گرم سرسے تقطیری کا غذہسے چھان لیس ۔ جو چیز حل نہ ہو اور تقطیری کا غذ بررہ جائے گرم کتید کے بانی سے اس کو خوب دھولیں۔ دھومے بوٹ پانی کو اپلے مقطر سے ساتھ جمع کریں۔ اس طرح بار باریباں یک دھویں کو دھو شنے ہوئے یانی کی بوند کی اگر بلا مینم (Platinum) کے اربر تبخیر کریں توکوئی اثر باتی در ہے۔ تقطیری کاغذیر بروحل نہ ہونے والی نے رہ جائے اس بر نقرہ وکاعل کیا جائے۔

دالی نے رہ جائے اس بر نقرہ وکاعل کیا جائے۔

۵ ۔ لو بینے کا آگسا سیسے طر (Oxide of Iron) ایلومینا (Alumina) وغیرہ کا اندازہ ۔ ترشتی مقطراور دھوئے برئے بانی کو کھولایا جائے ۔ مریخر کیرا مونیا (Liquor Ammonia) امتیاط سے صرف اتنا الني كراس مين صاف اس كى بوآنے لگے - اس على سے سرخی بال بھورے رنگ کا رسوب حاصل ہوگا ۔ تقطیری کا فندیر اس کو

له نهایت صحت کے ماتھ تولئے کے لیے ایسی تراز و جاہیے کہ اگر اس کے ہر لجائے۔ میں وہ گرام کے وذن ہوں تو اس سے اکیس، کی گرام کا نسسرت طا جسر ہو سکتے ۔

جمع کرے کھو لتے ہوئے کشید کے بانی سے جلد جلد وحوتیں۔ اس رسوب برنقرهٔ ۱۱ مے مطابق راست غل کریں -۲ - بیجونے او رمیگندیشیا (Magnesia) کا اندازہ ۔ مقطرا وردهیوش بوش بان کوجوعل بالاست حاصل بوخوب بلاکردد حصول میں تقسیم کریں اور اگیب حصر کوا ()اور دوسرے حصہ کو إ ب) سے نام زو سریں اُجھنہ (﴿) میں جُوسنے کا اور حصنہ (ب بہی تکنیشیا (Magnesia) تم اندازه کیا طائے ۔ یے ۔ جھٹے (۱) کو کھولائیں اورجب کھولتا ہو اس بین ۳۰ ہمر آگزیلک ترمشہ (Oxalic acid) محامعیاری محسلول ملاہی^{رہ} ۔ اس کا لحاظ رسب کہ محلول آگر یلک ٹرشہ (Oxalic acid) کے ملانے کے بعد بھی قلوی رہے۔ اگر صرورت معلوم ہو تو چند قطرے امونسیا (Ammonia) سے ملائے جائیں۔ لائم اگریلیٹ (Ammonia) کا بھ رسوب اس سنے بیدا ہوائی تقطیر کرکے اس کو الگ کر ہیں اور اس كو كلوسكت بإنى سب تين جار وفعه دهوميس مسقط مركو يهر . و مثى تک گرم کریں اور ۲ معب سنمر آئل آف ویرٹیل (Oil of Vitriol) (Potassium permanganate) عبد يوطا سيم برينگر بيت (Potassium permanganate) کا معیاری محلول مبت در برج الس میں مثال کریں بیبال تک کراس کا رنگ طریقہ بالاً چُڑنے کا المراز ، کرینے کے لیے نہایت صحیح اور فوری سبع -جب ہونے کے کثیر پھر ایج کا تجب زیر کونا ہو تومناسب یہ ہے العام الراكم الميت المنتاري محلول الكي اليتر (Oxalic acid) كنيد (Litre) كنيد کے پانی میں 10 اس مرام معولی قلمی اگر ملیک ترشد (Oxalic acid) کے حل کرنے سے عالی مبونا ہیں۔ اس بر ایک مبھی اس تحریر کی مگادی جائے کہ اس سمے سرکھیب سمزمی ۱۳۱۵ء آگزیلک ترشه (Oxalic acid) بے جو ۱۱۰۶ گرام جونے کے برابرہے۔

ر ہر دومعیاری محلول نبا کر رکھ دیے جائیں۔ پرمینگینیٹ (Permanganate) کے محلول کے تیار کرنے کا طریقہ ذیل میں درج کے ۔ طریقۂ عمل کی صراحت یہ ہے کہ اگر یاک ترکیٹ، (Oxalic acid) منا محلول کا فی مقدا میں ملایا جاتا کیے تاکہ تمام بُونا رسوب بن جائے اور زائد از ضرورت توت مقطرین بمکل ایجاجس کی مقدار پرمینکینیٹ (Permanganate) سے معیاری محکول کے ذریعہ دریافت کی جاتی ہے کیونکریہ آگز ملک توشیہ (Oxalic acid) کو سلفیورک ترکشہ (Sulphuric acid) کی موجود گر اور ایک خاص بیشن پر کا ربا بک ترت (Carbonic acid) (Permanganate) (Oxalic acid) (Sulphuric acid) $K_2MnO_8 + 5(C_2H_2O_4) +$ $4H_2SO_4$ $2M_nSO_4 + 2KHSO_4 + 8H_2O + 10CO_p$ کار ہابک ترشہ + یانی مسلفیٹ آف پوٹاسیم + Sulphate of water (Carbonic acid) Sulphate of Potassium Manganese جوں جوں یاعل ہوتا جائیگایر نگینیٹ (Permanganate) کا ارعوانی رنگ اولا ا جائیگا کیکن حبب عمل کمل ہوجائے تو پر سبکینید لیے (Permanganate) کا رنگ نمایال رسیگا۔ بومقی ار رمینگیند (Permanganate) کے محلول کی اس سے رنگ کے تیام

له برمنیگینیسط (Permanganate) کی تسلیں اگرام ایک لیتر (Litre) تندیک بانی من حل کی جائیں - اِس محلول کا آگر: ایک ترشه (Oxalic acid) سے معیساری محلول سے اس طرح معالرہ کریں کہ ایک محب سم پرمنبگینیسٹ (Permanganate) ایک محمب سم ترشہ کے برابرہو ۔

ضروری ہے وہ دیکیھ کی جاسکتی ہے اور اس کا ہر ۱۰ کمعب سمرا کمعب سمر آگزیکک ترشہ (Oxalic acid) کے محلول کے برابرسیے ۔اس کے بعدیر کے سنے کی مقدار کا اندازہ لگانے سے لیے صرف انسس ضرورت سے کہ جس قدر بڑیگینیٹ (Permanganate) صرف ہواہے اُس سے مقطریس سے آگربیلک نرمشہ (Oxalic acid) کا صاب لكائيس عمويا يمقدار مطلوبه سے زايد تعا جريو نے كا رسوب بنانے سے میں درکار تھی ۔ اگر اس کو صرف سادہ ۲۰ کمتب سمریس سیدمنہا ریں توجومقدار ماشن ہوگی اس سے بحساب احمدب ہمراگزیاک شرت (Oxalic acid) کا محلول ۱۱۱۰ء گرام پوسٹے سے مسادی ہے چرنے کی کل مقدار کا حساب لکا آ جا سکتا ہے ۔ لیکن ماحصل کو اسنے ضرب دینا جایسے کیونکر صرف آدھے مقطر سے کام لیا گیا تھا۔ اس طریقه میں البتہ برنیئینیدید (Permanganate) اور بیا کرنیک (Oxalic acid) سے معیاری محلول بنا نے کی ابتدا میں زحمت ہوتی ہے لیکن ایک دفعہ ال کو بنالیں توجو کے اندازہ کرے سے بیے بنسبت روسرے طریقوں سے پیطریقہ اسان اور فوری ہے ۔ (۸) حصلہ (ب) سے میکنیشیا (Magnesia) کا اندازہ کیا جاسکتا رے - اس کو تھو لائیں اور اس نیم آگزیلیٹ (Ammonium oxalate) سی قدر صرورت سے زایداس ایس الائیں - بھر ۱۱ مسلط یک آمیرہ کو رکھ حیوٹرس تاکر کمیلسیر آگر بلیبٹ (Calcium oxalate) کا رسوسی بوری طرح سے تنشین ہر جائے سسیال جو اِکل صاف رہے الگ تحاد کر جدا کریس ۔ رموب کو تقطیری کاغذیر اکٹھا کر کے مفتر کے بانی سے دھوئیں ۔ بھر نتھ اہموا اور دھویا ہوا بانی ملاکر اس میں بہلے امونیا (Ammonia) صرف اتناکه محلول مین أس کی بُو اَنْ لِلَّهِ اور يحرسوو ميم فاسفيد في (Sodium phosphate) كامحلول الأمين اورخوب بلأكمين - اگر ۱۵ یا ۲۰ منت تک انجھی طرح ملائیس توجس قلار

مَيَّكُنيشِيا (Magnesia) بركم وميَّكِنيشيرُ اورامونيمُ فاسفيط and Ammonium phosphate) بن کراد نشین باد مائیگا -اس کے ساتھداس کا ب حصد امونیا (Ammonia) کا محلول الاکر اور رسوب کومعاً نقطری کاغذ بر استها مرکے مھنڈے یانی سے دھوئیں۔ رہی ۔ فقرہ (م) سے عل سے حل نہ ہونے والی جوچنر عاصل ہوئی تھی اس کو حشکٹ سریں اور تقطیری کا غذسمیست جلا کر وزان کرلیں۔ اس مے وزن میں سے تقطیری کافذ کی راکھ کا وزن منہا کریں۔ اس منہائی سے لیے ۱۰ تقطیری کا غذوں کو جلا کر راکھ کا جو وزن ہواس کو ۱۰ سے تعییر کرس ۔ حاصل کثدہ وزن سے فی صدوزن معلوم کریں اور اس كوطمك كيقة تجب زيدين إيرار وكلورك يُرثر (Hydrochloric acid) میں حل نہونے واسے ما دہ کا النہ نتلے مادہ سے ام سے موسوم کریں۔ منونه میں رسیت ، منی ، اور نامیاتی استیاءجس قدر مہو تھے وہ است (۱۰) اگر پھر آبی ہونے کا ہے تو اس حل نہونے والے اقہ میں مٹی کی مقدار کا آندازہ کرنا پڑتا ہے ۔ اس سے لیے اس کی ذرا ذرا سي مقدار كاربوشيك أف سوروا (Carbonate of Soda) مے کھو گئے ہوئے محلول میں (مناسب یہ سے کہ محلول کو جاندی سے طرف میں کھولایا جائیے) والیس - خانص سِلیکا (Silica) یا ریت اس میں حل بہوجا تمنینگے اور مطی (Clay) حکل نہ ہوگی۔ پھر وهوسنے اسکھا سنے اور جلا نے سے بعد اسس کا وزن (۱۱) لوب اور المومينا (Alumina) سے آکسا میڈ (Oxide) کے رسوب کو جو فقرہ ہ کے عمل سے حاصل ہوجلا کر وزن کرلیں اور اس سے (تفظیری کاغذ کی راکھ سے وزن کی منہائی سے بعد) في صد وزن كا مساب لكائيس ـ طريقة عبريين اس كو إيرار وكلورك رشه

(Hydrochloric acid) میں حل شدہ او سے اور ایلر مینا کے آ (Oxide of Iron and Alumina) کے نام سے موموم کریں۔ (۱۲) میگنیشیا (Magnesia) اور ایلونیکم فاسفیک ا Phosphate) کا جو رسوب فقرهٔ ۸ کے علی کسے حاصل ہو اُ خشک کرے حلا کر وزن کرلیں اُور وزن کو دو۔ سرجی کیا گیا۔ (جلانے سے پہلے یور ہیے)۔تقطیری کاغذ کی راکھ کے دزن کو اس میں۔ اس کی ترکیک (Mg₃P₂O₃ Pyro-phosphate) (۱۲) کاریانک ایسٹر کا اندازہ ۔ بتھ کا ہے تو کار ما بکٹ البیٹر (Carbonic acid) کا اندازہ کرنے کی ضرور بونكةعل تجزيه مين من قدر هجونا اورميگنيشيا سنطح اس كوكار بونبيط کے زَیرِعنوان درج نم سکتے ہیں ۔ فیجو ہے ہے۔ حضول ہے کے کارہائ نه ب - انتحان اگر همچر کا سبے تو کار با بمک الیٹر کی مقالم نبیط (Carbonate) کی فکل میں میوناسیے ۔ طریقهٔ امتحان ب یے کہ اون میں کٹی ہوئی نوبایت با ریک کیج تقریباً حظمام ایک مجھون گ لورک تُرَث رُاساً (Hydrochloric acid) زرا سا ے بر جو تجے ہواس برکشید کا یانی اتنا ڈالاجا ۔۔۔ کے کہ سے ۔ بائیڈروکلورک ترشہ (Hydrochloric acid) سے جعری تحانی نکی کو بلائینئر (Platinum) کے ارسے یا ندھ کر صراحی میں

آ<u>ِن چُر نے کے پت</u>ھر کے خواص کا مرمری علی می سدهی کودی رکھیں تاکہ ٹرکشہ گرنے نہ یاہے یہ کیلسیر کلورا پیم Calcium chloride) کی للی ایک کاگ میں لگی ہوگی جب کی میں آیے چھوٹی جھوکا نلی بھی بہوگی ہے اس کو صِراحی ہے میذیس پہر (Carbon) خارج ہوگا اور شدست کا اُہال آئیگا۔ جب گل ون ہوجائے ادر اُہال بالکل موقوف ہوجائے تو ہوا کا نه سعے لیمنیج کر صراحی میں واخل کیا جائے ۔ آلات کو اگر تھر تولیں تو وزن اسب نسبیّتُ تم ہا یا جائیگاً ۔ وزن کی ممی کار ہا بک البیڈ - پیدا ہو - اگران پہلوؤں سسے اطمینان بجش نا ہو تو منونے کے باریک مکڑے کرلیں ۔ کمرِ وں کی جب میں حلائے جائیں-اور بیم ان میں کا ایک ملوا کیا گئے ہوئے وائیڈ **تلورک ٹرنشہ کے بیا کے بیں ڈال دیں ۔ اگر پورے طور سیسے کلساؤ** ہوچکا ہے تو نہ آبال آئیگا اور نہ ربگ گہرا پڑیگا۔ انجھی طرح کلسے مے کو لے کر باریک سفوف کرلیں اور اس کی جسا ملت حصہ یانی اس کے ساتھ طالیں۔ اس سے ایک گاٹھا اوہ بن جائیگا جو نہ بہت سخیت ایکا اور نہ بہت طلائم ۔ ایج سے گزیرد کر اسب کا گولا بنالين ميمواً كرم برجا بنكا - أور اكريه الجما الى جر است توسم بركر درف سنحت ہوگا بلکہ اگر کسی یانی سکے بمنن میں ڈال دیں تو یہ اور بھی سخست

ہوتا جائیگا۔ مناسب یہ سے کہ جب کک یہ مطندا نہ ہونے کے بان مِن نروالیں -بان مِن نروالیں -۸۰ _ چو نے سیمنیٹ اور کیج کی طاقت - چونے اور ، تیار ش رہ کیج سے چبکا و اور تناؤ کی قوترں کا استحان ذیل سے طریقہ چیکاؤکی طاقت معلوم کرنے کے لیے اُ× ھ کی دو اینظیر، بیرانخسان منوید سے جوٹر کرایک دوسسری پر آلئی رکھی جسائیں. اس سے گویا گاہد کے ترانثی رقبہ زمیراتحسان ہوگا اور الم اللہ تصفی دونوں طرنب شکلے ہوئے ہوئے ۔ اُوپر کی اینٹ کے تکلے ہوئے بازو النيطول كوكسى فسريم إسها ول سد نظاف ك كام أفي بين اورينيك كي اينط ك مكل روع عن بازوول سد ايك شخنة لشكايا جاما مے جس بر امتحانی اوران رکھے جانسکتے ہیں۔ اس تحنہ پربہت رہے . و زان اس وقت یک رکھتے جائیں جب یک کہ جوڑان کوسبنھال میکیے اور نیلیے کی ایننٹ گرنہ پڑے ۔ وزن شکست کو ۱۵ = میرہ سيركر سنے پر بمنونه كى انتهائی جيكاؤ كى طاقت فى مربع اپنج عاصل بہو گى ا تصالی یا تناؤ کی طاقت سے امتحان کے لیے تنونہ سے الیط ب شکل حاستید احتیاط سے منا عب جائیں ۔ اس غرمن سے خاص منتین میں ان کو توڑ ہے ہں ۔ مختلف متمرکی استحسانی فلينين بين جن أسم اصول وبمیشس وہبی ہیں۔ ایننظ رمین منصبے کی حرفت کا پنجبہ نین سے سیجے لگا ہوتا ہے اور وَپر کا پنجہ بیرم کے فدلیہ اور کو

کھنجتا جاتا ہے۔اس بیرم کو ہاتھ سے یا اوزان رکھ کر دیا تے ہیں۔ ایٹنٹے کو نے کیے جس طاقت کی صرورت ہے اس کو ڈائیل ما درجہ دار بانہ ظاہر کرتا ہے ۔ کالج کے دارالتجربہ میں میشینیں موجود ہیں ۔ ران کی ساخت کا فودمعاننه *کرسکتے ہیں* ۔ یکہٹ کی عارتوں یا استرکا ری اور در زبندی مجمے محامول میں ہے۔عارتوں کی مخبنائی میں بچئجھوں یا انبوں کو جوڑنے ہے ست کی جگر ہموار کرنے کے لیے اُٹائی جاتی ہے آگہ بوقیر برابرسقل ہو اور بیھر کی پوری ننشت پر دہاؤ کی جم) طرح جوار دیتی سے کہ بيردني سطح كوموسمي مجرسي اثرات سيع محفوظ ريحينه اورسطح كي صف أفي ۸۲ ۔ مجمج اگرریت اورخالص چوسے سے تیار کی جائے تو جیسا کہ ادیر بیان کیا گیا تعمیر سے کا موں سے لیے ماکارہ سے ۔ کیوکم اس میں ذلبتگی کافی ہوتی سیے اورنہ اِی خواص علی پیلوسے يمطلق كارآ منبيس غيرخالص مخونا اورسمزورا يي خواص كايمونا لی ہوئی ہو ہجی تجے سے لیے کوئی الیہ في غرض سع نبيس ملائي جاتي كراس سع طاقت بسختي يا أبي خواص ہوتی ہے اور روسے مج جب سوکھ جاتی ہے توریت کی موجودگی سے رياده سكو في نهيس يائي -معمولي كامون سف يعيد خالص أي محونايا

سیمنط اصولاً حدسے زیا دہ مصنبوط ہوتے ہیں ۔ لِہٰذا کھا بیتِ کےخیال سے ان کے ساتھ دمیت اس حدیک شریب کی جائے کہ تھے میں طلوم یت بانکل نہیں ملاتے ۔ ایک سے رمیت کے مٹرکیک کر۔ کے الئے جانیں تو یہ تیج بھی معمولی کا مول کے لیے خاصی مضبوط ہوگی خالص ياكسي قدر آبي چُونا أگريسي بهوئي يُتي اينتون (مُعرِي) ئے توعدہ بچ تیار ہوتی سے ۔ اگر یہ توجہ سے تیار کی مجا ہتہیں بچج تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کی انبطوں کوخور لیں اور حج کی چکی میں اس کو اور چ<u>و نے کو خو</u>ب ملائیں تاکہ دونول نشے ات بآمديمر اجھي طرح مل جائيں - عام طور برمعوتي تعمير كي ريج كے نے اور سرخی کا تناسب ایک وڈیڑھ اور اونے درجہ کی تعمیر کے لیے و د کا ہوتا ہے ۔ اگر عدہ کھر دری ریت سستے وا موں کل سکتے تو گج یں ایک حصہ جونا ۲ ایک حصّہ سرخی ایک حصہ رمیت مشرکیک در کارسیے جس میں مٹی یا دیگربوٹ باکٹل نہ ہوں ورنہ ہونے اور رسّت میں اُرفت ببیدا نہیں ہوسکتی ۔ ربی^{ت ج}س قدر موٹی مل *سنکے بہتر ہے گر*

اس کے وانے تیز اکٹر درسے اور مسکیلے ہوں - منکین رسے یج کے سلیے موزوں ہمیں کیونکہ منک رطوبیت کو جذب کرے منی اور بال يبداكرًا سبع - ايك تموب فك خشك او رصاف ريت كاورن عُکراوں کو ہوعمو مَا <u>بھٹے</u> میں ٹوٹ جانی ہیں گوٹ کر بنا نے ہیں۔ان کے نہ ملنے کی صورت میں مٹی کے گوئے بنا کر اس غرض سے جلا لیتے ہیں۔ جب زیارہ مقدارمطلوب رہوتی ہے تو انبیٹوں کو آیک گول جگی میں پیستے ہیں جو ہیلوں یا مخطانی طاقت سے جلتی ہے ۔جس مٹی سے سرخی کی انتیکیں بنائی جاتی ہیں اگر اُس میں چجو نا شائل ہو تو اس سے سرخی براائر پڑتا ہے ۔ جہا پنج اگر مٹی میں ۱۰ سے ۲۰ فی صدر ... چُورًا شَامل ہو اور اینٹیں مم جلائی جائیں توان سے بنایت عمدہ رخی منبکی -منٹی میں اگر مجونا مطلق شاآل نه ہو توعدہ مسرخی بنانے مے لیے انیٹوں کو توب ملانا ضروری ہے میٹی میں اگر رہت کی زیارہ مقدار ملی ہوئی ہے تو دہ سری سے لیے اپنی مفیدلہسیں جبتنی کہ جکنی متی۔ ب يس ايلومينا (Alumina) كى زياده مقدار بوتى مع-ہے ۔ لیکن سرخی ان مقا آت سے کیے موروں متركاري يا درز بندي موسمي إثرات سنع محفوظ نهرمو م تحے بعد ہوا اور رطوبت کے تباہ کن انزات سے اینٹ سے پیر تیار کی جاتی ہے اس کا بھزیہ ہونے لگیگا۔ آبی چونے اورصاف تیز ہ ربی^{ت سیے جرمی}ج تیار ہو وہ استرکاری اور درزر بندی کے لیے سد كموي فش مِرخى كاوَزن تقريبًا أيك مِن بوتاسه ـ

ربیت یا سرخی کی مقدار جو کفالیت کی غرض سے شرکیب کی جاسسکے ریس یا سری کی مترون کی سے اسے کی سے انتخان سمیے جاتے ہیں ان امور کے دریافت کرنے مسے لیے کی سے انتخابی سبے کرمیج پر اتنسا دزن رکھا جائے کہ ٹورٹ جائے۔ اینٹ کی ہتھر کی ایسی جینائی پر ر لی ای چونے کی مجھے سے (جو باتناسی ۱: الله اتیار کی تئی ہو) نظر مچھا ، فساد عموماً فی مرد بع فٹ پاپنج مٹن فرفن کر۔ شکستی فیساد رس سے بارہ مٹن تک ۔ اینٹ کی چنائی کا جو بور کلمیٹ نٹ کی بچے سے تیار کی جاہے اور جس کا تناسب ایک حصر سینط دو حصے رہیت ہو علی تھی جنا و نی مربع فٹ ۲۰ ٹن سرمعے اور نبطط فساد مرسے ۱۰ مٹن کک خیال کہا جاتا ہے۔ گج کے جیکاؤی اتصال یا تناؤ کی طاقت کے امتحان کا وہی طریقے ، جو چورنے اور سینط کامیے جس کا بیان اوپر کیا جا چکا ہے ۔ رنچ میں ختی بیدا ہوئے سے لیے کتنی مہلت بیا ہیں اور اِس می*س کس قدر چُون*ا ا در رسیت^{سی} ما صرف *تسرخی یا رسیت ادر سرخی د د نول ملاعمے جاکی* ا كَهُ مطلوبه نتاعٌ بريرا ہول - إن امور سے فيصبله كے ليے مناسب تویہ بے کر مختصر بیان برعماً تجربہ کرلیں ۔ مجمع کے مختلف امیزوں کے ایننظ بنا ہے جائیں جن میں اجزا کا تناسب مختلف رکھا گیا ہو۔ان کی طاقت او سختی کا امتمان ایک دن سم ایک منفته م ایک مهیندیم تیمن مبینے جو مبینے سے بعد کرلیں -جس امیزہ سے *بہترین نیجہ حاصل ہوم*ب میں دنبی لگایا جائے ۔ بعین منونوں کو یائی میں اور بعین کومرطوب رہ رکھیں۔ امینٹوں کی جمٹا ٹی میں جوڑوں سے لیے معمولی کیج کی جیکا و کی طاقت بقول سائٹ کے (Rondelet) کی مربع اینے کے سے انہیر نکب سید رور جر بی فکستی طاقت جس کا عمل جوڑ سے متوازی ہو جیسے کمان کے بیل بایہ میں سطیحست کے باس فی مربع ایج ہا۔ اسپرہے۔ بور کلینڈ سیمنٹ سے تیار مشروع کی جیکاؤ کی طاقت (جو 1: م سے تنا سب میں ہو)

۲۸ دن کے بعد فی مربع اپنج لہا اسیرہے -۲۸ - اوسططاقت والی معمولی چونے کی گیج (جس کا تبنا ا: ایا لے۔ ابوم کی تناوُ کی طاقت میں ہینے سے بعد فی مربع انج ، م سے ادا کا سے ایم مناسب اسمنط کی گیج (جس کا تناسب اسمنط ب رمیت ہو) کی طاقت ایک ہفتہ کے بعد فی مربع ایخ ۵۵ ۔ تی ہیں۔ چھے ۔ تیار شدہ کج کے جھم اور اس کے اجزا کے فجریں نا سب برگا کیونکه اس کا دارو مار رست یا سرخی کی مقدار مجازه ا ورخصوصیت پرسے -معمولی امیزہ کا جم جس میں ایک حصہ جو ا الله المصليم ريت يا سرخي محم بهول تقريباً دو تلت فرص كيا عاسكتا الم م میلا و اسیر نوایت بتلی مائغ سمجے ہے ایٹنٹ یا ہفتر کی چیت ایٹنٹ ہوا اور سازر خالی رہ جاتی ہیں بلاوا ان کو بھرنے کے کام آتا ہے ۔ بیف وقت بُرے یتھوڈں کے درمیان سے ہاریک اور گہرے جو ڈون کے بھرنے کے لیے صرنب خاص صورتول میں صرورتا اس سے کام لیتے ہیں^ہ ا بنط یا پنگھر لگاھے جائیں تو اس سے یہ رطوبہت لر کیتے ہیں جس ۔سے وہ منفوف ہو کرنا قص ہوجاتی ہے ۔سنگ خالا معط بتقرببت مم اطوبت جنرب كرتے بين - اس يے نے مصی بھے ان پر پانی جھواک دینا کائی ہے لیکن

ا ینٹ یا ریٹلے بیقر جیسے مسا اتی اسٹیاء کو تعمیر میں لگانے سے کئی قبل سے بھگورکھنا فنروری ہے۔ 91 -ریج الناسخت ہوکہ بھیلانے میں کوئی دقت نرہو اور جوا سے صرف اُس وقت کام لیاجا تا آ رڑیں کچے بھرنامشکل ہو۔ ۹۲ ۔ تیاری کے بعدنئ تعمر کو ہفتہ عشرہ کک خوب نمر دکھنا تیا ساکر مجج ایک دم خشک نه بوین یائے تفاص کرموسم گرمایس اس ملی بیاحا ضرورت ہے ۔ مج سے بہتہ ہونے ہیں قبل اگر ہس پرکھنڈک کا اثر ہوجائے تو ناقع رم ' ' اور تا نہا اور ا سے ۔ اگرافنائے تعمیریں کر پڑسنے والی ہو تو بنسیاروں اوردیواروں کوزمین سے کم از کم م نظ بلندی کے جلد کبتہ ہونے والے آبی خِرَّ۔ بِوِنکہ زین کے قریب اِس کا اور زیا وہ تر ہوتا ہے۔اگ 9۳ - کنکر میٹ ۔ پھڑنے پاسیمنٹ کو رمیت یا ممرخی اور م شے مثلاً پتھریا اینٹوں کے محروسے وغیرہ سے ماکرکنکریٹ تیار کرتے ہیں۔ یہ چنریں اول سوتھی ملائی جاتی ہیں ۔ اس کے بعدیانی ڈال سرووہاں لاتے ہیں تجب پورسے طورسے ملا لیتے ہیں تو اس کو موقع تعمیریں نہایت احتیاط سے رکھ کرخوب کو ٹنتے ہیں تاکہ خوب گھنے ہوجا کے ⁶ کمراواں کوجر اس میں شرکیب سیبے جاتے ہیں عمواً گیٹی سیتے ہیں ا^{ورطی}ج او ورکھی کے اطراف ریام ہوتا ہے سبتنی سیتے ہیں۔ يُحْرِبْ ياسيمنط اور رميت يا تُسَرِحْي كا تناسب ايسا ، واي اليابيت لحاظ کرتے ہوئے کنکر پیٹ میں صروری قوت وخصوصیت بیدا ہو۔ کیے سے متعلق رجن امور کی صراحت کیگئی ہے دئی اس بس بھی قابل لحاظ ہیں ۔ کیکن اصولاً ً ككاربيط كالحجج أئن عجيج سے بهتر ہونا چاہيے جو ديواروں ميں لگايا جا ما ہے اس کے کوکنگریٹ یس مجھے کی کیفیت بالکل جدا ہوتی ہے۔جن

جزول كويه جوار السب ووكنكرييط يس مجه اسس طرح أيمى بوتى بي سية اس كوائينط اور يتقركي بندش كاخيال كرست نسعة ممتردد لمتی ہے ۔ مواً رقی سے لیے کوئی سی سخت شے کام آسکتی ہے ۔ ۱ سک مثال سے سر کا اسک مثال سے سر کا اسک مقام سے ستے واموں ل سکے مِثلاً بیتھ سے مُکڑ ہے م لنکر الواتی ہوئی انیٹیں ؛ جلی ہوئی مٹی محشیوں کا متیل ، مٹی سے برتموں سے مکیرے کو خیرہ وغیرہ - اگر سٹی چیزوں میں انتخاب کا غر *كوصا* نب حكيني سطح والى چيزول مثلاً چفاق چفر اورگار سے سچم^و و تی سے میں۔ اسی طب رح کونہ دار میکولوں کو نبرے کنکر وغیرہ تے میں ترجیج ہے۔ اُرکٹی بہت مسا مرار موتو اس کو تیج یں ملانے سے میشند ۔ ہِلگولینا چاہیے ورنہ مججے سے یہ یانی جذب کرلیگی جس سے اس کی رُثَى عمومًا اوسط جسيامت کي بهوني چا<u>س</u>يے ايسي که ڈيٹرھ يا وو انج ۔ خانول والی حصلنی سے گزر سکے لیکن نہایت اہم کا مول سے لیے س سے بھی بہت سم یعنی ہم انج کک ہوسکتی ہم ت ہوگی ولیا خلوان سے درمیان بروگا۔ اور اسی مقدار صَرْف بِوگی ۔ ببتھ یا اینبٹ کی آبٹی اگر ہے اسے كمعب فك عِلَيْ مِن تقريبًا هـ٣ شيم ٢٠ ى يىرخىتىقى خلو بو*ل معلوم* ﴿ أَمِيْرِه بِي اوريه بات عمواً وَرُب مِوسُك يَتَقُرُول مِي وُصيرِين بوتى

ہے تو اس میں خلو ممر ہوگا اس لیے گرقی کا ایسا ذخیرہ ہ وزنی عارتون کی بنیاد ون وغیرہ کی تعمیر میں جہاں سکتر پیل کی بڑی مقدار خرچ ہوتی ہے اکثر کفایت کی غرص سے اندرونی حضول میں ترشی میں بڑے بڑے بھواور ہے حد تجلی ہوئی اینٹوں سے بھی کام لیتے ہیں لیکن اس کا خیال رہے کہ ہتھروں یا اینٹویں سے پیچ میں یا ہی سے دویا تمین اینچ کا نصل ضرور رئیسے اور مجیح کا غلان ان سمے اطراف میو تنان میں معمولی نبیاروں کی کنکر میٹ سے کیے بتتنی اور کیٹی کامروجہ تنا نیب ،ہم تمعب نٹ نشک کا ہو { کیج اور نَفُ كُلِي سِي - اوركِيثَى كى حبسامت إلى اللهوني چاہيے - ديوارول ؤں بچیوتروں اور گنداب ٹالیوں جن پر مجھاری بوجھ پڑنے والا ہے۔ روئسے یہ جہاں گھٹ کئا ہٹ کی بے حدضرورت ہے خشک کچ کی راز بڑھا دی جاتی ہے یعنی ۱۰۰ تمعب نٹ گٹی سے کیے جس کی جہامت الما مك بهو ، و كمعب فعث مج طات بين - ، المعب فث سائھ جو اُستے ہا اُٹک کی جہامت کی ہواگر ،ہ مکعب فٹ خشا لا ما جائے اور آمیزہ کومقام تعمیر پر رکھ کرکولا جائے تو اس سے كمعتب فٹ كنكرىپ تىياد ہوگى _ **99** - طریقه یه سبے که زار داده تناسب میں موظمی چیرو ل کو نا پلیں۔ ناپ سے کیے صندوق ہوں ۔ بھر صاف ستھری مستکریٹ یا اینے سے چبوترسے بران کوخوب النیں ۔ محم ازمم دو بلکة بین مرتبہ فرصیر کو بورس طور سے الط ملك كرنا جا ہيے ۔ بھر اس خشك آمنرہ برپانى سے سے جس میں ہزارہ ہو صرف اتنا یاتی چھڑکیں کہ تمام ڈھیر کے الله في سيك الى بوء اميرة كو بوم المرم المرم دو مرتبه المط ملك كرس اور ساتھ ہی مقام تعمیہ برتہنجا دیں ۔ کنکرمیٹ کو ملبندی سے بھینکنا یا دھلاؤ پر سیے بچسلانا ورسیت نہیں کیو نکہ اِس سنے وزنی اور صبک اجزا الگ الگ ہوجاتے ہیں

جُلْدُمُقَامِ مَعْمَدِ بِرِينِهِ كُلُ الْمِسَلَّى سِي اُتَا الْمُردَهُ فِينَ اوْر مِبِرَتَّمْ كُوكُو سِنْتِ اَ جائيں - پھراشي طرح دوسري ته رهي جاسکتي سبح ليکن يه تبس ١٢ اپنج سي زيادِهِ مولي خرمون اور أفقي هون تاكه باني ان پر به خرستك اوراس مان شانوں ، یا نموٹی دیواروں گئے بھر اقر یا بیشت میں ہو تاہے۔ ہے مکانڈر کی اُن دیواروں میں جن کا ڈھانچ بڑی یا بوسے کا ہوتا ہے خورہ دلوار کی میت مسلسل ہویا جدا ج و () اورسلول میں بیو: کِٹُنٹہ دلوارول میں ' نَزائۂ آسب۔ بین ، در نیول کی سطح زریرین مین دامور مین فرشناها شیول اور محفیتول دغیر ا ٩٨ - معمولي بتوك كي كنكريك كي بالفطر كيل قوت عمواً وش فی مربع فنط اور معمولی پورنگینڈ سیمنٹ کی کنگرمیٹ کی ۸ سسے ۱۰ ٹریک ا ستركاري _عارت أكراعلى تسركي سخت ، جعي على ہوئی انیٹوں سے بنی کی تو اس کی صفاظت یا خریصبور تی سے لحاظ سے ا سترکاری اصولاً غیر ضروری ہے ۔لیکن عموماً اکثر کاموں میں استرکاری توسی بجری انرات کی متعقل طور پرمز احمت کرسکیس تو استر کاری سسے إن كى حفاظت صروري سبقے ليكن إستىر اس بيميز كا ببوجو زوّال ندير نه بو . ربيت إلبيته اس قابل بين كيكن تمثى جوبوري طرح جلى بوئي نه بهوموسي آرا كأمقابله نهيل كرسكتي اس كي حتى الامكاك بيروني استركاري ميس ايسي استركادى

بُرخی سے کام من لینا چاہیے جوخوب جلی ہو ٹی سخت انٹیوں سے زیا گئ لئی ہو۔ بیرونی استرکاری کے بلے اگر ملکے آبی بُونے کوجو اقیمی طرح ماً ہوا ہو اورجس بیں نمسی قدرمٹی بھی شائل ہو صات ا ور میز کونوں والی رمیت سسے ملاکر شمج بنالمہا جائے تو نہا یت موزوں سیے۔اگر تسفیب بُونے اور مُرخی سیے گام لینا ناگزیر ہے تو اس کا صرور خیال رہے کہ رخی خوب جلّی ہو ئی ہیو 'سیمنٹ آور رہیت اِگر اچھی طرح ملائے جأئیں مے بہتر ہے لیکن معمولی عمارتوں سے لیے اس میں زمارہ غرفہ ہوتا ہے ۔ مہند دستان میں عام طور پرسینٹ کا استرخز آئہ آب یا کتوا لی اندرو نی سطح میں کرتے ہیں تاکہ وہ آب بند ہوں ۔ بعض وقت با در پنیا تو مل خالول وغیرہ میں بھی پمنٹ کی استرکاری کرتے ہیں تاکہ سطح میں یاتی جذب شہو۔ ۱۰۰ - محمروں کے اندراسترکاری سے محص سطح کی صفائی مقصود ایننٹ کی آداؤیا کما مراد حقیتوں برصاف سطح پیدا کرنے کے لیے اسمتر کاری کرتے ہیں تا کہ ہارش کا یا فی جلد ہو نکلے يؤمكه تراكشف ببقسمه يأخاص دمنع كي وهلي جوئي اينطول عمارت كوخوشنا بنانا كثير اخراجات كاباعث بهوناسي اس سير بمي استرکاری سسے تکام سینتے ہیں یا اردگرر کی عارتوں کیے ساتھ موزونیت یدا کرسنے کی غرض لے را رہے کی سرت ہوگیج تعمیر میں لگا ہا جاتا ۔ اِوا۔ عام طور بسے جو کیج تعمیر میں لگا ہا جاتا ۔ بہبت کم فرق ہوتا سے لیکن چونکہ سنج کی بلنبت استرمیں کم ، در کار سے اس کیے رہت یا مشرخی کی مقدار اس میں نبیة زیادہ ہوتی استرین رست ایک خاص جد تک یقیناً مفیدیسے کیونکه اس کی

ہے۔ اخترین رمیت ایک فائل حدثات یعیدا عبید کیے یوندائی ہیں اوجہ سے خشک ہوتا ہے اور زشگاف نہیں بیدا وجہ سے خشک ہونے پر قسب کواؤ محم ہوتا ہے اور زشگاف نہیں بیدا ہونے - استرکا رمیح سیٹھے پانی اور دریا یا نہر کی ربیت سے تیار کرناچا ہیے در نہ منک کی موجودگی سے دلواروں پر منی بیدا ہوگی ۔ اور کمیت میں کیسانیت باتی نہیں رہتی ۔ اس کیے جب الا جکیں تو جلد مقام تعمیر برہنجا کر آہستگی سے اُتار کر دکھیں اور سرتہ کو کو سفتے جائیں ۔ پھر اُسی طرح دوسری تہ رکھی جا سکتی ہے لیکن یہ تہیں ۱۲ ایخ سے زیادہ موبی نہیوں اور اُفقی ہوں تاکہ بانی ان پر بہ نہ سکے اور اُس کے ساتھ کیج بھی بہ نہ جائے۔

۹۸ - معمولی پروٹ کی کنگریٹ کی سبے خطر تحبی توت عموہ وی ف فی مربع فٹ اور معمولی پورٹلینڈ سیمنٹ کی کنگرمیٹ کی ۸ سسے ۱۰ شریک بر

م میں میں ہے۔ استرکاری ۔عارت اگراعلی تسر کی سخت ، جھی طبی ہوئی انیٹوں سے بنی ہے تو اس کی صفاطت یا خوبصورتی سے لمحاظ سے استرکاری امعولا غیر ضروری ہے ۔لیکن عمراً اکٹر کاموں میں استرکاری

مناسب ادر صروری ہوگی۔ عارت سے بتھریا اینٹ اگر اس قدر پائدار اور سخت نہیں کہ توسمی مجتری افرات کی ستھل طور پر مزاحمت کرسٹیں تو استر کاری سسے ان کی حفاظت صروری ہے لیکن استر اس جیز کا ہوجو زوال بیریز نہو چونا اور رہیت البتہ اس قابل ہیں لیکن مٹی جو پوری طرح جلی ہوئی نہوسوسی آرا کا مقابلہ نہیں کرسکتی اس ہیں حتی الامکان ہیرونی استرکاری میں ایسی رُّبُرِی سے کام نہ لینا چاہیے بوخوب جلی ہو ٹی سخت انٹیوں سے نہ نبالگا ئی ہو۔ بیرونی استرکاری کے لیے اگر سکتے آبی بُونے کوجو اقیمی طرح آ ہوا ہو اور جس بی*ں سی قدر مٹی بھی شائل ہو صاف* سے ملا کر مج بنالیا جائے تو نہایت نے اور مُسرخی سے تکام لیٹنا ناگزیر ہے تو اس کا ضرور خیال رہے کہ ليمنث أور ربيت اگر أيھي طرح ملائے جأبيں - جلَّى ہو ئى ہو ـ ے بہتریت لیکن معمولی عمارتوں سے لیے اس میں رمادہ مرفه ہوتا ہے ۔ مہزر دسستان میں عام طور پرسینٹ کا استرخز انہ آب یا کتوا ل اتدرو نی نطح می*ں کرتے ہیں تاکہ وہ آ*ب بند ہوں یعف وقت با و جیجا تو عَنْسَلِ خَالُونَ وَغِيرِهُ مِن بَعِي بِينَاتُ كَي المَتْرَكَا دَى كُرَيْتِ مِن الْكُرْسَطِي مِن إِنَّى ایٹنٹ کی کدائر یا کما ندار جھتوں پر صاف سطح پیدا کرنے کے لیے سشى يقسسر يا خاص وعنع كى دهلي بوتى اينطول سس عمارت كوخوشنا بنانا كثير اخراجات كابإعث بهوناسبي اس سيلير بهمي سے کام کینئے ہیں یا ارد گرد کی عارتوں کے ساتھ موزونیت ت كم فرق بهوتا كي ليكن يو كو تم كي بالنبت س کیے رہیت یا مشرخی کی مقدار ں حد تک یقیناً مفید ہے کیونکہ اس کی سے خشک بیونے پر مسکوار محم ہوتا ہے اور شکاف بنیں بیدا

مبرت مناک کی موجود کی سے دیواروں پر بنی بیدا ہوگی -موسے - استرکا رکی سٹھے پانی اور دریا یا نہر کی ربت سے تیار کرناچاہیے در نہ بناک کی موجود گی سے دیواروں پر بنی پیدا ہوگی -

سترکاری دو تین استروں سے کی جائے تو پہلے مروج سرککیروں کا جال بنا *اکیا جیسے تاکی سطح کار در*ی رہے واً لکوی کی تقایی سے تھے دیریم جم کر دہیے ۔ اندر و نی حصوب میں استر کا ضرف بھیرہ بینا کا فی کو کو طماف اور ہموار کرنے سے لیے سیدھی کلوی کو توطرف ہیمیر · استگست _ مرم کے مثابہ ابرترکاری رفے کوسنگسیاتوی عموماً چونے کو کلسی سفون (Calcareous Powder) جلیسی اور دوسسری مختلف اسشیاء کے ساتھ ملاکر بناتے ہیں۔ ت ہوجاسا ہے اور جلا لیسنے کی اس میں قابلیت ہوتی ہیے سے سنگستہ تین مخفروں میں سرتے ہیں ۔ بھلا تھر بہبت یے ۔ دوسرے تقرسے صاف وہموارسطی بن جاتی ہے۔ آخری تھر میں خالص چونے سے کام کیتے ہیں جو پوری طرم بجھا ہوا نہایت اریک جمنا ہوا اور سفید مرمر یاجیسم (Gypsum) (کیاسیئر سلفید طی ر Calcium sulphate) کے سفوف سے ملا ہوا ہوتا سے کے مختلف ے پیدا کرنے سے لیے تج نے ساتھ بعض خاص فسیازی ما ٹِنگ (Oxide) ملاتے ہیں مشلًا اورے بین کے سیلے كا أكسانيد (Oxide) يا كاربوين (Carbonate) بمليدا بهط م کیے زرولی فرا کسما ٹیڈ (Lead xide) سرخی کے لیے مردہ سنگ بُمُوا كَيْسِيرُو - جب سنگستر سوكه جأتاب توسطي وجلادين یے نہایت باریک دانہ والے ہتھر سے رکڑتے ہیں اور کچہ کچھ م سے وقویتے اور صاف کرتے جانے ہیں ۔ اس سے بعکر نہ ىل كى تقىيلى يى*س بۇھ كرايس كورگۈتے ہيں۔ بچھر كھر*يا اور تىل . ائز میں مرف تیل سے رگوتے ہیں۔

در چُونم" جوصوبرُ مرر ایس میں رائج سرمے ایک قسم کا سنگست یہ بھی تین تفروں میں نگائے ہیں ۔ پہلا تقریبی سے ٹیجے کیے رسیت گڑو سے شیرہ کا بنا ہُوا ہو ما ہے ۔ دوسر*ا نقر میڈیی سے مجھنے ہوئے ت*ُونے وربہترین سفیدرست کا ہموتا ہے جس میں گوٹکا مثیرہ نہیں لاتے آگہ استرکا خراب ند ہوتیں سرے تقرے لیے (بوجلا دیتاہے) بڑی ممنت کرتے ہیں بڑا ہے۔ خواب ند ہوتیں سرے تقرے لیے (بوجلا دیتاہے) بڑی ممنت کرتے ہیں بڑا ہے۔ ں سفید سیمیاں بڑن مرٹویاً بناتے ہیں اور اندازاً پوتھائی حصہ اس سے ا تق نهایت باریاب سفیدریت الت بین و دسرے اور تیسرے تقرکے اجز اکو چھوٹی چکی میں بہیس کر اتنا یار کیب کرتے ہیں کہ طائی کی ملمح نرم مہوجائے۔ بھراس کے ساتھ فی نبشل (Bushel) ہارہ الکروان یدی یا کوسیر تھی کر ایک کوارٹ (Quart) ورسی او را درہ یا دُستگرزیہ کمنونٹ ملاتے ہیں ۔ اُٹری تھر بہت ہتلا چڑھاتے ہیں اور سنگرزہ کی باف سطح سے گھنٹوں رگڑتے ہیں تاکہ عرو جلا پیدا ہو۔ سنگستہ کا کا مرضم ہو چکنے سے بعد کئی دن تاریخ پسنے کی مسرح پسستی رہ ہے جس کو پونچھتے جاتے ہیں ۔ شالی بند کے معاد سنگستر کے ا و رہی چیزوں سے کام لیتے ہیں ہو بالکل ان سے مجداگانہیں ۔ چرم - مَعْ مُخْتُلَفْ حَصُولُ أَمِن مُتَلَفْ طَرِح سَنِي سَكَمْتِرَكِيامَا مَا سِي سَلِي اس کتاب میں ہرایک سی خفیص نہیں بنائی جاسکتی ۔ بہان کام ہو وہاں کے معارول سے ایس سے متعلق معلومات میاصل ہو سکتے ہیں۔ س باستی - بهندوستان میں گرسی اندرونی دوارہ ت بیرونی دادارول پر بھی صبغه سرے یا کا غذ حبیکانے سے سجائے علم طور سے انکے ایشی کرتے ہیں ۔ اس کے لیے بچھے بیٹر نے سے پانی میں موتد کو یان یا مبھی طاستے رہیں اکد بھونا ویوار کو کیڑے کے میرانی دیوار نی آب پاشی کر سے وقت برانی آئے۔ انتی کی بیٹری کوچیل وینا جا ہیے ورن سنے بو نے کا بھر برائے بو سے پر مہیں پر صیکا۔




٥

ه ١٠- اقسام جوبينه - تعميرين جولكوي لكائي جاتي ہے اس لوچوببین کہتے ہیں۔ لکڑی جب سکب درخت بھی میں رسیمے اسس کو كهش جوبينه كيتم بين تجب اس كو كارك يلتقربين تو يرط بحوبينه کتے ہیں ۔ پھرجب کاٹ جھانٹ کراس کے شہتیری ستون ستختے کا بڑے ' وغيره بناكيت بي توب تياس جوبينس كبلاما سع-جن رفتوں سے چربینہ حاصل کیاجا 'ا ہے وہ سب بد تمویک ہیں بینی ان میں ہنواس طرح پر ہوتا ہے کہ ہرسال نئے مارہ کا خول جھا اور پڑانے خول کے درمیان پیدا ہوتا جاتا ہے ایسے درختوں کی تراش سے متی المرکز سلقے سبنینگے ۔ یو کہ ہر طلقہ سے سالانہ تمو کا پہتہ چلتا ہے اس سلیے ان کورسالانہ طلقے " کہتے ہیں کھیوری سکے کی میر جیسے بائن اور بسید کے درخت ^{در نمو}ئی ہیں۔گوان کا تینہ ای*ک* یک ان کی بیرونی سطح پرنئے غلاف کے بیدا ہونے کسے بڑھتا جاتاہے کیکن نئی لکڑی سے ریشے ہڑا نے حصوں میں مجھواس طرح گلس جاتے بیں کربیف خصول میں وہ بالکل ان میں سمتھے ہو تھے اور بیفن جصول میں بالکل بیومسٹ ہوتے ہیں ۔ ان ورضوں سے تنے سبک اور آنچھو کک تر ہو تے میں لیکن مازک اور کنجیب دار اتنے ہوتے ہیں کہ تتمہرے اہم کام^{وں} کے قابل ہیں ہوتے۔

۱۰۱ ینو اورساخت _ جربینہ کے درخت کے بیول بیج جو مغزیوتا ہوا اس کو گورد اکہتے ہیں ۔ اس کے اطراف بئی تکٹری کا فول ہوتا ہے ہو درخت میں سب سے برانا اور سخت ترین مصد ہے ۔ اس سے مفہوط جوبینہ تیار ہوتا ہے ۔ بیرونی نوعم طقے عمواً طکے دنگ کے بیوتے اور رسدار لکڑی کہلاتے ہیں ۔ ان ہر نرم مہیں جبلی کا خلاف ہوتا ہے جس کو شبد کی جردت ہے ہیں۔ اس برچھال کا خول ہوتا ہے ۔ اگر جھال سے جھل جانے سے شرکی برت کھل بڑے اور ا بنے کام کو ابنجام نہ دے سکے تو ورضت عمواً جل

جاتا ہے۔ گورے سے قریب سے طفے چھال سے قریب سے حلقوں سے نبد یتلے ادرسیاری الل ہوتے ہیں۔ یہ تغیر اندر سے باہر کی جانب بندر بج پایاجا تاہے۔



نعش يسك

بتدلی برت کے پاس سے گودے کی جانب باری اُفقی دلیشہ داد بافت کی رگیں نصف قطر کی نسمت میں ہوتی ہیں ۔ اِسی طرح اِسی تئم کی رکیٹیہ دادرگیں ' گودے کے پاس سے جھال کی طرف بھی ہوتی ہیں ۔ ان ہی سے ہرسال کے سئے

طلقے کی گرفت ہوتی ہے۔ اور ان کو بھی کم نیس کہتے ہیں۔ سالانه ھلقے جس مادہ سسے تیار ہوتے ہیں وہ گویا بے شمار بند۔ ہیں جو ایک پر ایک اس طرح رکھے ہوتے ہیں کہ انتصابی طبیال معلو ہول - ان میں انفقی دیا فرغمہ تنا ہوتا ہے اوران ہی نلیوں سنے ذر تعیر حرا واس یتوں کیک اور بتول سے جڑول یمک رس بنہیتا ہے ۔ انتصا خانوں میں جو دیا فرغمہ تنا ہوتا ہے رطوبت اسی کیے ذریعہ جذر ہے - مفوس مادے جب مکٹ کہ وہ حل نہوں جذب نہیں ہوسکتے۔ موسیم بہارمیں وسلارلکڑی کے ذریعہ رس جرطوں سے ٹینیوں کی طرف سے سیتے بنتے ہیں - پیوں میں جھیج کرار میں جریانی ہوتا ہے اس کا بیٹتر حصہ تبخیر ہوجا ما ہے اور رس گاڑھا ہو جا اسب ۔ اس سے ساتھ ساتھ کے بیتے میوا میں سے کاربن ڈائی آکسایٹ (CO₂) موجذب سرتے اور اس سے اکسیجی (Oxygen) کرمداکرتے یس - کاربن (Carbon) رس میں فل جا تا ہے۔ یا عل طویل اور سجیدیا یں ہاں اس کی تشریح ِ مکن ہمیں۔ گاڑھارس بعدازاں تبدلی برست ین اُر اُن اور اس کے اندرونی جانب جم جا السیے ۔ اسی سے ایک نیا سالانہ حلقہ پڑانے رحلقہ کی ہیرونی جانب حلیار ہوتا ہے جب پتول سے یاس سے رس سیلنے لگتا ہے تو یہ جھٹرنے لگتے ہیں مربی حزال کاموسم ہے ۔ جب تمام ہے گرچکتے ہیں تو رس کی گردست تو تو اب ہو ا جاتی ہے اور ووبادہ موسم بہارگئانے تک تمز کا ساک دموقوٹ ہوتا ہے ۔جب رس کی طروش جاڑوں میں موقونب ہوجاتی ہے تو سائلٹری کے فلیوں میں ادہ کا خیرہ اس قدر کا فی ہوتا ہے کہ متعاقب مرسم بہار میں جب کہ بھے۔ رطوبت صعود کرنے گئتی ہے مئن سے کلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ رس چوب جس میں کہ گاڑھا دس جمع رہمے آگرمرطوب یا بندمق ام یں دہمے تو گھن لگ جانے کا احتمال ہے ۔ اس میے بہتر ہی سمجعا جاتا ہمے کہ درخت مین گرمیوں میں کا لئے جائیں جب کہ رس محض بانی

ا ورمعدنی تنکول کا محلول ہو گیونکہ قدرتی یا مصنوعی طیقوں سے جن کا ذیکر میں وُكُركيا جائينًا ايسي لكري سوم إساني شنائسكت بين - بهار يا خزال بين جب کر رس میں شدرت کی روانی ہوتی ہے درخت سے نہیں کا شن رہے لیکن درضت اگر بہت میرا نا ہوجائے تو میھراس کی لکڑی ناقص ہو۔ مے اور خرابی کی ابتدائی ککر*دی۔* _ تمجی لکڑی جو ابھی درخت لكو مان كا تَفْ حِيصًا نَتْ كُرانْدازاً عِرْ كُورُلْر لِي جَاتِمِسِ اور سِجْعِرول يا اينْطُول بِهِ ہی قدر ملبنداس کی منڈیاں اس طرح جمائی جائیں کہ ککٹولول ل رہے تاکہ ہوا کا ہا سانی گزر ہو سکے اور وہ بتدریج م جس میدان میں لکڑیوں کی منڈیاں لگائی جائیں و ہا^ں إن ہوں اکہ پانی بہ نکلے ۔ اگر خمان ہو توسایہ بان بھی رہے تاکی لکڑیاں بالکل مند ہوا اور دھوپ میں نہ کڑی رہیں -ا*س طریقہ کو* قلماتی سرتیانا مسکتے ہیں ۔ وقت کی قلت نہ ہوتو یہ بہتری*ن طریقہ سبے کیونکہ* اس سے لکو ی انچھواکب اور تیاب وار بنتی ہے ۔ اس طرح و تیانی ہو کی لکڑی میں روسال سمے بعد مبو کے کا کام اور چار سال سمے بعد رکھانی

(اُولی) کا کام ہو سکتا ہے ۔ اگر حبلدی سے مُرتبا نا ہو تو اَ ور طربیقے اختیا، كيے جاتے ہي لجن كامختصر بيان درج ذيل سب -تن می منیانا مصنوعی طریقول میں یرسب سے سادہ طریقہ ہے درخت سے لکڑی کا شتے ہی یانی یس ڈبور تھتے ہیں ۔ چھر بندوہ دن سے بعد یانی سے نکال کیتے ہیں اور ہوا دار مقام میں سکھا لیتے ہیں ۔ گرلکڑی کا پوری طرح بانی میں ڈوبا رہنا صروری ہے درنہ سے حد صرر کا اندیشہ ہے اس طرئیقہ سے گو لکوای میں تم اور توک پیدا ہوسے کا احتمال تم بروجا اسے اہم لکڑی کم زور صرور ہوجاتی ہے اس کیے اگر مصنبوط لکڑی دارکار ہوتو یہ طرایقہ موزوں نہیں ۔ لکڑی جب بالکل مجی اور رس بھری ہموا ورمعمولی ے محفوظ ہوجاتی ہے۔ ۱۰۸ – محصولان سے لکڑی کو متیانے کا دوسراط بقہ ہے۔ گواس سے لکڑی کی قوت اور لچک کم ہوجاتی سے اہم اس سے بعد سکراتی مبء - اس طریقہ سے اس وقت کام کیتے ہیں جلب قدرتی طور بر رُتِیا نے کی مہلت نہ ہوا در رُکھانی (اولی / کا کام کرنا ہے جنروری احتیاط یہ ہے کہ لکڑی کھولتے ہوئے یاتی یا بھات میں در کہ نہ نہ رکھی رہے۔ عمواً چار گھنٹے کانی ہیں ۔ اس سے بعد بتدریج اس کوسکھالیں ۔ ١-٩- وهوال دينا اور يجلانا - اس سي بعي بعض وقت كام ليا جاما ہے لیکن چھوسٹے بیا نہ پر ا در اس وقت جب کہ لکٹری کسی حد تاک سوکھی ہو۔ آگر مجی لکڑی کجلا نے کے بعید زمین میں محاثری جائے یا ایسی جگہ لَكُانَى جايبُ جِهالِ هُوا كاكْرِر مربوتو كُلُّ جائيكًى كَيُونكه اس مِن جورُس ہوگا دہ سرشف لگیگااور لکڑی کو تباہ کردیجا ۔ واا - مصنوعی طلقوں میں بہترین طریقہ گرا کر رطوبت کو دفع کرنے کا ہے۔ کلوکی کیویا عبقی میں گرم جواکی رومیں رکھتے ہیں۔ ہوا کی رَوراس اندازسے ہوتی ہے کہ ہرمنٹ محمرہ میں سے ہوکرگزدنے والی ہوا کی مقلار محمرہ کی عیب کنجائش کے ایک نلاش مرمنگ میں سے ہوکرگزدنے والی ہوا کی مقلار محمرہ کی عیب کنجائش کے ایک نلاش میں درئیہ پیشس کاٹری کی تیم بیات اور نرم کلوی سے بڑے بیسے کندوں کے لیے تیمٹ مناسب سے میں اور نرم کلوی سے لیے اور نرم کلوی سے لیے اور نرم کلوی سے لیے اور نرم کلوی سے دیا ہے۔

میں لکڑی سنے اس کا اتصال نہ ہونا چا ہیے ۔ پوہینہ کی رطوبت سنے اسکے نیوسیدگی سے 'گفن سنے حفاظت کرنا ضروری ہے ۔ ہندوستان میں دیمس بھی لکڑی سے لیے ایسان اثریم

بے حداندیشہ ناک ہے۔ من وغنی منگ چھیرنے سے رُتیائی ہوئی لکڑی رطوبت سے محفوظ رئتی ہے اوراس کی عمر ہوت بڑھ جاتی ہے بشطیکہ رفخنی رئک وقتاً فوقتاً تا آو ہیں ریا جائے ۔ یہ بھی صروری ہے کہ روغنی رئیس چھیرنے سے قبل جزبیٹ سر خاصا رُتیایا ہُواہو ورنہ مسامات کے مُنہ بند ہوجا سے سے لکڑی میں جُرس رہ جائیگا اس سے لکڑی سکلنے لگیگی۔

رہ جا بیگا ہ راسے میڑی سے میں۔ اوسیدگی اور گھن سے بچانے کے بیے یوں توبہت ساری تدبیریں کی ٹئی بیں شلاً کلورا پُٹڈ آف زنک سے (Chloride of zinc) ' وغیرہ کو لکڑی کے اندر سلفید اف کابکہ (Sulphate of copper) ' وغیرہ کو لکڑی سے اندر تقییم - عده ککوه ی کی خصوصیات

کائل طرویر دنزب کیاگیاہیے لیکن مہل انعل اورمصارف کی کمی سے اعتبار سے بہترین تدبر کڑونوٹنگے۔ (Creosoting) میرے -اس کے لیے پہلے ہوا بند محمرہ میں خسلا کیا جائے اور ہوا اور رطوست کو لکڑی سسے خارج ٹریں ۔ میم کرتیوسوسط (Creosote) جوفی مربع اینج ۴۰ میروباؤمیں ہو اور حس کی تتبیت ۴۰ ف ہو اس میں برسیا ہم ہیں لیک ن اس سے نبل لکڑی پوری طور سے رُتیا تی جائے اور نیز فنوی طریقہ سے کوئی ۲۲ گھنٹوں میں لکٹری مسکھالی جائے۔ تجارتی رئیر مرف (Creosote) گہرے بادامی رنگ کا گاڑھا تیسل ننس ادہ ہونا ہے جو ڈامرست حاصل کیا جاتا ہے اس میں ۲۰سے ۳۰ فی صد و امر شال ہوتا ہے۔ یہ ۵۳۰ تا ۰۰۰ ف سے سخت و امرسے کنٹید سرسے حاصل کریا جاتا ہے ۔ مالات تقسیم ۔ عام مکور پر لکڑی کی دوسیں ہیں: منہ وزکی تیم یازم کلای کے دزخوں کا تمن عمواً لمبیا ۱ و رمسیدرها ۱ و رمشاخیر جھو ٹی ہوتی ہیں۔ یعنوبری (Coniferous) ہوتے ہیں اور ان میں تاربین خسامل ہوتا فر (Fir) کی نکروی خاص طورسے رسینہ والی ہوتی ہے۔ ہو مکہ اس سے سیدست اور بمي للطه وستياب بموسكت بين اس لي جبال راست كشش ياعرضي وجه برسك والع بول وبال يربهب كار أمد سب - اس سم رسيول ميس لرفی چیکے سے ہوتا ہے ۔ اس وجہ سے جہاں دباؤ رمینوں کی طولی سمت میں نے ہوا وہاں یہ ناموزاوں ہے کیونکہ رمیٹوں کی عمودی جانب آسانی سے ٹوٹ بخبت لکڑی ہمں :اربین نہیں ہوتا ۔ اس سے دیلفے ز دیکستہ ا ور ان میں چیک نسبۂ زیادہ ہوتا ہے ۔ اسس سیلے یہ بحیکا ڈاور غیر ظم عمودی نساو شبہنے سے قابل بنے۔ سال عمدہ لکڑی کی خصوصیات ۔ پائدار اور مضبوط لکڑی ہر زبل کی خصوصیات ہوتی ہیں:۔

(۱) باریک سالانہ سکتھے جن سے بطی النمو ہونے کا پتہ عیلتاہے (ب) گرا رِنگ ۔ ر جب ، ہر آبات (ج) سنگین وزن -(۵) رشیوں کی مضبوط حبایب اور گفٹ مرکزی ریسٹنے ۔ (هر) تازه تراشی بهونی سطح میں صفائی اور شختی سفوف کی سی صا خرایی کی نشانی ہے۔ ں مار ہوں ہے۔ سمار ہندوستان کے چوبینہ سمے درخت سفیر دیا) میں ہندوستان کے درمتوں کی ایک عمل فہرست کمنل النے۔ ایم لا آگ ۔ آپ ۔ ای ۔ سابق پرنسپل ژوٹر کی کا لیج کی تیار کردہ درج ہے ۔ صوبیٰتحدہ میں جن درختوں سسے چومینہ تیار کیا جا اسے ان کا مختصر حال درج ذیل ہے (۱) داووار صنوبری (Coniferous) سے - بیر مالید میں ... پر ہوتا ہے ۔ اس کا تنہ اونجیا اورسے پدنھا اور ٹہنیاں جیو ٹی حیوٹی افتح ہوتی ہیں۔ پتے باریک اور سلمے ہوتے ہیں ۔ ریشے نز دیک نزدیک اور فاص وضع کے ہوتے ہیں۔ لکڑی کا ربگ بلکا سا ہوتا ہے۔ رندہ کرنے ادر وارنش مجیرنے کے بورخوبصورت دکھائی دیتی ہے ۔ شب اور آباسانی تراشی جاسکتی ہے اور مضبوط اور پائدار ہیں۔ اس کا چوببینہ نہایت نیمتی ہوتا ہے اور کشرت سے رملوے سیسلیپروں سے کام آتا ہے ۔ (م رحيطر يصنوري (Coniferous) أيه - باليدكي . . وم سے . . . د فٹ بلندی پر اس کا درخت یا یا جاتا ہے۔ وضع اور ساخت میں ویودار سے کسی قدر الما جلتا ہے لیکن اس سے ریشے اس سے ذرا موسلے ہوتے میں اور مقابلةً ہرتیشیت سے اُس سے ادنیٰ درجہ کا ہے۔جہال مفبوطی اور بایدا ری منظر نه ہو دیاں یہ کار آمریہے۔ (۳) سال - اس کا درخت سیدھا اور لمبند ہوتا ہے - ہمالیہ کے وامن کی وادیول میں یا یا جاتا ہے۔ سے گرے راگ سے برے برے روقے میں - لکوی میں ریستے نزدیک نزدیک اور رسک گرا بادای بونا

ہایت سنحت اور وزنی ہوتی ہے ۔ اس کی تراش آسانی سیے ہو سکتی ہے کیکن سطح عدہ جلاہنیں کیتی - لکٹری مصنبہ ط کا پاکدار اور بہت قیمتی ہے گر اس میں اور سال میں نتیز کرنے سمجے کیے ستجربہ کارنظر جا ہیے (۵) کیبکر - شالی مهندمین هر جگه بوتا کید - طهنیان کفرت سے ہوتی ہیں ۔جھال کیرے رنگ کرکی اور پیتے سلکے بھورے رنگ کے بڑی جسامت کی لکڑیاک اس سے شاذرہی بحلتی ہیں۔ وس کیاتے یں بہت کم استعال ہوتی ہے۔ کزئیں کے چک عمواً اس کے بنائے جاتے ہیں ا در ربعن اوقت معمولی منا نول مستح دا سیسے در دازوں کی حیو تھ طیس وغیرہ بھی اس سے بنائی جاتی ہیں۔ (۴) **ساگوال** - برایس پایا جاتا ہے - وزخت بھ سے موتی ہیں ۔ بت بڑے بڑے کراے سلکے رنگ رے لکڑی کبخان رئیٹول والی ، زردی مال بارامی رنگبر ت' خاصی وزنی اور 'اسسانی سسے ترسشنے والی ہوتی ہے۔اس کی صاف حکمنی سطح بن سکتی ہے۔ ہوبینہ بنیاتیت مصنبوط اور پائڈار ہوتا ہے اور جہاز سازی ، سے کام دیتاہے۔ اس کا شار دنیا کے (2) تون ۔ ہندوستان کے میدانوں میں سب جگہ ہوتا متوسط قامت کا گھنا ہو ایسے ۔ تنہ چھوٹا کو سینیاں بڑی یسے گنجان ، ملیجادر نو کیلے ہوتے ہیں ۔ چونکہ اس سیے بڑی اور لمبی میں اس کیے قبرف فرنیجرادر اِسی قسم کے دیگر کاموں كي بي معمر موزول سب كونكه النكارتك سرخ باواى بوتا -ي

رسینتے ز دیک بزدیک رہوئے ہیں اورسطے صاف جگنی ہوسکتی ہیں۔ (A) نشیشه ــ بندوستان میں ہرجگہ یا یا جا ماہیے - تون سے مشابہ ہے لیکن یتے گول ہوتے ہیں ۔ لکڑی کا رنگ سیاہ بادامی ہوتا یشے کسی فدر موسے ہوتے ہیں۔بالکل نقون کی طرح اسانی ہے اس میں کام نہیں ہوسکتا لیکن بھر بھی خاصا کام ہوسکتا ہے۔ اس **کی لکڑی** جب بڑی اور لمبی ملتی ہیں تو ان سے شہتیر اور شختے تیار سکیے جاتے ہ**یں۔** میں اور اللہ میں اور اللہ میں اور اس كالريوس سمي بنافي بيس خاص طورسي كام أقى ب يدك كارى خاصى مفنبوط اور با نُدار بروتی سے ۔ (9) امر ۔ ام کا درنست برندوستان میں ہرجگہ ہوتا ہے ۔ کوٹری سفید اور موسکتے موسئے رمیتوں کی ہوتی سمے ۔ لیکن بہت مفنبوط اور پائرار نہیں ہوتی ۔معمولی تعمیر سے معمولی کاموں سمے لیے کار آلم سمے ۔ (۱۰) سمل ۔ ہندوستان اور برمایس ہرجگہ بایا جا اسیے ۔اس کا درخت بلند[،] تند سندها[،] نرمنیال برای برای ا در سیدهی ہوتی ہیں۔ لکڑی سفید رانگ کی ممز ور ہوتی ہے لیکن پانی کے اندرخوب کام وہتج ہے ۔ اس لیے عمولًا اس کو گہری بنیأ دول اور کنووں مے حیاب کے کا ر (ال) - ہانس - اس کی حیوٹی قسیس ہالیہ کے دامن کی میت پہا آبا میں ہوتی ہیں اور بڑی سیس بنگال آ در بر ما میں پائی جانی ہیں۔ نی انتقیقت یہ چو ببینہ کا درخت نہیں ۔ عام طور سے تنہ کے ذیلی کاموں میں اسس کی تھپت ہوتی ہے مثلاً چھپروں کی حجبت میں مطلول میں اور سکسبک اونول میں۔ ، ہولوگ بہندوستان کے درختوں کے متعلق تفصیلی معلوات ، اولاگ بہندوستان کے درختوں کے متعلق تفصیلی معلوات یں کیسی رکھتے ہول ان سے لیے ذیل کی کتابول کامطالع مفیدہم

(Timber Trees of India) المراف الخرير أف الخرير (Balfour)


فارسط يندُ گاردُنس آف سوئق اندُ يا مصنفهُ كلگ هاس ن (Forests and Gardens of Southren India by Cleghorn)
ريط بريل برط مره
أندين أيبار برمالهمهر خصلتكه خرفكمنز
انڈین اینڈ بر ما ملبر مصنفہ سیکٹر (Indian and Burma Timber by Skinner)



ه ۱۱ - معاد اور انجینیرعموماً جن فلزات سے کام کیتے ہیں وہ لوھا اُ تانبا 'جست' تلعی، سیسا ہیں'۔ بعض وقت ان کی کھرت سے بھی کام لیا جاتا ہے مثلاً بہتل فاسفی نخاسِ اور بہنلاق کی دھات وغیہ رہ جی عنصری فلزات سیمی نام اوپر لیے گئے ہیں اُن کی خالص وصات دستیاب ہنیں ہوتی بلکہ آکسیجن (Oxygen) سے ترکیب پائی ہوئی دمعات آکسا پیٹراز رت میں ، گندک سے ترکیب یا تی ہوئی سلفائی ٹرز (Sulphides) کی ن میں ، کاربن ڈائی آکسائیٹر (Carbon dioxide) سے ترکییب ائی روئی کاربونید (Carbonate) کی صورت یس بائی جاتی ہے - فلزات شے اِن قدرتی مرکبات کو بجد معات تسمیتے ہیں۔ یہ تیجے د اِتیں زمین ، مِرَ الْنَصْطَبَقَات مِن بِنهِال بُوتَى إِنْ بِسِيسِ ابرك شيسطُ (Mica Schist) کلے سکیٹ (Clay Slate) اور بعض اقوقات سنگ خاله (Granite) یس بھی کانیں مانی جاتی ہیں - اس کلیہ سے سب سے زیادہ ستننی لوا ہے کیونکہ یا کار بن آرا (Carboniferous) بلكراس سي بحي جديد طبقات مين بركبر ست يا يا جاساً ا ن قىد رنى شىتول ياطبقات (لارض مى ان كىر بآنوك كې قميت م نہیں یائی جاتی بلکہ تمیت کے مختلف حصفے مختلف مقاات میں منتشہ ہوتے ہیں۔ ان مصول کو معلان سکتے ہیں۔ ان سے صاف ظاہر بوتا سيم كرجب ان كا ما ره رقيق تعا توسف يد د با وُ سع طبقات إلا رض ي واعل مواہے۔ یمعدن زمین کی گرایٹول میں ہوتے ہیں اس سنتے ان سک

ہنچنے کے میں گری کانیں کھودنی اور مناسب را سنے وغیرہ ، بنانے بڑتے ہیں تاکہ تحیدهات نکال لائیں۔ یہ اکثر مرفی سے ملی ہوئی ہوتی ہے جس سے مُداکرنے سے عل کو ڈی ستی کیتے ہیں۔ ١١١ - ورمتى _فالص كورهات كوجبال كم مكن بو المقسي يَمُن كُوالْكُ كُرِيْتِ بِينِ - بِقِيمِ حَصِّهُ كُوتُرْ جُكِي مِن تُورُّتُ رَبِّ اور بِهِتَ بانی میں دھوتے ہیں ۔اس سے سبک لوث بر جاستے ہیں اور کروهات باتی رہ جاتی ہے ۔ یا تو بھٹے میں ڈال کریا یوں تھی فیھیر لگا کر بھون کیلتے ہیں تاکہ رطوبت کاربن ڈائی آکسا ٹیلٹر (Carbon dioxide) میکندک اس سے خارج ہو جائیں ۔ اس عمل سے ممیت زیادہ مسامدار ہو کر متعاقب عمل تصفیہ سے لیے زیادہ موزوں ہوجاتی ہے ۔ ۱۱۸ - تصفیہ – کی رہا ہے کی خاص شیر سے ملائی جب تی ہے جس کو ^{رو} گُڈ ا نی ندل ہ^{ی ہے} ہیں ۔ کی دھا ت۔ میں ہو کو۔ شأمل ہوتے ہیں اُن سے یہ گک ان ندی ترکیب یا اُن کے یام طور سے کوک (Coke) کا ایندھن دیا جا تا ہے اس طرح کہ اس کی مناسب مقدار آمیرہ سے سابھ ملاکر وقتا فوقتاً معمولی بھٹے یا مسلسل سبھٹے میں جمو سکتیے جاتے ارت اسِ شُرت کی ہوتی ہے کہ کیرها ہے م ہاتی ہے۔ اس کے ش<u>کھانے پر</u>وزنی دھات بھٹے میں تہ^ز ینچے کی نالی سے باہر بحل آتی ہے۔ اور کوٹ انگداز در سے ل کر تمینل جاتے اور سبک میکل کی صورت میں اور کی الی سے بہ نکلتے ہیں -لوم اور فولاد - لوسي كي كي بيات عمواً كاربيث (Carbonate) يا أكسا فيد (Oxide) كا مركب بنوتى سب - موخرالذكربهير ہے ۔ اس کی کانیں زمین کے طبیعات میں متی ہیں اور بساا دقائیہ کچدهات ایسی فالص بعی ملتی ہے کہ درستی اور بختنائی کے ابتدائی


ر حیں برتا۔ گلستمان کی کیحد صفا تیس ۔ انگلستان میں اب رہے کی جس کیدهات سے کام لیا جا اسمے آس کی درآمدبلبیو (Bilbao) و اقع اندنس سے کی جاتی ہے کیونکہ یہاں کی آٹیمی کانیں اُکٹر و میشته خالی برو حیکی ئیں سیجھ زیں بھی تو ان سسے دھانت اس قدر مخم مکلتی ہے لاگت و صول نہیں ہوتی ۔ انگلستان کی موجودہ کا نول میں سب سے مث تل کننٹ (Cleveland Hill) ہے جو پُرنبرو (Middleborough) کے قریبا ہے ۔ اس کے بہترین طبق کی گہرائی ۱۰ فٹ ہے اور مع بی صدلوہا دستیار ہے کیکن اب تیا بھی تربیب آلختم ہے اور اس کی کیجد دھات مے ١٢١ - مندوستان في محيدها تين- مال من صوبه بنكال ا مرصوبہ جات متوسط مند میں لوہے تی کی مفات کی کا نیں لی بن-ان کا نول کو مگلہ (Bengal Iron and Steel Company) ا ورٹاما سٹیل انسٹی طوٹ (Tata Steel Institute) والے برا کم کردہتے ہیں اور کام نہا بیت سودمند ^عابتِ ہوا ہے۔ اول الذکر کی دھاتیں [،] طریقی^و على ، فولاد سازى محمت على مسطر جه انگس (Mr. J. Angus) تميني سے مشير انجینیکا نوط صیمکاج) میں درج ہے۔ ان کے علاوہ ہندوستان سے اُور علاقولر میں بھتی بولا یا یا جا-ما ۔۔۔ مثلاً صوئبر مدراس سے اضلاع سیلم ادر ہے بورس وندیاجل میں۔ حبیل پور سے ترب وجوار میں تر جھالشی اور گوالسار میں تم أسبام ، بر ما ٌ در ونگر مقامات میں به کماؤں اور راجپوتانہ میں تا نبا پایا جاسا ب اورميلاكا يس ميميمر (در) يس مفيدمعلوات درج بِس جو فلزاتِ مِنْدِ کے متعلق م ارضیا تی بیمائش ہندسے اقتباس کیے گئے ہیں۔ الالے کے غرض سے کی رہات کو اس کی غرض سے کی رہات کو اور کھات کو اور کھنائی کے بعد بشرطیکہ اس کی منروریت ہو انصفیہ کی اور کی ناسشپاتی نمسا تھٹی میں ڈال دیتے ہیں ۔ تھٹی کی اندرونی است



سے کیدھا ہے۔اس قدر گرم ہوجاتی ہے کہ لوا لوٹوں سے یاک ہو جاتا سے اور لوث، میکھلے، ہوئے میل کی صوریت میں حدا ہوجائے ہیں۔ اسی غرض سے گدازندہ ایسا اللتے ہیں بو کیدهات سے لوثول کے اتع تركيب يائے - اگر توف يا دو كُنگون (جيماكراس كو كہتے بين) بيشة کلے (Clay) نے تو پؤ<u>ٹے کے بیتھ کے کڑے بٹری</u> کرتے ہیں۔ اور اَرِ" كَنْكُو" زياده نزر دميت يا كارك اجزاء مِن توجكني مَنْي تسسم في بِموني آوَ ى شميد ھات اور ئجوئے كا بیتھر دونوں الا كر شريك كرتے ہيں يوم تنگواگر نود یچے نے سے بیخفر کا ہے تو کئے یا کھے سے کی ہوئی کیدھات ملاتے ام کا آغاز ایوں ہوتا سیے کہ تصفیہ کی تعبیٰ میں جس کوعمواً جھکال<u>ہ</u> ا بندی سمیتے ہیں تھے الندی کہا ایندهن سمے محرکر رومشس کرتے ہں۔ بھر محدرصات اور گدازندہ کا آمیرہ و باسلے کے باس سے مخروط ا ور^ن قلہ سے ذریعہ حجو سکتے ہیں ۔ نفصیل نقشہ میں دکھائی گئی -بجيح تحجه وقفه كي بعد تميرهات الرّازيره أور ايت هن جهو بليتي ہیں ۔ تھیتی ایک دفعہ دنک جانے سے بعد جب یک اس کی مرمت کی صنرورت لاحِق نه ہو مسلسل حلبتی رہتی ہے۔ سچیر صات سم گدازندہ اور ا یندهن متواز مجونکتے جاتے ہیں اور کام جاری رببتا ہے ۔ سپیدھات سے جھو شکینے کے لیے بھٹی کئے سرے پر ایک مددرلوسیف کا ناقلہ اس تراش کا سے ہوتا ہے ۔ اس میں دھات اُنڈ لیلتے ہیں ۔ اس کے ساتھ اس کے تیج میں ایک فرکت بذہر فولادی مخروط اس تراش کا 🛆 ہوتا ہے جو زنجیرسے لئکا ہوا ہوتاہے جس کے *ساتھ وز*ن مقابل بھی ہ**وتا ہے۔ نا**قلہ تیں جب دھات ڈالی جاتى سبع تومخ وط تعنيجاً موا اور ما قله سع ملا بهوا موتاسي جيسا كرفتكل مي وكها باكياب معيميني من وهات جوسك سيدي زخيركو وهيلاكر مع مخووط كونا قلدسك سيني التاروسية بين -

نا قله اور مخروط سے ذراینے ایک وروہ راہے ہوتا ہے تاکہ احتراق کسی حامل اسس راستے باہر نکل جائیں ۔ پیڈیس عمواً است عال پزیر کاربن مانا کسایئڈ (CO)ہوتی ہے ۔ اِسی سسے تھنٹی میں واحسسل ہونے والی جھکڑ ہوا گرم بور کر آتی ہے یا اس کی حرارت سے جوشدان میں بھا یہ پیدا کرتے ہیں جس سنے کہ ہوا سے بچکا و کی مشین جلتی سے ۔ ۱۲۳ - معبتی میں ہوا کے شدمار جھو سکے داخل کیے حاتے ہیں ۔ا وقول میں جھونکوں کا درج تبسش معمولی ہوا کا درج تبہشس ہوتا تھا۔ اور اب بھی بعض وقت یہی کیا جا تا ہے ۔ اس خاص عمل کو وہ سس د جھو کا عمل کہتے ہیں اور لو ہا ہو اس طور پر تیار کیا جا ہے اس کوٹس دیجھو کا لو ٹا س كرتة بي - ليكن اب جند گزشته سالول سي عام طور برد كرم جمو كاعمل " رائج ن المعظی میں واخل ہونے سے قبل ہوا کی تیش کا ھا ف ہواتی ہے جس۔ ر من کی گفا بیت ہر تی ہے اور تھنگی بیں 🗼 ہو ہے کا متیث ہے۔ اس سے اسوا کیسائی یا بھنائی کی صرورت بھنہیں بڑتی ۔ نیز اس کی وجہ سسے کوک (Coke) کے بجائے کوئٹیلے سے ایندھن سے کام لیا جاسکتا ہے ۔ مجبتی میں ہوا کا جھوکا باریب سوراخوں سے وافل ہوتا سید جن کو بون نلیال سید ہیں ۔ ان کے اطراف وصلے ہوئے رے سے بیچداد بائب بلنے ہونے ہیں جن میں بانی ووڑا رسبت ہے تاکہ بیگرم نہ ہونے پائیس ۔ ر ۱۲۴ - بھٹی کی سند مدحرارت سے کید معات کی تخویل ہوتی اور سے - لوہا جو اس میں بوتا ہے وزنی بوسانے سے باعث ترنشین ہوجا علم میں اور اوٹ اس کی سطح پر الکی عمال کی طرح بیر نے لکتے ہیں ' س کومیسل سرکہتے رہیں ۔ میل سے اوپر کیدھات جلتی رہتی ہیے عب سیکھلے ہوئے اوہ کی سطح بڑھتے بڑھتے پون کمیوں کے قربیب پنج جاتی ہے تو آیک برر رو کا منہ تھ کی پڑھا ہے یہ اتنی بلندی پر ہوتی ہے کہ متیرہا ہوا مئیل اس سسے خارج ہو کر حوض میں برآ ئے ۔ اس کی فرشی انیٹیں بنافی

جاتی ہیں یا ایکارہ وطر مسلکا دیے جاتے ہیں - بھراتشی مٹی میں پولیے کے قریب روزن كرك كميعلى بوئى دهات كومجملي سيه نكاست بير - دهات سيدهي کمبی الیول میں براتی ہے جوریت میں بنی ہوتی ہیں اورجن کے پیلوول يس بيشار شيوني حيوني اليال بوتي بين - دهات إن من بهنيج كر مفندني اور عُوس بن جاتی ہے ۔ اس ترکیب سے حاصل نشدہ او ہے کو بیل سمتے ١٢٥ - بير -- وصلائي كرف واسه يالول بناف واساعموماً بير کو اَن گھڑی سلاخوں کی مکل میں خریدتے ہیں - بھراِس کو مختلف علوں سے صاف کرکے ڈھلا لوم کر پٹوال لوم کی افراد بنائے ہیں جن کا بیان درج ذیل ہے۔ اس معتلف استياء خاص خاص تناسب بيس شال بوقي بي -مستلا كاربن اسبيكن (Silicon) المحدث فاسفورس المنتكنيز- إن سب یں کاربن نہایت اہمیت رکھتاہے۔ ڈھلے لوسے ریٹوال لوسے اور فولاديس اصولاً بوفرق بوتابيه اس كا دارو مدار كاربن كي مقدار پرسيم جوارجي شال ہو۔اس کے علاوہ دیگر اسٹیاء جو اِن میں پائی جاتی ہیں اُن کا شمار کوڑک میں کیا جا اسے گوان میں کی ہرایک سفے سے اوسے یا فولادیں خاص اہم وسيت بيداً بوجاتى بيه اوربعن كا وجود في الحقيقت مفيدب - يهال پرطلبه کو پیمجھا دینا صروری معلوم ہوتا ہے کہ ڈھلے نوسیے میں تحنیناً فی صد ہ^یا م فولاديس في صديها ه مور اوريوان لوسيه يس في صد هور ما ار كاربن شامل ہوتا ہے۔ ان حدود میں بھی مختلف مارج ہیں اور یہ اس طرح بتدریج ایک روسی می ملے ہوئے ہیں کہ ان کی تفریق پوری طور سسے بہاں مکن بہیں ۔ ١٢١ - وطفعلا لوم الله عنارتي بيركو دوباره كيصلا كرخاص وصع كي سانجو ين وصال سيت بي - اس سيع اس كو رفعلا دها كيت بي - وملائي ار معمولی شم کی ہے تولو اجھکڑ مجتی سے بالا ست سانبوں میں سلے لیا جا اسبے ۔ کیکن اعلیٰ کا موں سے بیے عام دستوریہ ہے کہ بیرا کو "گنین می بھٹی" میں روبارہ مجھلاتے ہیں۔ گنبدی مجبلی ، جھکو مجھی اِ تکل مشاہر ہے اور طریقہ کاربھی وہی ہے۔ دونوں میں فرق صرف اس قدر ہے کہ اول الذکر جھوٹی ہوتی ہے۔ طاحظہ بونقشہ مے۔ کسی قدر جُوہ نے کا پھر



گداذهده کے طور پر شال کرتے ہیں ۔ یہ آک کوٹول سے بل جا سے ہو بیر میں میں ہمنوز باتی ہو سے بر بیر میں ۔ یہ آک کوٹول سے بر بیر ۔ میں ہمنوز باتی ہو سے کی کئی تسمیس ہیں لیکن عام طور پر مین صدر عنوانوں کے عمت ان کی تقییم کی گئی ہے ۔ ریادی و صلواں نوا سفیلہ و صلوال لوا اورجتی دار و معلوال لوا ۔ اورجتی دار و معلوال لوا ۔

اورجیتی دار و معلوال کو ا۔

اورجیتی دار و معلوال کو ا۔

الا ساتھ بن تعبش پڑھ لائی جا ۔

جائے تو اس سے جو دھات حاصل ہو گی اس میں لیکن (Silicon)

بایا جائیگا اور یہ کاربن کے قلماؤر میں مدرس کا ہو دھات میں سف مل رہو۔

اس طرح کے فوصلواں بوہے کوئی ممادی ڈھلواں لوھا کہتے ہیں۔ اس کی شکستہ سطح نیلگوں رُنا دی رِنگ کی ہوگی اور اس کی قلمیں ٹالیں ہوگی اور دانے بڑے بڑے بڑے اور چکرار ہونگے۔ یہ لوا آسانی سے کم محرور ہوتا ہے اور ڈھلائی کے نازک کا مول کے لیے نہا بیت موزوں ہے گر محرور ہوتا ہے۔

المرسیسی الم المان کی کیدهات نسبته کم ایندهن سے میت تبیش پر کی اس می سے میت تبیش پر کی مطال کی جائے تو اس سے جو دھا ت حاصل ہوگی اس میں سم سے الیکن

(Silicon) ہوگا اور کاربن کا قلماؤ نہ ہوگا۔ یہ سفید دھلوال کوھا ہے۔ اِس کی شکسسنڈ سطح جاندی جیسی سفید ہوگی - یہ سخت اور بھیؤ کاک اور بجر معولی ڈھلائی کے عام طور پر ڈھلائی کے بہت مم کام آتا ہے - زیادہ تریہ

پڑواں لولم بنانے میں خرچ ہوتاہے۔ ۱۲۹ - چتی دار ڈھلا لو ہا ۔ یہ کہ ادی در مفید لوہے سے بین بین سے ادر حقیقت میں دونوں کا مرکب ہے۔ ڈھلائی کے لیے ہر پہلوسے شاہ میں عور مشر سر

نہایت عمدہ نئے ہے۔ ۱۳۰۰ - اگر تازہ شکت سطح پر نایٹنٹرک ٹرشہ ٹیکا یاجائے تورّا دی دیم پر کالا داغ آیٹگا اور سفید لو ہے پر بھورا -

۔ کے کم زنگ آلود ہوئے ہیں۔ تُرٹ میں بھی کم حل ہوئے ہیں بیخت ان کھ کا کہ سیم اللہ ہوئے ہیں۔ تُرٹ میں بھی کم حل ہوئے ہیں بیخت

ور بیونات ہیں -۱۳۱ - ڈھلائی __ سابخوں کی تیاری اور ڈھلائی کے کام سبی قدر بیجیدہ ہیں - مناسب یہی ہے کہ طلبہ کالج کے کارخانہ میں ان

کو دلیمیں اور سیکھیں۔ اِن کا اس کتاب میں ذکر نہ ہوگا۔ ڈھلائی کے مختلف نمونے توجہ سے قابل ہیں۔ وضع کی تبدیلی اچانک نہ ہونی چاہیے ۔ اندرونی اور ہیرونی زاوسیے سڈول رہیں۔ نوری

ا بی بات ناہوں چاہیے ۔ اندروی اور بیروی راوسیط سکوں رہیں۔ وری کوسنے اور خم محمز وری کا باعث ہوتے ہیں کیونکہ ڈھلی چیزیں جب تھنڈی ہونے امورِ ذیل قابل کماظ ہیں: ۔۔ بیرونی سطح صاف اور مہوار رہنے ۔ اور کنارے تیزاور درست

ہوں ۔ غیرمسا دی شکرا اُؤ سے ڈھلی ہو ئی سطح نا ہموار اور موج وار ہوتی ہے اور یہ لو ہے کی ساخت کی غیر کیسا نیت کا نیتجہ ہے۔

ازه شکسته سطح مد مزایان طور بر دانه دار سیاخت اور میسان مازه شکسته سطح میسے مزایان طور بر دانه دار سیاخت اور میسان

نیلگوں ئہ اوی دبگہ اور اعلیٰ درجہ کی نلزی جیکٹ طاہر ہونی چاہیے۔ ڈھلی ہوئی وصات خرشت کیلوں اور ہو ا کے تبلبلوں سسے پاک صاف

ہونی چاہیے۔ مبلیلے ایک عام خطرہ اور کمزوری کا باعث ہو ہے ہیں ۔ ڈھلواں شنے کو ہتوڑے سے مخصوبات سجا کران کومعلوم کرنا چاہیے ۔ نبلیلے والی یا رہت

سے کو ہٹوڈے سے تھونات جا کران کو معلوم کرا سے بھری ہوئی جگہ سے بھیدی آواز آئیگی -

المرکوه کی جوزیر سخت بجیجاؤیا عرضی فساد بڑنے والا ہے جیسے آہنی شہتیروں یا مستونوں پر تواس کی توت کا امتحان معط سے مطابق


اری عربیرون یا مستولوں پر تواس می وقت ، اس مان مست مست میں ہی ہوتا ہے۔ ترکینا چاہیے -تعربیرا - بیٹوال کو ہا — اب تعمیریں اس توسیعے سے شاذی

کام لیا جاتا ہے۔ اس کے بجا ہے اب نوم نولا ڈی صُرف ہوتا ہے۔ مگر یہ ا '' شخت نولاد'' بنانے میں اور جھوٹی موٹی گھڑائی اور زبیب و زبینت کے کاموں میں کٹرت سے خرچ ہوتا ہے کیونکہ ان کاموں سے لیے ایسی انہوٹک شے کی صرورت ہے جو باسانی موڑی اور تپ جوڑی جا رہے۔

فاص طریقوں سے اگر کام لیا جائے تربیواں اوا کچدھات سے

114

بالراسسة مجى حاصل بوسكتا بي ليكن عمواً بيلركى سخت تسم سع متعدوعمال کے بعد یہ تیار ہوتا ہے ۔ ان عادل-سے کاربن م فاسفور (Silica) 'اور دیگر توثول کوخارج کرنا مقصور بسے تاکہ ان کی موجود کی سے لوبائم تیمونک اور 'اقص نه برو - ان اجنبی با دول کو دُور کرینے کی غ ن اونی شمر کی تیاری میں صفائی کاطریقه نظرانداز کرویا جاسا سیدے۔ إ محيرًا أنى كي شم كا بيرُ نام طور بربيُّوان لوسب كه بنان م " كُفُلُ ملائي " المح طريق سے إسانی برواں لوا اس سے تيار کے ملے ہونے سے تھک ملائی میں وقت بہدا ہوتی سے اس کے اس کو صفائی کے ابتدائی طریقوں سے دور کرناضروری ہے۔ سم سوا - صفاتی -- شدید ہوا - حجو نکوں میں یں ہے جاتے ہیں تاکہ ہر <u>حصے کو ہوا گئے</u> ادر آکسا ٹیٹر (Oxide) ہینے۔ ہوا کی آئسیجن کاربن سے بل کر اس کے کچھصر ظارج کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح اس کے سیلیکن سے ملنے سے ب (Silica) تیار ہوتا ہے جو او سے سے ترکیب یا کر گذافتنی میل کی میں ہولیک تعبتی میں دو ہار منگیملاتے ہیں نیقشہ مسکے میں اس بھٹی کی ترا^س دکھائی حمی ہے۔ <u> جلتے ہو ئے</u> ایندھن ِ اور گھھلتی ہوئی دھات۔ ہان ایک اوٹ ہوتی ہے اکر رونوں الگ الگ رہیں ۔البتہ شعلے لتے ہوئے اوے کی سلم پر برنیج سکتے ہیں ۔گھس ملائی کے بینجے یا کمزین نی مرصات کو اچھی طرح ہلا یتے جاتے ہیں ۔ جب رصات کمچھل مہاتی ہے تو اس میں ایسی چیزیں ملاتے ہیں جن میں لوسیمے کا اکسا پیٹ ڈ (Oxide) ہو



جیے ہیٹائیگ (Haematite) کی کپرھات کا بھتی سے بکلے ہوئے وہ نے لوپ کے لوپ کے اس کے بھتے ہوئے اس کے علاوہ لوپ کے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ لائے ہیں۔ ان سے باقیاندہ کاربن خارج ہوجا تا ہے۔ اس کے علاوہ لوسے میں اگر کچھ سلیکن (Silicon) موجود ہو تو یہ اسٹیاء اُس کو بھی اسٹا ہوں میں برل دیتی ہیں جو مئیل بن کرخارج ہوجا تا ہے ۔ کاربن کے تکل جانے سے لوسے کی اعمت مم ہوجاتی ہے اور اس کی غلیظ کمیت بنے لئتی ہے ۔ معرفی کے بہلویں دروازہ ہوتا ہے جس میں سے گھل طانے والااس کو بنے کہ سے اسٹی کو اور کو لے بنا تا ہے ۔ ان گولوں کو معا بھا ہے ۔ کو گھن میں رکھ کر جیٹے ہیں جس سے موخمتہ کو سے کے ذرات نکل پڑتے ہیں گھن میں رکھ کر جیٹے ہیں جس سے موخمتہ کو سے کے ذرات نکل پڑتے ہیں

اور بوسے کے فرات آپس میں جُڑط طبقے ہیں۔ اس عل کورپیٹائی کیتے ہیں ۔ اس کے فوراً ہی بعد گرم گرم سرخ لولج نالی دار بیلنوں میں بیلاجا تاہیے اور ۱۰ تا ۱۲ فیط کمبی ۳ ایخ بوژی ا ایخ تموثی پنیاں بنتی ہیں ۔ ۲ سا ۱ - ببیان ۔۔ "رکھل لائی بنیاں جرمتذکرؤ بالاعمل سیے بنتی ہیں بٹواں بولا ہیں کیکن اونیٰ قسم کا۔ ان میں اعلیٰ خواص شکل ہوستے ہیں ان كو كرد كرم كرسن اور بيلنے سے نواص كى اصلاح ہموتی ہے۔ ان برٹوں كے چھو ئے چھو ئے كارسے كاٹ كیتے اور ان كوايك پر ایک رکھ کرتار۔ سے باندھ ویتے ہیں ۔ بھران کولیک تعبیٰ میں گرم کرتے اور اس کے بعد بیلیتے ہیں - اگریٹل عرن ایک دفعہ کیا جا-بهترین " بازاری بنی تیار ہوتی ۔ مے - اگریہی عل دو دفدروہرایا جائے تو اس سے الا بہترین بہترین " اور اگر عل کی تکرار تین دفعہ ہوتو اس سے بهترین بهترین بهترین به بنی تیاه بوتی بیسے پڑان اوسیے کی نیاری میں بیلنے کی خاص اہمیت سے کونکواس سے اس کی ساخت اور قوت میں نا ایل شہریلی پیدارہوتی ہے۔ بیٹوال لوکم اگراتنی تبیشس میں گرم کیا جائے کہ زم اور ڈھیلا پڑ جائے تو اس کی تمیت گویا میں علموں کا مجموعہ ہوگی - سیلیٹے اسے یہ قلمیاں نہبی ہو کر اسٹیوں کی وضع انتیا فی میں - عدہ پٹوال او سرے کی ساخت کی ہی خصوصیت ہے-شی مفہوطی میں بھی جیلنے سے بڑا اصافہ ہوتا ہے۔ عسرًا - نِقَا نَصَ -- ناتَص بِنُوان لو ما يا نرم فولاد يا تورمرر مُعِيَّك. ہوتا ہے یا وو گرم بھو مک سے سرو تھو گاک اولی افولاد سرو حالت میں بھو کا ہوتا ہے اور دو ہرا موڑنے برٹوف جاتا ہیں حالا تکہ بند شبیشس میں بخونی کا ریتا ہے۔ اگر اقص کی رصاب سے وہ تیار کیا جائے جس میں صرورسة ے زیارہ فاسفورس شریب ہوتو یانقص النوایا بایا جائیگا ۔ گرم مفولیک او ایا فولادسسرخ مرارت میں موڑنے پرٹوٹ جا اے لیکن مروطالت میں کافی متدر اور متورق ہوتا ہے۔ ایندھن کی گندک او ہے میں

سرایت کرجانے سے عموماً ینقص بیدا ہوتا ہے ۔ گرم مجھو کا مصات بھوا کی است میں مقابلہ زیادہ آنچو کی ہوتی جوانی کے رِسب یا فولادیں سِلیکنِ (Silicon) کے بیمز وسسے سختی اور میکو کاک بیدا ہوئے ہیں بینی وہ'' سرو کھوٹک "ہوتا ہے۔ مینگیدنین ایک خاص حدثاک (فی صد ۱) مفید ہے۔ یہ کرم بھوٹک بن کوجو بڑاں او ہے اور فولاد میں گندک کی وجہ سے بیدا ہوتا ہے ولُ زَادِی رَبُک کی اعلیٰ درجہ کی رسیم ناچکدار ہو معرب مینگ - اگر ساخت. قلمی یا پر تدار ہو تو دھات ناق مانی دینگے - اگر ساخت. قلمی یا پر تدار ہو تو دھات ناق نام متمدر اور اوسط رحب۔ کا نبیک دار ہو گا۔ سفیب یہ اتنا زم ہوجائیگا کہ اِس کو ہتوڑ ۔۔۔ سٹے یہ سے جولم سکتے ہیں تعنی دو مکر وں کوروارت سے ببیط کر کال طور سے بورڈ سکتے ہیں ۱۳۹- مختلف اشکال - تعیرے کاموں کے لیے مکلوں میں تیار کیا جاتا ہے: « لوهے کی بنٹیاں ، بمی مستطیل تراش کی ہوتی ہیں - ان کا امتیازان کے اب سے ہوتا سے - جیسے (۴ ہرا ہے) بٹی - (۴) مربع میں وغیروئے -" لوسھے کی سلاخیس" کمبی اُستوانہ نما ہوتی ہیں مختلف سلاک " نوسھے کی سلاخیس" کمبی اُستوانہ نما ہوتی ہیں مختلف سلاک میں ان کے ناپ سے ہوتی ہے جیسے (ﷺ) کی سلاخ۔ (اُ) کی سلاخ " دھے کے تاس سویا یہ کرجماست کی سافیں میں __لیکن ار

ادر لاخ کی تیاری میں بڑا فرق ہوتا ہے ۔ وصات جب ممرخ حرم اورزم حالت

یں ہوتی ہے تواس کوسخت فلزی تختی کے مدور رور انول سے تار بنائے ہیں مسلاخ کی طرح بیل کس نومیں بناتے <u>۔</u> دھ کی ان شکول کو ایک T' و اور H علی في جَينل (نالي) ان تراش سيك بي - يه خاص لمب بو رے کی مختی مجادر، بتلی بنی ۔۔ یہ لمبی *جیٹی مٹیا*ل ے تم موتی اور بچوٹری ; د تو جا در کہ۔ ملاتی ہے ۔ اس سے اور اور میں اور بچوٹری ; د تو جا لْمُنْكِ عَلَى - حَيْمُو بْيُ اوْر نَهْأَيْت خَهِين يَبْكُي كُو بِسَلِّي مِنْي كِيتَهِ بوہے کی حادریں اور تیلی بٹیاں صاف مطح کے استوانوں میں بیل کر بنائی جاتی ہیں ۔ بچز لو ہے رکیے تار کے دیگر قسموں کی ٹسکٹس بیلنوں میں بیلنے نو مد مزین ۔ لو ہے کی نا بدر اس چادس خاص طور سے قابل وکرے ماہدار نول میں بیل کراس کو بنائے ہیں ۔ ابوں کی دجہ سسے جارتی قوت ورسختی اس قدر بره حراتی ہے کرمختلف ایسے کاموں میں بیر بر کثرت لگائی جاتی ہے جہاں اگراس میں ناب نہ ہوں تو پتلی اور کیلنے وائی ہونے ۔ سے بالکل کار آمر نہ ہو۔ • ہم ا - متذکرۃ بالا اسٹیاء کو کارضا نے والے یں تیاد کرتے ہیں اس لیے تعمہ کی ساخت کے دقت جہاں یک ہو ان ہی ^بابوں سے کام لینا چا ہئیے ۔ خاص اپ یا خاص شکلیں ہومعیاری انونوں سے مختلف ہویں شکل سے دستیاب ہوتی اور بہبت گراں پڑتی ہیں ۔ سِتَجارتی ایوں کی نفصیل مُشلف بڑے کارخانوں کی فہریتوں میں إنَّى جائيكًى مُسْلًا ميسرزدارمن لانك ايندُكو-


Messrs Borman Long & Co.,

امم ا - فولار - اس گی تعیم عمراً دوعام عنوانوں سے تحت کی جاتی ہے: (۱) کئیں کاس بن فولاد جس میں فی صده و تا ۱۵ اکاربن شامل ہوتا ہے - یہ ایسے اوزار بنانے سے یہ کارا کمر ہے جن کی سطح بہت سخت مطلوب ہو - یہ ایسے اوزار بنانے کے لیے کارا کمر مرد ۵ روا ۱۵ اوکار بن شر کیب ہو - درم اضفیف کار بن فولاد جس میں فی صرد ۵ روا ۱۵ اوکار بن شر کیب مرد یہ عمواً تعمیر کے کام آتا ہے کی کیونکہ اس میں پٹواں لوہ مے کم ہیت سے نواص ہوتے ہیں اور نہایت صفرہ طربوتا ہے -

فولاد عمواً یا تو وصلی عمل کے ذریعہ پڑاں لا ہے سے بناتے

ولاد مورا یا و رسای سی کاربن پوری طرح خارج کیا گیا ہوا ور مجر اس میں کا دبن کی مناسب فی صدمقدار شریک کرتے ہیں ۔ اول الذکر کل سے سمنت فولاد نبتا ہے جو صرف اوزار ' وغیرہ ' بنانے کے کام آتا ہے اس لیے انجینیر کے لیے زیادہ دلجیب نہیں ۔ موخرالذکر طرابقہ سے نزم فولا دنبتا ہے جوعمواً فن تعمیر کی اغراض کے لیے درکا د ہے ۔ اسی سے دیل کی پڑیا مغیروں کے حصے مشال کرنیک و توسے اور ہوار ڈونٹرے وغیرہ بنانے جاتے میں ۔ یہاں پر بہلے طریقہ کا محفل سرسری اور دوسرے طریقہ کا وصاحت


اور ان کولیک بھرتی میں دوبارہ گرم کرتے اور پھرسیٹنے اور بیلتے ہیں ۔ اس فولاد زیادہ تر دیشہ دار ہوجاتا ہے ۔ اس کو قرضی فولاد کہتے ہیں۔ اگر گرم کرنے ريقول كو دوبرايط عن توصاصل شده فولاد كو درو نا قرضي فولاد بجي اس فولاديس يوري كيساً نيت بنيس بوتي اور إعلى كامك سوتهما - زم فؤلاد كي صنع ا س می*ں کارب*ن کی فی *صدمقداد* آن کاموں سے بروتی سے بن کے سیسے فولاد مطلوب ے کیے عموماً ہم وہ سے ۵ یو ، فی حمد تک دن وغیرہ کے سیے فی مدہ سوء سے دی رہ کی تخلیموں اور کِلَ اور تھیت کے سامان کے لیے فی صلا ہے۔ اور یہ اُ نقی محور پر گھرم سکتا ہے مقلب کے زیر ہان ابون ملیاں ہمتی ہیں۔ ان میں سے ہموا کے شدید حمور ، جائے ہیں ۔ اس سے تبش غایت رہم بڑھ جاتی ہے۔



یں بوکاربن اورسیلیکن موبود ہوتے ہیں جھوکوں کی ہواستے بسرعمت تمام ان کے آگسائیڈ (Oxide) سنتے جاتے ہیں ۔ اس کی وجہ سے علّمہ لیے جمو سے مفروع کیے جاتے ہیں تاکہ فیروٹ^{ی ک}یڈز پورے طورسے لوہیے مين سال بوجائے ۽ اب يه درمات بيسيمن فولاد كملاتي م اس کو کر حمول مسیوسا پنوں میں ڈال کر کندسے بنا کیتے ہیں -فتلب میں بھیلی ہو ئی رصابت میں جو فیروسگ اس میں خالص لوسے سے فی صدیم سے واسی منیٹنی پیز آور فی صف ہ کاربن کے اجزا ہوتے ہیں ۔ اس کے اللے نے کی غرض یہ ہے کہ فولاد میں کاربن کی صروری مقدار مشریب ہوجائے۔ اگر بیطر خانص جیمیدٹا یُمٹ کی کیکھات سے حاصل کیا ہوا اور فاسفورسس سے متراسیے تومقلب کی اندرونی سطح کا استر گئینسیا (Ganister) سے کیا جا ما ہے جس میں سیلیکا (Silica) کا کنٹر جزو شامل ہوتا ہے۔ اور ہوسٹ دیر تیش میں تنا بیت وُسٹو ارگذار ہوتا ہے اور تر شنی ہے۔ اگر بیر میں فاسفورسس شامل ہو تو ڈولوائیٹ (Dolomite) مے اساسی استرک ضرورت سے ۔ فاسفورس کے اخراج کی صورت ہی ہے کہ ایسا اساس موجود رہے کہ تکسید شدہ (Oxidised) فانفور میسن اِس سے مِل کر قایم فانتفیٹ (Phosphate) بن جائے۔ پوکد السی کمی دھامیں جن میں فانتفورسس نہ ہونبتاً کمیاب اور کراں ہوتی ہیں اس لیے عام طور پر اساسی استرکاری ہی سیے کام کیتے ہیں -هها- سمن مارسر،

یہ طریقہ گھل ملائی سے طریقہ سے طرا مجلتا ہے۔ بھٹی کپک محیثی کی وضع کی ہوتی سے ۔ لیکن آکش وان سے بجائے اس میں دونوں طرنسے کیس اور ہوائے راستے اور جار با ذکرون ہوئے ہیں ۔ گویا یہ بڑے بڑے کرے ہیں ہو آتشی مٹی یا سِلیکائی تُرشی افروں سے مجرے ہوئے ہیں ۔ افیمٹیں اس طسرح جمی ہوتی ہیں کہ مجنی کے سینچے ایک قسم کا جال بن جائے۔ ملاحظہ ہونقشہ ۱۲۔


> نقشه ۱۲ طولی تراخ*ش*



حرارت بہوا اور کویلاگیس کے آمیزہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بھبتی میں یا توبیر اور کچدھات یا بیر اور پڑانے لو ہے کو طاکر ڈالتے ہیں اور بھراس کے ساتھ لوہے کا اکسا یِری بیمیٹائیٹ (Haematite) کی

صورت میں ملاستے ہیں -جب بھبتی گرم اور چالو ہوجاسئے تو ہوا اورکسیں تھبٹی میں داخل ہوئے سے سیلے وو باز تکولیٹی کرول میں سیے گزر۔ عاصل احتراق بوب وركرم الوسع بين بقيه دوكم فِيجِيِّے مِين تاكه إن مجروں ميں انبطين گرم ربو جأمين ى دُوكا رُخ لِلْتُ جاماتِ ع عنه دو المركوثول-اور بھی مکنز کر زمو حیاتی ہے۔ اس وجہ سسے چو سلیمیس بوملیعظ پروئی ٹی ہے وہ کمچھلی کی کمچھلی رہتی ہے۔ اِس طریقی میں ایندھن کی بڑی اس لیے سے کے کونیانغ ہوئے والی حرارت کا بہت بڑا حصر ر کام ''اما ہے ۔ میلیکن (Silicon) کو ہے سے آکسا ٹیڈسے ل کرمیلیکیٹ (Silicate) بن جاسا ہے جومیل بن کرخارج ربوجاتا پرے - جب کاربن الكل نكل جائے اور صرف خانص و مارہ جائے تو فیونینگینیز (Ferro- ! manganese) كى بنى ہوئى مقدار شريك كى جاتى ہے تاكہ كاربن كى منا مقدار او ہے میں شائل ہو کر فولاء ہے۔ یہ چھر کندوں سے سابخوں میں جب خاص خواص اررکیمیانی ترکیب کا زم نولاد کثیر مقدا**رس طلو.** رونبیسیم (Bessemer) کے طریقہ کی بنسب**ت کھلے پوسلے کا طریقہ زیارہ** ے مینے کیو کہ اس طریقہ میں دھات سے بنونوں کا دقیتاً فوقتاً امتحان لیا جا سکتا سے اور اگر عنروریت پڑے تو بیٹر یا کیدھات اسی وقد

ریا جا سی جب کر دھائے کیھلی ہوئی ہے۔ کھٹی کی استرکاری اساسی یا ٹرنٹنی اس اعتبارے ہوگی کہ بیرط میں فامفورس شامل ہے یا نہیں ہے۔ اس کی وصف حت جمیم (Bessemer) کے طریقہ میں کی گئی ہے۔ اس کے کاریقہ میں کی گئی ہے۔



بنائے جائے ہیں جبہیں شدت کی دکرہ برداشت کرنی ہوگی تو صرور ہے کہ
ان کے سطی حصوں میں کسی قدر کا رہن ہمنجا یا جائے تاکہ ان حصول کا فولاہ
سخت بوجائے گواندر ونی حصے نرم اور انچھو ٹکب رہی رہیں ۔ مثلاً حراکہ کی
دالطہ کا دی میں اور ہا بنیسکل سے سہاروں میں ۔ جن حصول کی سطی سختا نا
ہموتی ہے ان کو چرفا کر جلا دیتے ہیں ۔ بھر بہوا بند صندہ ق میں ایسی استیاء
کے ساتھ دکھ جھوڑ سے میں جن بین کاربن کا جز دکھرت سے ہو۔ مثلاً جموانی
کو ساتھ دکھ جھوڑ سے میکڑ ہیں جن بین کاربن کا جز دکھرت سے ہو۔ مثلاً جموانی
حرارت میں دیر سے دسینے ہیں ۔ ہمریں ان کو بانی میں مجمواکر دوارہ
حدادت میں دیر سک رسینے دیسیتے ہیں ۔ ہمریں ان کو بانی میں مجمواکر دوارہ

جِلا ديتے ہيں ۔

فشساطی اوزار اور کمانیوں کی تیاری میں آب دینا 'جی ایک ہمایت اہم عمل سبے ناکہ ان میں عقیک آتی عتی آجا شے حبتی مطلوب ہے ۔ اس سے لیے اول ان کوا سختاتے " اور پھر صب منشا وا آب دیے" ہیں ۔ جس جیز کوا آب دینا" ہوتا ہے اس کو مصر مرکز خوادت مک گرم کرتے ہیں اور بھرا جا باک ہوجاتی میں ڈبوکر مفنڈ اکر کے ہیں ۔ اس سے دہ بہت سخت اور بھرا جا باک ہوجاتی ہے ۔ پھر منا سب سختی پریداکر نے کیا وہ بہت سخت اور بھوناک ہوجاتی ہے ۔ پھر منا سب سختی پریداکر نے کیا

ولی بیش میں اس کوست دیرج گرم کرتے اور بتدیری مطنڈاکرتے ہے ۔ لیکن پڑواں او ہا صرف عارضی طور پر مقنا یا مہامکتا ں آن ہی چیزوں سے بنانے میل صرفہ رسي أسى افعول سع لوسبع كومحفوظ اسطف تنفي عنصه قراريا سيكيے اور "أكل سي محفوظ ترسويم - اسي عرض ا لی تأمیراً معا رسیتے ہیں ۔ اسس کو جست ربرتا ہے جو بتدریج تحلیل ہوتا جاتا ہے ۔ لوہے سے مقابلہ میں کا دبن منا اورسیسا برق کے منفی عناصر ہیں ۔ اس لیے عاروں میں اگروہ اس سے مس کریں تو گلوانی عمل سنسروع ہو جائیگا جو دہسے

ر کو گرم کرے اگر ہوسے کی سطح پر بھیردیں تواس کی مفاطت کی ہا بای سسے توثقبورتی اور نوشنائی پریائی میر سُرِهُ اكل مَنْ (Red Lead) كالمندور (Red Lead) ت كاأنسائيل ان كوتاريين من برع السي كيتل كم سات الماكر كَوُلاتْ بِي _ تاريبِين مُنْعَل كاكام ديتا ہے - ان اَصْباغ كارنگ مُسِعرخ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آور رنگ مطلوب ہو توصب منشاءرونئی کون شریک کرلیے يي -رتاہیے بلکائے ہوئے ٹرشے اور نبغن نماھن کیک جو مٹی میں ہوتے ہیں لوہیے کو ادا - قوست اورعدگی سے امتحان -- نہایہ عارتوں یامشینوں میں ان کے مختلف و الے ہوتے ہیں اُن کا ٹھیک ٹٹیک اندازہ ساخت کی جوزری کے و رلیا جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ امتحان کرسے اس کا اطمینان کرلینا بمینیرے سیسے صروری ہے کہ بس لوسیے یا فولاد سے کام لیا جانے والا ے وہ قوت اورموزونیت کے اعتبار سسے تھیاک ہے یا تہیں۔ رواج بیے یجیادُ ادرجزی زور محامتحان کر لیتے ہیں ۔ان سے منونوں کو امتحانی مشینول میں خام زورسسے توڑ کر انتہائی قوست مزاحمت کا بیتہ لگاتے ہیں میتعدد امتحانی مشینیں کا لجے کا رضائہ میں موہود ہیں جن سے طلبہ صرور واقف ہونگے اس لیے اس کتاب میں وہ نظرانداز کیے جائے ہیں اور نہ اُن عام معطیات مثلاً انتہائی مزاحمت سیخط علی فساد کی کیک اور انشقاق كامعيار وغيره كا ذكر كياجا يُكاكرو كريسب چيزي اطلاقي ميكانيات ك

ووباره معمولی سبش میں اس کوسسسدیری گرم کرستے اور بتدیری مطنزاکرتے ليكن بيوال لوبإ صرف عارضي طور يرمقنا يامبامركمة لى وجهرت لوي ل ورزياده أكلانه على ابرون لكن بير . ام بسيرأسي العول سع لوسب كومخفوظ السكفية كم الوابرة اكامنفي عنصه قرار إسكيم أور اكل سي مفوظ رسي موس یادر) برخبت کی بتلی تر پرطمها دسیتے ہیں ۔ اسس کو ي ميں لولا تو محفوظ بوجا ما سيے ليكن إس كا وال جست پربڑتا ہے جو بتدریج تحلیل ہوتا جا تا ہے ۔ لوٹیے سے مقابلہ میں کاربن ' تا نبا اورسیسا برق کے منفی عناصر میں ۔ اس پیے عاروں سے مس کریں تو گلوانی عمل سنسروع ہو جائیگا جو دہے

و گرم کرکے اگر اوسیے کی سطح پر محصر دیں تو اس کی صفا طت کی میہ اس کی سسیاہی۔سے خوتصورتی اور خوشنائی پر پای مجر اس کیے قابل احتراز ہے ۔ بالشان تقریر کو فکزی صبیحہ سے محفوظ کرتے ہیں اور دہ عمو **ا یہ ہوتے** (Red Lead) المندور (Red oxide) ت کا آگسائِٹا ان کو اربین سے ہوئے انسی کے تیل سمے بہاتھ ملاکر تے ہیں ۔ تارمبین 'نخل کا کام دیتا ہے۔ ان اَصْراع کارنگ مسیدخ ہے ۔ اگر کوئی اُور رنگ مطلوب ہو توصب منشا، روننی کون شریک کر لیتے بير لرتا ہے بلکا نئے ہوئے ترشے اور بعض ماھر _تیک جو مٹی میں ہوتے ہیں بوسیے کو اً مما فی متا نز کرتے ہیں اور بسرعت اکل پیدا کرتے ہیں۔ اہ! - قوت اور عمد گی سے امتحان ہے۔ نہایہ ہوتے ہیں اُن کا محیک تلیک اندازہ ساخت کی تورہی سے وقت لیا جا تا ہے ۔ کیکن ساتھ ہی ساتھ امتحان کرکھے اس کا اطمینان کرلینا بمنير سے سيك ضرورى بے كہر لوسيت يا فولاد سے كام ليا جانے والا ے وہ توت اورموزونیت کے اعتبار سسے علیک ہے یا تہیں۔ رواج پر ہے م کیکاڈ ارر جزی **زور کھ**امتحان کر لیتے ہیں۔ ان سے منونوں کو امتحانی مشینو**ں** مِنْ خامِی زورسسے توڑ کر انتہائی قوستِ مزاممت کا بیتہ لگاتے ہیں متعدد امتجانی مشینیں کالج کے کارخانہ میں موہور ہیں جن سے طلبہ صرور واقفِ ہونگے اس کیے اس کتاب میں وہ نظرانداز کیے جائے ہیں اور ندان عام معطیات منظ اِنتہائی مزامیت سیے خطر علی فساد کی کیک اور انشقیاق كامليار وغيره كا ذكر كياجا يُكاكروكه يسب چيزس اطلاقي ميكانيات ك

نصاب اور لوسے اور فولاد کی متعدد مستند تحضیصات میں درج ہوتی ہی جر اہر بن فن نے شائع کی ہیں مثلاً دفتر برند (India Office) (اور رُکّناً انجیزیر مختلط اسٹا نڈر دڑ کیدی ۔ یہاں صرف یہ بتا دینا کافی ہے کہ کم وبہشے زیل کے امتحا نات کیتے جاتے ہیں : – یتے ہں جس سسے کہ ٹودوہ بنائے جا۔ ی ٔ اِنْجَ چورِّ کِی اور ۲ اِنْجُ موٹی ہوتی ہیں ۔ ان کو دوسسہا رول پرموَّائی هُ رُخُ أَنْتَصَابًا دو المِنْجُ رسطنتِ بين اور إن كي وسط مين امتحانی وزن جاتا ہے۔ اور مہاروں کے درمیان ۳ فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ری صورت میں ہے۔ اپنج ہونا جا ہیںے۔ ۱۵ ا - بیٹوالِ لو ہا ۔۔۔ ئنو نے بر اس رصات کے ہوئے ہیں ۔ اِن کے دونوں سروں کو مشین سکے ہیکوں میں سُ وسيت بين (ملاخطه بونفتنه ١٤٧) – ان كُوْطُو لي تمنني فسأدُّ-مِي مَاكِهِ ا نَتَهِبُ إِنَّ يَعْسُنَّى مَضْبُوطَى مِقَامِ تُنكست بِرِتَرَاشِ مِن في صد

اوسط درجہ کے لوہے میں جو نقشه تها امتحاني منونه ني مربع انج ١٠ ڻن ربون ڇاپيه وسنن يرتطول فی صلہ ایونا چاہیے ۔ اعلیٰ درجہ سے بوسے میر م ا - نرم قولاد — فولاد کے امتحانی منونوں کی وضع اور ابعم سے کھے سرو کا رنہیں ہوتا کیونکہ تطول سے تردے معلوم کرنے رہے لیے كافي سمجھا جاتا ہے ۔ اِئتہائی تنتشی ہے ۔ اِئتہائی تنتشی ہے ۔ اِنہائی تنتشی ہے ۔ اِسے اِکما کمن مک اور تطول ۲۰سئے ۲۵ نی صدیک ہونا چاہیے۔ ۵۵ - زم فولاد یا بیٹوال لوسیے سے ان امتحانوں سے وقت ان کی لیک کی صدیا دو نقیطۂ معلوبیت "کو بھی دیمے لینا صروری سے كونكم استحام كم معلوم كرف من تيكستى نساديا تطول سي بهى زياده قابل اعتماد ب- استحاني شين مِن جب وزن بتدريج برهنتا جا تا ب قرمتهر است ياء ب خاص عدد مک بھنچتی اور کہی ہوتی جاتی ہں اور وزن ہٹا کینے پر اپنے لی طول کو بھر اختیار کرنیتی ہیں ۔ یہی لچک کی حدیا نقطۂ مغلوبہیت ہے۔

اگر وزن اِس حد سے تجاوز کرجا ئے تو وہ اس تیزی سے لمبی ہونے لگتی ہیں بى طول كواضتيارنې^ي كرسكتين اور بالآخر تۇسل جاتى <u>بې</u> ہے توخواہ رکنیوں کی سمت یا ان کی عمود کی حیادریں بغیر ٹوٹنے رکتے آپنی موطانی ہے وُرو ب فاصله سے مرفع جانی جامییں۔ زینبرااسے الایک کی یب است عقم ہے، کی جا دریں ۳۰ا براو یہ میں مرمینگی کے ہانچ موٹی تختیاں ۱۱۰ زاویہ می^س ہے۔ اپنج مو ٹی تحنتیاں ۹۰ زاویہ میں مراینگی ۔ امتحانی منونوں کے کیے مناسب اس کی گیدهات اکثر مقامات میں ملتی ا خالص فلزی حالت میں بھی دستیاب ہوتی۔ نیاد شباء لطور کوٹ اس میں شامل ہوتی ہیں ۔ یہ تو کرنے ، صاف کرنے سے اُن طرح خارج ہوتئے ہیں جس طرح لو ہے۔ خارج ہوتئے ہیں ۔ چونکر دھات گراں قبیت ہوتی ہے اس سیسے لا مثال ہو۔ 109 - اس کارگب شرخ ہوتا ہے اور اِس کی رخی ہے۔ ہوا میں رہنے سے تانیے کے سب کار پونیٹ (carbonate

یا زنگار کی ترسطح پرجم جاتی ہے جس سے اس کا رنگ سبز پڑ جا ما۔ لیکن یہ تہ محافظ غلاف کا کام دیتی ہے۔یہ دھاستِ خاص طور پر متورق ۔ لتي اور اله كينيح جا سكتے ہيں - إس كانوح وزنی سیخر کی عارتوں میں جواڑ کی تحتیوں سے کیے اور دیگر دھا**توں** ماق بحرش بنانے کے لیے کام آتا ہے۔ ۱۲۱ - جست سے اس کی پیدھات یا تو اِس کے ملفائیڈ (Calamine المين المريث (Zinc-blende) يااس محكوارلونيك (كيالين المريث المين المريث المين ا ئی صوریت میں یا ٹی جاتی ہیں۔ان کو تعبو نتے اور کھر کوگ (Coke) یا معد**نی کو تلاملانے ک**ے بورشید کر تے ہیں جبت اپن طیران برری کے باعیث آسانی سے مجدا موجا السياع من مركى بيشول من يرخي عكس بوئاست ليكن تخليناً ما ف فیش بر محتوری برجا مارے - اور بیل کر اس کی جا دریں تیادی جاسکتی میں . **وبع**فن وقت حجبتول / ناليول ادرين أرُول مِن لَكُانَي حاتى مبس - حب بوا من رسين سع مبيت ببلد اس كأ أنسا يُندُ (oxide) مطح بربن جاماسية اور اس کی ترجم جائے۔ سے اندرونی مصعص مزیر کسید (oxidation) سے محوٰظ ہوجائے ہیں۔ اگر ہوا میں تُوسٹنہ کا اثر ہو سیسے سمندر سے قریب ہُوا ورا ب ترجبت ببت بلد تباه بوجائكا-اس کو تا نبے سے الاکر بیتل بنا تے ہیں جو نبها بیت کار آمد بحرت - المعنى سے المجيني شاذرى كام سلم اس كى برتى اور ناسلى نها يت كار آمريں سيفن وقت لوسے كى

نے کی غرض سسے قِلعی کا بانی بلاتے ہیں ۔ ریہ دھات م قلعی کے سے بوین آکسا بیٹ (Binoxide) کہلاتا ہے حاصل کی جا ، مِنْ كُولُولِي وَلِي الرَّبِي وَرَجُوسِنْتُ مِنْ مَا كُرِّكُ رَكِي اور أَرْسِيا (Arsenic) خارج ہوجائیں ۔ کھر گداذرہ کے ساتھ لیاک محبطی میں اس کا فی*یدکرتے ہیں۔* رقیق دھات تھین^لے ہیے سائخوں میں بہ آتی۔ ئے گندوں کو بعد میں صاف کرسلیتے ہیں۔ قلعی نہایت نرم / گداختہ اور متورق ہوتی ہے اور باسانی اس کا اکسائیل (oxide) نبیس نبتا - منتی ضبر طی اور تدر اس می بهت کم برونا سے -سرا سیسیا - اس کی محدهات بهیشیلفائیگر (گیلینا (Galena) كى صورت ميں يائى جاتى ہے - اس سے خالص دھات بالكل أن ہى طراقيول سے حاصل کی جاتی ہیں جن سے کوتانبا اور قلعی حاصل کیے عبا تے بیں یعنی بببت نرم اور ملایم بے صدمتوری مر گداخته تم وزنی برو اسیمے لیکن م بر مبینی حمیتول تربین آلووں اور حوصنول کی استرکار میں استعمال موتا ہیں۔ آبنی شہتہ وں سے سروں سے شیجے کا ان سے نکول کے جو گدول میں اور و مگر ذیلی کا مول میں انجینی پر برکٹرت اس کے کام کیتے · لموں اور حوصیوں کے متعلق یہ ابت قابل کھانا ہے کہ پانی میں فواہ وه خالص بو یا مثیریں اگر بوایا امیاتی آدہ شال ہے توسیسان سے متاثر ہوتا ہے اور وہ حل ہوکر مانی کو زہر بلاکر دیتا ہے ۔ اس سامے ہینے کے سأخطرناك سب ليكن اس شمير سائقه بي سائقه يدهمي إيا ۔ آبیفن نگب اگر مانی میں ملے ہوئے ہوں اور اکثرِ قدرتی مانی میں صرور کنے ہوتے ہیں تو اُن کی وجہ سے یہ زہر پلاعمل بنیں بیدا ہوسکتا۔ یہ نک۔ الخصوص جُونے سے کاربو نیٹ (Carbonate) یا سلفیدٹ

(Sulphate) ہوتے ہیں ہو چشموں کے انی میں اکٹر ہوتے ہیں اور عمراً اتنی خاصی مقدار میں ہوتے ہیں کہ زہر کے انز کا ان سے بخوبی فرق عربا تا ہو جا تا ہو جا تا ہو ہوں کہ زہر کے انز کا ان سے بخوبی فرق ہوجا تا ہے۔ تازہ ہوش کیا ہُوا یا تحضید کا پنی سیسے کے برتن میں ہرگز بنیں دکھنا جا ہیں۔ سیسے کی تازہ سطح اگر ہوا یا بانی میں کھئی دھی جائے تو نہا بیت مجلب سے اور اس بر سرمئی دنگ کے اکسائیڈ کی بہت کی سی تہ جم جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دھا ہے کا مزید اکسائیڈ نہیں بن سکتا بشر طیبا کہونی ایسا ترشہ کی وجہ سے دھا ہے کا مزید اکسائیڈ نہیں بن سکتا بشر طیبا کہونی ایسا ترشہ

وور مہرورہ میں میں ہوت کے سے دیارہ دھاتوں کو مکیما کراور مہرا کہ کا اس کو جسے نیارہ ہیں ۔ یہ بخض حیلی ہمنے نہیں ہوتا کیونکہ اس سے خواص اینحتہ دھاتوں سے خواص سے منہ نہیں بیرتا کیونکہ اس سے خواص اینحتہ دھاتوں سے خواص سے

ی ہوئے ہیں -جن دھانڈل سے بھرت بنانی ہوتی ہے اُن کو عمواً بلب گو

نه ہوگی ۔ ''تانبا قلعی'' اور''تا نباحست'' مجرتیں انجینیری کے متسام کاموں میں خاص کرمشینوں سے سہاروں اورسائننے اوزارول سے بنائے میں برکٹرت صُرف ہوتی ہیں ۔ اول الذکر کو شخیا س اور ثانی الذکر کو

پیتل کیتے ہیں۔ ہیتل کیتے ہیں۔ ۱۹۵۔ قب دھات بھی معمولی نحاس ہے جو زنگ آلود نہیں ہوتی ۔ تانب اور قلعی کا تناسب ختلف کا مول سے اعتبادسے ۸ حصے تا نبااور ۲۰ حصے قلعی سے سے کر ۹۰ حصے تا نبا اور ۱۰ حصے قلعی کے مختلف ہوتا ہے۔ کسی قدر حبت ملا دینے سے دھات زادہ تور

یا آنچونک مضبوط اورسخت ہوتی ہے۔ بیب سے جوڑوں میں محکمندوں بنول کے مہاروں میں جن پر کشرت سے اگرہ بڑتی ہے ؟ اس کو لگاتے

197 - فاسفورس نخاس ___ یہ نانبے اور قلعی کی بھرت ہے میں میں تاریعنی عموماً تخفیفاً اور) فی صدفا سفورس مفریک ہوتا ہے ۔ یہ

وهات قیمتی ہے۔اس کی شائستہ ترب قربب بوان او ہے کی طاقت برابر بوتی سب اور عدل یا سبت کراس میں دسلائی م محمد ای اور ا

نِحانی کی **قابلیت** بھی ہوئی ہے۔ معوا ۵۸ <u>حصہ تا نبا اور ہے است</u> قلعی ا تبار آرسند في - توب دهات براس كوتفوق يول

اس کو رو إرو مجمل سے سے وٹی فنس نہیں بیدا ہوتا۔اس محم علاوہ سمادوں سے لیے ترب رصات کی بسبت یا زیادہ دیریا ہے اور

صدموں کے مقامات میں ننبۃ زیادہ کار آمہ-

- مِیتِل تام کارآر بحروں میں بیل *م* زیادہ وقیع ہے۔ عام کور پر ال حصے النبا اور احصہ حبت لاکر بنائے

میں لیکن کام کے اعتبار سے تناسب اکثر مختلف رہوتا ہے۔ یہ محرت ، رصانوں کوجب مجمعلاتے ہیں توڈ مکن مسے کٹھالی کا

بند کرنااور اس کو کوئلے کے مغوت سسے ڈھائیک دینا ضروری ہے تاكر مبت بخار بن كريد أرام ماسك -

ببتيل اصولًا انبِعودُ كمه بوتابِ ليكن متواتر ارتعاش سيء ميونُ كمه بوجاما ـ سرد ہو تویہ تاہنے سے زیادہ متورق ہے لیکن سُرخ مرارت پر اس کی ظوائی نهیں ہوسکتی کیونکومست معمولی بیش سے کیھل پڑتا ہے۔ بھرت مرجست کی مقدار مبنی زیادہ شرکے۔ ہوگی اُسی اعتبار سے وہ زیادہ کچھلیگی ۔ اس میں ذراسا فانفورس ملا دینے سے اتنی رقیق ہوجاتی ہے گراسانی سے سانجوں میں ہا ہے۔ اس میں مینے کی قابلیت فایت درجہ رہے - اور اس پر میرہ پالش روسكتى كو - اس كو آسانى ست تجالى كرسكت دور كليلى ركم سكت عمراً قفلول بوروازول کی دستیول قبضول بیری میچوان (Bushes) اورگر دائل (Sockets) ام کی تحتیوں اور بلکے سہاروب سے کام آبی ہے۔ ۱۷۸ - مانکا -- دھاتوں کے وڑنے سے بحرتوں سے کام لیتے ہیں جن کوٹا تنکا کہتے ہیں۔ ٹا بہکے کا عمل محض صلی نہیں ہونا کیونکاجن دھاتو*ں کو جوڑستے ہی*ں یہ ان۔) بین ہوت بن جانا ہے ۔ مختلف وصالوں کے اعتبار سے اُلکے سنیاء اور ان کا تنا سب مختلف ہوتا ہے ۔ البتہ یہ ضرور ہے کہن رها ول كوجرژنا بوتانے أن كى بنسبت مانكا زيادہ ت<u>كھيلنے</u> والا بوكا اور بجرت بختی اور تورق میں جس قدر دومات کے مال بوگی ^امالکا اسٹ ای **ا**نگار کیجے ٹائینکے صرف بُسرخ حرارت پر کیھلتے ہیں اس لیے اُن وھا**توں** ، کیے کار آمرین جو اِس بیشیں یں قایم رہتی ہیں ۔ مثلاً رہا کا ما میا ک ہمیل ' اور توپ دھات ۔ 'انبے ادر شبت کا تناسب عموماً حالات بر منصر ہوتا ہے۔ بیتل کے کام کے لیے ۱ اورا کا تناسب رکھا جاتا ہے۔ اور تا ہے اور لوسیے کے لیے س حصے 'ا نیا اور م حصے جست کما تنانب ہوتا ہے۔

10. ف*لزات* سے ماسے ۔۔۔ یوست ہیں پر جس جا ہے ہیں اس ہر دھات کے لیے کار آمد نہیں ۔ اِن میں قلعی اور سیسے کا تناسب عمواً مختلف ہوتا ہے ۔ نالیوں ' حوضول اور نلول کے بوٹر نے کے لیے بگمبر (Plumber) کے ما بھے سے کام سیتے ہیں جو احصہ قلعی کے ساتھ ۲ حصے سیسے کو الاکر بناتے ہیں۔ اعلیٰ بیتلی سامان کے عمدہ طانکے کے سابھ ۲ حصہ قلعی اور احصہ سیسا المایا جا تا ہے ۔ قلعی کی وجہ سیسے طائدکا زیادہ گداز نبریر ہوجاتا ہے اور پوکر یہ سیسے کی بنسبت گرال ہوتی طائدکا زیادہ گداز نبریر ہوجاتا ہے اور پوکر یہ سیسے کی بنسبت گرال ہوتی ستعل ہیں -

باب میشتم متفرق سامان

199- اصباغ یا رقعی کرنگ _ بوا اور دطوب که مفرازات سے کاؤی کور وغیرہ کو مفوظ رکھنے کی خوض سے ایوشنائی کے خیال سے اِن کی سطح پر دوغنی دنگ بھیر دسیتے ہیں - اِن روغنی دنگول کے خاص طریقے ہیں
علا و سے مرکب ہوتے ہیں : ایک تو اساسی ہوعوا فلزی اکسائیڈ (oxide) ہوتا ہے - دوسرا حاصل جو روغنی اِدہ ہوتا ہے - اس میں اساسی کو طل کیتے ہیں تاکہ الرش کے ذریعہ کیسال طور پرسلم پر لگایا جا سکے اساسی کو طل کیتے ہیں تاکہ اُرش کے ذریعہ کیسال طور پرسلم پر لگایا جا سکے۔ اور اکٹر خشک سائن بھی شریک کرتے ہیں تاکہ طافی بہت جازشاک اور اکٹر خشک سائن بھی شریک کرتے ہیں تاکہ طافی بہت جازشاک اور اکٹر خشک سائن بھی شریک کرتے ہیں تاکہ طافی بہت جازشاک اور اکٹر خشک سائن بھی شریک کرتے ہیں تاکہ طافی بہت جازشاک مور پر استیا ہے ذیل سے کام کیا جا تا ہے: - طاحل یا جا تا ہے: - اساسی کا دبی سنداج ' سیندور' کو ہے کا اُکسائیڈ (oxide) – اساسی کا تبدی سے اسی کا تیل ہے کام کیا جا تا ہے: - اساسی سے دامل یا جا تا ہے: - اساسی سے دامل یا جا تا ہے: - اساسی سے دبی تاکہ ما کیا تیل ہے اس کا آسائیڈ (oxide) ۔ اساسی سے دبی تاکہ میں جا سائی ہی سندور' کو ہے کا آکسائیڈ (oxide) ۔ اساسی سے دبی تاکہ میں جا سائی ہی سندور کیا آکسائیڈ (oxide) ۔ اساسی سے دبی تاکہ میں جا تا ہے: - اسی کا تیل سے کام کیا جا تا ہے: - اسی کا تیل سے دبی تاکہ میں جا تا ہیں جا تا ہیں جو تا ہیں جا تا ہیں جا تا ہیں جو تا ہیں جا تا ہیں جو تا ہیں جا تا ہیں جا تا ہیں جو تا ہیں جا تا ہیں جو تا ہیں جو تا ہیں جا تا ہیں جو تا ہیں

ی فون ___ملِتان می کیرو ، گیرا آسانی رنگ ۱۷۷۔ کٹنانے کے اساس سنجار سغید اج بکثرت متعل ہے۔ یہ فازی کاربونیٹ (Carbonate) من وقت اس کا سفونگ فرونت کیا جا تا ہے لیکن زیادہ تر ے تیل میں 2 سے و نی صد تک ملا ہوآ گاڈھا شیرہ فروخت وجور کی میں بے *حدمی*اہ ہوجا تا ہے اس لیے ہلکے اطرامرین (Ultramarine) اس تو شریک نبیش سمے برنسبت اُور اسا سوں ہے روُعنیٰ ﷺ مُنہاغ میر كالا برطاحا بيد - اساس كر بجائه زاده ترخشك ساش ك طود ير ميفيداج كخ أصباغ مين كام أتابيع اكتبلة خشك موجائ يعفز وقت لوسیے کی رنگائی یا جوڑول کو آب بند کرنے کے لیے السی کم

يله

تیل میں لاکراماس کےطور پربھی اس سے کام لیتے ہیں ۔ بيه أورجي فبلد موقعتا سب -" اربیس -- صنوبر (Pine) سے درخت ظریل مسے مقابلہ میں یا تھے مغید نابت نہیں ربی مغیرصبغہ سے ساتھ اس سے کام لیتے ہیں

نہ اُڑنے یائے۔ ببرونی حصوں میں اگر نگایاجا۔ اکسی ہے۔ اور مرکزہ سنگ یا مرکب ۔۔۔ یہ سیسے کا اکسائیر ہے کی رصات میں سیسیا حاصل کرنے وقت یا مجھلی ہوئی دھات برج 121- رُوعتي لُون - كيرين يا مُلتاني مني اصل مين ہے ہو اپنے پر نباتی مرموں کے اٹرسے پیدا ہوتا ہے کاجل روحنی یا رآننی ارول کوجلائے سے نبتا ہے۔ صبغه کے اجزاے ترکیبی کا تناسب مختلف حالات اورمطلور رنگ کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے ۔ عام طور برمشہور کارخانوں کے فے خریر سیے جاتے ہیں اور اُن کی ہرایات کے مطابق ی الکول ڈیں حل کرنے سے جو محلول تیار ہوتا ہے اُس کو المستعظم بن - يربيزون ببت جلد حشك موكر أراعاتي بين أور ہے۔ خبین تہ سطح پر رہ جاتی ہے ۔ وارنش ۔ صبغہ دارسطح جنگدار بنتی اور تصسادً اور ہوا کے اٹرسے محفوظ رمنی ہے۔اکٹر مگان کے میسے چو بینے اور فر نیر پر بھی وارش کرتے ہیں جو صبغہ دار نہیں ہوئے اگ ان سنے رسیسے چکیائے اور توشنا دکھائی دیں ۔ بیض وقعب رصبغہ وار اور کا غذجسیان کی ہوئی دیواروں برجھی وارکنشس بھے سے ب ۔۔۔ ہندوسبتان میں عموماً رنگ کو

یانی میں گھول کرتیل کے بجائے سیج میں ملا دیتے ہی اور اس سے استرکاری ی ہوئی دیواروں کورنگتے ہیں ۔ اِس کو تعلیمی مانگ تہتے ہیں۔ آھک پاشی کیے بیڈھاک سے محبول یا هش تال جو آرسینک (Arsenic ، كامركب اور زردمعدنيّ شے سے بنيلا عقبه تا جو تانيے كالعلقيدة (Sulphate) سے - علاوہ بریں اِن رکول کے مرکبات بیست مختلف رُبَّك بپیرا ہوئے ہیں مثلاً بٹیالا کٹرمٹی وغیرہ ۔ اُگر گہرے رُبُّک پنارنه ہوں تو ٹونا ملا رہنے سے رنگ یختیکے بڑجائے ہمں۔ برئیج کی مقال بین در اور سندگی سے رنگائی کی جائے تو نوشنائی بھی پیدا ہوتی ہے۔ زمینت بڑھانے کے خیال سے رنگین مصول کے اطراف گیرے رنگ کے بیل بوٹوں کے حاشیے اتارتے ہیں ۔ اس سے حُسن اور بھی بڑھ جساتا ہے ۔ بیل بوٹوں کے منونوں کی تختیاں بنا کیتے ہیں - اِن سی کام ارزان پڑتا ہے۔ پر ہوئے ہے۔ 129۔ دیوار کے کانند۔۔ان کی تین تسیس ہیں : (۱)معمولی یائبی کا غانہ ۔ (۲) رسیمی کا غذ (۳) ابری ۔ بئی کا غانہ میں کا غذ کے قدرتی رنگ کی زمین ہوتی ہے اور اس پر بیل بوٹے چھیے ہوتے ہیں ۔ سرالیشسی کا غان اسٹیم کی طرح چکدار ہوتا ہے ۔ کاغذ کو ہیلے حسب نمشاء رہاک سے لمون کرتے ہیں اور پھر سفوف شارہ فرانسیسی کھم سے جلا دیتے ہیں ۔ رطوبت سے یہ کا غذخراب ہُوجا تاسیے یہاں تک له بعض وقت بيج كر بجائ كوندكو إنى من بكاليقي بين - أيب بوند كوندس أي کیلین گوند کا اِنی تیار ہو سکتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں آمک اِشی کے لیے عمواً منهج مي سے كام كيتے ہيں -

ستہ سے جیکاتے ہیں اس سے بھی متا تر ہوتا ہے اس کیے ستک دیواروں بربیلے آیک تہ کا فدکی محض اس کی حفاظت سے لیے لگاتے ہیں ۔ بھر اس کے اوپر اس کو نہایت ہوشیاری سے چسپال کرتے ہیں ۔ یہ عصر یک صاف رہتا ہے کیونکہ اس کی جگنی سطح ریکرد وغبار ر ہوست ۔ م ابری م کا رواج تحریبے ۔ گاگ کے بڑادے یا اونی کیلیے کے م^و رُوِّبیں ''سے ابری تیار کرتے ہیں ۔ کا غذیر <u>سیلے بیجے سے نقش اُ</u> الہ۔ میں بھر وارنش سے اس کے بعد اس بررٌ وْنِیسَ یا گاگ کابرًا دہ مجھڑ کتے ہیں نقش مع حياب جاما سف - يكاعذ بلات بريونصورت مو-ے جم جانے سے بہت جلد میلے ہوجاتے ہیں-اس تقوش مجاب بلتے ہیں۔ ہرانگ سے لیے عدالکاند عتی ہوتی ہے۔ خالص ربیت موڈا (۵۰۷۵) محمریا کاورشیشے کے مکروں کا مرمیزہ پرسٹ يير-أن چيرون كوخاص تناسب مين ملاكرسبت لمندتيش س مين تكيفلات، عن اور خَتْرَافُ طرلقول سبيخ نتلفِ شكلون مِن رُصِالِيَّةِ مِنْ - ان ر المان اس وجه سے نظرا زار کیا جاتا ہے کہ انجند پروشیشہ بنا ہے بازار کیں شیشے تین مختلف قسم سے ہوتے ہیں: (۱) کراون شیشہ - (۲) چار شیشہ (۳) شختی شیشہ -ز ا) کراٹون نقیشہ - (۲) عادر تیشه (۳) تحتی تیشه -کم اعرِن پنیشه م کااب خاذری رواج ہے اس کیے اس کی بل غیر منروری سبعے ۔ چادی مصینت عام طور سے دروازوں اور در تحویر میں لگایا جا ^{ہا ہ} اس کے ابزائے ترکیبی کا تناسب مختلف ہوتا ہے لیکن اندازاً تناسب

حصے خالص ریت ، ۲۵ حصے کھر! اپونے کا بتھ ، بم ط أف سودًا (Sulphate of soda) م اوار ٥٠ مص ومراز سے ۔ یہ مختلف طول اور دبازت میں فروضت ہوتا ہے ، الاستعمر (جس كآوزن ۱۵ اونس في مربع فك بهوتا ہے) . اینج کیم (جس کا وزن ۱۸ اونس فی مربع فٹ بہوتا ہے) ہوتی ب ہوتی ہے۔اس کی تیاری میں خانفر مسالے ، آہزہ کا تناسب عمواً یہ ہوتا ہے: مقیسہ سَيْنِين بِرَاكِس مِلْ (Marganese Peroxide) 613 عند ما نیمشفاف شیشه کی صروریت دو-روس نيه نه الكھياس خيره تونلي اور نه بے حك قبیشہ میں سازہ یا انجھرے بہوئے یا دیسے ہوئے ·اب اور نفوش تھی بناتے ہیں ۔ تنب اس کو ببلا^م ما نابداس شیشر کہتے ہم إن ميرسنا وه شبشه کی ده آيب آورسين همني بين جن کا کشر رواج سبے اس سیے ان کا ڈر ضروری ہے ۔ جس شیشہ کا آیکہ گھسا ہوا ہوتا ہے یا جس کے آیک ہونے رشیشہ کے مغونہ سو گھھلا کہلا ہیں اس کوم انگرھا یا بھی بیلا ، خیضہ جہتے ہیں - جراں مقانب شع ، نہیں ناکہ رونٹنی ئوری آب و تاب سسے منہ اسکے اس

لگاتے ہیں ۔ ٔ سنگین مشیشیں ، خواہ کسی قسم کا ہو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شیشہ سے امزاء کو گیصلانے سے قبل ان کے ساتھ فلزی آگیائیڈ (oxide)

شیشہ سے اجزاء کو گیھلانے سے قبل اِن سے ساتھ فلزی آگسائیڈ (oxide) اور دیگرامشیاء ملا دیتے ہیں یا سادہ شیشہ کی چادر کے ایک ڈخ پر زمگین شیشر کی بیل حاد ترب سال کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں ڈمگین شیشہ سے

شیشہ کی بتلی چادر میببال کر دیتے ہیں ۔ اس صورت میں رنگین شیشہ سکے رنگ کو فلورک ایسٹر (Fluoric acid) سے کاٹ کر مختلف نقوش بنا تے

ام الماراسفلك مس يه ألى من إتوبطوين سيع يامعدني قيركا

صنا ہے۔ لیکن عام طور سے بطومین اور تُج نے سے ملے ہوئے ہادّے کے مرکب کو اسفلٹ کہتے ہیں ۔ موخرالذکر فرانس ، جرمنی اور سوئیٹرزلینڈ کے

اکثر مقاً اس میں پایا جا ما ہے۔ اس کو عمواً بھاٹی ی استفلٹ کہتے ہیں۔ بطویین کی بیالٹری اسفلٹ اور رہیت کو مختلف تناسبوں میں ملا کر مصنوعی

اسفلٹ بنائے ہیں۔ اور اسی کوبیش کارخانہ والے اسفلٹ کے ام سے بیتے ہیں لیکن بخارتی زبان میں عموماً اس کومیسٹکس (Mastics) کیتے ہیں۔

بطومین ٹرینیداد (Trinidad) اور ٹکسیاس (Texas) کی جھیلوں میں ڈیڈسی (Dead sea) کے ساحل پرجوڈیا (Judea) میں

اور جزیرہ کیوبا (Cuba) میں بایا جا تا ہے ۔ اس کی اصلیت تکھیک طور سے نہیں بتائی جاسکتی لیکن عام خیال یہ ہے کہ بیرولیم کے ہائیکر و کاربنز

(Hydro carbons) جب آسیج سے ترکیب پالے ہیں توبطومین کی صورت اختیاد کرتے ہیں۔ اس کا ترکیبی تناسب انداز آیہ ہے: ۵۸

حصے کاربن '' ۱۲ حصے ہائیڈروجن ' اور ۳ حصے آگیبجن ۔' بحداظ ہے رامیدہ المطرق قریرے کی سخمہ سریر بط میں سید

چھاٹی اسمنلف قدرتی چُونے کا بیتمریب ہو بطولین سسے مموہوتا ہے۔ یہ وال ڈی ٹوا در (Val de Travers) ملک سوئیٹرالیا

می سیسل (Seyssel) ملک فرانس میں ۔ لِنز (Limner) جمینور (Hanover) جمینور (Hanover) جرمنی میں عموماً یا یا جاتا ہے ۔ بازار میں یہ اسی مقام کے

نام سے موسوم کیا جا تا ہے جہاں سئے یہ برائد ہوتا ہے ۔ اسس میں

تَنْمِيناً ٨٠ تا ٩٠ في صديكون كالبتحراور ١٠ تا ٢٠ في صد لطومين عارتول اور مطركول كي ميراً ميسيك إصطلى (Mastic) معم كا . مختلف ہوتا ہے۔ اسفلٹ یا میشاک سے تیار کرنے اور استعال کرنے کا طرا ر تعریب عارات میں درج ہے۔ سفلط یا میسٹیک بین روک ہوتے ہیں ۔ ان کو گھھلاکر آ خرج ، ۔ ان میں ایک عد تک لیجک ہوتی ہے۔ ان خوا خرج ، ۔ ان میں ایک عد تک لیجک ہوتی ہے۔ ماری دلواروں کے مرطوب تقرول میں اور کمانوں او رضیع عت میں صمنی حاصل کے طور پر ہے۔ اگر خود اس کی کشید کی جائے تو عمل کے مختلف درجوں پر (Creosote) كرنيوسوط (Naphtha) كرنيوسوط بنتے ہیں ۔ اگر اس کی سیباری سے کوئی تعرض مذہوتو لکوی اور لو ہے کو موسم زرگی سے محفوظ رکھنے کے لیے میں بہتر

Building Construction

اشیائے تعمیر اب متفرق سامان اور وادنشوں کی صنعت موغیرہ کے کام میں بھی سے کام آتا ہے۔

صمیم جات

(1)

برطانوي ستنتر خصيص علق بدبور لليترمين

(نظرتاني شده ارچ ها ۱۹عم)

الييمينط كى تركيب اورنعت

پڑے اور مٹی کے اور مٹی کو اچھی طرح ملاکر اور اتفاجلا کرکہ ان کے کھنگر بن جائیں ۔ کھنگروں کو بیس کرمیمنٹ تیار کی جائیگی بوتضیص کے مطابق ہوگی۔ کیلیؤسلفیٹ (Calcium Sulphate) یا بانی یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور شے میمنٹ کے ادول کوجلانے کے بعد شال نہیں کی جائیگی۔ اور یہ چنزی بھی اس صورت میں ملائی جائینگی جب کہ بایع اس کی صرورت سے جھے اور مشتری تحریراً منع ذکرے ۔۔

٢- أتخان كي نموني اورانتخاب كننده

امتحان سے بیے نمونہ یا منونوں کا انتخاب مشتری یا اس کا نما بیٹ دہ'یا وہ شخص جو اُس تعمیر کا نگلال کا دہوجس سے لیے سیمنٹ مطلوب ہے یا اس کا نمایندہ' یا کوئی امپرفن تحلیل کنندہ جب کا نقرر یاجس کو ہدایت مشتری نے یا اس کے خاینده نے یا شخص نتخب نے کیا ہو یا دی ہو م کرسکتا ہے ۔

٣- أتتحان كے لينمونے اور ان كا انتخاب

ہر مؤدر مقدار میں تقریباً برابر ہوگا۔ اگر سیمنٹ کا ڈھیریائی ڈھیر ہوں توخمنگ بارہ جگہول سے 'اور اگر تھیلے' ہیں یا بستے ہوں اور ان کی تعداد بارہ سے کم ہو توہر تھیلے' ہیں یا بستے سے منوسنے حاصل کے جائینگے۔ منونہ کے انتخاب میں اس کا محاظ رہمیگا کہ اس سے اوسط قسم حاصل ہو۔

المسمينكي زيارة تقدار سينونه كانتخاب

اگرسینٹ ۲۵۰ مئن سے زیادہ مقدار میں ہوادر ایک ہی وقت نونے حال کڑا ہموں تو ہر ۲۵۰ مٹن یا اُس کے کچھ حصے سے حسب بدایت فقرہ (۳) الگ الگ نونے لیے جائینگے ۔

۵ - بنونه اورشناخت کی مہولت

بایع کا فرض ہوگا کہ امتحان کے سیسے منو نے حاصل کرنے میں ان سسکے اند مصفے میں اور مب سیمنٹ کا منونہ حاصل کیا گیا اس کی بعد میں مضناخت کرنے میں ہرقسم کی مدد و مہولت بیدا کرسے اور اس کام سے لیسے آدمی د میامان فراہم کردے ۔ مرمق

٧- انتحال تحليل ورينوند كي قيمت

امتحان اورکیمیائی تحلیل جس کا ذکر آگے آئیگا اورجو بدایت فقرہ (۱۲) کے سوا ہے مشتری کے صرفہ سے جو بھے (بشرطیکہ اس سے خلاف ہائع اور مشتری

کے ابین تعبد میں کوئی تصفید نہ ہوا ہو) - لیکن منونہ سمے لیے ہوسیمنٹ در کار ہر اس کی یا اس سمے نقل وحل کی بائع کوقیمت نہیں دی جائیگی۔

ے۔ امتحال نونے اِنونوں کا حب ذیل طریقہ سے اتحان کیا جائیگا ہے۔ (۱) باریکی

رب ، کشانت اصافی (ب) کشانت اصافی (ج) کیمیائی ترکیب (<) تنشی ضبوطی (خالف سیمنٹ کی)

(ه) مر مراسينط اوررست كي)

(و) بستگی کا د تت (ش)عمدگي

سمسی نمونہ کا خواص (<) (ھ) (5) (ش) کے لیے امتحال کرنے سے پیشتر اس کی ایک تہ ۳ اپنے گہری ۲۴ گفنٹوں سے لیے ایسے مقام میں جہاں کا درجً تبشس موسعے ۲۴ فن بروجیجا دی جائے۔

۸ - بارع کا امتحان

سیسٹ کی باریکی سے لیے شرائط ذیل لازمی ہو تھے:۔ ١٠٠ أكرام (يام اونس)سينط ملك ما منك يك ذيل كي معلنيول يس جمانی جائے جس کے بعد ذیل کے نتائج علی الترتیب صاصل ہوں :-

فی مربع اینج (۱۰×۱۸۰) موراخول والی مجلنی پر ۱۸ فی صدیے زیادہ تفل نررہے ۔ ملد درجُرتبٹ مزن مقالت معتدل سے لیے مخصوص ہے۔ دیگر مقالت کے لیے

ہائع اور مشتری میں خاص قرار داد مکن ہے بجزای صورت کے کہ جس بیشس کا زکرکیا گیا وه مفنوی طور بردار البخرم یاکسی اور جگر بیداکی جامکتی ہو ۔ (٢) في مربع الي الم الم الله عدد = ١٥٥ ه موراخول والي حيلني ير افي صدر

سے زیادہ سیمنٹ ندرہے۔ چھلنیاں جالی کے کیٹرے کی ہونگی جن کے تارکا قطر ۲۲۳۰۰ مورانول والی عیلنی کے لیے ۱۰۰۶ اینج اور 224 مرورانوں والی عیلنی سے لیے م م م ۰۰۶ اینج بوگا۔ جالی ٹول کی قسم کی نہر گی بلکہ منے ہوئے کیچے کی ہوگی اور چوکھٹے میں بخوبی تنی رہیگی -

٩- كتا فت اضافي كالمتحان

امتحان کے کیے جب کار خانہ سے بیمنٹ بر آمر **ہوتواس** کی کثانت اصا اء ٣ سے محم نہ ہو۔

١٠ - يمياني تركبيب كالمتحان

کیمیائی ترکیب کے اعتبار سے میں صب ذیل خصوصیات ہوگی:۔ اعتبارِ ضابطہ (میں کا اجائے توسلیکا) معادلوں میں) لگا اجائے توسلیکا اور الومینا (Alumina) کے مقابلے میں پوٹے کا تناسب ہروم سے زاید نہو

اور یه است کم ہو۔ ناصل بزیر ادہ فی صد ۵ ی اسے ادرسیکنیشیا (Magnesia) فی

که منال مین بین بین بوده ۲۸ و ۲۳ میلیکا (Silica) (۱۱۶۲) ، اور الومیت ا ۱۱۹ در فی صدیلے بوت مول توسلیکا (Silica) اور الومینا (Alumina) محلحاظ سے چونے کا تناسم جوالی

سِلیکا (Silica) کاسا کمی وزن ۔ ۔ ۔

الرمنيا (Alumina) إ 1517 = 47/1/2 = (CaO) light

ميمنط كالركيب افرنعت

سے زاید ندیو اور جد گندک کا مادہ جوسلفیورک اینیائیڈرائیڈ (Sulphuric) SO3 (anhydride کے عنوان سے پایاجائے فی صد ۵۱۶۶ سے زاید مزہوسینط کو جلانے پر نی صد ۳ سے زاید کمی مذہو۔

اا ينتيم منبوطي كالمتحان (خالصسمنيك)

خانص سینٹ کی شکتے ہما ،ولی انٹیلیوں سے معلوم کی جا ٹیگی ہو مشکل عسلہ بلیث ویں دکھائی میں - اینٹیات سب زیل طریقہ سے تیاری جائیتگی: -

الينطيان وهالين سن ليه تيمنت من إني صرف أس قدر والأجائ

لدسا بخديس سيمنت كالآميزه الايم رب __ الرئيمنت ميس خصوصيات متذكرة بالا موجود بول تو اس كي البنطيان أي وضع کے سانچوں میں ڈھالی جائینگی جسس وضع کی اینٹیاں مطلوب ہوں۔ اُنٹیو کی وصنع نیکل مسلسلمبیٹ (۹) سے مطابق ہوگی ۔ سانتے غیرمسا ماار تحنیوں پر ر کھے جائینگے اور ان کی مجوائی کے لیے صرف ہاتھ اور تھالی کے مجل سے کام لیا جانیگا۔ کر نی کا ورن بے اونس برگا۔ تصرائی میں کسی تشمر سے تطو سکنے ورکوسٹنے کی اجازت نہ ہوگی اور نرمعمو لی کرنی سے سواجس کا ذکرکیا گیا ہے کسی اور

ارسے کام لیا جائیگا۔ بھرائی کے بعد ہوا کے خارج کرنے کے سیسے البتہ

اینٹیوں کی فرھلائی کے لیے جس سا ان سے کام نیا جائے وہ صاف متعل ہو۔ پانی اور امتحانی کمرسے کا درختبش اینٹیوں کی تیاری کے دمت ۸۵ اما

ورج فارنبيث بوگا۔ تیاری کے بعد اینٹیال کسی مرطوب مقام میں ۲۴ مینٹے یک رکھی

رمینیگی - اس کے بعد یہ سابخوں سے الگ کرے معاصاف اور ازہ مانی میں رامدی ما بینکی اور شکستی امتخان کے وقت کک اسی میں بڑی رہینگی - تیار وال دی جابینگی اور شکستی امتخان کے وقت کک اینٹیان موسطنے نہ پائیس - بھونے کے اور سے اور سے اور سے اور سے اور سے جس بانی میں یہ رکھی جائیں ہر ساتویں دن وہ بدلا جائے اور اس کا درجُرتیش م

مکستی سبوطمی کا اندازہ لُگانے کے لیے ایتنٹیاں ڈھلائی کے بعثلیٰ الترتیب ساتویں اور انتھا تلیسویں دن توڑی جائینگی اور ایک وقت میں چھ انبیٹیوں کا امتحان

كيا جائيكا - اور إن جه انبعيون كي جوتنشي شكستي ضبوطي موكى إن كا اوسط اس وقب

سے بیے ان کی سکستی منبوطی ہوگی۔ توڑنے کی غرض سیے ائیٹیاں مضبوط فلزی پنجوں مِن جَوْلُو دى جَائِينًا في جوشكل مل وعظم بلياط (٩)مِن وكلاأ عُلَيْ مِين - وزن مستدريج

اورسل ل ڈالا جائیگایعنی صفرے شروع کرکے فی مربع اینج رقبہ تر اسٹ پر ۱۰۰ پوٹم

اینٹیوں کی سکستی صبرطی ان سمی ڈھلائی کے ساتویں دن رقبع تراسٹ پر

فی مربع اینج . دیم یوندسی محم نه بو -ر انینطول کی شکستی میبودهان کی دُصلائی کے اٹھا ٹیسویں ون ساتویں دن

کُنگستیﷺ برای سیے زیارہ ہو گی اور رقِبۂ تراسٹس پر فی مربع اینج فیل کے ضابطہ سے بو ماحصل بوند بروسك ان سع كم نه بوكى :-

ساتریں دن کئی ستی مفبوطی+ ساقریں دن کی شکستی مفبوطی

١١ - ننتي مضبطي كالمتحان (سيمنسط ورست)

سیمنٹ اور رہیت کی کستی منبوطی بھی اُرسی وضع کی اینٹیوں سے معسلو كى جائيكى بوشكل علد بيبث (9) مين وكهائي كئي دين - اينشيال حسب زيل طريقه سے تیار کی جائیگلی۔

سیمنٹ اور ریت بحماب ایک وزن سیمنٹ اور نین وزن معیاری رہیت ملائے جانبینگے ۔ بانی صرف اس قدر ہوکہ تمام کمیت مرطوب ہوجائے (در پانی کی

زايدمقدادموجود نه رسي -

عمب رہنے۔ کھرائی کے بعد اینٹیاں کسی مرطوب جگہ میں ۲۴ مگھنٹے کہ رہبینگی۔ اس کے بعد ان کو سابخوں سے علیٰ دکر کے معاً صاف تازہ پانی میں ڈال دیں جس میں یہ توڑنے کے وقت یک، پڑی رس ۔ سامبخوں سے الگ کرنے کئے بعد سے توڑنے جانے تک انٹیاں مبھی سو کھنے نہ پائیس جس پانی میں یہ دکھی جائیں وہ ہر ساتویں دن برلا جائے ادر اس کا درج تبہشس ۸ ہے سے ۱۲۴ درج زار جمعہ طربیم

تنگستی مفرطی کا اندازہ لگانے کے لیے اٹینٹیاں ڈھلائی کے بعد کا اندر استی مفرطی القریم ساتویں اور استی و تعت میں جو انینٹیوں کا امتحان کیا جائیگا اور این جو انینٹیوں کی جو شخشی ساتویں مونوطی ہوگی اس کا اور ان جو انینٹیوں کی جو شخشی کستی مونوطی ہوگی اس کا اور ان کی سکستی مونوطی ہوگی – امتحان کے بیسے ائینٹیاں مفہوط فسلزی وقت کے بیلے ان کی سکستی مونوطی ہوگی – امتحان کے بیسے انینٹیاں مفہوط فسلزی بیخوں میں جکو کی حرام کے گئے ہیں ۔ وون بیخوں میں جکو کی مربع انچ رقباتراسش پر تبدیر جو اور سکس ڈول میں ماید ہو ۔

ائینٹیوں کی شکستی مفہولی تیادی کے ساتویں دن برحساب فی مربع النج دقبہ تراش پر ۲۰۰ یونڈسسے محم فربو۔ ریر ائینٹیوں کی شکستی مفہولی فرصلائی کے اٹھا میسویں دن ان کی ساتویں

ر ایسیوں می مستی مبدی وسل کے اسا موں دن ان می موال دن کی کستی منبوطی سے زاید ہوگی اور ڈیل کے صنابط سے رقبۂ تراش پر فی مربع اپنج جو پونڈ حاصل ہو شکے اُن سے مم نہ ہوگی :-

ماترین دن کی کستی مضبوطی + ماتوین دن کی تکستی مضبوطی

معیاری رست لیدن بزام دُ (Leighton Buzzard) سے اسکتی
ہے ۔ اِس کو خوب دھو کرسکھالینا چاہئے۔ یہ (۲۰ × ۲۰) فی مربع اپنج موراخوں والی
چھلنی سے گزر جائیگی لیکن (۳۰ × ۳۰) فی مربع اپنج موراخوں والی چھلنی سے نہیں
گزریتی ۔ چھلنیاں جالی سے کیارے کی ہو تگی جن سے تارول کا قطرعلی الترتیب
مما ۱۹۰۶ اپنج اور ۱۰۰۶ اپنج ہوگا۔ جالی اولی (Twill) کی نہرگی بلکہ بنی ہوئی اور نہایت
احتیاط سے بغیرشکن اور جھول کے فرم یس تنی ہوئی ہو۔

۱۳ -عرصنه بشکی کا امتحان

بجزاس صورت کے کہ خاص طور پر دیرب تہ سیمنٹ مطلوب ہو اورب تگی کے کم سے کم وقت کی تحقیص کردی گئی ہو کبتگی سے وقت کے کمانا سے سیمنٹ کے تین نمایاں مارچ ہو تگے جوالہ جلائ (اوسل " دیری کبتہ سیمنٹ سے موسوم ہو تگے ۔ جلال بست، جلال بست، سے کہافقتام امنٹ سے کم نہ ہوگا اور نہ ، مامنٹ سے زیادہ عرصم میں ہوگا ۔

اوسط بستی سے کر آغاز ۱۰ منٹ سے کم نہ ہوگا۔ اسٹگی کا افتت کم میں منٹ سے کم نہ ہوگا ادر نہ ہو تھنٹے سے زاید۔ دیو دہت سے کم نہ ہوگا در نہ سے کم نہ ہوگا۔

بستگی کا انتهائی وقت سر گھنٹے سے کم نہ ہوگا اور نہ به گھنٹے سے زایر۔ سینٹ کیبنٹگی کے آغازاوراختنام کے اوقات کی تعیین و کا کیے سوئی (Vicat Needle) کے ذریعہ کی جائیگی ہو بلیط ۱ کے نقشہ میں وکھائی گئی ہے۔ امتحان کے لیے امتحانی فکسل بنانے کا طریقہ یہ سے: خالص بينك أسي طرح اور أن بى شرائط بيسے حاصل كى جائے جن كى صراحت نقرہ (۱۱) میں کی گئی ہے سیمنٹ میں بنتگی ہیدا ہونے سے بیشتر امتحانی کلیابن جانی چاہیے۔ بیضاص سابخہ میں ڈھھا لی جاتی ہے جس کو دِکا ہے۔ (Vicat) کا سابخ کہتے ہیں جونقشر جبلیٹ، آسیں دکھایا گیا۔ یہ ۔ ساپخہ عنیرسا مداریختی پر دکھاکی کہتا ہوں عنیرسا مداریختی پر دکھ کر تجراج المیکا اور آمیزہ کی بالائی سطح سابخہ سے بالائی کناروں سے ملاکرصاف کردی جائیگی ۔ بستگی کی انبدامعلوم کرنے کے لیے انتخانی ٹکسا کا سامز تخم ہ مستحے سنیے رکھا کیا جگا جس میں سوئی بھی ہوتی ہے اورسوئی ک سے مکیا کی تعلم پر اُٹار کر تھیوڑ دسینگے تاکہ سوئی ٹلکیا میں گھنے۔ یہ عمل بار ہاراس وقت ۔ کیا جائیگا جب یک موٹی ٹکیا کی طبح پر رکھی جانبے پر اسس کی پوری کمی مے ۔ مایخہ میں سیمنہ طے کو بھرنے کئے بعدسے اُس وقت کا ت كه سوى امتخاني ملكيا سكے ياريز اُتر سكتے جو دَفَقُكُرْ رَبْيُكُا وہ اَفَارِ بِسِتَكُم كَا وَمَت ہِے اَ مِنْتَا مِهِ اللهِ عَلَى كَاوِقْت وريافت كرنى كان وكاف كراك (Vicat Apparatus) كر المرائد مولى ف سي كام لياجائ بوعلى وطور بر بلیٹ (۱۰) میں دکھائی ٹئی ہے ۔ سیمنٹ کی بٹنگی کا اختتام اس وقت خیال کیا جائیگا جب کر سوئی اگر امتحانی ٹکیا کی سطح پر آہستگی سے رکھ دی جائے تواس پر صرف اس کا نشان بیب را ہولیکن بلیٹ (۱۰) میں جس فلزی حصد کو دکھا ایگیا ہے اُس کا نشان ہیدا نہ ہو ۔اگرامتحانی ملکیا کی سطح پر بیٹری بن جائے تواختشام بسُمُّ بِسَمَّ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَاللَّهِ وَيُرِينَ سَمَّ كَام لَيا جائے -

۱۲۰ - عدگی کا انتحسان

عرق کے سیاسینٹ کا امتحان کی شیکلیے (Le Chatelier) محم طريقه سع بوكا - يه الد تحتى (١١) ين وكها إكياب - سائي تفيك حالت

یں ہوں اور بنجوں میں ہو، بلی میتر سے زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ امتحان سے لیے سابخہ شیشہ کی تختی پر رکھا جائیگا اور سینٹ سے اس کی

بھرائی اُسی طرح اور اُن ہی سُرانُط کے تحت ہوگی جو نَقرہِ (۱۱) میں درج ہیں -البته مزید اختیا کا بیسے کرسا بخہ بھرتے وقت اِس کے کنارے آہستگی سے

لمائے رکھیں ۔ بھرساپنچہ کو ایب اور نثیشہ کی تحتی سے ڈھا تک کر تحتی پرکسی قدر بوجه رکھ دیں اور ان سب کو بانی میں ۲۴ تھنٹے رکھ جھوڑیں - بانی کا ورج تیش موسے مہد فارنہیں جب ہو۔

بير مظمار كے ميرون كا درمياني فاصله نا يا جائے - اور سانچه كو بيرياني مِن ولودين - إني كا درجُرتبُ أب بهي ٨٥ سيم ١٩٠ درجه فارنبيك يك بموكا يكن يجيس تيس منب كے عرص ميں بشس بدر بج نقط بوسس كوبنيا دى جائے اور حی گفتہ کے ان کھولتار مے ۔ اس سے بعد ما پنی کو پانی سے باہر نکال کر تفليرًا كري اورمنطبار كے سرول كا درمياني فاصله دو باره ناميں - ان وو نابول كافرق

سینٹ شبے بھیلاڈ کو طاہر کرا کے ۔ اگر نمونہ ۲۴ مھنٹول یک بہوا میں فقرہ (۷) کے مطابق رکھا رہیے تو اس کا بھیلاؤ حسب طریقۂ بالا ۱۰ کی میتر سے زایر نہو-اکرسینٹ اس امتحان میں تھیک، نابت ہوتو اس کے دوسرے حصہ سے

بو پورے سات دن کے حسب برایت بالا ہوا میں رکھا جاچکا ہو کمرر استحسان كياجائ -حسب طريقه بالا اس كالجيلار وبلى ميترسد زايد نربو-

١٥- أمتحانول مين ناقص ثابت ببونا

أكرسينسك متذكرة بالاامتحان اورتحليلون مين اقص ثابت بوتو امسس

بناه بر كر تخضيص مرمطابق نهيس رد كر دى جانيگى -

١٦- بائع ك أتحانول ورتحليلو وغيره كنقول

اگر ضرورت ہوتو بائع اپنے پاس کی اُن تحریرات کی قل مشتری کونت ویگاجن میں کدان امتحانوں یا تحلیلوں کے شائج درج ہول جو اس نے اپنے لیے یاکسی اَور کے لیے اُسی سینٹ سے کوائے سے جومشتری کو فردخت کی گئی ہے یا فروخت کی غرض سے بیش کی گئی ہے یا اُسی سینٹ کیا گیا ہے۔اگر ضرورت ہوتو با نع یہ تعدیدی بھی مفت کردیگا کہ ہوسیمنٹ فروخت کی گئی یا فروخت کی غوض ہوتو با نع یہ تعدیدی بھی مفت کردیگا کہ ہوسیمنٹ فروخت کی گئی اور نتائج استحان تحلیل کی مصریبین کی گئی ہے اس کا امتحان اور تحلیل کی گئی اور نتائج استحان تحلیل کی کی نقل دینے یا تعدیق بالاکرنے سے استحقیدہ سے مطابق ہے۔لیکن ان و ثالیت

12- ایصال

پاس اس تفییص کے مطابق است نہ ہو تو دہ اس کورد نہ کرے۔

میمنٹ تقیلوں پیپوں استوں یا صندوقوں میں تھیجی جائیسگی جن پر الک کارخانہ کا نام ہوگا۔ اگر بینٹ خاص ناپ سے تقیلوں پیپول یابستوں میں یا سربر بھیجی جا نامقصور ہو تومشتری کو جا ہیں کہ خرید کرتے وقت اس کی دمناحت کردے ۔

فېرىن چوبىئىرىندى تركىل ايم الأنگ - آر-اى

ویل میں جن درختوں کی فیرست ورج سبے اور جن کے محاذی نشان پند ہے بناب اورصوئمتیرہ میں بائے جائے ہیں۔ حروف جو وزن اور قوت ولچک کے متقل کوظاہر کرتے ہیں اُن کی

وصاصت ذیل میں کی گئی ہے:۔ و = رُتیائی ہوئی ککڑی کا فی مکتب فٹ درن بوند وں میں

ق الحيك كى قدر جو بام لو (Barlow) كەخابلەع تا = <u>و × ط</u>س رانلام. جباں طے ۔ اُس میں میں کا طول اُفٹوں یں جس کے دوریرے سے ارون برہوں۔

ع اور د = عُرض و دیازت کا پنجون میں ۔

و = وزن (ولو ناك ون هيس) بوشبتركم ييجي . ينج لادا جائے -خ= تم (النجول ميلى) جود مط شهتيريس بيدا مو [لكورى سے ياس

خم ی بے خطرانتها سبادول کے درمیانی فاصلہ میں بہلے ہے ۔ مت نی = تنشی فر برار دوندل در امیں) فی مربع رہے ۔ ش عضیتی کا وسطی سکستی وزن (پونڈوں میں) جوضابطع وے و معطم میں

ورخوں کا نام جس زبان سے لیا گیاہے اس کونام کے محاذی توسین میں لکھ دیا گیا ہے اور اس کے انگریزی مرادف یا اصطلاح اس کے تحت

کاشت کی جائے کیونکہ اس سے نہایت سخت ادر اینھوٹکب چوبینہ میسر آسکتا ہے جوجکیوں وغیرہ میں کام آسکتا ہے۔ میں(هنلهی)

Acacia Specios جلداً گتا اور برستاہے۔ کہاں نوبھورت ۲۰۵۰ سروع

کر مہم ہے ہوں اور خوشبودار مجبولوں والا ہو نے کی

وجرسے موکوں کے لیے نہایت موزوں ہے۔ بہر کیے ، ھ فٹ یک برنداور ہے۔ 1 فٹ یک بدور ہوتا ہے۔ بعض کا بیا ہے کہ اس کی لکڑی شخت مضبوط ادر بأیلار ہوتی اور ترومتی یا طیر طی نہیں ہوتی۔حبوبی ہندمیں اس کی لکڑی پہیوں کے ڈبگولر ہاون اور دستوں ^ووغیرہ [،] بنا نے کے کام أَتَى بِ لِيكِن شَالَى مِنَدِينِ بِعُومِكِ مجمی جاتی ہے ادر صرف صندوق کے محتول یا ایندھن کے کام میں لا تے ہیں تختیت (بری) اس کے بھول سٹکے مخلالی ہوشے ہی اور درخت به كثرت رهره دون مصلح Acacia stipulata ظراو کوریک اور آسام اور برایس یا حاتے ہیں - اس سے مضبوط ، تھور طے ATT | TIPIT | PPEP | 4. سخت رنیشه دار کاثر درا سرخ إدامی دکت پوہینہ بڑی جسامت یں س سکتا ہے بہتوں کے ڈبروں مزینیراورمکان کے یوبنہ سے لیے نہایت موزوں ہے۔ ٩ رنج ا (هندی توس (کنواری) یوککی (بری) ایک بڑا اور خوبھیورت درخت سیم بر جوہندوستان اور براکے اکثر جنگلول مر Adenanthera pavonina بإباجا ساسيه كواس كابيو بينه كتير مقدار مي (Leguminosae) ووخت نہیں ہوتا ۔ لکڑی مضبوط ہوتی ہے 77 | 1.4 | LA 43 | 41 - 4 | 94 | کیکن سخت اور پائمار نہیں ہوتی۔ رسکتے

میان وغیرہ کے کام آتی ہے۔ کست (بڑھی) اسیت (بڑھی) Albizzia elata (Leguminosae) برہ تادہ | اور وہاں کے لوگ اس سے مکانول کے

کار آمر چوبینه دستیاب نہیں ہوتا -اس کی کدری مفیدر شبک ادر ماودی ہوتی ہے اور

ستون اور پلول کی تعمیریس کام یلینے ہیں۔ النايكتر) دارا كوكراى كاتناسب زياده بواي لیکن میکی لکوری سخت اوریائدار موتی ہے۔ ڈاکٹر برانٹس (Grandis) کی رائے ہے کہ بالأخراس كاجوبينه تجارت كي ثيتي ستم تصبور بڑوگا ۔ م درخت بریائے بلن مقالت، ۱۱ . پومیزا (برهی) کے جنگلوں میں إلى حاسا ہے۔اس کی کی لکروی خوشنا وصاری دار اوای Albizzia stipulata 144 ہوتی ہے ۔ گاڑی کے بہتوں اور مولیٹی کی نامرول کے سلے بطری قیمت سے لی جاتی ہے۔ برایس اس کی لکڑی گاڑی کے ا کوکھ (برهی) بہتیوں تیل کے کولہووں اوکٹتیل مے لیے بڑی قیمت سے بکتی Albizzia sp. ہے۔ اسس کا درخت قسار آور 1 14 | min | minel | 000 زموتا سب اور اکثر تنب ان مله ادنجا , ہونے نے بورشاخین کلتی ہیں -مه انجلی (تامل) کال السنه (کنشی)۔ یه درخت برایم نولهبورت بمهایه دار ہوتاہے اور ہر کا اور حبنوب مشرقی مہند تقون بن (برهم) مِن با يا حامة اس من سيست تحارُ تي يوبينه Artocarpus hirsuta خاص *کرایسا جو* اِنی میں غرق مورستیاب (Artocarpaceae) ہوتا ہے چوہینہ نہایت یا ندار اور بحری | CPP | 12.2. 179.0 P.

فرست جوبينا بندا

149

كيونكه جها زكى تعميرين سأكوان مي بعداسي کا درجہ ہے۔ مکانوں اور کشتیوں کی مم یں مجعی کارآ مرسمے ۔ ه اکنتل (بنگالی) کیتھل (هندی) ورخت برا اور جلافشو نما يانے والا بوتا عند اور ہندوستان میں برجگہ بال جاتا ہے۔ ہو ہینہ اور پھسل رونوں سسمے تبب قیمتی ہے۔ سیامی ایل منجان کئ اور کھیل کی بہتات سے خوبصورت دکھاأ؟ رتیاہے۔ لکوی خشک ہونے پر تحقیق ک کار درے اور شیر سطے الیوں والی ہوتی ہے تا ہم معمولی بڑھٹی کے کام کی ہوتی ہے اور میر اُلاتِ موسیقی ونیور اُوغیرہ مبنانے میں صرف ہوتی ہے۔ لکوی ازہ کئی

ہوئی زرد کر گئک کی ہوتی۔۔بےلیکن بعار مين مختلف بإدامي رجك اختيار كركيتي ہندوستان اور بر ما میں مکانوں کے اس یاس اس کے درخت نصرب کیے

جاتے ہیں ۔ اس کا بھل اِرنجی دیگ کا ہوتاہے ماس کی لکڑی برایس سفتوں

سے نیے کام آتی ہے۔ بھل کھایا جاملیے اور اس کی جواول سے زرد رنگ بنایاجانا حب ۔ Artocarpus integrifolia -22 1462. 4.4. 46

Artocarpus Lakoocha

وا برقل (هندی لگومی (هندی)

بر اکمے انگریزی علاقہ میں پہاڑوں یم عا تون بن (برها) اس درخت کی نفرت ہے ٹیمبنیوں کے Artocarpus mollis نيي من اور زين سے او فدف بلندی پر دور ۱۲ فٹ ہوتا ہے۔ چوبینکشتیوں اور گاڑی کے بیہوں کے کام آتاہے۔ مانیم (هندی) محصمیا کماکا (برجی)۔ خوشنادد نیم اکماکا درستان اور برامیں عام طورسے پایا جاتاہے برایہ م (تامل ، ويما (تلنگى) اور خوبھبورتی کے اعتبار سے عام کیند ہے۔ نہایت بتھریی زمین میں اُگتاہے۔اس کی Azadirachta indica (Meltaceae) کول ی سخت کرنید دار ادر اگر دیک سے محفوظ رسیمے تو پائدار ہوتی ہے۔ راگ سرخی ایل با دا می ہوتاہیں۔ ملکی لوگ اس کومکانول کی تعمیر میں اور زراعتی کامو میں استعال کرتے میں ۔ گو بخاری کا کام اس میں شکل سے ہوتا ہے تاہم اس قابل انفائی جائے ۔ لمبے شہتہ پڑشکل سے بکلتے میں کیکن اس کے چھوٹے اور مو لے ر تختول کی مکانوں کیے دروازوں اور پوکھٹوں سے لیے اس کی نوشبو کی دجب سے بڑی اجمہ سے۔

بانس کی نمایاں طور پرختلف قسیس ب . درس متعدد مفید کاموں میں استعمال Bambusa بوتی بن : مثلاً بُل کی تعمیر پاڈسندی ٓ (Graminaceae) | ۱۹۸۷ | سیرسیان بانی کے نل جھت کے بانول . | ۱۹۷ | بیرے کرسیاں بینگ وغیری میں۔ (میدنن) ۱۰۸۱ | ریمان ۲۸۱۵ | ۲۵۱۵ . و نت یک طول میں اور ۸ اتنج تک تلط یں ہراب کے اِس مسراعکتے ہیں۔ ہدروستان کے اس قسر کے وزیتول بر، يرسب سے زيادہ مفيد وسلت على درخسته. ہے اور تجربہ سسے معلوم ہوتا ہے کہ بنہدو تما کی آورسب گرویوں ہے بیمضبوط ترہے۔ یہ دی نمو درخت ہے گرا گھانس کی سب بڑی قسم سرمے -یہ ایک بڑا درخت سرے جو عام طور سے ۲۰ ایجو دهندی اِدُبل هندی ـ بندوستان اوربرايس في يا جاما كسي ميتها ربرعي Barringtonia acutangula . س فط اونجام فط دوريس مرة اسب بیٹول سرخ ہوتے ہیں۔ لکڑی نونسٹانسیغ (Myrtaceae) مره (۲۰۰۲) ۱۹۵۹ مری اینجمونک مضبوط باری اینجونک مضبوط باری اینجو والی ادر عمدہ جلا لیسنے کے قابل ہوتی سیسے۔ كالآيون كي بناف يسكام آتي س اور زنیج کے کارخانوں میں اس کی بڑی انگ نیے۔

فرست يوبيزيهب

یه درخت جنونی هند ممکنا وغیره میں الوكرولاد تامل ہوتا ہے اور بہاریں گلابی میمولوں کسے Barringtonia racemósa نایاں ہوتا ہے۔ لکڑی ذرا لیکے رنگ کی مستحان دنیٹوں والی لیکن آخرالذکرقسم سسے مضبوطی میں محم ہوتی ہے۔ مکانوں کی 1 × 14 | 1600 | mx 40 | 04 | ر اور رکیوے اتباری اور رکیوے ملیرو پرگاڑیوں کی تیاری اور رکیوے ملیرو برب میره (هندی)_ایی (تلنگی) يه بزندوستان كامتيوردزخت بيداور اکثر اصلاع میں اس کے میولوں کی ضاطرا Bassía latifolia بوکھائے جاتے ہیں اور جن سے دسی (Sapotaceae) مشراب تعينجي عاتى بياس كومحفوظ رسطقت 24. T.... 1881. 14 رمیں ۔ ^تاریم اس کی لکڑی *سنے بعض وقت* دروازے کر درکیے اور فرنیح سناتے ہیں کمین کہا جاتا ہے کہ جلد دیکٹ ان کو تباہ کر ۱۳ مولم (مندی) یه درخت جنوبی اور وسط مهسنه میں عام ہے اس سے بھول اور کھیل Bassia Longifolia کھاتے ہیں اور اس کے بیج سے 27. 10.2. 116p 7. تیل نکالتے ہیں۔ اسی دحبہ سسے اس کی قدر و قیمت ہے۔ اور اسکالیے چوہبینہ سے درختوں میں اسس کا شارنهسيس كبيا حاتا گومليبار ييس

قهرمت يومبرز فهين جہاں یہ بہت ہی بڑا ہوتا ہے اس کے ستون بنائے حاستے ہیں اور ساگوان سے برابرسمجھا جاتا ہے۔ یہ اور اسی تسمر کے اُدر درخت یوبینہ قابل قدر ہیں ۔ تھول نہایت نایں اور نوبھورت ہوتے ہیں۔ بیج کی لکرائی اور آبنوس کی طرح کالی ہوتی ہے کیکن آتنی بڑی نہیں ہوتی کہ تعمیر کے کام آ

کہلاتی ہے جوشالی ہند سے مسال مسکے ر رضتوں کو تباہ کرتی ہے ۔ اس علاقہ میں

مرزشتم حبنكلات كالهم فربينيه يهب كران زمرد بیلول کا جن کا سلسله درخت به درخت ملا ہوا ہے قلع متع کریں۔

يه خاص جزيره لنكامس إيا جا اسم جهاں سیسے ہرمال ہمندو مستان میں تمثیر

مقداریں اس کی دراً مرہوتی ہے لیکن جنوبی مبند میں بھی وہیں ستنے میہ درخنت لایا گیا ہے۔ بحری کاموں کے لیے لنکا میں یہ نہا

فیمتی گلزی ہے اور مرراس میں م نتیوں کے کیے اس کی تھیت سیمے

الوکنار (هندی) Bauhinia variegata (Leguminosae)

۵۲ میان (هندی)

Bauhinia Vahlii

مالا وبودارا (تلنگی)۔ Berrya Ammonilla

(Tiliaceae)

٥٠ المماد الماد الماما ٥٠

(Bignoniacae) 44 4-41 7966 446 446

نبأيت خوشفا اورتعميركان شيم ليصوردل ہے۔جنوبی ہنداور آسام میں پایاجسا ا

ناریخی رنگ کی سخت اور یا مدار ہوتی ہے

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	
	شان و ت متن شی
یہ تناسیریم کے حبنگلات میں بھوپوں	۱۹ ما شو ہے (برھی ہمتھیر (برمی)
والا درخت ہے جس سے ۱۸ فٹ کمبی اور	Bignonia stipulata
۲ فٹ دور کی لکڑیاں مکل سکتی ہیں ۔ نبہا	1 may ragga 0 - mm ym
مضبوط رنشه دار کیکدارس اگوان سے	, , , ,
منابه يوبينه بوتا بع بومكان كي تعمير اور	
کمانوں اور برحیوں کے دستوں سے کا	
أتاب - براكي لكراي بي يسب	
زياده مضبوط مختلجان اور قيمتي لكريسي سي	
زیا ده مضبوط سطنجان اور قیمتی لکردی ہے۔ یه بردا ٔ شاندار سرخ ۵ کیا سس سمبکا	به سیل (هندی)
درخت ہوتا ہے بو مندوستان اور برا	Bombax heptaphyllum
میں ہر جگہ یا یا جاتا ہے۔ لکوری بودے	(Bombaceae)
ربنوں والی شبک، بوبینہ سے کام کی	44 1901 4770
نہیں ہوتی لیکن کٹرت سے جاء وغیرہ	
کے صندوق اور دیگر سا مانوں پر اس کے	
محفوظ ڈھھا نے بنائے جاتے ہیں اور خیکہ	
يەلكۈرى يانى يىڭ گلتى نېيىن اس كيەنبروڭ تى	
کنارے بستونوں کے کام اُتی ہے۔ یہ	
بہت جلد نشو و نا پانے والا درخت ہے	
اور پرانے درختوں سے ۳ فٹ جوڑے	
اور پرانے درسوں سے م مت پورے سننے نکل سکتے ہیں ۔	
الفراذي من المساورة	و من من من المعالم الم
ایشائی لوگوں کے پاس یہ درخست	م ومش (درمی) سیمندرهمی کا درمت
مھجور اور نادیل کے درصوں سے ادنی درجہ سرام	Borassus flabelliformis
کامید-اس مے اس سے میندھی بنتی	(Palmaceae)

ر سراس کے بیت کروسیع پالس (هندی) ۔ جگل ہوتے ہیں ۔ بھول چکدار قرزی آگ علامی (هندی) ۔ علامی Butea frondosa ہوتے ہیں۔ اس کی لکٹوی چوٹی یاشیلی ہوتی ہے اور جلانے کے کام آتی ہے۔ گرات میں اکثر مکانوں میں لگائی جاتی ہے

کے ما ان سے بیے نہایت نوشناہے سطح چکنی صاف ا در کام باسانی ہوسکتا ہے۔ بوں مکڑی نہ توکئی ہے اور نہ میرمھی ہوتی ہے اس کی عشلف قسیس ہیں اور سب کی سر رهندی) تجارت رموتی سینے یر سبک محافریوں اور رمیو Calamus میں لگایا جاتا ہے۔ انجینیری میں برے (Pel-naceae) فصل کے معلق مکیوں کی تعمیریں اس سے ٠٠٠ في فصل كايل اسى لچكداراور ضبوط بیدسے تعمیر کرتے ہیں ۔ اس درخت سے جہاز کی تعمیر میں الم كوواي (كنشرى) بيني (تامل) متول وغیرہ ہنائے جاتے ہیں۔ملیمار یّنا (تلنگی) مِیْرایی (برهی) متول وعیره ، بنائے جانے ہیں۔ لیببار (calophyllum Angustifolium) سے پہاڑوں میں اب یہ درخت معدوم بہوتے جاتے ہیں مختلف ڈاکٹروں (Guttiferae) اهم اعمم ۲۹ م ۱۹۲ م ۱۹۲ م کی دائے ہے کہ یون (Poon) کی عجارتی لکڑی اسی کسسے دسستیاب ہوتی ہے۔ یہ درخت پیسکو اور مولرین Moulmein) cal ophyllum Longifolium) میں یا یا جا تا ہے۔ لکری مرخ ہوتی ہے۔متول ڈبٹروں مم اله لهم المعلم المام وغیرہ کے لیے بہترین سٹے ہے۔ صاف کرنے ادر چلا دسینے کے بعب فرنیچ کے بھی کام آسکتی ہے ۔لیسکو.

درخت كترت سے نہيں يا يا جاتا۔ اس کے چربینہ کو بعض وقت سُرخ بول (Poon) یه درخت خاصا برا اور مبندوستان رهندی کمی رتانگی۔ ملای دنامل Careya arborea ے بڑسے درصت ہوتے ہیں ادر جمال (Barringtoniaceae) رنگایاجا تابیه محصوصاً اس کی سسرخ ہندوستان کیے اور مقامات میں اس کے چوبینہ سے کام نہیں لیا جا تا ۔ لائتوں پر لایا کیا ہے اور اب بندو Casuarina muricata (Casuarinaceae) حصول میں بایا جاتا سے۔ 1 dr. 12. vve | bere 20 اور باغوں میں اکثر تصب کرتھے ہیں۔ رہتے ميدانول بن خصوصاً سمن دس خوب نشوونا بإتابي - بربينه مرخ بادامي ركيته وارئم مقنبوط اور سيخنت بهو البرم ورثبت بنايت سرعت سے أكتا اور بأرصتاب ع

اور اس کی سیدهی لکڑیاں نہروں وغیرہ میں تھمبول اور تھونٹول سے بہت کام آتی ہیں ۔ ملتاس (هند*ی اگزو*ژوای (بری)۔ Cathartocarpus Fistula (Leguminosae) نوبعبورتي من مشكل سيے كوئي أور درخت اس سےمبقت مے جاتا ہے۔ جنوبی | ANY | 1600 | MIDH | W اريشيا ميں ہرجگہ إياجا"ا بينے ـ ليكنِ عام طور بر درخت مجھولا ہوا ہے۔ ککڑی منجان جتی واز گرسے بادامی رنگ کی رنجیہ کے لیے موزوں ہے۔ طیبار سے علاقہ میں اس کے درخمت استنے بڑے ہوئے ہیں کرکشتیوں سے ڈبڈوں موغیرہ کے لیے اس کی لکوری سے کام لیا جا ما ہے ہے۔ بیر ایک قیمتی درخت ہے اور بہندوستا الور ، دهندی - تامل ؟ هندی - کنواسی) میں ہر مجکہ ایا جا تاہے۔ لکڑی سبک خوشبو دار مخمنجان نوتصورت رنيثوں والی تفینکڈو (برمی) کارگیری کے لیے دقت طلب نہسپر Cedrela Toona آسانی سے جلا کینے والی ہوتی ہے۔اسے (Cedrelaceae) الماريون اورختلف فرينچركے كام آتى سے - سدابہار بتوں سے باعث راسلو 4. | 9... | 17 9 7 PI کی دیست کے لیے نہایت فرشار رضا

مه ديو دار (گرهوال) کلمنگ ہالیہ کے شال مغربی علاقوں کے اكبله (كنوايهي) خراب نرجونے والاقیمتی چوبینه دستیاب Cedrus Deodara برماسيهے جومكانوں اور تيول كى تعميراور (Coniferae) رلیوسے سلیبرول کے کام اواہے ۔ یہ کیبینن(Lebanon)کے داورارکے مال سمحوا جا تاہے - ہالیہ پر اس کے بڑے برسب حنكل بمين اور زبهابت قيمتي تصور کیے جاتے ہیں - لکڑی کی ٹسکل وصورت اور اس کی قبیت کا انتصار اُس زمین اور مقام پرہیے جہاں اس کی بیداوارہوتی تجارت میں اس کا نامُ حِثا کا نگ ک مِم أَكُلِّي (مَامل) حِيارِسي ربنكان) ہے گویہ برا' جنوبی ہند اور منترقی منگال میں بھی ہوتا ہے۔ لکڑی سٹیابہت Chickrsasia tabularis اد ر خونشبویں ^{دد} تول *''کستے ملتی ملتی سیت* (Cedrelaceae) لیکر بمضبوطی اورانیھوئمک پین میں اس سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے گو کمپڑھی ہوجاتی ہے ۱۳ وهورا دهندی بلوگر ارتلنگی یه درخت جنوبی بینید اور جزیرهٔ کنگامی بوتامیم اس کی لکوئی نوبھبوریت زردزیگر مع يا وَمَارِم (تامل) Chloroxylon Swietenia در سنمشاد م مشابہ ہوتی ہے۔ انگریزی میں اس كوسابل وو (Satin wood) كت (Cedrelaceae) TH 1911 194 41

میں۔ آرایش کے سامان اورتصویرون تے فریم کے لیے موزوں ہے اور امریکہ کے ایل (Maple) کا مقابلہ کرتی سیٹ۔ مراس میں اس کی ککولیاں ما فسط طومل اور ۹ فط دوريس مني مس منخسته اور یا مراز رہوتی ہے ۔ تھمبول سمجھنت کی ککر ایول ' زراعتی سامان اور بیبول کے فرنڈول کے کام آتی ہے۔ ام ناریل کا درخت (۱ردو) جنوبی هند ادرمشرقی جمرُعه البوزازی ناریکل (بنگانی) منگیمار درخت کشرت سے بایا جا تا ہے ادربالحقوں ارل کی وجہ سے قیمتی درضت ہے۔اس Cocos nucifera (Palmaceae) کی کنون مجمی بہت سخت یا کدار ہوتی ہے ہو حصتوں کی گری یا کوٹوں ، بردل 4.4 | 910. | 41.0 | 6. متونول بانب محتتیون وغیرو کے لیے كام ديتي مع - وزفيد بهت. اندف رك بلنداور ذورمی ارسطاً ۲ سیسے ہم فط یک ہوتا ہے۔ خصوصاً سمندرے قریب اس کی نشوه تا اچھی ہوتی ہے۔ ٨٨ كؤس ووك ياكد كالشاريق (بري) یہ ایک بڑا درخت ہو اسے جو برائے جنگلوں میں کترت سے إیا حا اسے لکڑی Connarus speciosa مفياروزني اورمضبوط مروتي سيم جومكانس (Connaraceae) یں ہر تسم کئے کام میں اُرنب ہوسکتی

۹۷ یاشی (تلنگی) یُونگ (برمی) يعنوبي مندادر برايس جوبيني كالرا درخت ہے۔ مد فط بلندی سے بعد سنیاں مملتی ہیں ۔ زمین سے و فط Conocarpus acuminat (Combretaceae) بلندی پرتنے کا دور ۱۲ فٹ ہوتاہیں۔ AA- 17-45 17 17 109 اس کی کی کلڑی تسرخی آلل بادا می رنگ کی خت اور بائدار ہوتی ہے جو سکان یا گاؤیوں ی تیادی میں کام ان ہے۔ پانی سے محفوظ نه رسب تو بوسسيده بروجاتي سبيع. م مورا- راویکلی (هندی) بیبیا (شکانی) و کے ناگارتامل) آخرالذكر درخت كي طرح يه تعبي ثبا ذرجت بيوتاب مي يكن نسبتًه زياده مقامات من يا يا Conocarpus latifolia ِ جا تاہم جیسے شالی مِندِ اور وہرہ دون-ا ۱۵ مه ۱ مه ۱ م ۱۲۱ م ۱۲۲۰ م ککرس سخت کیا تدار ، لاکھی رنگ کی اور عمودی فساد کے موقعوں پر نہابیت مصنبوط ہوتی ہے۔ اگیوریس سالانہ . . . ووج ومرے اس سے تیار ہوتے میں کارلوں کے ایریں (ڈبٹرے) سے لیے نہایت موزوں ہے۔ یہ شاندار لمبند درخمت برمالیہ کے شال مرزوں اه دایودار (کنواری) لیورد کهدال) مغربی حصول میں ہوتا سے لیکن کترت سے نہیں ہوتا اور چونکہ اس کو بیش میساڑ Cupressus torulosa (Coniferac) مقاات کے اہل مہود مقدس بیجھتے ہیں بواس کے نام الد دیودار کے سے ظاہر سر ے - یکاٹانین جاتا اس لیے اس کا

کے سیلے خاص طور سست موزول

100

ميشير (هندى) سيروتامل Dalbergia Sissu 6 .4 11.54 40 A نشوہ نما ۲۸ سال میں ہوتی ہے ۔ بهترين بتوبعينه كارببي ذرلعه سبع برطوع يست نام میز بر کرسی فرنچر سے لیے مبدوستان نی کنزلوں میں اس کا درجرسب سے اول ه دېچومېن ينيگا (برهي کناکلو (کنړی) (Poon) کیتے ہیں۔ نہایت شاندار اور Dilliente Pentagyna تميتي درخت ميند - جوبي بيند اور برايس ہوتا ہے۔ ستجارتی یون کی لکٹری اسی (Dilleniaceac) 9.4 14.04 449. 6. نه میراهی بوتی ہے اور نه تراکتی ۔ سجان ركثيول والى انبھو كك يا مدارأ (زمین میں گڑی ہوئی حالت میں بھی)

ککڑی ہوتی ہے۔مکان ادر جہاز کی تعمیر مين كام آتى سبے -وفي جلتا ربنگاني يراكالنكا رسلنگي رِخت بڑا اور آرایش کے کام کا روزمبیون (برمی) اُورارتامل) روز سے بررستان اور برا میں إیاجاتا عدار برستان اور برا میں إیاجاتا Dillenia Speciosa اهم اهم ۱۲۹۹ ۱۲۹۹ ۱۲۹۱ م اورکیل کھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ ككواى سبك مضبوط كيك بإدامي رجك کی ہے۔عام خواص وہی ہیں جو آخرالذکر درخت سے متعلق بیان سنیے بھے ہیں. مکان کی تعمیراور بندوت کے گندے بنانے میں کام آتی ہے۔ این کوانگرنزی میں عام طور سے ارن (تامل المجمى (تلككي) العرفي (Ebony) كيت مين - درخت جزيره لنكااور حنوبي بنديس إياجاتا يين -Diospyros Ebenum کمی لکومی گری سیاه اور بیرونی ککر*وی سفیس* (Ebenaceae) ہوتی ہے۔ درخت کی عمر جتنی زادہ ہوتی جا يُكُى سياه كِي لَكُوْي برُهتَى حايْكَى <u>-</u> اس بررت كاببت الزبوتاب اسك بحزنهاميت ناذك اورمتيتي فرنيحر يانحقميت لكري مر اس کی تدخ معانے کے اس سے کام نہیں لیاجاتا مر رامن گرامن گرامن المن روکنزی است. مرامن کرر کنزی يمتوسط قدكا درخت جزيرته كنكا اور کارومنڈل میں ہوتا ہے۔ اس سے Diospyros hirsuta) سجارتی کالا مندلاس لکوی دستیاب 202 /19AT. / Pr44 /4.

ہوتی ہے جس کے لاکھی رنگ پرسیاہ دعدا ریاں اور نشان ہوتے ہیں۔آرائیں کے سان کے لیے اس کی قدر کی جاتی ہے۔ نایاب اور قیمتی ہے۔ لکری طول میں ۱۲ فٹ اور کردر میں ۴ فٹ مل ملتی ہے رزحت بہت بڑا ہوتا ہے جنوبی من وه تندو (هندی) بیتبالی زمامل)-اور بيگويں بإياجا تاہے - نقوش إنابِ ئتريره (تلنگي) میں بھانے یا آرایش کے چرخی ساان Diospyros Melanoxylon کے لیے لکوی کی قدر کی جاتی ہے۔ 11 No 10 12 10 00 1 ببوب نو مفيدليگن چوب کهندسياه جمنجان کھیٹ وزنی ہوتی ہے اور اعلیٰ درج کی چلاہے سکتی سیے۔ یوشانی ہند کا اُہزس کا درخت ہے ج ، تندو _ تَال (هندی) بنگال کے شالی حصول اددہ کا وفیرہ میں Diospyros tomentosa یا یا جاتا ہے۔ درخت اونجا ' شاندار ہوتا ہے جر سیصنحت وزنی سیاه چوبینه دستیاب ہوتا ہے۔ بیونکہ انچھونک اورمضبوط لکاری ہوتی ہے اس لیے گاڑیوں سے دھوں کے لیے اکثر کم عمر درخت کا شے جاتے ہیں۔ بیگواور منگناؤں (Straits) کے جنگل میں ہنایت شاندآر درخت ہے۔ Dipterocarpus alatus ۲۵۰ فٹ کند ہوتا ہے اور ۱۰۰ فیطر کے بعد شنیال تکتی میں - پومینہ تعمیر کال (Dipierocarpaceae) CO. | NEAL LLE NO

ہرکام میں لگایا جا سکتا ہے لیسکوں لکڑی کھڑ دری مسخت ادر اسس میں تیز بُو ہوتی ہے۔ رنگ بلکا اِدا می ہوتا ہے۔ اس سے ولکڑی کا تبل بملت ورخت ہے جو آسام مربر یا اور جزیرُہ اٹھان Dipterocarpus turbinatus یں ہوتا ہے۔ چوبینہ کفر درا ملکے بادای رنگ کا وقت ظلب اورنایا مدار ہمونا ہے۔اہل کمک اس کومکا نوں میں لگاتے اللکی-آنوله (هسندی)۔ اً نوله کا ورضت ہندوستان میں ہر نلی کای (تامل) جگد إيا جاما ہے لكوى سخت اور بائدار Emblica officinalis ہوتی ہے۔ بندوق کے کندوں مونیچر' (Euphorbiaceae) صندوتوں یا بیرونی سطح پر لگانے اور چرخی +7 | -277 | 718 | 716 | 746 | سے خراب نہیں ہوتی اس لیے کنوول کے چک بنانے کے کام آت ہے۔ درخنت مندوستان أوريمايس عام Erythrina indica طورسے پایا جا تا ہے۔ چکدار قرمزی 🖫 کے بھولوں سے لدا ہوتا ہیں۔ لکولئی رم (Leguminosae)

مفيد كأماني كشخ والى تشبك اورمحمزور ہوتی ہے۔ دیک جلد مگتی ہے۔ تلوار سکے میان کھلونے 'شبک صندوق اور منتیاں (Trays) بنانے میں کام اُتی ہے۔ قلم لگانے سے درخت اُگ جاتا ہے۔ یه در اصل هندونسیتانی درختوںسے تہیں گراس کی مختلف قسمیں ہیندوستان Eucalyptus کے پہاڑی مقامات اور میرانوں میں اسٹریل (Myrtaccae) سیے لاکر لگائی گئی ہیں ۔ ابھی اتنا زار تہیں كزراكه فيلے كو تنك يا دوسرے يوكليشن کی قدر وقیمت کا اندازه کیا جاسکے ۔ درخت بڑا ۔ خود رُوہے ۔ باغوں میں بھی ہوتا ہے۔ ہندومستان میں ہر حکہ اِما وكميكا (تلنگی) ويكم (تناصل) جا ایے۔ انگریزی میں اس کو دی ایپل Feronia Elephantum (Wood Apple) كا ورضت كيت بي . وكلفن (Aurantiaceae) ين كوميني كيت بين يجل كالجِهل كالم 140 |140-4 LLLV 0. ہوتا ہے اور اس سے مفید گوند تبار کما ب اسبے بیمفنر کھا یا جا اسبے ۔ لکڑی زروز گ کی سخت آگفت (مندمج) ہوتی ہے۔ گاڑیوں اور مکا نول کی تعمیر میں استعمال ہوتی ہے۔ تعبض وقت ریلو کے سلیر بھی بناتے ہیں۔

1 4 - 1 410× TXC4 174 نا پائمرار ہوتی ہے (پائی میں یا ٹرار ہوتی

ہے۔اس لیے کنوں کے حیکوں میں لگائی جاتی

ہے) - لیکن اس کی اِ رمبیوں کی لکڑی

مصنبوط او رمحمرط ی ہوتی ہے اور مِل ادر

خیموں کے ڈبلوں کے کام آتی ہے۔ بیبل بھی عام درخت ہے۔ ہرجگہ پایا جاتا ہے اکثر مندروں اور مزاروں کے

قریب یامقدس مقامات کی گزرگاہول

مر بیم (هندی) Ficus religiosa OVE COLOLLASK LL

یہ درخت بڑا ہوتا ہے اور وسط وتیود Gmelina arborea (Verbenaceae) 1117 70 الله وهامن - وهمنو (هندي)-راچو (تامل) يَحْرِّا (تلنگي) بھی ہوتاہے۔ لیکن عام طورسے لکڑی ٹری (a) Grewia elastica جسامت کی نہیں ہوتی ۔ معالو*ں کے وسط* (b) Grewia tiliaefolia) (Tiliaceae) گاڑی اور ڈونی کے ڈبڑے کمان اور اوزاروں کے دستے وغیرہ اس سے بنائے جاتے ہیں کیونکر شبک زم م کیک وال^ک

رستیه وار بر جی کی کاری (Hickory) جیسی ہونے کی وجہسے منہا بیت ورول ہے سرداسوكا (تاصل) ورضت مولهبورست بسيدها يهوالمسيد سیتے سیامی ایل خوشنا ہو گے ہیں جبون بند Guatteria longifolia میں آرائش سکے سیسے رائتوں براکش (Anonaceae) نصب کرتے ہیں ۔ لکوای سے کسی اور DAC | LAC - | LVA - | LC لچک دار ہوتی ہے۔طبلہ کے سواکسی اُدر کام میں صُرنت نہیں ہرتی ۔ درصت شاندار کباند مسیدھا ہوتاہے م اَج (تامل) - زريتيارتلنگي) وسط دجنونی مہند میں بایا جا اے کوی Hardwickia binata مرخ بأكرسه رئاساكي بهت سخوت (Leguminosae) نبایت مضبوط اور دزنی بروتی ہے۔ تھیے ٥٨ | ٩٥٥م | ١١٠١١ | ١١٩ متون اور بڑی بڑی سخن کے کے آتی ہے ۔ خراد پر بنائے رموسے آ . ایشی سامان کے سیلے بھی بہترین ہیں۔ شندربن سے او سندری کا س ه مکنازو (برمی) یمندی (بنگالی) ام ہوا۔ یہ تنامیرم اور کنکاک رہانے کے Heritiera minor جزیروں کی ایسی زمین میں ہرتاہے سا (Sterculiaceae) وقتاً فوقتاً سمندر ، پرسپيرسيلاب، آسية ہوں ۔ ہندوستان میں انبھو ککسسی^ک اعتبارسے اس کے مقابل میں ابتک كونى آورنكوي نهير) يا في عني وريسفيرطي مِس کوئی اور لکڑی اس کے اِیا کراہجتی

ہے۔ بڑی بڑی مینوں کوندوں جرنول کے ڈیڈوں مگاڑی کے وُھرولِ ایرس اورتدونوں کے کام آتی ہے۔ اہم مکرطری خراب ہونے والی سے اور رُسیّا کے سعے مشکرتی ہے -برمائے برٹش علاقہ کا بہترین پوہیزیکا مرمائے برٹش علاقہ کا بہترین پوہیزیکا الانتيمنگل (بوهي) درخت بیفی بها او قامت ۸۰ فیط بمزری Hopea Odorata (Dipteraceae) A. 177.9 744. | AA بادای رنگ کی ہوتی ہے۔ مه مایس (برمی) Inga Lucida بلندكيفول ونتلبودار كيت نوشفا ادرمسايه وارموت بر (Leguminosae) رامتوں سے بیے نہایت موروں ہے یکی لکڑی سیاہ يرفتمتي يومبينكا درحت ب ادرحبوبي مند سرخ رنگ کی ہوتی ہے سرکام شکل سے Inga xylacarpa | AF4 | 1470 6 | PYAFE | DA |

كثرت مسي لول كي تعميرين متونول أكرانتخاب اجھا ہو اور رُتیا ٹی جائے توسلِم وسال ينب چلتے ہيں ۔ باليه كے شال مغرى ديبات ميں 24 آخروط کا درخت (هندی) اخروط کے درخت بر کفرت ہیں۔ اس Juglans Regia کی نوشنا لکرمی بہاڑی مقا ات میں ہرمیم (Juglandaceae) کے زینج میں لگائی جاتی ہے۔ ر خارل - کروال (هندی) ـ یه خوشنا ترین عیمولول کا درخست لڈالیوا (تامل) میں میں اور دوی) ہے جنوبی بنید بر اس اسام میں ہوتاہے ا مفواتی میمولوں کی افراط اور ٹولھیورتی کے Lagerstraemia Reginae باعث نتهالي ميسندريس لايا كبيا اورباغول (Lythraceae) 4 1 | 10 man | 1470 | 1. یں لگایا جاتا ہے۔ برایس ایس کا درضت ببہت بڑا مہة ابریم اور ساگوان سم بعد اسی کی لکڑی اُور درختوں کی لکڑی سے زیارہ کام میں لائی جاتی ہے۔ شتیوں مرکارلوں مکانوں سے لیے کام آت ہے۔ مداس کے تربی کا اوں کے کارخانہ میں ڈیٹریے سماڑیوں کے وها کیے وغیرہ اسی سے تیار سیے جاتے يي -

مسآه کا درخت ایشیا کیے تمام گرم ما و رتامل - ما مری د تلنگی ا-ہو نیا (کنٹ_{ائ}ی)' تھائیت (بڑھی) ہے اموں کی دجہ سے بہت تابل قدر ہے Mangifera Indica کوئی عده نبیس بوتی - مگر دری اور مصلے رمیثوں والی ' گبرے بھورے کڑک کی (Terebinthaceae) یانی سے بوسیدہ ہوجاتی اور دیک سے 444 4014 451. 44 94. 44.4 414. ا مُعْفُوفًا بِوتِي سِبِ - آابهم كثرت سے صَرف روتی سینے کیونکہ اس کی افراط سینے اور سستے دا موں کمتی ہے معمولی دروازوں دروازوں کے سہاروں سختوں ' فریسچر اور ایندھن کے کام آتی ہے۔اس سے نثهتيروں سے ہرگز کام ذکینا چاہیے کیونکہ ٹوئے کہاتے ہیں ۔ برامیں ساگوان وسال کے مبلکور ر درمی)۔ وارش شری ہے۔ اکولی گہرے مرخ رنگ کی سخت Melanorhaea Ulitatissima وزنى جمنجان مسيسال رنيثون والئ يأمار (Anacardiuceae) (لیکن بیُوبک) ہوتی ہے۔ اس کا الم الد | m.14 | 91 | پومینہ ڈیڈوں جرفوں مشین رطوے سلیپوں سے سیے کار آمرہے۔ يه درخت چين مېندوستان شام وغيره يس بوتا سي حبب سرميز جوتا Milia Azedaisch (Meha 222) 297 | 16744 | 1314 | 14 ب أور نوس وار ميول (ليلع). مكت

ہیں تو اس سے بڑی زمینے ہوتی ہے۔ لیکن اکثر مبدینوں میں بے برگ برو تاہے اور صرف زرد ^{در} دانول *عسمے نو شفے نطرا*ئے ہیں - اس لیے باغیموں سے کیے کچه زیاده موزون نبیش گو اکثر لگایا جاتا ہے ۔ ککولی نرم سرخ رجگ کی ڈھیلے رکٹیوں والی (سرو کی نکڑی سے مشابہ) ہوتی ہے اور سبک فریجرکے کام آتی ہے۔ درخت ہو مینہ سے لیے اچھاہے میادهندی جمیاکادبنگانی۔ دفت بوبیندے یے اچھاہے کوراللگی بیمینگی رکن ی ہے ادر مجول خوبصورت بوت ہیں۔ ڈبیرہ دون میں ستنے کا دور ۱۹ فٹ تک Michelia champaca ہوتا ہے۔ میمور میں زمین سے ۳ فٹ (Magnoliaceae) بلندی پر دُور ٠ ه فط پایا جا تاہے۔ اور 177 ١ نط جوار عضة كل سكت اس-لکڑی کا رنگ إدامی بہوتا ہے او حیلا ری جاسمتی ہے اس کیے نہایت خوشنا ميز تيار بوت بين -ُ باغ کے رائنتوں کے لیے نہایت فولفبورت درخت مے - بلند اورسیدها Millingtonia Hortensis ييتے خوش وضع اور بھيونل سفيد فوسشہو دار (Bignoniaceae) بوتے ہیں۔ بہت جلداً گتا ہے لیکن عمرزیا ده نہیں ہوتی ۔طوفان کی ٔ اب

ددخت نوبصورت بلزر سايه دارىجل ور موجوزا (صنای) نشوونا یانے والا ہوتا ہے ۔ککڑی میفید Moringa Pterygosperma ادر نرم ہوتی سے -جراوں کی چھال دوا (Moringaceae) میں کام آتی ہے۔ شالی مند میں یہ درخت عام بنے .4*سی**اه توت** -توت (هندی) ینجاب اور اودھ میں بھی رمٹیم کے کیڑول Morus indica (Moraceae) کی پرورش سمے لیے لگایا گیا ہے۔ باغول میں رائستوں پر بھی لگایامیاما ہے گو کچھے زیاوہ موزوں نہیں کیونکہ اکثر مہینوں میں بے برگ ہوتا ہے ۔لکڑی زرد رنگ کی محتجان منہایت انبھو اورخراد کے کامول کے لیے موزول ہے۔ درخت خوشنا اور ارایش کے کام کا ہے۔ ہندوستان اور برامیں یا یا حاتا ہے۔ بھول نارنجی رنگ۔ شے ہوتے Nauclea cadumba ہیں ۔ برہا میں بعض ورخت لبندی میں (Cinchonaceae) ٨٠ فظ اور دُور مين ١٢ فظ ہوتتے تين لکوی شخت گرے زرد رنگ کی ڈیسلے رمیٹوں کی رہوتی ہے۔ اور قرینچے کے کافراتی ہے۔ گوالیادیں تعمیرے لیے اُس کا پومپینه عام طورسے لیا جاتا ہے ادر اکثر چھت میں اس کی کوایاں دی جاتی ہی

017 1707 1711 19

كيونكرستى إورشبكب بهوتى بين ليكن لا يال حيفو ئى محفو ئى دستىياب ہوتى ۹۲ مردو - لکوچ (هشدی)-لكؤى نرم محنجان آدر تيسال رمشه واكاع شمشاد کی کاڑی سے مشاہ ہوتی ہے Nauclea cordifolia ليكن سُسبك أدر نجاري كاكام أسأني سے پوسکتاہے ۔تبش کی تبدللیوں سے متاثر ہوتی ہے۔ لکڑی سیے سامان سے لیے فوشفا سمجھے جب ای باریب رکینوں والی ہوتی ہے کام بر مرای مرشاین (بوهی) آرانی ہے ہوسکتا ہے۔ فرش۔ تختوں بیکنگے Nauclea parviflora | N.. | ہے۔ مہار نبور کے کارگر اکثر اس ہے اور تالی کے لیے مشہور ہے۔ اس کے تنے سے عارضی مل میانی Phoenix sylvestris (Palmaceae)

تشخصے اور پانی کے نل نبائتے ہیں۔ لکرموکا

فيرمت جومبينهن

ہوسنے کی وحب۔ سیسے مکانوں کی تعمہ یں اکٹر لگائی جاتی ہے۔ چونکہ رُت سہارنہیں اس کیے مکانوں کے اندر دنی حصوں ہیں لگائی حاتی ہے۔ میں بھی لگانے سے بخوبی اگتاہے یه درخت مهندوستان اور برا مین برجگر یا یا جاتا ہے اور باغ کے رائستوں محيلي نهايت نوشا درضت معدزين ہوتے ہیں مگر کیڑول کی کشرےسے داغلار ہوجاتے ہیں ککوئی شبک انبھو کاک رنشه دار / کام مشکل بوزا ہے کر رنگھ زردی الل بادامی سطح صاف حکینی نہیں كى جامكتى - لكراى سے تھوس بيري ئے جاتے ہیں ۔ تاہم بیٹتر ایندھن ہی ہے کام آتی ہے اور اس کی تھونی جھوتی ہمنیول اور بتوں سے کھادیتیسار ہوتی ہے۔ عدہ جو بینہ کا دخت ہے اور خشک۔ ساسہ کاف

ريتك مقاات من نوب بوتايه كلرى

مفنيوط مسخت أينهو كك بوتى ي--

فررست وينمذين

Pongamia glabra (Leguminosae)1 474 | 111-6 Lby 6.

Prosopis spicigera (Leguminosae)

کام آسانی ہے ہوسکتا ہے میموراور نوب نشوو نا ہوتی ہے جہساں یا اعظم بلندی حاصل کراہے۔جالناھ درخت عام ہے۔ درخت جھوٹا ہوتا ہے لکڑی بھورے رنگ کی ' سبخت ری رینگالی) Psidium pomiferum (Myrtaceae) کیکن تحزور ہوتی ہے: گنجان اور 41 141-4 144 146 بارئيس رسيُّون والي ، آساني اور صفائي سے کام ہوسکتاہے بنقش ونگارے وغیرہ کے کیے کام آتی ہے ۔ درخت بڑا اور خونشنا ہوتاہے بیزیڑہ انڈیان اور برا کے جنگلوں میں آیاجیا تا Pterocarpus Dalbergioides (Leguminosae) طرح ہوتا ہے ۔ ملکی لوگ گاڑی سے م مرام المطروا الماء

(Ryttneriaceae)

موزول سبع - جوبي بند أسام ادربرا


ککروی وزنی ہوتی ہے اور *کا شفے کے* بعد دو سال یا اس <u>سے</u> زیادہ عرصہ کہانی میں تیرتی نہیں اس لیے صنوبر کی لکڑی کی طرح میدانوں میں دریاؤں کے بہاؤ ے تب کرنہیں ہنچتی قیم (ج) انٹیوں اور رجک کے اعتمار سے انگرنزی اوک (Oak) کے مثابہے ۔ بیندوستان مي اس كوبلوط كيت مي -درخت شال *مغربي زاليد مين* باياجا ما ہے۔ کلوی کا سان بنانے والوں میں Rhus acuminate آرایشی سالان سے لیے اس کی بہت اُنگ ہے۔ بعض درختوں مدر کے ان ا فٹ کے شختے دستیاب ہوتے ہیں۔ صندل كا درضت ميسوريس كثرت رواصندل (هندی) بینندا ربگانی - تاصل/- رسے بایا جاتا ہے ۔ جنوبی سندر آ كوجن حائنا كوغيره مين مبرجكه بوتاب لندگا (کنٹی) لکونی وزان سے کہتی ہے اور فوٹبو سے لیم جلائی جاتی ہے۔ اس مے صن وق ادائی Santalum album (Santalaceae) ساان تششدرسه اور کیرسه رسفف ا مدادها الملما الملاها کی المارال ُ وغیرہ ' بناتے ہیں ۔جہاں المنياء نوشبوكي وجم مص كيرول مسس محفوظ ارہتی ہیں۔

مِندومستان اور برما میں اکثر مایا ا کُلُوو (تلنگی) ۔ اوٹلاکی (تامل) جاتا ہے۔ درخت نوشنا۔ ۲۰ فط بلند ا Sapindus emarginatus در ۲ فط روز میں ہوتا ہے ۔ اللہ اور ۴ فٹ دوریس ہوتا ہے ۔لکڑی سخت ہوتی ہے لیکن دیا ٹدار ہے اور (Sapindaceae) نه انهانی سے کام ہونسکتا ہے۔گھلی جگر ארן סרפין ספין סון אגר میں پڑی رہیے توٹڑک جاتی ہے کے کیے ضرف ہوتی ہے ۔ رہیھوں کی دجہسے درخت کی قدروقیمنت ہے درخت جنوتی تبند میں یا یا جا تاہے ر برهی) - کور وردنگلل) - کلوی شرخ رنگ کی مفسوط اسخت اور وزنی ہوتی ہے۔ تیل کے کولہو انیشکر کے سلیں اور گاڑیوں کے دھروں کے لیے Schleichera trijuga کام اتی ہے ۔ رخت بنجاب کسے مشرقی (Sapindaceae) مصول بن بھی ہوتا ہے۔برایس درست بڑا اور عام طور سسے بہوتا ہے اور اس سے علادیوں کے مقرس بھیے بنائے ماتے یہ بر ماکی سال کی قسم ہے۔ لکڑی وزنی اور کھوٹ (Compact) اور سال کے مقابلے میں زیادہ تر منجان اور گیرے الاستحى يا ديوسى) Shorea Obtusa (Dipteraceac) رنگ کی ہوتی ہے۔ گاڑیوں اور تیل 24. 1.204 20. 00

رمیتوں و الی سم رنگ زردی مامل س

ہوتا ہے۔ کام آسانی سے کیا جاسکتا ہے

اب یک جس قدر درختوں کی تسمیں اگوان (هندی)-رهی) سرگارتانگی ایراج Tectona grandis معلوم ہیں ان میں سب سسے زمادہ کا آلم اور با مدار چوہبینہ ساگوان کا ہے۔ دزدت بتنویی بندی برا ، جادا ، ساترا ، وغیره میں (Verbenaceae) 11 12 144 mary ha 245 ha 1444 mary ha 44 m 1444 mary ha ہوتا ہے۔ لکڑی بادامی رنگے کی اورتازہ کھی ہوئی ہو تو نو سنبودار ہوتی ہے بیت مکتا ہے ۔گومسا دار سیے لیکن مفہوط اور یا مکرار م جلد رستیا جاتی ہے یا وربہبت فنکونی ہے۔مکان کی تعمیر میں اوب کاریوں ، جاذی تعمر وغرہ کے ورضت اكثر مقا إت مين سأكوان بال (بری) کے بیبلو بہ پہلو ہوتا ہے اور بہیت بڑا ہوتا ہے۔ لکڑی گہرے بادا می رنگ Terminalia Arjuna کی وزنی بهب^ت مصنبه طهوتی سِنه میتولو (Combretaceae) 145 | 146 - 4 | W. 461 | - 18 Terminalia belerica اور میول برگردار ہوئے ہیں۔ درجت راستوں کے لیے خوشنا ہے۔ ککڑی



ون انهسال هم الكس شيراني نيم تومس سوسير المارم

تمہيب

کار خانہ کی بناء سے اور میں باس اکس آئی ن حرس کسی کمبسنی (کھر آئی ن حرس کسی کمبسنی (کھر آئی ن حرس کسی کمبینی (کھر آئی لیکن او کہ آئی ہیں کامیوں کے بعد بند ہوگیا۔ کھے عصد کے بعد کار خانہ جس حالت میں تھا سرکار نے لیا اور اُس میں اِضافے کر کے دوبارہ جالوکیا۔ اِس مسال کے مرکاد کے قبضد میں رہا۔ موجودہ کمبنی نے موجودہ کمبنی نے موجودہ کمبنی نے موجودہ انا نہ میں اُس ذیا نہ کا ما این بالک کم رہ گیاہے۔
کاد خانہ سے موجودہ انا نہ میں اُس ذیا نہ کا سامان بالکل کم رہ گیاہے۔
اُس ذیا نہ میں ہوئی سے کھئی دو چھوٹی مجھٹیاں تھیں جن میں سے خرب

Mr. J. Angus

Barrakar a

۔ سے کام لیا جاتا تھا۔ نلیوں کے جولہوں میں کو یلاجلا کر ہوا کا جھکو گرم کیاجاتا تھا۔ اور مجھکڑ کو سمبٹی میں آیا۔ انٹین سے داخل کرتے تھے حس کے بوشاروں کے میں کو مملے سے کام لیاجا تا تھا موم کا مسے جو مار کے امین ا کیب سال میں ... و من بیر (Pig Iron) تیار ہوا۔ یہ سرکاری ضروریات سے کیے يا تو بشيري كي حالت مين يأقفال كرمختلف اشكال مين ديا گيا-أس وقت دُهلاني گفرون كا رقبه تخليناً ١٢٣٠٠ مربع فك عف اور دُ هلائي سالانه .. مه من بهوتي تقي <u>م</u> أس وقت كوئي كولكان كارخانه كي مكيت نه حقى - ايندهن مكو ملا ہو کارخانہ ممینی نرا کے قبضیت آئے ہی مجملیوں میں از مرفو تبدیلیال ہوئیں ۔ ایک جدیر وضع کی مقبلی (منبر۳) کا اصافہ کیا گیا۔ نیز ۳ کو برجو کیے (Cowper Stoves) او ف قطرے ہوائے جھکٹر کو گرم کرنے سے لیے نگائے۔ گئے۔ روسری مجانیوں میں بھی تبدیلیاں بی سیس ان پردو کرم چیتیں '' بنائی لُئیں تاکہ تھنٹی کی بیکار گیس جو شاروں کیے گرم سرنے سے لیے کام آئے۔ لیکن ایک زانه کے بعد ان تھبٹیوں کی جگر مجلی جدیر تعبٹیال (تمبرا و ۲)

كارخانه ككُنَّى مِن وا قع بِهِ جواليسط الدِّين رليو**ب لأنن بِكلَّمت**ر ۱۶ میل کے فاصد پرہے۔ کار خانہ کی مکیت میں جھکڑ بھٹیاں ، لوہے کے ڈھلائی گھڑ انجینیں

کے کارخانے ، کو نکانیں ، لوہتے کی کیدھات کی کانیں ہیں ۔

جِ عَلَمْ الْمُ مِعْمُيلِ فِي إِنْ الْمَعْيَ فِي جِارِ مَعِمْيال رہيں ان كے

ساتھ ہوا کو گرمے کے لیے 17 پولیے ہیں جن کے منجملہ ۱۳ پولیے 18 فیط

'' بنگال'' (Bengal) مارکہ بیٹر منتخب دھات سے تیار کیا ہا ہا ہے اور خواص میں ڈلسبرو (Middlesbro) کے ڈیشلائی گھر کے بہترین لوہے کا مقابلہ گرتاہیے ۔ کمپنی ایک خاص لو لم مناہر لویہ (Manaharpur) ادرکہ کا بھی تیسالہ سی تر سرچ میں ٹائرد مل (Hematite) کو سر کر بردا لاک سیسالہ مواسے

سرتی ہے جو ہمیشائیٹ (Hematite) کو ہے کے سوا اُن سب کو ہوں سے بہتر ہے جن کی مہندوستان میں در اُمد ہوتی ہے۔ بیطر مہندوستان کی تمام بڑی بڑی رکیوں اور لوہے کے دھلائی

مبیر ہمکر صاب کے مام بری بری کریاں بری سے مقبوصات کا کسٹر لیا گھروں کو دیا جا تا ہے۔ گھروں کو دیا جا تا ہے۔ نیز جزیرہ کنکا کا کنادُ سے سے مقبوصات کا کسٹر لیا گیا۔ نیو زیلمیں ڈکے لیا بھی اِس کی برآ کمر کی جاتی ہے۔

میں آگا کو ہے کی تجی رصا ت ۔ جس تعدر تجدهات صرف ہوتی ہے وہ کمپنی کی مقبوضہ کانول سے حاصل کی جاتی ہے جو اصلاع پر دوان وسینگہوم میں داقع ہیں ۔

یں دا تع ہیں -موخرالذر صلع کی کان سے بہایت اعلی قسم کی کچدھات ماسل ہوتی ہے ۔ کان کی گھندائی سلائے میں شروع ہوئی ۔ کان اور مبکال آگہور ریلو ہے کے درمیان ۱۱ میل کا فاصلہ ہے جہال کمپنی کے ضرفہ سے مبک ریل تیال کی گئی ہے ۔ پنی کی اس اعلیٰ قسم کی دھات سے سوائے بہمیڈائیط (Hematite) برقتم کا بیر تیاد کیا جاسکتا ہے۔ ک کیلا فٹی ہے۔ اس کر ائیمن کائر و (Simon-carve) کے موضمنی ماصل تنور ہیں جن کام کی کبخائش سالانہ ،،،،۱۳ من سے ۔ کو میلاری گاڑیوں سینے ناقلہ میں ڈالا جا تا ہے۔ بھر أس كو أعفاكر تور على ين بنجات بيں ادربس جانے ، بعد بعر أمثما كرذخيره كے كوسٹھے ميں بہنچا يا حامات - كوسٹھے ميں ٣٠٠ ٽن کی منجائش ہے -ذخیرہِ کے کو سکھے سے کو بلافشارندہ میں لایاجا تا ہے جہاں بچک کم مناز سر تا الی ہوتے ہیں فیٹانہ اس کے کیکٹ بن جاتے ہیں جو تنور میں ڈالنے سے قابل ہوتے ہیں فشازیرہ کے اس سرے سے اُمِس سرے یک میکت کرسکتا ہے۔اس میں ، برا قوج ہوتا ہے جس سے کوک مرط کر شخت پر مطف الموسف اور سے جانے ليے دکھا جا تاسیت نورول کی متعاورارت مورجه میں جہنچ کر جوسشارول میں بھاہے۔ تیاد کرنے کے کام آتی ہے اور بھاپ سے برتی قوت پیدا کی جاتی ہے۔ ية قوت مجھ تو تنورول ميں اور مجھ كارخانه ميں صرف بموتى سم - توروسكى ، حال مشین ، اور فشار ندہ برقی قوتِ <u>سے چلتے ہیں</u> ۔ تنورسے شکنے کے بعد کوک بجیراً یا جا تاہے - بھر اس کو گاریوں یں بر رسیدہ جائے بھٹیوں سے باس جلانے کے لیے نے جاتے ہیں۔ ڈھلائی تھی ۔۔ اِس کی کئی شاخیں ہیں۔ بائب ڈھلائی کھ ر ليو __ سليبه اور بينه يكب و علائي گھر، عام ڈھلائی گھر، بيتال ڈھلائی گھر اس كا رتبہ ۱۰۵۰۰ مربع نظے ہے۔ (۱) نلون کا کھلائی گھی۔ یہاں دویلائٹ روالائٹ ہیں جن سے ڈھلواں اورے کے ال خشک رئیت کے سابخوں میں انتقباباً ومصلتے ہیں ۔ آیب پلانٹ سے ساتھ آبی قوت کا اور دومرے کے

ساتھ برقی قوست کا انتظام ہے - تمام نلوں پر ڈاکٹ انگس ملمتھ کا محلول اسکونی دباؤے کے لیے استحبان کیا جا تاہے ۔ کا محلول بھیراجا تا اور مطلوبہ ماسکونی دباؤے کے لیے استحبان کیا جا تاہے۔ مجماب اور یانی کے صدر نلوں (Mains) کے لیے ہرناب کے كور دار نل تيار بوست بين -(ب) مریلوے سلیں ادر بیٹھکوں کا ڈھلائی کھی _ یہاں وطوال لوہے کے رملوے سلیر (تختی نایا بادینسا) اور بیر اول کی بیٹھکول کے میلیم اور بیٹر اور بیٹھکول کے میٹھکول کے تیار کرنے کے لیے دھلائی کی شینیں ہیں سلیبر اور بیٹھک سرقسم کی بٹری کے بیار ہوتے ہیں ۔ (ج) عام ڈھلائی تھی ۔ یہاں عام کاموں کے لیے ہرتیم کی ڈھلائی (۱۰ ٹن وزن کیک) کی جاتی ہے ۔ عارات عامہ اور چکیوں کے ے برسے متون ، فسادی تعمیمے اور رہاوے احاطہ کے گرد انگ بیونے ی چکیاں ٬ برمرک ہے بلین ٬ انجینیری مشدینیں وغیرہ نیز آرایشی ستون ٔ روستنی کے تھمیے کارٹرے کوغیرہ کو دھانے جائے ہیں ۔ آبرسانی کی ضرور یات کے لیے ہر قسم کی خاص ڈھلائی بھی ہوتی ہے (د) پیتل ڈھلائی گھی ۔۔۔ انجینیری ضروریات کا سامان ڈھالا اِن تمام ڈھلائی گھروں کے کام کی گنجائش ،،،، ہٹن سالانہ ہے جس کی تعصیل ایر ہے:-بیٹھاک ۔۔۔ (۳۰۰۰) ہے اندرونی قطر کے اور سادہ یا تھرے ہوئے یا دوہری کوردار جوڑ والے وصلوال لوسي كے المول كاتحكيناً ٣٠٠٠ من كا ذخيرور بتاب -

امنیائے تعمیر میمردج)

ا بخینیری دُکا نیں __ مشین گھر و ارگھر ، روٹا نے ادر

استادہ کرتے کے اصاطبہ وغیرہ اس میں ستامل ہیں۔ اور عام کاموں اور مرمت کے لیے سامان والات مہمیا ہیں۔ کولکان کے لیے سامان والات مہمیا ہیں۔ کولکان کے کیکانیں کھنڈوا اور رام مگر (سمانی کمنے)

اور نونی ذیہ (جھریا) میں واقع ہیں۔ فی الوقت سالانہ (۱۵۰۰۰۰) ٹن کو بلا ہر آکد ہوتا ہے اور گنجائیشس ہے کہ (۲۵۰۰۰۰) ٹن کا بر آمد کیا جا سکے ۔ کو بلا نہایت اعلیٰ تسم کا ہے۔ رطوے اور عام لوگوں کی مانگ پاوری کرنے کے علاوہ اس کمپنی کی ضروریات کی تحمیل ان ہی کولکانوں سے ہوتی ہے۔



فاواب

ومل - بكيبور ____ يهال كى كى معاتل كا بيتر حصد ارب (Magnetic oxide) سے الا مال ہوتا ہے۔ ادشی سے صاف كر كے كا بعد جب كيدهات جوكر عبلى سے قابل بروجاتى سے تو اس میں 21 فی صد اول موتا ہے ۔ اس کی کائیں بہاڈوں کی واداوں میں ہوتی اور معمولی سبل کی کھڑائی سے کل آتی ہیں ۔ متفدار میں اتنی زیادہ ملی ہے کہ گہری گفدائی کی صروریت نہیں ہوتی ۔ گندک ، آرسینک ، فاسفورس يا سنة جات - اكر زياره مقدارس اوسط نكالي والسات جرمقدار محیدهات کی جھکڑ تھبتی میں ڈالی جاتی ہے اس سے 18 فیصید

دھات حاصل ہوتی ہے۔ الا کسسل سے صلع یںلم صوئبہ مدراس کے لویث کی محید تھات یں بھی لو سب مستم مقناطیسی آکسائیلہ (Magnetic oxide) سمامیست براحصه موتاب - يه نهايت وزني اور مجمروالي موتى يه ارسط الإفي صد الوہے کی دھانت اس سے حاصل مہدتی کیے ۔لیکن محیدهات میں اکثر گار مُلا ہوا ہوتا ہے بو جھکڑا بھٹی سے لیے نہایت دہنوارگذار شنے ہے۔ گداز ہرہ کے لیے بونے کا ہتھراور قبض مقا ہ ت میں تیبی کا جونا ملاتے

میں - ایندهن مے سلیے أقاقیبا (بهول) (Acacia) می کسی تسر کاکویلا

كام ديتايي -

تصفیہ کاعمل یواں بھی اور مقامات کی طرح نہمایت آسان ہے اور الآ بہت محم قیمت ہوتے ہیں۔ کو اس طریقہ سے نہایت اعلیٰ قسم کا لوا صل ہوتا ہے لیکن مقدار بہت محم ہوتی ہے۔ بعد جداگانہ ہے۔ عام طور ہر استوانہ نا بھٹیوں کی وضع اور معبیر کسی قدر جداگانہ ہے۔ عام طور ہر استوانہ نا

بھنیوں کی و صنع اور تکھیر کئی در جدا کا نہ سینے۔ عام خور ہر انتمانہ کا بھنٹی کا رواج ہے جس کی چوٹی غیر متنظر تخز دا گی سی ہوتی ہے۔ان کی تعمیر سرخ مٹی سے کی جاتی ہے جس میں رہت کثر کیسے ہوتی ہے پوٹ کد کینگل (مٹی کیا ستر کا ری) تین جار دن سے زاید کام مزمیں دے مکتی اس لیے اندرہ فی سطح کو اسٹ بر منطی

سے بوتنا بڑا ہے۔ بھٹی لمندی میں سسے و فش کک اور اندرونی قطر میں و سے و فش کک اور اندرونی قطر میں و اپنے ہے افٹ کے فش کے اور اندرونی سے میں و اپنے ہے اور بول ہوں اونجی ہوتی جاتی ہے یاس تقریباً م فش بحراری ہوتی ہے اور بول ہوں اونجی ہوتی جاتی ہے

ڑین کے پاس ہی سے یا ہے۔ یا ہے۔ بندی کے بعدسے اس کی چوڑائی بندریج محم ہوتی جاتی ہے۔ دیواریں مہسے 4 ایج سمے موٹی ہوتی ہیں۔

مجملی سے اسا سے کو فرخ کا بیشتر حصد تقریباً انتصابی ہوتان اس کیے اس کیے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی بیشتر مصد اس کی بیشت بہت نیادہ وصلواں ہوتی ہے جیسا

س می چنگ بارو ول می به سنبت بهنگ ریاده د مفکوال بوی از شکل سے ظاہر ہے۔ شکل میں مقام چیند نم گارمجلقہ دیے کی پیچھٹی

سفل میں مفام چیندی معطم کے براہتی نمکل سے رہے کی عمبی کی ترامش وکھائی گئی ہے ۔ بیض صور توں میں بھٹی نتظم مخروط کی شکل کی ہوتی ہے۔

انجبٹی کے اندر افٹ کے قریب گرا کرٹیصا ہوتا ہے جو چو لیے کا

کام دیناً کے - سامنے کی دیوادیں یا تعبیرے وقت ہی نصف دائری شکل کا سوراخ افٹ سے کر ۱۹ انچ ناب اونچا بنایا جاتا ہے یا دیواد ابھی کیلی ہی ہوتی ہے تو ایس میں سے

تَكَ اوْجَا بْنَايَا جَا الْبِي يَا دَيُوار الْجَهِي كَيْلَى بَى بُوقَى بِي تَو أَمْس يَين سِيعَ لَوَ مُس يَين كَاتُ لِينَةِ بَين - بِهِرُونُهُ تَصْفِيهِ فِي آغاز سِيَّةِ بَيْسَةِ اس كُومْني سِي بَنْد کردیتے ہیں۔
تصفیہ کے لیے ہوا کے جھو بیکے دو دھونکنیوں سے بیدا
کیے جاتے ہیں جن کو دوآ دمی تعبیٰ کے سامنے دوزانو بیٹھ کر افقہ سے جانے
ہیں۔ دھونکنیاں بکرے یا بینڈھے کے جبڑے کی ہوتی ہیں۔ ان کا
منہ لوہ یا ٹیمن کے بترول یا بانس کا زوتا ہے ہو مٹی کی بون نلیوں میں
لگا ہوا ہوتا ہے۔ منہ سے اطراف مٹی رہی ہوتی ہے۔ بون نلیاں سوداخ
سے نیچے ہوتی ہیں اور ان کے منہ بھٹی سے وسط میں ہوتے ہیں۔ بھٹی کے
نیچے بور کو کئے کی تہ بچھا دی جاتی ہے تاکہ لوہا تہ میں جبیک نہ جائے۔
دھونکنیوں کو بادی بادی سے جلانے سے ہوا کے جھونکے مسلسل آتے
دہونکنیوں کو بادی بادی سے جلانے سے ہوا سے جھونکے مسلسل آتے
دہونکنیوں کو بادی بادی سے جلانے سے ہوا

رہتے ہیں۔

کام شروع یوں کہتے ہیں کہ تھبٹی کو یو ٹی یک یا بوٹی کے قریب

یک کو گلے سے بھر دیتے ہیں۔ بھر پون نلیوں کے داستے سے انگاہے

پہنچا کہ اس کو سکٹا تے ہیں۔ جب شعلے او پر شکلے لکتے ہیں تو لوہے کی

پہنچا کہ اس کو سکٹا تے ہیں۔ جب شعلے او پر شکلے لکتے ہیں تو لوہے کی

اور کسی قدر کیلی ہوتی ہے تاکہ روٹیوں کی شکل میں بنائی جاسکے۔ اس پر

اور کسی قدر کیلی ہوتی ہے تاکہ روٹیوں کی شکل میں بنائی جاسکے۔ اس پر

بیر حتی کہ جھٹی میں کمچھات کی کافی مقدار آجائے۔ بھر بوائے جھو بکے شندت سے

بیر حتی کہ جھٹی میں کمچھات کی کافی مقدار آجائے۔ بھر بوائے جھو بکے شندت سے

بیر حتی کہ جھٹی میں کو میات ہے اعتبار سے ڈھائی سے جارگھنٹوں

ملکیل ہوتی ہے۔ اب بھٹی سے سامنے کا نیم دائری شوراخ کھول کر دیے ہے

ملکیل ہوتی ہے۔ اب بھٹی سے سامنے کا نیم دائری شوراخ کھول کر دیے ہے

مربی ہے۔ اب بھٹی سے سامنے بی دو مکرا وں میں کا مل کر گھنٹا الی ہوکہ

مربی ہے۔ بھر گندوں کو گلہاڈیوں سے دو مکرا وں میں کا مل کر گھنٹا الیہ ہوکہ

بونے سے میے دیکھ دیتے ہیں۔ ان کو کا سٹنے سے غرض یہ ہے کہ

بونے سے میے دیکھ دیتے ہیں۔ ان کو کا سٹنے سے غرض یہ ہے کہ

بونے سے میے دیکھ دیتے ہیں۔ ان کو کا سٹنے سے غرض یہ ہے کہ

بونے سے میے دیکھ دیتے ہیں۔ ان کو کا سٹنے سے غرض یہ ہے کہ

بونے سے دیکھ دیتے ہیں۔ ان کو کا سٹنے سے غرض یہ ہے کہ

بونے سے دیکھ دیکھ کے۔

ا یندهن صرف کو خیلے کا ہوتا ہے جس کی خصوصیت لکڑی کی ق تصریے - اکثریہ ہوتاہے کہ تھبلی کی ختلف لبندیوں میں مختلف مشمر کی کا یتے ہیں۔ ینہیں بتایا جاسکتاکداس سے کیا خاص بات پیدا ہوتی ہے۔ سی گراز درہ سے کام نہیں لیا جا تا۔ ان تھبنیوں میں عمریاً و کسیر تحدید صات ہر اِر ڈالی جاتی ہے۔ تخفيظ در كاربي - ١٢ كلفتان مين سر تصيبوب كا ہے۔ تعبلی کے کل کام کے لیے چار اُدمی کا تی ہیں لیکن مجیٹیاں کام نہیں کرمیں یعفل مقامات میں بڑی مقبلیوں سے بھی *کام لیتے* ہیں جن میں تصفیہ کے لیے ہراد اللہ سیرمیدهات ڈالی جاتی ہے۔ بھٹی سے نکلی ہوئی دھات کو صاف شرنے کے لیے کتروں کو بار بار گرم کرتے اور نوب پیٹنے جاتے ہیں "اکد متیل کا بیشتر حصہ نکل جائے ۔ پھران کو پیٹ کرائی۔ فٹ کیسے اور دو اپنج پوڑ سے مکھیے بنا لیتے ہیں ۔ ان سے ہندی فولادیا وطرز (Wootz) بنایا جاتا ہے۔ مع - كى با جريد كا بتركترت سے صلع سمبالبوريس إيا جاتا ہے - كتك كى باجگر اورياستون اليهير وهنكنال بال لهادا اور اُنگل اور واقعہ یہ بے کہ اس صوبہ کے شال مُغربی بندوبسٹ سفدہ اضلاع کے سب سرحدی پہاڑی مقامات میں برکٹرت پایاجا تا ہے۔ اور غب ضروریات کے لیے اس علاقہ بیں جس قدرلو اِ خرج ہوتاہیے وہ ان ہی مقامی ذرایع سے دستیاب ہوتا ہے ۔سمبالپوریس کیا یو ہا فی سیر ایک آنہے حماب سے لمتاہے ہو الگریزی سکہ سے حساب سے فی پویلا سے بینی مساوی ہے۔ کسی گداذندہ سے کام نہیں لیا جاتا۔ لوہے کے بچرکو نوٹر کر کو میلے سے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ کو بیلا جنیا جا ہو د ہیں کا وہیں ل سکتا ہے۔ کوئیلے اور پوہے کے ہتھ کا آمیزہ غالباً متبادل تہوں میں تھ بھی میں ڈالتے ہیں ۔ تھٹی گویا بڑے سیسٹے کا اختصار ہے۔ مع فیط اونجی مٹی سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ سرکھلا ہوا کہ بیندا اور بازو بالکل بند ہوتے ہیں۔

بمفلزات برشار

،مصنوعی جنو کوں سے اگ حاتی ہے۔ ہوا سے لیے دھونکنی کامنہ تی مٹی کے کل میں رکھ کرمٹی سے اچھی طرح جوار دیتے ہیں۔ زمین میں اخ كيا جا تا ہے جس سے ميل يا توخود بخود يا پنجوں سے مٹالے نے ا میں با آتا ہے۔ ہر تھبٹی کے لیے مین آدمیوں کی ایک ایک آرمیوں کی ایک آگ دینے اور دو رسو تمنی چلانے کے لیے۔ کو یلا تمال کی لکڑی کا ہوتا ہے۔ بونے کے کنگراس مقام پر کثرت سے موجود بیں لیکن تصفید میں بھی ان سے کام نہیں لیا جاتا تم - تثام آباد _ براڑوں کے بلسلہ کمر من بل گزار مقاماً میں لوسے کے یر آگسائیٹر(Peroxide) پروٹویرآگسائیٹہ(Peroxide اور آئرن پریٹیز (Kron-pyrites) کی کانین کشرت سے پائی جاتی ہیں۔ بالمبميو کومنگ او درياچل کې شال مشبرتي شاخ ہے اور مرزا پور اور شاه آباد کے جنوبی حص ہے۔ بہال کی اکثر تجدها توں میں دھاسے کا بہت بڑا جزو ہوتا ہے ۔ بعض سے فی صد ، اسے دے کے بیر تکلتا ہے کیا کو بلا نا یاب ہونے کی وجہ سے ان *محید ص*اتوں کا وجود نسبتہ بیکار سا ہوگیا ہے ۔ عِد بھی لوہ کثیر مقدار میں اور ہندومِستان کی بعض بہترین قسموں کا برمال پاکه مای شروا ، بجو گھر ، سنگراولی میں بنایا جاتا ہے۔ فاص كر موخرالذكر مقام ك لوسه كى بازاريس برى قيرسيم اس كي ورر ہوتا میں اور کام اسانی سے کیا جاسکتا ہے لیکن انگریزی لوا جوانبیّه ادنی قسم کی کیدیشات مسے (کلے انمان کا کے معدنی کو یلا کے ایندھن سیے حاصل (Clay Iron Stone; لیاجا اہے ایسا ہوتا ہے کہ ملی لوہار شکل اس سے کام کے سکتے ہیں کی بھات میں ^{دو} دھات جم کا حصہ زیادہ ہوتا ہے قبلم برائے نام ہوتی ہے اور کھیدائی کے سُرفہ پر فی صدیم سے زیادہ تہیں بہوتی ۔ چونکا مجدمات سطح بر ہی لمتی ہے اس سے کھیدائی میں بھی خمرج ہے۔ کو پیزلی قیمت جس سے ملکی تصفیہ کر کام کیتے ہیں

ِجِنَّكُل مِیں فی روپیہ ۱۰ یا اِل مَن *لیعنی فی ٹن ڈھانی یا می*ن روپیے ہوتی ہے والے بیش دن کی مکل میں سب ، معمولی کلوای کا کمام آتا ہے لیکن صفائی کے علی کے لیے بالس ہے۔ ایندھن کانول سے دمیل کے فاصلے سے لایا جاتا۔ مجھٹی مٹی کی بنی ہوئی که فیٹ اونجی ۲۰ فیٹ مربع ہوتی ہے۔ سی رحات ا در کو یلاکی تفور تری تعوری مقدار آدھ آدھ مصنٹے کے والتے جاتے ہیں مفرقی کی تہ میں کھے مصہ بہت صرف ایند مین ہو تاہے۔ ایند من شکگ جانے پر دو دھونکنیوں سے آگیے کو دہرکاتے ہیں۔ بعبلی کے جار من بعنی ۲۰ م پونگر کی رهات اور ۲ ل - من کوئرا رو زانه مفهلی میں حسیرچ ہوتا ہے ۔تصفیہ نے لیے ایندھن کا نتا سب کیدھات کا ہے یافی ص ۱۲ ہے ۔ اس کے علاوہ صاف کرنے سمے نیے کی دھات کا باحقہ مزید کویلاخرچ ہوتا ہے۔ بھٹی میں روزانہ ہم من کچدھات خرچ ہوتی جس سے ۲ من(۱۱۰ پوٹر) کا ق صدر خام لویا نکتا ہے ۔ گھر مانی سے بعد اس سے ۳۰ میریا ۱۹ فی صدیبوال و ا بنتاسیے - مجدهات بیکاس سے کھود نے پرنکل آئی سیے۔ کھڈائی اور مجنی کاب وصلائی کاخ فی من ۲ بائی ہوتا ہے۔ بٹوال لو ہے کے ایندھن یا لکڑی سے تیمت (روبیہ - ۱ آنہ - ۷ بائی فی من ہے - خالص دھات جو حاصل ہوتی ہے اس کی جلاقیت اردبیہ ۱۳ آنہ نی من رہوتی ہے جس میں ما ان أور محنت مركب بي - بي حيات عوياً كارخانه بي بريب جاتي ہے جہاں سے لوگ بیلوں پر لاد کر مختلف مقامات کونے جاتے ہیں

جبل بور لانے کے لیے جو قریب ترین بازار سے اُس کی ڈھلائی محصول کے علاوہ ۲ آنہ میائی ہوتی ہے۔ بأساري بيت يبالاول منلع يتوب یباڈوں میں لوہیے کی تجد صات یائی جاتی ہے۔ اور نک سے پہاڑ بھی اس سے خالی نہیں ۔صوبۂ پنجاب کی دوسِری جانب صلع گر گاؤں ۔ یماڈی حصوں میں بھی لو **ا یا یا جا تاہے ۔ گوشلع دیلی کی پیماڑیوں میں لوسی**ے م محدهات كى طرح كى كوئى جيزتو دريافت نهيس بوئى ليكن ببالانوسيس متا ترضرور ہیں - خبرول کی بہاؤیاں جن سے لوے کی تحد مفات ،والمہ ہوتی ہے گرہ ارا ولی کے ساسلہ میں ہیں اور تقیقت میں صلع دہلی میں وا تع ہیں -ہمالیہ کے ساتھ ساتھ سرحد پر صلع شلہ کی بیباڑی ریاستوں میں (جبال مسلمی سیباہر ، رامپور ، مجددھات بائی جاتی ہے ۔ پھر سکیت اور منڈی ہیں جہاں لولا کفرت سے یا یا جاتا ہے۔ کوٹ کھائی ، فتح اور کو کھائی ، فتح اور کو کھائی میں مجھر کئ نگال کی توسیعے کی کائیں مشہور ہیں ۔ یہا ڈی ریاستوں۔ میں جیٹیا یہا لمیوں کا لوہا ان کے بعیر قابل توجہ ہے۔ صلع سرارہ کا احلقهٔ ہے بو ہزائینس مہاراجیکشمہ کی ریاست میں داخل ا ں بہترین بوم ریانسنی ملاق*ز جموّ ت کیں* یا یا جاتا ہے جو تو تشہر۔ ورکٹیار کے لوہیے سے کہیں بہترہے۔ عدہ قسم کا لو آپنجے عُسا سنگے باجگزارکشمیر میں بھی پایا جاتا ہے گمر ریالنی کو ہے کا مق نہیں سرسکتیا۔ انگریزی علاقہ گی طرف کمہ رنظر ڈالی جائے تو باکوسط صلع ہزارہ میں لومے کی تجدهات ملتی ہے۔ پھریشاور کی شانی بہاریوں میں باہورسے جبان اوا دستیاب موتا ب به او اعده قسم کاب جوکوها او رخبول کی بندوقوں کی الیوں نے لیے بلکہ قباس کیے کہ شجارا اور بیٹراورکی الوارف

مے نولاد کے میں بھی اس کی جھے کم مقدار صرف بنیس ہوتی -

الجمرنري خلاقه مين كسي جگه مجي كمكي فولاد بإ ايسا فولاد جس سيماعلى قسر كاسامان بن سیکے دستیاب نہیں ہوتا۔ نظام آباد اور گجرات میں آلاتِ جارحہ تا میر در آبدہ فولادسے بنائے حاتے ہیں اور جومعمولی اُد نی درجہ کے ہوتے ہیں وہ آ در المرہ تولادے بہاں بسے بیارے ہیں ، فولاد سے نہیں ہوتے ۔ مجلاً لوہے سے بنے بہوئے ہوتے ہیں ، فولاد سے نہیں ہوتے ۔ المبار کا میں اکسا 'ہالیہ کے اصلاع کی لو<u>ہ</u>ے گی *کی دھا*ت میں مقناطیہ (Oxide) اتنا ظالص ہوتا ہے کہ اور کیدھاتیاں میں نہیں ہوتا۔ یہ اکثر لویے کی دیت یا لوہے کے اکسائیٹر (Oxide) کے ذرات کا جُموعہ، ے یہ بلاشبیر ابرک اور شیست (Schistore) کے ایسے بیجروں زیگانتیجہ یے جن میں دھائے سے اجزاء شامل ہوتے ہیں - اس رِّ بيھر يا کيجدُ هاٽ کو^{ور} بيھر دهون '' ڪيتے ہيں۔ ورت میں اِنگ ساتی ہے اور بعض وقت اینے سے کی ہوئی ہوتی ہے کیت اور دیگر چند متما اید. پس نوسیت کی تجدهات چکداریا تو ابرک کی یا بیمیٹائیٹ (Hemarite) بائی باتی ہے لیکن مقامی لوکے اسس کو (Hydrated peroxide) کی طرح بھی یاتی سبتی ہے۔ و زیری پہاڑیوں ٹیل کا نیگورم کے مقام میں لویا پایا جاتا. دریا کے اس طرف نک کی اور محالی بہا ٹیوں میں، بیٹا ئیٹ (Hematite) کی صورت میں بایا جا الے - آبنی بہاڑیوں کے سالمدیں بعض مقالت میں دھات سلفیورٹ (Sulphuret) کی صورست میں جو آئرن پریٹیز (Iron Pyrites) ہے فاص کرشیل (Shale) کے ساتھ ملی ہوئی بائی جاتی ہے کسیس'' اور وُٹو کا ہی '' (وہ متی جس میں ابیدہ بروٹو سلفیہ ہے آٹ آئرن (Anhydrous Proto-Sulphate of Iron) شال ہوتا ہے) کے طبق اسی پریشیز (Pyrites) کی تخلیل اور تکمسید (Oxidation) سے تکریب بائے کا عیرہ ہیں۔ بیجاب ستے ہیت سارے

مقامات میں آبیدہ پر آکسائیڈ (Hydrated peroxide) ہتھ شکلتے ہیں جن کا رنگ لوہے کے ر کام آئے ہیں ۔ مخروطی ٹنکل کی جس کی چوٹی تنگ ہیں یہاں سکے کہ یہ خالص بوجاتی اور وذن میں ال- اس ت روجاتی ہے۔ اس کو لیکا لوا "کہتے ہیں ۔ اسس عمل بیلا در کار ہے ہے گویا ۱۳ من حجیرہات کیے کارل عمل سے <u>کیے</u> ا من ککر کی کئے کہ کیلیے کی ضرورت کی جس کی قیمت (بحساب فی روہی م من) ٨ روبيه ٨ آنه بوتي ب - اورجله لاكت ١٠ روسيه ١٠ آنه استیائے تعمیر میریم

لكواى كاكويلا يا من فیفیہ کی عمقی سے مز دوروں کی اُجرت دهونگنی چلانے والے اور کوسپے کو پیٹنے والے مر دوروں کی اُجریت لوسیم کی دھات کو متعدد دفعہ تیا نے وغیرہ کے لیے مزدوروں کی اُبرت ٨ - لابور كے بازارول يس لوب كى مندرج ذيل قسي نظر اً يُمنكى :- و اسبت " وويرب ورجه كافولاد بيم اور عمولى ارزال الات عام اور دیگرسامان کے لیے خرچ موتا ہے اور دیگرسامان کے لیے خرچ موتا ہے یستیکم کالو اسے ۔ سم کالوا ہندوستان میں گوالیارستے آتا ہے۔ دھآ سم کالوا ہندوستان میں گوالیارستے آتا ہے۔ دھآ نوچدار ہوتی ہے۔ اس کے تار مصنیے جاسکتے ہیں اور بندوق کی نالیو^ل کے لیے کام آتی ہے۔ ان سے علاوہ ^{وو} لوٹئیں" کی دکان میں ذِل کی قسیں دکھائی دینگی:۔ " اوہٹس" دکاندار محموک بیویاری نوریاس اور بڑے اجروں سے خرید تے ادر لو ہاروں کے ہاتھ خودہ فروشی کرتے ہیں۔ ہنبدوستانی لوہیے کی تسمیں یہ ہیں ہ " کھیڑی " جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے - کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان سے لا اِ جا تا ہے۔ گونظا ہر شکل کے لحاظ سے یہ اجھا نہیں معلوم ہوالیکن مُعُوالًى سَنَے بعد اس كى خوبى نظراتى ہے - بڑھئى سے ادراردل كے ليے اور بعُض دقت لواروں سے لیے بھی کام آتا ہے۔ ایک روپے کام سیرا

لمتاہے به غالباً اصل میں یہ علاقۂ ہے پورے *نکلا ہ*ے ۔ سی زانہ میں زرہ کبتر کو طعال موغیرہ بنانے کے لیے ہندوستان سے نولاد کی در آرہ ہے۔ اپنج موٹی چگتیوں کی صوارت میں کی جاتی تھی ۔ اب چونکہ نِدہ کبتر نہیں جنتے اس کی در آرجی موقوف رہوگئی ہے۔ دد گلیوی " ا ل ١١ رويك ١١ آندكوايك من متى بيس - يه لولم لوحداري س کے تار مصنعے جا سکتے ہیں۔ درآمدہ ہندوستانی لوم " نور ماس ' إَخْرَسَ كُولًا تِي بِسِ جُوْ عَلَيْكُرُ مِهِ أُورَ ٱلْرُهُ كَ درميان واقع مِهِ - بَيْرِيهِال سے امرتسرکو آتا ہے ہو بخاب کی تحارتی منڈی ہے۔ پنجابی لول آجورمیں پایا جا تاہیے جو بیٹنا ور کے مٹیال میں واقع ہے ۔ اس کو 'قبا باجوری لو ہا'' تشیقے ہیں ۔ یہ اب پنجاب کے وسطی اصلاع میں نہیں آتا کسی زانہ میں بندو قوں کے لیے لایا جا"ا تھا۔ ^{دو} باجوری'' آب بھی کھآٹ میں ہندوق کی نالیوں کی ڈھلائی کے لیے جو نہا بیتِ اعلیٰ طریقہ سے کی جاتی ہے کثرت خرج ہوتاہے ۔ کاآآ بآغ اور رنگر مقاات میں بھی اس سے کام کینے ہیں ۔ 'نظام آباد ضلع گجرانوالہ میں ہندوق اور آلاتِ جارحہ^{در گ}لیری یا''سب اوس سے بنتے ہیں - آلات جارہ کے لیے ولایتی فولاد سے بھی کام لیتے « باس کی" نویم کی قیمت نی من ۹ رویبے ۱۲ آنہ سے ۽ رویج ہے ۔شکیت اور منڈی کی کانوں سے اونطوں یا گدھوں پر <u>لد ک</u>ر دیناً نگراً تا ہے اور یہاں سے امرتشر جاتا ہے۔ مکن ہے کہ صلع کا آگی کی کانوں کے دیگر اقسام کے لوہے کی بھی در بار کی ' کے نام سے ا رح در آمر کی جاتی ہر۔بعض اجرول نے تنفردہ کوشش کی کہتیسا کا لو ہا لایا جیا لیکن لانے میں اس قدر خرچ پڑھا ہے کہ تفع کی گنجایش نہیں رستی۔ اس کیے اب نتاذرہی لایا جا اہے ۔ ان مے سوا بازار میں لوہے می ہو اُور قسمیں ہیں وہ ولایتی ہیں

اور ببئی سے لائی جاتی ہیں۔ وہ یہ ہیں :۔

۱۰ گلاس بنی" نوسیه کی چینی بٹیاں فروخت کی جاتی ہیں۔ پیرپول کے بیٹے وغیرہ اس سے بنائے جاتے ہیں۔قیمت فی من و روسیا ۱۲ آنے ہے۔ در گولڈ سنیک" لوے کے گندے ہوتے ہیں قیمت فی من ے رو یے ہے۔ دنھول کنڈلائ کو ہا بھی اس جیسا ہی ہوتا ہے لیکن اس کی سلانین بتلی ہوتی ہیں ۔قیمت نی من ۸ رویے۔ہے۔ لوے کی و چادر کی قیمت فی من مرو ہے ہے ۔ توے بڑے بڑے رامھاؤ وغیرہ کے بنانے کے لیے کام آتی ہے۔ ''یوکورسنیا۔'' اور ''یوکورکنڈلا'' کو ہے کی سلاخیں تخیناً 16 فٹ نہی' سا اینج چوڑی کے اپنج موٹی آتی ہیں۔ ان کی تیمست فی من 9 رویے سے سلاخیں بتلی ہوں تو ان کورٹر بنوکور کنٹرلا ''سکیتے ہیں اور ان کی قیمست فی من ۷ روپے ہے۔ قسم اول می سلاخوں پراگر ولائتی تجارتی نشان ہو تو بڑا بھرو*ٹ* سرم اول می سلاخوں پراگر ولائتی تجارتی نشان ہو تو بڑا بھرو*ٹ* یا جاتا ہے اور ان کو مسانچا چوکوری کہتے ہیں۔ 9 روسیے ۸ آنے من بمتی ہیں ۔ کر سسلاخوں کی وصنع وہی ہولیکن اِن پر سجارتی نشان نہو تو ان کی قیمت جیسا کہ بیان کیا گیا 9 رو بے اور ، روسیے ہوتی _{حرج}ے-توے کی آیک اُدرنشم '' اسبت'''ے۔ یتخت اور میگو ٹاک لادے ۔ یہ رو ہے کا ہے ہے سیر کے حساب سے بمتاہیے۔ سلافول لاد ہے۔ یہ رو ہے کا ہے ہے۔ سیر کے حساب سے بمتاہیے۔ سلافول کی تمکل میں اس کی درآ مرہوتی ہے ۔ سخت رہونے کی وجہ سے اوزار بنا یں کام اُتا ہے۔ اِزاریس ایک اُدرقسم کا لولم فروخت ہوتا ہے جس کو در فالی "کہتے مور میں ایک اُدرقسم کا لولم فروخت ہوتا ہے جس کو در ہیں۔ وضع تکلم منسا ہوتی کیے جس کے دونوں سرے مخوطی ہوں۔

فلزات بهند

اس قدر ہوتی ہے کہ اس سے دوسے کا تصفیہ شفی بخش وأننبا _ صوبه بلكال عني سرحد برجنوب مغربي حانه سے تحدیثاً بهم امیل کے فاصلہ پر کنیدؤ، وکبھوئی - س ۔ ان کانوں اور کارخانوں کے قریب می وسیع جنگل شیے جس کی *لائ*ی م حصاریس نیز کا نگرہ میں نکہ یات برآ مرہوتی ہے۔ یہاں دن کے علاوہ رات کو بھی حراغ ہے یعض وقت کانوں میں اتنا یانی آجاتا۔ نی کی وجہ سلے کام متوی کرنایٹ اسے - پوئکه طغیانی کی روک تھام کا وئی حیلی ذریعہ نہیں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی خاص مقام سے اعقد دھو - كان سے سكى بوئى كيدهات كوتور كر كھيو في جنوف مراك یستے ہیں اور تصفیہ کاعل حرف اس حد تک کرتے ہیں کہ اسس کی لیں۔ بھر اس پر لکڑا واں اوراً پلول کا ڈھیر لگا و سیتے اور اِلکا نے کی طرح جلا کر دھات نجا کتے ہیں ۔ نمفون شدہ اُورہ کی روٹٹول میں تے کلسائے ہوئے قصل میں سے چھن کرتہ میں جلا آتا ہے اور الرائے بن جاتاہے -بن (قلعی) ملکا ۔ اس کے لیے کمیس کے درخت کام سیلتے ہیں۔ جھکڑ بھی قیف نا 4 فٹ اوٹی اور دہائے فٹ قطر کی ہوتی ہے اس کاپیٹ اور گلامٹی سے بنے ہوئے ئے ہیں۔ مجھلا ہوا ادّہ اس سے اندرسیفسل موض میں بہآتا سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ رقیق دھات کو بھر کڑھیوں نكالْ كَرْسِاتِبُولَ مِينِ وُ اللّهِ اورُكِيلِي رُبتِ مِينٍ وُطالِقِ مِن قَيْفِ كَا بیط اولاً کویلے سے بھر دیتے ہیں اور اسراع احتراق کے لیے ایک استوانہ نما پھو تکنے کی مشین جلتی رہتی ہے اس کے لیے اٹھ ادمی درکار بیں حب کام ادہ سنج مزارت کک بہنیج جا اے تو دہتے ہوئے انگاروں بر کپر معات بھٹی کی چوٹی بر سے جیم استے ہیں ۔ پھر کو لیے اور دھات اسی طرح مسلسل ڈالنے باتے ہیں ہر بار (charge) ۲۰ من موھلی ہوئی کپر معات کا ہو تاہیے جس میں فی صد ہ م سے ۱۰ یک تلعی ہوتی ہے ۔ اینلیمنی اور سیسا بنجاب سے متعدد اصلاع میں بائے جاتے ہیں لیکن ان کی کانوں سے بچھ زیادہ کام نہیں لیا جا تا ۔



Absorbent earth B Abutment Ballast Aggregate Base Asgregate بروابنتر بون نبتر Beaker Alkalies مروابرارزمین ورا برارزمین ورا برارزمین Bed Amorphous Bitumen انقلاء Blast furnace Anhydrous المالانطق Blasting with بندان بنماني powder Annual rings Anvil Approximation Blast pipe تقرب Architect Blister steel Block عاراتا المحس Architectural beauty Architecture Bloom عاريات

اعمار Boiler plate چینی اینترا این اینترا این اینترا کاروی اینترا اینتر Argillaceous Boxwood Ashlar work

ار کھانی (مترجم) Charge شکستی فساد Charge اسکتی فساد Brick-layer خشتہ کار

Briquette (dim علي المجمع - الينسيال كي Chisel الينشيال بجمع - الينسيال كي Chisel الينشيال كي Of brick)

Brittle Chronological order عمير المنابع الم

اوه (هنتونیم) Clamp خاس کانسی اعت بندی Classification او داحی کیمورا

قِيدِ كَيْ نِيكًا فَتَكَى Cleavage خَرَا أَيْ مِرْجَا نَا مِوْرُونِيا خِيانًا Buckling Building construction

Building material المان تعمير صالحتي المان المعمد الكوائي (timber) المان تعمير صالحتي المان المعمد الكوائي الم عمد في مؤلم المجمد الكوائم المعمد الكوائم المعمد ال

Bush Coke

Bust Cold bending Salah Cold bending Sal

المُعْرَا يَعْرُونَا يَعْرُونَا يَعْرُونَا يَعْرُونَا يَعْرُونَا يَعْرُونَا يَعْرُونَا يَعْرُونَا كَالِيَّا الْحَدُونَا Cold bending وَجَوْنَا يَعْرُونَا وَكُونَا يَعْرُونَا Cold blast وَجَوْنَا يَعْرُونَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

ممل من الممل المم

Compressor Crushing mill افتازلده Concrete Crushing resistance Configuration Crushing weight Coniferous Crust إنتشوري Connecting rod Crystalline appearance Conservatory Cupolatin connection (رقيع) with furnaces) Contingency Contraction Cutting tools Converted timber امر-تاصه تومير Damper (for fire) إيواجو ويطروحات رواسب (دامداس) Deposits امقلم Converter Coping Depression Design موضی دلنگی، موسی کامیتھر Dessication کنگنی Detonation Corbel Cornice Corridor HD tonoter Corresion Corrugated Jul Direct pull Counterweight Disintegrating وزريقال Disinteg ration اورسه Distemper کرینیک دهرا کج ده Course Crank shaft Crowbar Double shear steel Crown glass Drain-tile أكراؤل Crucibie cast steel Draught الخصالها فولاو ا _ ورسي ركوليا (Dress (stone) اليحل Crushing

اریک اندوار (د منیدار) Finely-grained تصفیه تشی این از تشکنده خشک ماز از تشکنده خشک ماز Dressing (of ore) Drier Fire place Thist coal Fire proof Dynamite E Firwood Earthen-ware pipe Fissure Lall Fixed stars Lbony Effervescence | Flags Flanged Elevation Flight کمیا Elliptical orbit Flock paper تطوار Elongation Floor tile اطائط دوارين Enclosing walls Endogenous Flux اکویزاخ Enlarged section Forged Exogenous Forging Porging Explosion Fossil , Explosive F Fossiliferous Foundry Face Frame Fair-tooled Fat lime Feed Fusible slag Feed hole Filtrace

1	ال الله
	اردو انگویزی
,	Hearting کھرٹی Hearting
جستي لويا Galvanized iron	Heart wood کوئی کاکوئی
رضیاتی قرن Geological epoch	Homogenous أبتر حبيس متجانس
امرارضیات Geologist	ارسیے کی تی Hoop iron
ارضیات Geology	Hopper , lift
نر ڈریشر تیر Girder	آبيده Hydrated
قبلاتِیشه وار Glaze (n)	Hydraulic lime
ضيشير إجلاديما مجلاكزا (V) Glaze	Hydraulic properties
وره واراح الم	Hydrostatic pressure المنتكوني وباؤ
الك فارا كرانيك	I.
واندوار Granular	آگئی Igneous
Gravel (5%)	ואלנונ Impervious
رَاوِي وْهاوِال لولِ Grey cast iron	Implements اوراد
الورا (Grout (n)	ا ابال وكرتنا Incandescent
جھے رُوئی Gun cotton	الرميد يحبيها والأو Incineration
Н	بمساؤ الاوه مزاد Incinerator
محن يرتوط Hammer	أمطيار Indicator
المتى ما يخر	انتتعال ندر Inflammable
رتجه تتحير بتحد دهلا)	Ingot گندا
العبق المعالم Hand moulded	Intermittent kiln التيرسنساكية
Hand moulding رحقة تعالى يتمة وعوالى	J.,.,
Hard solder	1
الأعت كافري Ifard wood	الزي Jumper برالم Jumper
Header 25 200	

انگویزی	ر اردو	أكريزى
Organic ma	امیاتی ادہ atter	استرکاری استر Plaster
Orifice	تفذيموراخ	أزم - الأثم Plastic
Oven	ئۇر	المبالينيشة تنطق المعلقة المع
	P	Plinth June
Paint	وغني زنگ صيبغه (ج = اصباغ)	
Painted	رُبشي الم	ابغا جحافظت Preservation
Pallet board	بالم يختى ا	وابي النيط Pressed brick
Parapet	ىنڈىرى مىنڈىر	Priming needle رُحِكُ مُونَى
Partition	وٹ فارقہ	ا كارا ـ كمثل ملى Puddle
Patent	بيُّنٺ	الكارا ساننا يُحَلِّ النا Puddling
Pattern	تنونه	Pug mill گل حکی
Pavement	فیش	Pulp paper is dist
Pedestal	يائدان يبجفيك	اسفوف كرنا يُوراكرنا
Peephole	جِمعاً نکی جِمعاً نکی	Q
Periphery	ي محيرا	Quarry کان - کھان
Pickaxe	کینتی <i>بیاس</i>	كھوروا كھدائى كان كنى Quarrying
Pier	ياب	Quartz 18
Pig iron	أبير	ا قلعي كايُونا كلي كايُونا أنجمايونا Quiek lime
Pipe	نلُ	Quoin بالمواتية
Pitch	أثير	R
Pith	ر گودا	Rake st
Plan	سط فقشه اسط فقشه	Ram zj
Plane of Science	شگافتاًی کاستوی شِرِق کاکتوی ترقیدی خامشوی	Ramp
Planets	رمیدن و سنون سیّادے	Random-tooled المراجعا

اردو انگویزی	أُدو الكويزى
أمن حوارت Red heat	\mathbf{s}
ييندوريتين Red lead	ينطعلي والمحالي Safe working stress
رم تعویک Red short	ارتيلاتيهم_ريت بيم Sand-stone
سافران Refining	1 -
وُتُوَارِكُدُازُ مِارِّهِ Refractory material	رّس وارتكر دى Sap-wood
ارری متر ن از کمون الکون ا	توابع Satellites
Remains إقيات يسب المده - اثنار	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ین خزانهٔ اُن آب ساکر Reservoir	Scantling کے چوہینہ
Resinous راتيني	Scoria نيل يُعْبِث
يام إت Resistance to crushing	گوچنی Scraper
لاقتبِ مزاحمت Resisting power	Screw E.
بشتوديراد Retaining wall	Season (to)
Reverberating furnace	تراشی آرتفاع Sectional elevation
Reverberatory furnace أيني ليطابي المستنج	Sedimentary زبوبی
ربوط راوال اربوث لكانا على Rivet (noun	اثین Shale
Roasting verb)	قرضى فولاد Shear steel
Rock یان	جيادر Sheet
بيلايانا برازميشه Rolled or fluted glass	عادرتنعشه Sheet gluss
گروونه ببلن Roller	Shingling تنخته بندى
Rolling بيلنا	Shock Out
چھت کھیل Roof tile	دلينر Sill
يرا بوبينه اراش وبينه	ا بنار المسلم
Rubble masonry مُزَوِّنِي مِيناتَى	يَّرَمين سِيلاب ـ عَوْرَاب Sink
السُّقَاق Rupture	آمتررتیج Size
	7


أنكوبزى أردو אניפט אלא Straining posts
Skylight ישלא נפרימנוט Stratified
Slab Stretcher اخبت ميا Slag Strut بَحْمَاتُوناً Slaked lime Stucco اتصفير Smelter Sun dried اتصفير Smelting Sun dried brick أكروانك عكم Socket Superposition Soft solder Soil Tamping rod انظامِ مسى Solar system Ky Tank Solder Tempering Soluble Solvent Template Tenacious Span Tensile strain Spandrel Specification Tensile strength Texture أسكله محور Spindle Tide فالز Spoil Springing level Tile Timber حَيَّا مِنْكُري Stack Stained or coloured glass آگيٽين Tipper Tipping ladle Standing timber Titration - اوا كومك ستارول كا توبي Titration


اوزالا راجها بوارداجها Verdigris اوزالا راجها بوارداجها Vertical section Tooled. Tough Toughness Traffic Warping اینی شفان Translucent Water proof Transverse load Trellis work رخواس / -Weathering(wea | خندقی عفظ Trench kiln اری فاتیس پر ther; properties ا حوض کیٹہرا Trough Trowel Welding تحالي كرني Well-curb Tunnel White heat Tuyere White lead U Ultimate resistance انتمائي مزاحمت Uniform Washing Workshop أبحرا - أبحاد Up heaval Yellow ochre Varnish Yield point لداؤجيت ته خانه Yoke حامل - بدرقه Vault Vehicle





وسيح	غلط	سطئ	صغي ا	صيح	غلط	Bu	مغين
وطعا <i>دی</i>	ڈھ ا وی	77	۲ م	سارے	سارت	14	۲
ڈاٹ	طوانث	سم	00	ہیرا بھی	هيرا بھی	1.	4
تازه	زياره	٥	48	بجرى	. بری	14	"
بجهاني	تجعاني	4	س	جن	٠٠.	+1	1.
راندازه	ررانداره	ببشاني	۸٠	۲۷	77	۲.	11
كنكريط	كنكريت	"	9.	(Building)	(Buildfng)	JA	14
برترجيج	ترجيح	1+	u	بيتي	يديس	1.	;9
سنگستر	سنكت	يشاني	91	أرزانا ہے	أراب	14	"
يسبحتي	ية سجتي	100	92	المنطفن	المنتص	}^	74
كنجى	مجي	77	4	بنجفت	تجيت	سوا	۽ سم
فرکی	فتوكى	194	1.5	قسم	تسم	9	44
البائد	رِ باب	بمشاني	J+4	وسطے	وسطا	71	"
المحلف الموك	المحطئ بروك	۲	111	بيلى	بىلى	14	المألم
	<u></u>	4		Ŗ			i


اشائے تغیر			1	ř		_	'غلا ط نام
صيح	غلط	سط	nèw	صحيح	غلط	bu	مهج
يوگي ۵۷۳۵	يولگي د ۳۰۵	19	141	دودراه جھاگ	دوده راه چھاگ	1	11 r
(Palmaceae)		٣	144	ب	نحب	444	-
مليبار ا	طيبار گندا نگدو	100	14-	باك	باب	ببثاني	114
كُنْدُاتِنَكُمْ وُ		31	191	۵۱۶۶۱۵ گداز	ه پیماه او مگراز	مم ا	122
جمیا کا اور حلا	حمباکا اوجلا	1.	197	lf :	مگداز سنس	ببثاني	174 17-170
dilatata	bilatata	14	۳۰،۲۲	سمن گداز	رم ^س گذار	11/	170
كاشن	كاشخ	, ,	7.0	صًا نُع	صنا ئع	9	114
ترائی	تيرانئ	1-	7.4	ريشوں	رنشوں	۵	سوسوا
موزوں	لوزوں	11	744	معدنی	تمعدنی	ir	100
کھڑوری سرین	کور ری سره ریش	9	711	ٹراور <i>س</i>	ٹرا ور	77	مها
اكترموستيون	المرموكتيوك	٣٣	414	(SiO ₂)	(S10 ₂)	فط نوط سيطر	100
ر پوٹائے	- نولمانے ۱۰۱۳	1	719	الومنا(Al ₂ O ₃)	الومنيا(Al2O2) تا د	ł	"
منتباول Sehistose	تمبادل Schistore	7 PP	772	کرنی کرنی	تھایں سرین	150	107
محصى	بخشی کیے	17	770	تنثي	ری حنشی	۲,	100
يَوكورسِنك		, A	اسم	بمشكل	مشكل	7	77
				ra.r	10.7	56	140






















استثيائے نغير پلیٹ (۷) はおんな ۽ سنڌ ايک ياڻا مرکي احتبار سيمن أيکسڪ جو ڪڏهير ڪيه جاسڪتا وي ۔ جرڪيڻا يو رزيز خد ۽ واله معب فٽ کي جان انج ڪي ہي ۔ توشير سا







\$



DELHI UNIVERSITY LIBRARY SYSTEM

CI No. D1	168N3	52
Ac. No. 1 7 7 This book should be return		
This book should be retur	ned on or befo	re the date last stamped
below. An overdue charge of	f 10 np. will be	charged for each day the
book is kept overtime.		